Aluno: Felipe Faustino Brito

Professor: Ramon Maia Borges

Matéria: TELC11A - Laboratório de Telecomunicações I


# Lab 3: Modulação Angular

#### Exercicio 1:

### Script Usado

```
clear all;
    close all;
    clc;
   ## Constantes Dadas
5
    Ac = 2;
    fc = 5 * 10*3;
    fm = 100;
10
    ## Constantes Escolhidas
    t = linspace(0, 0.01, 20000);
11
12
    Kp = 20;
13
    Kf = 20000;
14
15
16
17
   ## Sinais
18
   mt = 2*cos(2*pi*fm*t);
19
20
    PM = Ac*cos(2*pi*fc*t + Kp*mt);
21
22
    int_mt = (1/(2*pi*fm))*sin(2*pi*fm*t);
23
    FM = Ac*cos(2*pi*fc*t + Kf*int_mt);
24
25
   AM_dsb = Ac*cos(2*pi*fc*t) + mt.*cos(2*pi*fc*t);
26
27
28
   figure;
   subplot(2,2,1);
29
30
   plot(t, mt);
31
   title('Sinal modulante');
32
    xlabel('Tempo (s)');
    ylabel('Amplitude');
33
34
35
    subplot(2,2,2);
36
   plot(t, PM);
37
    title('Modulação por Fase (PM)');
38
    xlabel('Tempo (s)');
39
    ylabel('Amplitude');
40
    subplot (2,2,3);
41
42
    plot(t, FM);
    title('Modulação por Frequência (FM)');
43
    xlabel('Tempo (s)');
44
45
    ylabel('Amplitude');
46
47
    subplot(2,2,4);
   plot(t, AM_dsb);
48
49
    title('Modulação por Amplitude (AM-DSB)');
50 xlabel('Tempo (s)');
51
   ylabel('Amplitude');
52
```

## Gráficos gerados:



### Exercício 2:

O sinal modulado em AM-DSB apresenta variação em sua amplitude e possui boa fácil implementação, porém ocupa uma maior faixa no espectro de frequência e por sua vez é mais suscetível a ruídos. AM-DSB é mais utilizado em telefonia.

Já os sinais PM e FM apresentam amplitude constante e também ocupam menor espaço no espectro da frequência, gerando uma melhor imunidade a ruídos e interferências. Sinais PM são mais comumente utilizados em transmissões de sinais digitais, já FMs são mais utilizados em transmissões de som em rádios.