

Exame

Departamento de Eletrônica e Computação ELC 1011 – Organização de Computadores

Nome: Gabarito

1 - (1,0 ponto) Considere duas máquinas, P1 e P2, que usam o mesmo conjunto de instruções mas possuem implementações diferentes. O conjunto de instruções possui 4 classes de instruções: A, B, C e D. A frequência de relógio e o CPI em cada uma das implementações é dada pela seguinte tabela:

	Frequência do	CPI das classes de Instruções						
	relógio (GHz)	Α	В	С	D			
P1	2,0	1	4	4	2			
P2	2,5	2	2	2	2			

Executamos um programa X, com 10^6 instruções, dividida nas classes da seguinte forma: 10% na classe A, 20% na classe B, 50% na classe C e 20% na classe D. Qual das máquinas possui melhor desempenho? Por quê?

Resposta:

Usaremos o tempo de execução t_{exe} como medida do desempenho.

$$t_{exe} = \frac{N_{clk}}{f_{clk}}$$

O número de ciclos de relógio N_{clk} é dado por:

$$N_{clk} = \sum_{i=A}^{D} N_{inst}^{i} \cdot CPI^{i}$$

Nas equações anteriores, N_{clk} é o número de ciclos de relógio, f_{clk} a frequência de relógio do processador, i a classe da instrução, N^i_{int} o número de instruções da classe i e CPI^i o número e ciclos de relógio por instrução da classe i.

Os dois processadores, P1 e P2, executam o mesmo número de instruções:

$$N_{inst}^A=0, 1\cdot 10^6=10^5$$
instruções

$$N_{inst}^B = 0, 2 \cdot 10^6 = 2 \cdot 10^5$$
instruções

$$N_{inst}^{C} = 0, 5 \cdot 10^{6} = 5 \cdot 10^{5}$$
 instruções

$$N_{inst}^D=0, 2\cdot 10^6=2\cdot 10^5$$
instruções

Calculamos o número de ciclos de relógio para a execução do programa, para cada um dos processadores. Para o processador P1:

$$N_{clk} = \sum_{i=A}^{D} N_{inst}^{i} \cdot CPI^{i}$$

$$= (10^{5} \cdot 1) + (2 \times 10^{5} \cdot 4) + (5 \times 10^{5} \cdot 4) + (2 \times 10^{5} \cdot 2)$$

$$= 3.3 \times 10^{6} \text{ ciclos de relógio}$$
(1)

Para o processador P2:

$$\begin{split} N_{clk} &= \sum_{i=A}^{D} N_{inst}^{i} \cdot CPI^{i} \\ &= (10^{5} \cdot 2) + (2 \times 10^{5} \cdot 2) + (5 \times 10^{5} \cdot 2) + (2 \times 10^{5} \cdot 2) \\ &= 2.0 \times 10^{6} \text{ ciclos de relógio} \end{split} \tag{1}$$

Calculamos o tempo de execução do programa X, para cada um dos processadores. Para o processador P1:

$$t_{exe} = \frac{N_{clk}}{f_{clk}} = \frac{3.3 \times 10^6}{2.0 \times 10^9} = 1.65 \,\text{ms}$$

Para o processador P2:

$$t_{exe} = \frac{N_{clk}}{f_{clk}} = \frac{2.0 \times 10^6}{2.5 \times 10^9} = 0.8 \,\text{ms}$$

O processador P2 possui um melhor desempenho, quando comparado ao processador P1, se utilizamos o tempo de execução como medida de desempenho.

2 - (4,0 pontos) Traduza o seguinte programa de C para o assembly do processador MIPS.

```
int valor1 = 10;
int procedimento3(int x) {
 int tmp;
  if (x > 5) {
    tmp = x;
  } else {
    tmp = x + valor1;
  return x;
int procedimento2(int v1[], int n) {
  int i;
  int acc;
  acc = 0;
  for (i = 0; i < n; i++) {
   acc = acc + procedimento3(v1[i]);
  return acc;
}
int procedimento1(int x, int y) {
  int vetorA[10];
  int vetorB[10];
  int i;
  int resultado;
  resultado = 0;
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    vetorA[i] = x + i;
    vetorB[i] = y + i;
 resultado = procedimento2(vetorA, 10) - procedimento2(vetorB, 10);
  return resultado;
}
int main(void) {
 int n;
  int m;
  int resultado;
  n = 5;
  m = 3;
  resultado = procedimento1(n, m);
  return ⊙;
}
Resposta:
```

A seguir apresentamos um programa em assembly para o processador MIPS.

```
.data
#int valor1 = 10;
valor1:
         .word 10
                             # variável global valor 1 igual a 10
.text
                              # executamos o procedimento main
          jal
                 main
          move
                 $a0, $v0
                              # retornamos o valor de retorno de main
                 $v0, 17
          li.
                              # serviço exit2
          syscall
                              # executamos o serviço, encerramos o programa
#int procedimento3(int x) {
procedimento3:
# mapa da pilha
# | tmp | $sp + 0
## prólogo ##
                 $sp, $sp, -4
          addiu
                            # ajustamos a pilha
#int tmp;
## corpo do programa ##
p3_if:
 #if (x > 5) {
          li
                 $t0, 5
                              # $t0 <- 5
                 $t1, $t0, $a0
                             # $t1 = 1 se x > 5
          slt
                 $t1, $zero, p3_if_verdadeiro
          bne
 #} else {
   #tmp = x + valor1;
                 $t2, valor1
$t3, 0($t2)
          1a
                              # $t2 <- endereço de valor1
                              # $t3 <- valor1
          lw
                              # $t4 <- x + valor1
          add
                 $t4, $a0, $t3
                 $t4, 0($sp)
                              # tmp = x + valor1
          SW
                 p3_if_fim
          j
                              # saímos do if
 #}
p3_if_verdadeiro:
   #tmp = x;
          SW
                 $a0, 0($sp)
                              # tmp = x;
p3_if_fim:
                              # fim da estrutura if
## epílogo ##
 #return x;
          move
                 $v0, $a0
                              # retornamos x
          addiu
                              # restauramos a pilha
                 $sp, $sp, 4
                              # retornamos ao procedimento chamador
          jr
#}
#int procedimento2(int v1[], int n) {
procedimento2:
# mapa da pilha
# | $ra | $sp + 16
#
   V1[] | $sp + 12
       | $sp + 8
# | n
# | i
       | \$sp + 4
# | acc | $sp + 0
## prólogo ##
          addiu
                 $sp, $sp -20
                              # ajustamos a pilha
                 $ra, 16($sp)
                              # armazenamos o endereço de retorno na pilha
          SW
                 $a0, 12($sp)
                             # armazenamos v1[] na pilha
          SW
                 $a1, 8($sp)
                              # armazenamos n na pilha
 #int i;
 #int acc;
## corpo do programa ##
 \#acc = 0;
                 $zero, 0($sp)
                              \# acc = 0
p2_for:
 #for (i = 0; i < n; i++) {
p2_for_inicializacao:
                $t0, 0
                              # $t0 <- i
          1i
          SW
                 $t0, 4($sp)
p2_for_condicao:
                 p2_for_testa_condicao
          j
```

```
p2_for_codigo:
    \#acc = acc + procedimento3(v1[i]);
           # o valor de i está em $t0, no teste da condição
           sll
                   $t3, $t0, 2
                                  # $t3 <- 4*i
                   $t4, 12($sp)
$t5, $t4, $t3
                                  \# $t4 <- endereço base de v1
           lw
           addu
                                  # $t5 <- endereço efetivo de v1[i]
                                  # $a0 <- valor de v1[i]
           lw
                   $a0, 0($t5)
                   procedimento3
                                  # chamamos o procedimento3
           jal
                                  # $v0 <-acc
           lw
                   $t6, 0($sp)
           add
                   $v0, $t6, $v0
                                  # $v0 <- acc + procedimento3(v1[i])</pre>
           SW
                   $v0, 0($sp)
                                  # acc = acc + procedimento3(v1[i])
p2_for_incremento:
  #for (i = 0; i < n; i++) {
                   $t8, 4($sp)
                                  # $t8 <- i
           lw
                   $t0, $t8, 1
           addi
                                  # $t0 <- i + 1
                                  # i = i + 1
                   $t0, 4($sp)
           SW
p2_for_testa_condicao:
  #for (i = 0; i < n; i++) {
           # a variável i está em $t0
                   $t1, 8($sp)
                                # $t1 <- n
                   $t2, $t0, $t1
                                 # $t2 = 1 se i<n
           slt
           bne
                   $t2, $zero, p2_for_codigo
  #}
## epílogo ##
 #return acc;
           lw
                   $ra, 16($sp)
                                  # restauramos o endereço de retorno
           addiu
                   $sp, $sp, 20
                                  # restauramos a pilha
                                  # retornamos ao procedimento chamador
           jr
                   $ra
#}
#int procedimento1(int x, int y) {
procedimento1:
# mapa da pilha
# |
      $ra
            | $sp + 92
#
               | $sp + 88 usamos o registradores $s0 para guardar procedimento2(vetorB,
10)
#
     vetorA | \$sp + 48
#
             | \$sp + 8
     vetorB
#
       i
              sp + 4
# | resultado | $sp + 0
## prólogo ##
           addiu
                   $sp, $sp, -96
                                  # ajustamos a pilha para o quadro do procedimento
           SW
                   $ra, 92($sp)
                                  # guardamos o endereço de retorno na pilha
                   $s0, 88($sp)
                                  # guardamos o valor do registrador $s0
           SW
  #int vetorA[10];
  #int vetorB[10];
  #int i;
  #int resultado;
## corpo do programa ##
  #resultado = 0;
                   $zero, 0($sp)
                                  # resultado = 0
p1 for:
  #for (int i = 0; i < 10; i++) {
                                  # Erro. retirar int
p1_for_inicializacao:
                   $t0, $zero, 0
           addiu
                                  # $t0 = 0
                   $t0, 4($sp)
                                  \# i = 0
           lw
p1_for_condicao:
                   p1_for_testa_condicao
           i
p1_for_codigo:
    \#vetorA[i] = x + i;
           # a variável i está no registrador $t0, após o teste da condição
           addi
                   $t1, $sp, 48
                                  # $t1 <- endereço base de vetorA
                                  # $t2 <- 4*i
                   $t2, $t0, 2
           sll
           add
                   $t3, $t1, $t2
                                  # $t3 <- endereço efetivo de vetorA[i]</pre>
           add
                   $t4, $a0, $t0
                                  # $t4 <- x + i
           SW
                   $t4, 0($t3)
                                  \# \text{ vetorA[i]} = x + i
```

```
\#vetorB[i] = y + i;
           addi
                   $t1, $sp, 8
                                   # $t1 <- endereço base de vetorB
           # 4*i está em $t2
                   $t3, $t1, $t2
$t4, $a1, $t0
           add
                                   # $t3 <- endereço efetivo de vetorB[i]</pre>
                                   # $t4 <- y + i
           add
                   $t4, 0($t3)
                                   # vetorA[i] = y + i
           SW
p1_for_incrementa:
           addi
                   $t0, $t0, 1
                                   # $t0 <- i + 1
                   $t0, 4($sp)
                                   # i = i + 1
           SW
p1_for_testa_condicao:
  #for (int i = 0; i < 10; i++) {
            # Uma cópia da variável i está em $t0
           slti
                   $t1, $t0, 10  # $t1 = 1 se i < 10
                   $t1, $zero, p1_for_codigo
  #}
   #resultado = procedimento2(vetorA, 10) - procedimento2(vetorB, 10);
    addi $a0, $sp, 8 # $a0 <- endereço do vetorB</pre>
                   $a1, 10
                                   # $a1 < - 10
            li
                   procedimento2
           jal
                                   # $v0 <- procedimento2(vetorB, 10)</pre>
                                   # $s0 <- procedimento2(vetorB, 10)</pre>
           move
                   $s0, $v0
                   $a0, $sp, 48
$a1, 10
           addi
                                   # $a0 <- endereço de vetorA
                                   # $a1 <- 10
            li
                   procedimento2 # $v0 <- procedimento2(vetorA, 10)</pre>
           jal
                              $v0, $v0, $s0
                                                 # $v0 <- procedimento2(vetorA, 10) -</pre>
                   sub
procedimento2(vetorB, 10)
                           $v0, 0($sp)
                                            # resultado = procedimento2(vetorA, 10) -
                 SW
procedimento2(vetorB, 10)
## epílogo ##
 #return resultado;
           lw
                   $s0, 88($sp)
                                   # restauramos o registrador $s0
           lw
                   $ra, 92($sp)
                                   # restauramos o endereço de retorno
           addiu
                   $sp, $sp, 96
                                   # restauramos a pilha
           jr
                   $ra
                                   # retornamos ao procedimento chamador
#}
#int main(void) {
main:
# mapa da pilha
# |
               sp + 12
      $ra
               sp + 8
#
       n
               sp + 4
# | resultado | $sp + 0
## prólogo ##
 #int n;
  #int m;
  #int resultado;
           addiu
                   $sp, $sp, -16
                   $ra, 12($sp)
                                           #
           SW
## corpo do programa ##
 #n = 5;
            1i
                   $a0, 5
                                           # $a0 <- 5
                   $a0, 8($sp)
                                           \# n = 5
           SW
  #m = 3;
           1i
                   $a1, 3
                                           # $a1 <- 3
                   $a1, 4($sp)
                                           \# m = 3
           SW
  #resultado = procedimento1(n, m);
           # n e m já estão nos registradores $a0 e $a1
           jal
                   procedimento1
                                           # chamamos o procedimento1
## epílogo ##
  #return 0;
            lw
                   $ra, 12($sp)
                                           # restauramos o endereço de retorno
            li
                   $v0, 5
                                           # retornamos 0
           addiu
                                           # restauramos a pilha
                   $sp, $sp, 16
                                           # retornamos ao procedimento chamador
           jr
                   $ra
#}
```

3 - (1,0 ponto) Converta os números A = 20,3 e B = 30,4 para ponto fixo. Use 12 bits: 6 bits para a parte inteira e 6 bits para a parte fracionária. Os números são representados sem sinal. Faça a soma binária de (A+B) e a subtração (A-B). Mostre as operações com os vem-uns. Houve estouro (overflow) na operação?

Resposta:

Para A = 20.3.

Separamos a parte inteira I=20 da parte fracionária F=0,3. Usamos o algoritmo da divisão longa com a parte inteira I do número.

$$20 \div 2 = 10$$
 resto 0
 $10 \div 2 = 5$ resto 0
 $5 \div 2 = 2$ resto 1
 $2 \div 2 = 1$ resto 0
 $1 \div 2 = 0$ resto 1

Tomamos os restos da última para a primeira divisão. Usamos 6 bits para representar a parte inteira em binário.

$$I = 20 = 010100_2$$

Usamos o algoritmo da multiplicação longa para a parte fracionária F=0,3 do número decimal.

$$0.3 \times 2 = 0.6$$

 $0.6 \times 2 = 1.2$
 $0.2 \times 2 = 0.4$
 $0.4 \times 2 = 0.8$
 $0.8 \times 2 = 1.6$
 $0.6 \times 2 = 1.2$

Usamos como critério de parada deste algoritmo, o número de bits da parte fracionária da representação em ponto fixo.

$$F = 0.3 \cong 0.010011_2$$

Concatenamos a parte inteira binária com a parte fracionária binária¹.

$$20.3 \cong 01\ 0100.0100\ 11_{2}$$

Para B = 30.4.

Separamos a parte inteira I=30 da parte fracionária F=0,4. Usamos o algoritmo da divisão longa com a parte inteira I do número.

$$30 \div 2 = 15$$
 resto 0
 $15 \div 2 = 7$ resto 1
 $7 \div 2 = 3$ resto 1
 $3 \div 2 = 1$ resto 1

Não encontramos uma representação exata do número 20,3 com um número finito de bits. O valor encontrado é uma aproximação deste valor. O número 01 0100,0100 112 equivale ao valor decimal 20,296875.

$$1 \div 2 = 0$$
 resto 1

Tomamos os restos da última para a primeira divisão. Usamos 6 bits para representar a parte inteira em binário.

$$I = 30 = 11110_2$$

Usamos o algoritmo da multiplicação longa para a parte fracionária F=0,4 do número decimal.

```
0,4
     × 2
          = 0,6
8.0
     × 2
              1.6
           =
0.6
     × 2
              1,2
0.2
     × 2
              0.4
0,4
     × 2
           =
              0,8
8,0
     × 2
           =
              1,6
```

Usamos como critério de parada deste algoritmo, o número de bits da parte fracionária da representação em ponto fixo.

$$F = 0.4 \cong 0.0110 \ 11_2$$

Concatenamos a parte inteira binária com a parte fracionária binária².

$$30.4 \cong 01\ 1110.0110\ 01_2$$

A soma binária de A e B é realizada com os passos apresentado no texto numeros_ponto_fixo.pdf.

```
011 1000 1001 10
20,3 01 0100 0100 11
+ 30,4 + 01 1110 0110 01
50,7 11 0010 1011 00
```

O vai-um da coluna dos bits mais significativos é igual a 0. Não houve *overflow* ou estouro na operação³.

No texto numeros ponto fixo.pdf temos os passos para a realização da subtração binária A - B.

```
000 0000 0011 11
20,3 01 0100 0100 11
- 30,4 + 10 0001 1001 10
- 10,1 ? 11 0101 1110 10
```

O vai-um da coluna dos bits mais significativos é igual a 0. Nesta operação de subtração (realizada como a soma do minuendo com o subtraendo com todos os bits complementados e o vem-um inicial igual a 1) houve o estouro ou *overflow* na operação⁴.

² Não encontramos uma representação exata do número 30,4 com um número finito de bits. O valor encontrado é uma aproximação deste valor. O número 01 1110,0110 01₂ equivale ao valor decimal 30,390625.

³ A soma é igual a $50,687500 \cong 50,7$.

⁴ Observamos que o resultado da operação de subtração é negativo, não podendo ser representado como um número sem sinal.

4 – (2,0 pontos) Converta os números A = 20,3 e B = 30,4 para ponto fixo. Use 12 bits: 6 bits para a parte inteira e 6 bits para a parte fracionária. Os números são representados em complemento de 2. Faça a soma binária de (A+B) e a subtração (A-B). Mostre as operações com os vem-uns. Houve estouro (overflow) na operação? Escreva um trecho de código em assembly MIPS, para verificar se houve o estouro na operação de soma.

Resposta

Os números decimais A e B deste problema são iguais ao problema anterior. A representação dos números em ponto fixo em complemento de dois é igual ao problema anterior porque os números binários encontrados são positivos e possuem o bit mais significativo igual a 0.

```
A = 20,3 = 01\ 0100,0100\ 11_2

B = 30,4 = 01\ 1110,0110\ 01_2
```

Os números binários A e B são iguais neste problema e no problema anterior. As operações de soma e de subtração e os valors são iguais ao problema anterior: a operação de soma e de subtração não depende da representação do número, se é sem sinal ou complemento de 2. O resultado das operações são os mesmos mas a verificação do estouro ou overflow depende da representação. Usaremos a soma e a subtração do problema anterior.

Soma A + B.

Na soma de A + B temos o estouro ou overflow da operação porque os bits vem-um e vai-um da coluna com os bits mais significativos são diferentes⁵.

Subtração A - B.

```
000 0000 0011 11
20,3 01 0100 0100 11
- 30,4 + 10 0001 1001 10
-10,1 11 0101 1110 10
```

Na subtração binária A - B não houve estouro na operação: os bits vem-um e vai-um da coluna dos bits mais significativos são iguais⁶.

⁵ Observamos que estamos somado dois números positivos e o resultado é um número negativo (o bit mais significativo do resultado é um).

⁶ O resultado da subtração é igual a 11 0101,1110 $10_2 = -10,093750 \cong -10,1$

4 – (2,0 pontos) (a) Converta a instrução em linguagem de montagem **beq \$s0**, **\$s1**, **loop** para linguagem de máquina e (b) explique detalhadamente, com a ajuda da figura 2 e as tabelas 7 e 8, como a instrução em linguagem de máquina é executada pelo processador monociclo. A instrução **beq** está no endereço 0x0040000C. **Loop** é um rótulo para o endereço 0x00400000.

Resposta:

Vamos explicar como a instrução beq \$\$0, \$\$1, loop é executada por um processador monociclo. O endereço da instrução é 0x0040000C. O endereço do desvio condicional é 0x00400000. Utilizaremos o diagrama de blocos do processador da figura 1 e as tabelas dos sinais gerados pela unidade de controle do processador e a tabela com os sinais de controle da operação da ULA e respectivas operações. Traduzimos a instrução de *assembly* para linguagem de máquina, usando o apêndice B do livro texto (Patterson e Hennessy, 2014).

beq \$s0, \$s1, loop = beq \$16, \$17, loop \rightarrow 0x1211FFFC

ор	rs	rt	imm
00 0100	1 0000	1 0001	1111 1111 1111 1100
0x04	\$16	\$17	0xFFFC
Beq	\$s0	\$s1	- 4

Para calcularmos o valor imediato imm da instrução, subtraímos o valor de PC+4 do endereço de desvio (loop) e dividimos o valor por 4.

$$\frac{loop - (PC + 4)}{4} = \frac{0x00400000 - 0x00400010}{4} = \frac{-16}{4} = -4 = 0xFFFC$$




Figura 1. Ilustração com o diagrama de blocos simplificado do caminho de dados e o caminho de controle um processador MIPS.

A execução das instruções no processador monociclo ocorre no intervalo de um ciclo de relógio, entre bordas de subida.

- 1. Na borda de subida do sinal de relógio o novo valor do PC é carregado no registrador PC, contador de programa ou *program counter*. Após um intervalo de tempo, um tempo de propagação, o novo valor de PC aparece na saída do registrador.
- 2. O sinal de PC (0x0040000C) é propagado pelo barramento de endereços até a entrada de endereço da memória de instruções (A) e a entrada do somador (B).
- 3. Após um intervalo de tempo temos na saída da memória de instruções (A), a instrução I = 0x1211FFFC.
- 4. Na saída do somador (B), o valor de PC é somado com 4. Este novo endereço será chamado de PC+4 (0x00400010).
- 5. A instrução I na saída da memória de instruções é separada em vários campos (barramentos indicados por C na figura 1):

```
Instrução[31-26] = OP (código de operação da instrução, ou opcode) = 0x04 = 000100 Instrução[25-21] = rs=$s0 = $16 = 10000_2 Instrução[20-16] = rt = $s1 = $17 = 10001_2 Instrução[15-11] = rd = $ra = $31 = 11111_2 Instrução[15-0] = imm (valor imediato) = -4 = 0xFFFC = 11111111111111100_2 Instrução[5-0] = funct = 0x3C = 111100_2
```

6. O campo com o código de operação da instrução (opcode = 0x04, Instrução[31-26]) vai para a entrada do subsistema de controle (D). Este circuito gera os sinais de controle para executar a instrução pelo processador.

Os sinais gerados são encontrados com o auxílio da tabela 7:

```
RegDst = X = 0

UalFonte = 0

MemParaReg = X = 0

EscReg = 0

LerMem = 0

EscMem = 0

DvC = 1

UALOp[1:0] = 01
```

O valor X é um sinal don't care, um sinal que pode ter qualquer valor, ou 0 ou 1. Vamos usar para X o valor 0. Estes sinais de controle propagam-se pelo circuito.

- 7. O sinal de controle do multiplexador (E) é RegDst = 0. A entrada 0 com o endereço de \$s1 = \$17 = Instrução[20-16] vai para a saída do multiplexador e para a entrada do registrador a ser escrito do banco de registradores(F).
- 8. Nas entradas registrador a ser lido #1 e registrador a ser lido #2 temos os endereços dos registradores rs = \$\$0 e rt = \$\$1.
- 9. Na saída do banco de registradores (F), Dado Lido #1 e Dado Lido #2, temos o conteúdo do registrador rs = \$50 e rt = \$\$1, respectivamente.
- 10. O valor imediato imm (instrução[15-0]) tem o sinal estendido pelo circuito G. Este campo passa de 16 bits para 32 bits. O valor deste campo é -4.
- 11. Na saída do multiplexador (H), temos o valor da saída Dado lido #2 que é o valor do registrador \$\$1.
- 12. O circuito de controle da unidade lógica e aritmética ou ULA (I) recebe o sinal UALOp[1:0] e o campo funct (Instrução[5-0]). Da tabela 8, para UALOp[1:0]=01, o código de operação enviado para o controle da UAL é 0110, representando uma subtração das entradas da ULA.
- 13. A UAL (J) recebe em suas entradas dois operandos, o valor do registrador rs = \$\$0 e o valor do registrador rt=\$\$1. Recebe do circuito (I) o valor 0110 na entrada de controle. A UAL realiza a operação de subtração dos operandos de entrada. A saída da UAL é igual ao valor a \$\$0 \$\$1. A saída zero da UAL pode ser 0 ou 1, dependendo do resultado da subtração. Se \$\$0 é igual a \$\$1, a saída será 1. Nos outros casos, quando os registradores possuírem valores diferentes, a saída será 0.
- 14. No somador indicado por (L), temos a soma de PC+4 com o valor imediato multiplicado por 4: (PC+4) +

(imm«2). Neste caso, na saída do somador (L) temos o valor 0x00400000. A multiplicação do valor imediato por 4 é realizado pelo circuito (K), por meio de um deslocamento lógico de 2 bits para a esquerda.

- 15. Na porta AND (H), a saída poderá ser 1 ou 0, dependendo do valor da saída zero da UAL.
- 16. Na saída do multiplexador (N) podemos ter o valor de PC+4 (0x00400010) ou o endereço de desvio condicional (0x00400000), dependendo do valor da saída da porta AND (M). Se os registradores \$s0 e \$s1 forem iguais, a saída zero da UAL (J) e a saída da porta AND (M) serão iguais a 1 e a saída do multiplexador (N) será igual ao endereço de desvio condicional 0x00400000. Se os registradores forem diferentes, a saída zero da UAL e a saída da porta AND serão iguais a zero e a saída do multiplexador (N) será igual a PC+4 = 0x00400010. Um destes valores, ou PC+4 ou o endereço de desvio condicional, será gravado no contador de programa (PC), na próxima borda de subida do sinal de relógio.
- 17. Na memória de dados (O), nenhuma operação será realizada pois os sinais LerMem e EscMem são iguais a zero.
- 18. No banco de registradores, nenhum registrador será alterado porque o sinal EscReg = 0.
- 19. Na próxima borda de subida do sinal de relógio, o valor no registrador PC é atualizado para PC+4 (0x00400010) se os registradores \$s0 e \$s1 forem diferentes ou para o endereço de desvio (0x00400000) se estes dois registradores forem iguais. Terminamos a execução da instrução atual e uma nova instrução será executada.

Tabela 7 – Instruções e valores dos sinais na unidade de controle da figura 2.

Controle	Nome do Sinal	Formato R (0)	Lw (35)	Sw (43)	Beq (4)
Entradas	OP5	0	1	1	0
	OP4	0	0	0	0
	OP3	0	0	1	0
	OP2	0	0	0	1
	OP1	0	1	1	0
	OP0	0	1	1	0
Saídas	RegDst	1	0	Χ	Χ
	UalFonte	0	1	1	0
	MemParaReg	0	1	X	Χ
	EscReg	1	1	0	0
	LerMem	0	1	0	0
	EscMem	0	0	1	0
	DvC	0	0	0	1
	UALOp1	1	0	0	0
	UALOp0	0	0	0	1

Tabela 8 - Operação da UAL para a combinação da UALOp e campo de função.

UALOp		Campo de Função					Operação da UAL		
UALOp1	UALOp1	F5	F4	F3	F2	F1	F0		
0	0	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	010	soma
Х	1	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	110	subtração
1	Х	Х	Х	0	0	0	0	010	soma
1	Х	Х	Х	0	0	1	0	110	subtração
1	Х	Х	Х	0	1	0	0	000	AND
1	Х	Х	Х	0	1	0	1	001	OR
1	Х	Х	Х	1	0	1	0	111	Slt