
コネクター一覧

部品接続



「A】部品名称

コネクターを接続する部品の名称を示します。

[B] 部品用コネクターNo.

部品に接続するコネクターの番号を示します。 配線艤装図と共通です。

[C] トヨタ品番

コネクターのトヨタ品番を示します。

[D] コネクター色

コネクターの色を示します。

[E] ターミナルの種類

ターミナルの種類と極数を示します。

「F]コネクター形状と端子番号

部品に接続するワイヤハーネス側のコネクター形状を示します。 数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

[G] 配線艤装図/ロケーション

車両のどの位置の配線艤装図かと、コネクターのロケーションを示します。

[H] システム名称

その部品がどのシステムに記載しているかを示します。