

D66 D67 D68 D69 D70 は、 A, B, C, D, E, F, G, H, I のいずれの箇所へ 接続しても問題ありません。