

D66 D67 D68 D69 D70 は、 A, B, C, D, E, F, G, H, I のいずれの箇所へ 接続しても問題ありません。

D66, D67, D68, D69, D70 can be connected to any of A, B, C, D, E, F, G, H, or I without any issues.