
配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクター、ジャンクションブロック、リレーブロックの取り付け位置、アースポイント、コネクターNo.を示します。(各コネクターNo.・記号はシステム別配線図と共通です。)



[A] ジャンクションブロックコネクターNo. ジャンクションブロックに接続するコネクターの記号 を示します。

[B] ワイヤハーネス記号

各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品用コネクターNo.、ワイヤ to ワイヤコネクターNo.およびアースポイント記号の頭文字になります。

- [C] ワイヤ to ワイヤコネクターNo. ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネク ターの記号を示します。
- [D] **ワイヤハーネス名称** ワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。
- [E] **アースポイント記号** アースする位置の記号を示します。
- [F] 部品用コネクターNo. 部品に接続するコネクターの記号を示します。

[G] ロケーション

配線艤装図のどの位置にそのコネクターがあるかを示します。

例えば「C-1」ならば、そのページの配線艤装図の「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクターNo. を見つけ、その引き出し線の先がそのコネクターの位置を示します。