Circuitos Electricos II

Roberto Sanchez Figueroa

brrsanchezfi@unal.edu.co

Monitoria Circuitos II

GIT-HUB: https://github.com/brrsanchezfi/Circuitos_2022_1

Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 5

Table of Contents

| Circuitos Electricos II | |
|--|----|
| Soluciones propuestas para los ejercicios del taller 5 | 1 |
| Ejercicio 1 (bode sintotico de manera "manual") e implementacion del algoritmo "asymp" | 1 |
| Constante K | |
| Cero en el origen | 2 |
| Polo complejo. | 3 |
| Cero simple | 3 |
| Polo simple | |
| Ejercicio 2, Aplicacion del matlab simbolico y asymp | 6 |
| Simulacion | |
| Conclusiones | 12 |
| Referencias | 12 |
| Herramientas interesantes | 13 |

Ejercicio 1 (bode sintotico de manera "manual") e implementacion del algoritmo "asymp"

Problema 1

Considere la función de transferencia,

$$H(s) = \frac{6s(s+0.5)}{(s^2+2s+10)(s+1)}$$

- a. Dibujar los factores asintóticos para el diagrama de Bode de magnitud.
- b. Dibujar los factores asintóticos para el diagrama de Bode de fase.
- c. Dibujar los diagramas asintóticos de Bode para la magnitud y la fase.
- d. Dibujar los diagramas de Bode para la magnitud y la fase usando la herramienta computacional.

$$H(s) = \frac{6s(s+0.5)}{(s^2+2s+10)(s+1)}$$

$$H(s) = \frac{6}{10} \ s \left(\frac{10}{s^2 + 2s + 10} \right) (s + 5) \left(\frac{1}{s + 1} \right) \quad \text{NOTE QUE TENEMOS LOS SIGUIENTE TERMINOS}$$


Constante K

| Factor | Magnitud | Fase |
|--------|------------------------|--------|
| K | 20 log ₁₀ K | |
| N . | ω | → 0° ω |

 $20\log\left(\frac{6}{10}\right) = -4.43$ db de senal estatica funciona como un offset para el resto de funciones

Cero en el origen

s es un 'Z'ero simple, por tanto aplicamos la siguiente condicion, SIEMPRE PASA POR EL ORIGEN



fuente = https://lpsa.swarthmore.edu/Bode/BodeHow.html, y sadiku.


$$j\omega^N = s^N$$

 $20\log(\omega^N)$ esta es otra manera de verlo.

$$N * 20\log(\omega)$$

Polo complejo

El polo complejo es aquel polinomio de grado dos que sus raices son complejas, por tanto la solucion **'NO'** es descomponerla en raices complejas, aun que algebraicamente es viable no es practica por tanto usamos la siguiente condicion



Es normal ver esta exprecion y no identificarla, no obstante se debe ver de la siguiente manera de una forma mas sencilla pero igualmente equivalente

$$j\omega = s$$


$$\frac{{\omega_n}^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + {\omega_n}^2}$$

$$\left(\frac{10}{s^2 + 2\zeta\sqrt{10}\,s + 10}\right) \quad \text{por tanto} \quad \frac{\omega_n^2 = 10}{\omega_n = \sqrt{10}}$$

Cero simple









$$(s + 0.5)$$

$$\omega_n = 0.5$$

Polo simple







$$\left(\frac{1}{s+1}\right)$$

$$\omega_n = 1$$

PRESENTACION GRAFICA


se hace el trazado de las asintotas sobre el plot generado con matlab para contrastar

$$h = tf([6 \ 3 \ 0],[conv([1 \ 2 \ 10],[1 \ 1])])$$


h =


Continuous-time transfer function.

bode(h)









Ejercicio 2, Aplicacion del matlab simbolico y asymp

Problema 2

Considere la función de transferencia,

$$T(s) = \frac{k(1+s\tau_1)}{(1+s\tau_2)}$$

- (a) Dibujar los diagramas de Bode asintóticos $k = 5, \tau_1 = 2.0, \tau_2 = 0.5$.
- (b) Dibujar los diagramas de Bode asintóticos $k = 5, \tau_1 = 0.5, \tau_2 = 2.0$.
- (c) Repetir (a) y (b) con la herramienta computacional.
- (d) La entrada es $v_s(t) = 2.0 \sin(\omega t + 20^\circ)$, hallar la salida $v_o(t)$ en los casos (a) y (b) para tres frecuencias distintas usando los diagramas de Bode.
- (e) Explicar la diferencia para las salidas en los casos (a) y (b).

```
%variables punto a b
k = 5;
t1_1=2;
t1_2=0.5;
t2_1=0.5;
t2_2=2;
%a)bode asintotico usando asymp
H_a = tf([k*t1_1 k*1],[t1_2 1])
```


```
H_a =

10 s + 5

----
0.5 s + 1
```

Continuous-time transfer function.

```
asymp(H_a)
```



%b)bode asintotico usando asymp H_b = tf([k*t2_1 k*1],[t2_2 1])


H_b =

2.5 s + 5

----2 s + 1

Continuous-time transfer function.

asymp(H_b)



%C. se omite

%d. consideramos una rfecuencia w de 100


$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)} \quad \text{ Despejamos } V_o(s)$$

```
w=100;
angulo = 20;
tiempo= linspace(0,0.5,1000);%tiempo
v_s_n = 2*sin(w*tiempo+angulo);% funcion numero
```

Como utilizar el diagrama de bode para calcular la respuesta del sistema

- 1. nos plantamos en la frecuencia del sistema y procedemos a tomar la ganacia y fas.
- 2. convertimos la escala de ganancia de decibeles a una ganancia lineal, esa es la amplitud de nuestra senal
- 3. y por ultimo sumamos o restamos los grados necesario a nuestra senal de entrada

```
bode(H_a, H_b)
legend(["H_a";"H_b"])
```



Comparando la magnitud con la tabla tomada del libro de sadiku notamos lo siguiente

TABLA 14.2

Ganancias específicas y sus valores en decibeles.*

| Magnitud H | $20 \log 10 H (dB)$ |
|--------------|---------------------|
| 0.001 | -60 |
| 0.01 | -40 |
| 0.1 | -20 |
| 0.5 | -6 |
| $1/\sqrt{2}$ | -3 |
| 1 | 0 |
| $\sqrt{2}$ | 3 |
| 2 | 6 |
| 10 | 20 |
| 20 | 26 |
| 100 | 40 |
| 1 000 | 60 |

Recordemos que nuestra senal de salida es

$$v_s(t) = 2\sin(\omega t + 20^\circ)$$

Por lo tanto tenemos una una ganacia de 26db que pasado a una escala lineal corresponde a una ganancia de 20 y un desfase de 0 grados por tanto nuestra senal queda de la siguiente form.

```
20*(2\sin(\omega t + 20^{\circ} + 0^{\circ})) = 40\sin(\omega t + 20^{\circ}) para la funcion de tranferencia A
```


Para la funcion de tranferencia B tenemos una ganancia de 1.94db que pasad a lineal corresponde a 1.25 y un desface de 0 grados,igual que en el anterior ejemplo tenemos que:

```
1.25*(2\sin(\omega t + 20^{\circ} + 0^{\circ})) = 2.5\sin(\omega t + 20^{\circ}) para la funcion de tranferencia B
```


Procedemos a plotear las graficas

```
salida_a = 40*sin(w.*tiempo+angulo);
salida_b = 2.5*sin(w.*tiempo+angulo);
```

```
plot(tiempo,salida_a,tiempo,salida_b,tiempo,v_s_n)
legend(["Salida sistema A";"Salida sistema B";"Senal de entrada"])
title(["Comparacion de la salida de los sistemas H_a y H_b";"respecto a la entrada"])
```



Simulacion



Conclusiones

- 1. Una de las utlidades mas importantes de los diagramas de bode es describir el comportamiento de los sistemas en funcion de su frecuencia.
- 2. Los diagramas de bode asintoticos permite constuir y entender la informacion que proporciona una funcion de transferencia.
- 3. Matlab tiene una cantidad de librerias y herramientas para la solucion de estos problemas, no obstante es importante tener conceptos claros.

Referencias

- C,K Alexander,M.O Sadiku, "Fundamentos de Circuitos Eléctricos". Edición. 5 Cleveland: MC Graw Hill, 2006.
- Canal youtube "Brian Douglas" https://www.youtube.com/channel/UCq0imsn84ShAe9PBOFnoIrg,
 Material interesante acerca de bodes en Ingles.

Herramientas interesantes

funciones que sirven para pasar de tf a symbolico y viceversa, muy utiles para trabajar con laplace, muy recomendadas.

```
function t_sym = tf2sym(H)
     [num,den] = tfdata(H);
     syms s;
     t_sym = simplify(poly2sym(cell2mat(num),s)/poly2sym(cell2mat(den),s));
end
```