api.md 2020/10/8

## CONFIDENCE INTELLIGENCE

## 信恳终端协议

## 主命令 子命令 管脚

## [主命令]

CMD\_IDLE,//查询、握手 CMD\_CFG,//配置 CMD\_IO\_CTRL,//io 控制 CMD\_ALARM,//报警 CMD\_UPDATE,//终端升级

[io 控制子命令]

STATUS\_NC,查询在线状况[管脚输出][输入管脚]

STATUS\_OFF,拉低[管脚] [无效] STATUS\_ON,拉高[管脚] [无效] STATUS\_FLASH,开关闪动[管脚] [间隔时间] STATUS\_OFF\_ON, 定时开关[管脚] [开时间,关时间] STATUS\_PWM, /5/ 调光[管脚] [占空比]

STATUS\_RGB\_PWM,调色[管脚R,管脚G,管脚B] [R占空比,G占空比,B占空比] //ESP8266 只能 12 13 14 15管脚 ESP32 全部管脚

STATUS\_BREATHE\_PWM,呼吸灯[管脚][占空比,间隔时间]STATUS\_BREATHE\_RGB\_PWM,呼吸彩灯[管脚R,管脚G,管脚B][R最高占空比,G最高占空比,B最高占空比,间隔时间]STATUS\_BREATHE\_MULTI\_RGB,多盏彩灯呼吸[管脚R1,管脚G1,管脚B1,管脚R2,管脚G2,管脚B2...管脚Rn,管脚Gn,管脚Bn][R1最高占空比,G1最高占空比,B1最高占空比,间隔时间1,R2最高占空比,G2最高占空比,B2最高占空比...Rn最高占空比,Gn最高占空比,Bn最高占空比,间隔时间n]STATUS\_RESET,恢复出厂设置[管脚]