编号	影响因素	要求
1	标定恒温房温度	25摄氏度,精度±1摄氏度
		1、精度±0.02摄氏度
2	黑体(水槽黑体/电子黑体)	2、经过计量院检验,设备贴有检验标签
		1、精度±0.01摄氏度
3	恒温水槽	2、温度控制在25摄氏度
4	聚光杯	抛光+电镀
		使用单面板, PCB不能铺地, 1/3脚、2/4脚差分走线
5	传感器小板	(等长等距)
		1、建议使用双绞线,线长尽量短
		2、确认传感器的 NTC、GND、TP+、TP- 的接线与
6	传感器到PCBA引线	PCBA板焊点是否正确
		1、采用差分走线,差分线中间不能铺地,布线等长
		等距,尽量不要过孔,尽量避开高频信号线
		2、NTC电路的参考电阻必须使用精度误差小于1%,温
		度系数小于50ppm的精密电阻
		3、差分输入端滤波电容要靠近芯片端,避免虚焊/漏
7	主板上AFE输入电路	焊/混料等现象
		1、探头塑胶结构件不能遮挡聚光杯口
		2、传感器和聚光杯中心对齐
		3、传感器的探头是否安装牢固
		4、保持聚光杯和传感器表面清洁,勿沾染水汽和污
		渍
8	传感器组件	5、确认传感器一致性

9	PCBA	不能在AFE模拟差分输入电路上添加ESD、TVS器件, ESD、TVS器件存在漏电流,对测量引入较大误差
		1、环境温度需要在 16-35摄氏度
		2、变温条件下,被测对像与环境温度需达到热平
		衡,最少半上时以上
		3、测温时传感器探头与黑体的角度需保持垂直
		4、传感器探头与黑体表面的距离(需保证辐射强
10	使用场景	度)
		1、确保红外额温枪PCBA板/红外额温枪在恒温房静置
		1小时或以上再进行校准操作
		2、NTC校准必须放在25℃恒温水槽里面半个小时以上
		再校准,如果没有符合标准的恒温水槽,不建议校
		准,不允许对着空气校准NTC
		3、操作环境必须为恒温室
		4、避免恒温室空调风对黑体的影响
		5、校准时传感器探头与黑体的角度需保持垂直
		6、传感器探头与黑体表面的距离需保证辐射强度,
		建议使用支架固定额温枪
11	生产标定	
		1、确认传感器的RT表是否导入正确
		2、校准模式是否正确操作对应的API接口函数
		3、显示模式(表面/人体/环境温度模式)需正确调
12	软件	用