



芯海科技 (深圳) 股份有限公司

红外额温计开发以及生产问题自检指南

【演讲人:易克】





↑ 每款产品必须做表温准确性验证、表温变温验证和体温临床验证

测试要求



■ 环境温度要求

所有实验环境温度稳定后需将额温枪放置此环境稳定30分钟后方可进行测试,环境温度稳定后跳动不超过±1℃。

例1:将额温枪从室内拿到室外,需在室外测量点放置30分钟后方可用于测量;

例2: 恒温房调节环境温度为16度,温度稳定后,需将额温枪放置在此环境下30分钟后 方可测试

影响红外额温计测温偏差的因素

影响红外额温计测温偏差的因素



- 原理图设计
- **PCB**布线
- 软件
- 传感器组件生产
- 生产环境以及标定测试设备
- 标定操作
- 应用环境


原理图设计

(2)

原理图设计



- NTC电路的参考电阻必须使用精度误差小于1%,温度系数小于25ppm的精密电阻
- 传感器的4个引脚电路上不能增加TVS管
- AFE芯片SDA引脚需要连接主控MCU的中断口(IO引脚标有INTx为中断口)
- 需要唤醒的按键口需要连接主控MCU的中断口
- 有LCD驱动IO口不能随便用作按键口(需和原厂硬件工程师确认)
- 烧录时钟/数据口电容预留不贴
- 24C02预留烧录点



AFE差分输入电路






03


PCB布线




- 传感器小板必须为单面板,PCB不能敷铜,且过孔不能采用敷铜通孔,保持传感器不会与 PCB的任何线路接触
- 按键小板不敷铜

小板参考图如下所示:







传感器PCB Layout





按键PCB

PCB布线



- 主板上AFE输入电路采用差分走线,差分线中间不能铺地,布线等长等距,尽量不要过孔, 尽量避开高频信号线
- 差分输入端滤波电容要靠近芯片端





AFE差分输入电路

AFE输入电路 Layout

传感器与PCBA引线



- **■** PCBA务必保持干净无污染
- 传感器与PCBA板连接建议使用双绞线,线长尽量短
- 确认传感器的 NTC、GND、TP+、TP- 的接线与PCBA板焊点是否正确
- 传感器小板正面建议刷三防漆,主要包含传感器引脚焊盘和连接线焊盘,避免受潮;
- 主板测量部分电路和与传感器连接线接口建议刷三防漆。



■ 传感器延长线采用屏蔽线,加强屏蔽效果,外部包层不接地



软件



- 确认传感器的RT表是否导入正确
 - E2PROM 烧录是否正确
 - 传感器的R-T表是否与量产传感器的R-T表是否一致
- 校准模式是否正确操作对应的API接口函数
- 显示模式(表面/人体/环境温度模式)需正确调用



传感器组件生产

05

传感器组件生产

芯海科技

- 聚光杯 采用抛光+电镀工艺
- 探头塑胶结构件不能遮挡聚光杯口
- 传感器和聚光杯中心对齐



塑胶结构件遮挡聚光杯口



标准装配



中心未对齐

左侧聚光杯与传感器





未电镀聚光杯

- 传感器与塑壳结构卡位紧凑,不能偏移,不能松动
- 保持聚光杯和传感器表面清洁,勿沾染水汽和污渍
- 确认传感器一致性





聚光杯与探头塑胶件一体化结构



传感器组件装配



生产环境以及标定测试设备

06

生产环境以及标定测试设备



- 标准恒温房 房间温度控制在25°C ±1°C
- 黑体
 - 电子黑体
 - 水槽黑体 精度±0.01摄氏度
- 恒温水槽 水槽温度控制在25°C 精度±0.01°C

→ 所有用于量产校准和测试的设备必须经过计量院校准, 并贴有检验标签

标定测试设备



- 测试设备配套工装 制作配套工装,确保额温枪校准和测试点位置能准确且保持一致,误差≤1cm



工装



标定操作

NTC标定须知



- 操作环境必须为恒温房
- 若元器件性能良好(电阻1%精度,传感器一致性良好),则可先略过NTC校准,在黑体校准 环节后测试表温超出±0.2℃范围的不良品退回后可进行NTC校准尝试修复
- NTC校准前PCBA板必须放置在25度±1℃的稳定环境中2小时
- 水槽稳定必须满足25°C±0.01°C精度要求,否则会比不校更差
- 必须将传感器头(不能是整机)放置在水槽中30分钟后方可进行校准
- 必须在机器提示校准成功后方可取出水面,防止机器进水
- 避免恒温室空调风对恒温水槽的影响

→ 绝对不可以对着空气进行NTC校准, 否则会比不校更差

IR标定须知



- 操作环境必须为恒温室
- 确保红外额温计在恒温房静置1小时或以上再进行校准操作
- 避免恒温室空调风对黑体的影响
- 校准时传感器探头与黑体的角度需保持垂直,额温枪聚光杯口需与黑体口齐平,且中心点对 齐,水平或垂直方向均不可偏移
- 传感器探头与黑体表面的距离需保证辐射强度,建议使用支架固定额温枪
 - 额温枪与黑体距离根据黑体特定而定,一般电子黑体在2cm之间选择一个合适的位置
 - 水槽黑体一般需将枪口伸入黑体内部,大约使得传感器表面与黑体口齐平(见下页示意图)
- 额温枪标定或测试时移动到黑体前放置稳定后应立即标定或测试,且在5s内完成后立即拿开, 防止传感器升温后导致标定或测试错误
- → 切勿让额温枪头直接接触黑体表面,校准作业人员维持稳定,练习熟练 后方可上岗

红外额温计对着水槽黑体标定示意图






水槽盖板



操作示意图



传感器表面与黑体口齐平

水槽





80

应用环境



- 红外额温计正常工作环境温度 16°C~35°C
- 变温条件下,被测对像与环境温度需达到热平衡,最少半上时以上 如:车内开着暖气,在冬天低温环境下,摇下车窗测量人体体温,人所处的车内环境和车外温度 不平衡,容易测到人体温度偏高。
- 测温时传感器探头与黑体的角度需保持垂直
- 传感器探头与黑体表面的距离,需保证辐射强度





THANKS!





芯海科技(深圳)股份有限公司

地 址: 深圳市南山区蛇口南海大道1079号花园城数码大厦A座9楼

电话: (+86 755)86169257

网 站: www.chipsea.com

邮 箱: sales@chipsea.com