

PROCEDIMENTO DE POLIMENTO DE RISCOS

ITENS NECESSÁRIOS

- Politriz
- Pasta de polimento
- Espátula
- Água
- Pano







Demarcar a região riscada no lado oposto do vidro. Isso serve para indicar a região onde deve ser realizado o polimento.





Usando a espátula, aplique a pasta de polimento no disco de feltro.





Aplique água em abundância na área que será polida (nunca realize esse procedimento com pouca água)





Manipule a politriz em movimentos circulares na região com risco.





Utilize o pano para ir limpando e verificando se o risco foi removido por completo.





ekoglass

