

Sistemas analógicos e sistemas digitais

**Sistemas analógicos:** são sistemas contínuos que podem ser representados por quaisquer valores reais dentro do seu domínio.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

**Sistemas analógicos:** são sistemas contínuos que podem ser representados por quaisquer valores reais dentro do seu domínio.

Uma **quantidade analógica** pode assumir qualquer valor ao longo de uma faixa contínua de valores, podendo ser especificada por um valor exato com precisão teoricamente infinita.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Sistemas Digitais: são sistemas discretos que podem ser representados apenas por determinados valores dentro de seu domínio. Estes valores dependem do intervalo amostral do sistema.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Sistemas Digitais: são sistemas discretos que podem ser representados apenas por determinados valores dentro de seu domínio. Estes valores dependem do intervalo amostral do sistema.

Uma **quantidade digital** terá sempre um valor específico, representado por "zeros" e "uns" dentro de um conjunto de valores específicos, cuja precisão depende do limite do conjunto de "zeros" e "uns" que podem ser usados.



#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Equipamentos analógicos medem as quantidades por meio de escalas contínuas:





#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Equipamentos digitais medem as quantidades por meio de escalas discretas:






### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Representação analógica de uma função.

$$f(x)=\sin(x)+\cos(2x)+\sin(4x)$$






### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Representação digital da função:

$$f(x)=\sin(x)+\cos(2x)+\sin(4x)$$






#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

No primeiro caso, a área da função:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(2x) + \sin(4x)$$



Pode ser expressa por:


$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)$$



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

No segundo caso, a área da função:

$$f(x)=\sin(x)+\cos(2x)+\sin(4x)$$




Pode ser expressa por:

$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} f(x_i)$$



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Grandezas analógicas são medidas por tensão de 0 a 5 volts, geralmente, onde o valor exato da tensão é significativo





#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Grandezas digitais também são medidas por tensão de 0 a 5 volts mas, o valor exato da tensão não é significativo.

Tensões de 0 a 0.8 V são representadas pelo valor binário 0 e as tensões de 2 a 5 V são representadas pelo valor binário 1.





### Sistemas analógicos e sistemas digitais

As variáveis físicas do mundo real são analógicas, assumindo valores dentro de uma faixa contínua:

- temperatura
- pressão
- sinais de áudio
- luminosidade
- fluxo
- etc.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais


Todo processamento de quantidades analógicas por um sistema digital tem que ser:

- Captadas por um transdutor
- Convertidas para uma escala digital
- Processadas
- Convertidas para uma escala analógica
- Captadas por um atuador



### Sistemas analógicos e sistemas digitais


Conversão analógico-digital (ADC) e digital-analógica (DAC).





#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Conversão digital-analógica (DAC):



Saída analógica = k . entrada digital


$$k = \frac{V_{ref}}{(2^n - 1)}$$

onde k é o fator de resolução (em volts) e n éo fator de resolução em bits de entrada (entradas digitais).  $V_{ref}$  é a diferença entre a voltagem máxima ( $V_{max}$ ) e a voltagem mínima ( $V_{min}$ ).



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Conversão digital-analógica (DAC):



$$k = \frac{V_{ref}}{(2^n - 1)}$$

Neste caso, k=1 porque n=4 e  $V_{ref}$ =15.

Se a entrada do conversor for 1100, qual será a saída?

$$1100_2 = 12_{10} logo$$
  
 $V_{out} = 1 V \times 12 = 12 V$ 



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Suponha um conversor D/A de 12 bits,  $V_{min} = 0 \text{ V e}$  $V_{max} = 10 \text{ V}$ . Qual a resolução em Volts deste DAC?



#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Suponha um conversor D/A de 12 bits,  $V_{min} = 0 \text{ V e}$  $V_{max} = 10 \text{ V.}$  Qual a resolução em Volts deste DAC?

$$2^{12} = 4096$$

$$k = \frac{10-0}{(4096-1)} = 0.00244$$
 volts=2.44 mV



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Suponha um conversor D/A de 14 bits,  $V_{min} = -10 \text{ V}$  e  $V_{max} = 10 \text{ V}$ . Qual a resolução em Volts deste DAC?



#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Suponha um conversor D/A de 14 bits,  $V_{min} = -10 \text{ V}$  e  $V_{max} = 10 \text{ V}$ . Qual a resolução em Volts deste DAC?

$$2^{14} = 16384$$

$$k = \frac{10 - (-10)}{(16384 - 1)}$$

$$k = \frac{20}{16383} = 0.00122$$
 volts=1.22 mV



#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Conversão analógico-digital (ADC):


Teoricamente, uma conversão A/D é um processo inverso de uma conversão D/A, ou seja, o ADC recebe uma tensão analógica de entrada e converte em um código digital de saída.

Na prática existem diversos problemas a ser superados, tais como tempo de conversão, ruido de entrada e precisão (taxa de amostragem).



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Conversão analógico-digital (ADC):





- 1. Entra a voltagem analógica (V<sub>A</sub>);
- 2. O pulso "start" inicia a operação;
- 3. Na frequência determinada pelo "clock", a unidade de controle modifica o número binário que passa para o registrador;
- 4. O número binário do registrador é convertido em uma tensão analógica  $V_{AX}$  pelo DAC;
- 5. O comparador compara a entrada analógica  $V_A$  com  $V_{AX}$ . Enquanto  $V_{AX} < V_A$  a saída do comparador permanece em 1 e o ciclo recomeça.
- 6. Caso contrário passa para 0 e o registrador ativa o sinal de fim de conversão (EOC).




### Sistemas analógicos e sistemas digitais


Toda conversão de um sistema analógico em um sistema digital implica em uma perda, inversamente proporcional à taxa de amostragem.

Quanto maior a taxa de amostragem menor será a perda da conversão A/D.
















#### Sistemas analógicos e sistemas digitais

De acordo com o teorema de Nyquist, a taxa de amostragem deve ser igual ou maior que o dobro da freqüência mais alta de um sinal amostrado.

Seja T o intervalo entre cada amostra do sinal e F a freqüência a ser amostrada:

$$T \le \frac{1}{2F}$$

Neste caso T é o espaço amostral que é o inverso da taxa de amostragem.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Telefonia: 8.0 kHz

CD: 44.1 kHz

S-VHS: 44.1 kHz

ADAT: 32.0 - 96.0 kHz

HD-CD: 128.0 kHz

HD-DVD: 192.0 kHz



### Sistemas analógicos e sistemas digitais

Bits e Bytes

A representação numérica no nível do hardware é feita por meio de estados de tensão:

- Desligado representa o ZERO (tensão de 0.0 a 0.8 V)
- Ligado representa o UM (tensão de 2.0 a 5.0 V)

Cada posição de estado é denominada **bit** e um conjunto de 8 bits é denominado **byte**.

Um conjunto de 4 bits é denominado **nible** e um conjunto de bytes formam uma **word**.

Uma Word pode ser formada por 2,3,4... bytes ou 16,24,32... bits.



### Sistemas analógicos e sistemas digitais


Bits e Bytes

Fisicamente temos circuitos para:

- Linha de dados (1 bit)
- Barra de dados (8, 16, 24, 32, 40 ... bits)

O tamanho da barra de dados é denominado barramento do hardware.






Sistemas analógicos e sistemas digitais








1 bit (sinal) + 5 words = MIX word



Sistemas analógicos e sistemas digitais

2 bytes contendo o valor inteiro 1372: 0x055C



msb

O mesmo valor em little endian: 0x5C05 (16 bits)

