# INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO DE DADOS

INE 5602 Introdução à Informática Prof. Roberto Willrich

# Introdução

#### Até o início da década de 60

- computadores eram utilizados apenas de forma isolada
  - sem oferecer oportunidade de exploração à qualquer usuário remoto

#### A partir dos anos 80

- Surgiram as redes de computadores
- Objetivos
  - Compartilhamento de recursos
  - Trocas de mensagens

## Meios de Transmissão

- Transmissão de bits entre sistemas
  - via terrestre
    - cabos metálicos
    - fibra ótica
  - via aérea
    - transmissão de superfície
    - transmissão via satélite

## Meios de Transmissão


#### Transmissão via terrestre

- diferem quanto aos seguintes parâmetros
  - capacidade
  - potencial para conexões ponto a ponto ou multiponto
  - limitação geográfica devido à atenuação característica do meio
  - imunidade a ruídos
  - custo
  - disponibilidade de componentes
  - e confiabilidade
- meios físicos mais utilizados em redes locais
  - par trançado
  - cabo coaxial
  - fibra ótica


#### Constituição

- condutor interno cilíndrico
  - no qual é injetado o sinal
- condutor externo
  - separado do condutor interno por um elemento isolante
- capa externa
  - evita irradiação e a captação de sinais

- Existe uma grande variedade de cabos coaxiais
  - cada uma com suas características específicas



Conector



#### Características


- cabos de mais alta qualidade não são maleáveis
  - são difíceis de instalar
- cabos de baixa qualidade
  - podem ser inadequados para altas velocidades e distâncias majores
- possui características elétricas que lhe permitem suportar velocidades da ordem de megabits por segundo
  - sem necessidade de regeneração do sinal e sem distorções ou ecos
- comparado ao par trançado
  - cabo coaxial tem uma imunidade a ruído bem melhor
  - cabo coaxial é mais caro do que o par trançado
    - mais elevado custo das interfaces para ligação ao cabo

#### Características

- Desvantagens
  - problema de mau contato nos conectores utilizados
  - difícil manipulação do cabo
    - como ele é rígido, dificulta a instalação em ambientes comerciais
      - por exemplo, passá-lo através de conduítes
  - problema da topologia
    - mais utilizada com esse cabo é a topologia linear (barramento)
    - faz com que a rede inteira saia do ar caso haja o rompimento ou mau contato de algum trecho do cabeamento da rede
    - fica difícil determinar o ponto exato onde está o problema
- No passado esse era o tipo de cabo mais utilizado
  - por causa de suas desvantagens está cada vez mais caindo em desuso

- Cabo coaxial para redes Ethernet
  - Cabo coaxial usado em rede possui impedância de 50 ohms
    - cabo coaxial utilizado em sistemas de antena de TV possui impedância de 75 ohms
  - Existem dois tipos básicos de cabo coaxial
    - fino (10Base2) e grosso (10Base5)

- Cabo Coaxial Fino (10Base2)
  - cabo coaxial mais utilizado
  - também chamado "Thin Ethernet" ou 10Base2
    - "10" significa taxa de transferência de 10 Mbps
    - "2" a extensão máxima de cada segmento da rede
      - 200 m (na prática 185 m)





Cabo Coaxial Grosso (10 Ethernet'')

pouco utilizado

- 10Base5

• "10" significa 10 Mbps de ta

 cada segmento da rede pode ter até 500 metros

 conectado à placa de rede através de um transceiver




#### Constituição

 dois fios de cobre são enrolados em espiral de forma a reduzir o ruído e manter constante as propriedades elétricas do meio através de todo o seu comprimento

> transmissão no par trançado pode ser tanto analógica quanto digital








CAT5

#### Pinagem

- par trançado é composto de oito fios (4 pares)
  - cada um com uma cor diferente
- cada trecho de cabo par trançado utiliza em suas pontas um conector do tipo RJ-45
  - possui 8 pinos, um para cada fio do cabo





#### Características


- taxas de transmissão podem chegar até a ordem de uma centena de megabits por segundo
  - dependendo da distância, técnica de transmissão e qualidade do cabo
- perda de energia aumenta com o aumento da distância
  - até chegar a um ponto onde o receptor não consegue mais reconhecer o sinal
  - energia pode ser perdida com a radiação ou o calor

#### Desvantagem

- é sua susceptibilidade a ruídos
  - podem ser minimizados com uma blindagem adequada
- provocados por interferência eletromagnética
  - se o cabo tiver de passar por fortes campos eletromagnéticos,
    - especialmente motores, quadros de luz, geladeiras, etc.
  - campo eletromagnético impedirá um correto funcionamento daquele trecho da rede
- se a rede for ser instalada em um parque industrial onde a interferência é inevitável
  - outro tipo de cabo deve ser escolhido para a instalação da rede
    - cabo coaxial ou a fibra ótica

- Tipos de par trançado
  - não blindado (UTP- Unshielded Twisted Pairs)
  - blindado (STP- Shielded Twisted Pairs)
    - blindagem ajuda a diminuir a interferência eletromagnética
      - aumenta a taxa de transferência obtida na prática





- UTP são classificados em cinco categorias
  - categoria 1: utilizado em sistemas de telefonia
  - categoria 2: utilizado em baixas taxas
  - categoria 3: cabos com velocidade de 10 Mbps
  - categoria 4: com velocidades de até 16 Mbps
  - categoria 5: com taxas típicas de até 100 Mbps

#### Pares trançados STP

- são confeccionados obedecendo a padrões industriais que definem suas características
- classificados em tipos: 1, 1A, 2, 2A, 6, 6A, 9 e 9A
  - apresentam diferenças de parâmetros tais como o diâmetro do condutor e material usado na blindagem


#### Vantagens

- par trançado é o meio de transmissão de menor custo por comprimento
- ligação de nós ao cabo é também extremamente simples, e portanto de baixo custo

- Permite conectar dois pontos de rede
  - conexão direta de dois computadores
  - senão é obrigatório a utilização de um dispositivo concentrador (hub ou switch)
    - o que dá uma maior flexibilidade e segurança à rede







- Tipos de par trançado na Ethernet
  - 10BaseT
    - taxa de transferência de 10 Mbps
  - 100BaseT
    - taxa de transferência de 100 Mbps

#### Constituição


- núcleo e a casca são feitos de sílica dopada ou plástico
  - no núcleo é injetado um sinal de luz proveniente de um LED ou laser que percorre a fibra se refletindo na casca
  - ao redor existem outras substâncias de menor índice de refração
    - faz com que os raios sejam refletidos internamente
    - minimizando assim as perdas de transmissão

#### Fibra Multimodo


- não necessita uso de amplificadores
- tem capacidade de transmissão da ordem de 100 Mbps a até cerca de 10 km
- mais empregadas em redes locais

#### Fibra Monomodo

- alcança velocidades em Gbps a uma distância de cerca de 100 km
- empregadas em redes de longa distância
- requer fonte de lazer



## Conector



#### Vantagens

- características de transmissão superiores aos cabos metálicos
  - por utilizar luz tem imunidade eletromagnética
- ideal para instalação de redes em ambientes com muita interferência

#### Desvantagens

- seu custo é superior
- é mais frágil requerendo que seja encapsulada em materiais que lhe confiram uma boa proteção mecânica
- necessita de equipamentos microscopicamente precisos para sua instalação e manutenção
  - difícil de ser remendada

## Transmissão aérea

#### Características

- fornecem conexões menos confiáveis que os cabos terrestres
  - sua taxa de erros de transmissão é mais alta


#### Transmissão de superfície (Microondas)

- sistema de rádio
- transmitindo em uma freqüência onde as ondas eletromagnéticas são muito curtas e se deslocam a alta velocidade

#### Transmissão via satélite

- gera um atraso de cerca de 270 ms
  - atrasos pode criar problemas para a comunicação interativa

# Transmissão em Microondas



## Transmissão em Microondas

#### Microondas em visibilidade


- sinal emitido por uma antena parabólica
- de alcance restrito a 50Km
- chega a seu destino através de repetições sucessivas por antenas colocadas no trajeto a cada 50Km

#### Microondas em tropodifusão

 sinal a transmitir é lançado na troposfera onde é refletido em direção ao destino

# Transmissão Serial/Paralela

- Transmissão paralela
  - bits compondo uma palavra de dados são conduzidos ao longo de um conjunto de vias
    - sendo uma via para cada bit



# Transmissão Serial/Paralela

#### Transmissão paralela

- Custo dos canais de transmissão são elevados
  - só pode ser empregado para curtas distâncias
- Terminais são mais baratos
  - não exigem circuitos que individualizem os diversos caracteres
- Exemplo:
  - comunicação entre computador e impressora
  - entre a CPU e memória

## Transmissão Serial/Paralela

#### Transmissão Serial


- número de linhas necessárias à transmissão pode ser reduzida convertendo-se os dados a serem transmitidos num feixe serial de bits
  - são necessárias apenas duas vias para a transmissão do feixe de bits, uma para cada direção e uma linha de terra conectando os dois dispositivos

#### Transmissão Digital

- dados são transmitidos via sinais digitais
- empregada em linhas diretas (direct connect)
- método econômico
  - não requer conversões
- distorção do sinal torna-se sensível com o aumento da distância
  - recomenda-se um limite de 300 m (pode ser estendido com cabos e meios de conexão especiais)

#### Transmissão Digital


 geração de valores discretos pode ser produzida pela emissão de um sinal a partir de uma referência nula




ou por interrupção de um sinal

#### Transmissão Digital

 geração bipolar: inverte-se o sentido da corrente para passar da condição 0 à condição 1 ou viceversa



- Transmissão Digital
  - Exemplo: string ABA codificado em EBCDIC



### Modos de Transmissão

#### Simplex

 quando a linha permite a transmissão em um único sentido

#### • Half-Duplex ou semiduplex

- quando a linha permite a transmissão nos dois sentidos, mas somente alternativamente
  - toda vez que inverte o sentido da comunicação existe um tempo de comutação da linha (100 a 400 ms)
- emprega-se dois fios

#### Full-Duplex ou duplex

- permite a transmissão nos dois sentidos simultaneamente
- emprega-se quatro fios ou dois fios com subdivisão de frequências

### Transmissão Serial/Paralela

#### Transmissão Serial Assíncrona

- Transmissão é feita caractere a caractere
- Cada caractere é antecedido de um sinal de start e sucedido de um sinal de end

Start Data End

- Se o transmissor tem dados para transmitir, ele envia:
  - um sinal de partida, dados e um sinal de fim
  - enviados em uma taxa de bits fixa
- Caso não haja dados a transmitir, o meio de transmissão se mantém em um estado "ocioso"

### Transmissão Serial/Paralela

#### Transmissão Serial Assíncrona

- Termo assíncrono refere-se a este caráter aleatório do tempo de transmissão de dados
  - a transmissão de dados pode começar a qualquer momento
- Parte considerável do que transmite não transporta informação útil
  - Utilizada quando não se necessita de transmissão frequente de informações
- Fornece baixas velocidade de transmissão


## Transmissão Serial/Paralela

#### Transmissão Serial Síncrona


- Relógios no transmissor e no receptor estão sincronizados
- Tempo é dividido em intervalos de tamanho fixo
  - Um intervalo corresponde a um bit
  - Termo síncrono refere-se a este intervalo fixo de bit
  - Bits de dados são transmitidos continuamente sobre o meio de transmissão sem qualquer sinal de início e fim
- Vantagens
  - Mais eficiente
    - não há envio de sinais de partida e parada
  - Não é tão sensível à distorção e opera a velocidades bem mais altas

## Transmissão Analógica

- Informações são enviadas sob a forma de quantidades continuamente variadas
  - exige a presença de um modulador e de um demodulador
    - sinal é adaptado a uma onda portadora




- Se sinais digitais fossem transmitidos em um meio analógico
  - ondas quadradas seriam distorcidas pelo meio analógico
  - receptor será incapaz de interpretar corretamente estes sinais
  - devem ser convertidos para sinais analógicos (modulação)



- Procedimento para transportar um sinal digital na forma de um sinal analógico
  - corresponde a uma variação no tempo de uma ou mais características de um sinal portador senoidal, segundo a informação a ser transmitida

#### Modalidades

- Modulação em freqüência
- Modulação em amplitude
- Modulação em fase



## Faixas de Freqüência

#### Canal de Comunicação

meio físico pelo qual os sinais trafegam

#### Não se trafega qualquer sinal

 só os que possuem freqüência entre determinados valores limites (superior e inferior)

#### Banda

- faixa do espectro de freqüências em que ocorre uma transmissão
  - por exemplo: definida entre 16KHz e 20KHz

#### Banda Passante, largura de banda

 é a diferença entre a freqüência mais alta e a freqüência mais baixa

## Faixas de Freqüência

- Faixa Estreita (Narrow Band)
  - linhas de baixa velocidade
- Faixa Média (Voice Band)
  - linhas telefônicas
  - voz humana
- Faixa Larga (Wide Band)
  - permite transmissões de alta velocidade



#### Moduladores/demoduladores

 equipamentos utilizados na conversão dos dados digitais em sinais modulados e na operação inversa

#### Canal Telefônico

- um canal analógico
- largura de banda muito limitada (3000Hz)
  - não é possível uma alta taxa de transmissão





- Modem para transmissão de dados (Data modem)
  - primeiros modems eram usados exclusivamente para transferir dados
- Fax modem
  - modems especiais para transferir fax.
- Data/Fax modem
  - capazes de transferir dados e fax
- Data/fax/voice modems
  - transmissão e recepção de sinais de áudio (voz)
  - mistura de modem com placa de som
  - usuário pode falar e ouvir, ao mesmo tempo em que está sendo feita uma transmissão ou recepção de dados

#### Modems de 14.400 bps

- Populares até 1994
- Praticamente todos os modelos eram capazes de transmitir e receber dados a 14.400 bps, e transmitir e receber fax a 9.600 bps

#### Modems de 28.800 bps

- Populares entre 1995 e 1996
  - transmissão e recepção de fax chega a 14.400 bps
  - dados são transmitidos a 28.800 bps.
- Utiliza o padrão V.34

#### Modems de 33.600 bps

- Revisão do V.34 (meados de 1996) permitiu um aumento de velocidade
- aumento de velocidade não requer alterações no projeto das placas
  - alterações no firmware (memória)


#### Modems de 56k bps

- ITU (International Telecommunications Union)
   padronizou em 1998 V.90
- 56k é obtido evitando uma conversão de digital para analógico na conexão entre o usuário e provedora
- Conexões ordinárias
  - iniciam sobre uma linha analógica
  - são convertidas para digital pela companhia telefônica
  - são convertidas para analógico na ligação com o provedor
- Conexões de 56k
  - começam analógicas
  - são convertidas em digital
  - não são convertidas para analógico na ligação com o provedor
    - requer que o provedor tenha uma conexão digital direta


#### Modems de 56k bps

- Não significa que o usuário obterá 56k
  - linhas telefônicas de baixa qualidade ou outras condições pode limitar a velocidade
- modems 56k baixam dados (download) na velocidade de até 56kbps, mas podem transferir (upload) a apenas 33.6kbps


 Parâmetros da onda que são levados em conta no processo de modulação



- Modulação em Amplitude
  - cada estado expresso por um bit corresponde uma amplitude diferente da outra




- Modulação em Amplitude
  - estado pode representar mais que um bit
    - diferentes amplitudes



#### Modulação em Amplitude

- Principal vantagem
  - é fácil produzir tais sinais e também detectá-los
- Desvantagens
  - velocidade da troca de amplitude é limitada pela largura de banda da linha
    - linhas telefônicas limitam trocas de amplitude em 3000 trocas por segundo
  - pequenas mudanças da amplitude tornam a detecção não confiável
    - sinal modulado torna-se mais sensível a interferências
    - faz-se necessário transmissores de alta potência
      - encarece demasiadamente o processo
- desvantagens fizeram com que esta técnica não fosse mais utilizada pelos modems
  - a não ser em conjunção com outras técnicas


- Modulação em Freqüência
  - cada estado expresso por um bit (ou conjunto de bits) corresponde uma freqüência diferente



#### Modulação em Freqüência


- Vantagens
  - boa imunidade a interferências
  - pouca sofisticação de equipamentos
- Desvantagens
  - taxa de mudança da freqüência é limitada pela largura de banda da linha
  - distorção causada nas linhas torna a detecção mais difícil do que na modulação de amplitude
  - Usada em modems de baixa velocidade

- Modulação em Fase
  - Alteração da fase do sinal indica mudança de valor de bit




#### Modulação em Fase

- Detecção com referência fixa
  - uma dada condição de fase valendo 1 e outra valendo 0
- Detecção diferencial
  - trocas de fase indicando troca de bits
- Vantagem
  - oferece boa tolerância a ruídos



- Modulação em Fase de Detecção com Referência Fixa
  - Desvantagem
    - para detectar a fase de cada símbolo requer sincronização de fase entre receptor e transmissor
      - complica o projeto do receptor

- Modulação Diferencial em Fase (PSK phase shift keying)
  - modem modifica a fase de cada sinal um certo número de graus para "0" (p.e. 90°) e um diferente número de graus para "1" (p.e. 270°)



- Modulação Diferencial em Fase (PSK phase shift keying)
  - Vantagem
    - é mais fácil fazer a detecção do que no anterior
    - receptor tem que detectar desvios de fase entre símbolos, e não absolutos

#### Resumo

	Tolerância a			
Tipo de Modulação	Ruído	Distorção por amplitude	Distorção por retardo	Distorção por freqüência
Amplitude	ruim	ruim	média	boa
Fase	boa	média	ruim	média
Freqüência	média	boa	boa	ruim

#### Canal Telefônico


- um canal analógico
- largura de banda muito limitada (3000Hz)
  - não é possível uma alta taxa de transmissão

#### Técnica de Modulação Multinível

- solução para aumentar a velocidade de transmissão
- manipula grupos de bits e não bit a bit

- Técnica de Modulação Multinível
  - Exemplo: técnica dibit

Codificação	Amplitude	Freqüência
00	A	f
01	A	<b>2</b> f
10	A/2	f
11	A/2	2f



- Técnica de Modulação Multinível
  - Técnicas que modificam simultaneamente a amplitude e fase são chamadas de QAM (Quadrante Amplitude Modulation Modulação por Amplitude em Quadratura)

#### QAM - Quadrature Amplitude Modulation


- baseada na modulação de amplitude e aumenta seu desempenho
  - pois dois sinais portadoras são enviados simultaneamente
- Duas portadoras tem a mesma frequência com uma diferença de fase de 90 graus
  - fórmula matemática do sinal transmitido é o seguinte:
    - -S(t)=A\*SIN(Wc\*t)+B\*COS(Wc\*t)
- A e B são as amplitudes dos dois sinais portadores
  - receber um valor de um conjunto conhecido de valores
  - alguns bits podem ser enviados no período de um símbolo
- Por exemplo
  - considere o conjunto de valores {1,2,3,4} => 2 bits
  - durante o tempo de um símbolo, 4 bits serão transmitidos

#### TCM - Trellis Coded Modulation

- usa as técnicas discutidas (como QAM ou PSK)
   em conjunção com codificação a fim de aumentar as taxas de transmissão
- utilizada pelos MODEMS Modernos

### Velocidade de Transmissão

- Pode ser expressa em bps ou bauds
  - Bps
    - número de bits transmitidos a cada segundo
      - exprime a taxa de transmissão da informação
  - Baud
    - mede o número de vezes que a condição da linha se altera por segundo (taxa de modulação)
      - usualmente exprime a taxa de transmissão serial



- Sempre que a banda passante de um meio físico for maior ou igual à banda passante necessária para um sinal
  - podemos utilizar este meio para a transmissão do sinal
- Em geral
  - banda passante do sinal é bem menor que a banda passante do meio físico

Banda passante Desperdício necessária para o sinal

#### Multiplexação

 técnica que permite transmitir mais de um sinal ao mesmo tempo no canal de comunicação

#### Duas formas

Multiplexação na freqüência (FDM)

C1 C2 C3

- Multiplexação no Tempo (TDM)
  - tempo de transmissão é compartilhado entre os sinais

Hz

- Multiplexação na freqüência (FDM)
  - Faixa de freqüência são deslocados (C2 e C3)
  - C1, C2 e C3 podem ser transmitidos ao mesmo tempo
    - ocupando uma banda ou canal distinto
  - Receptor deverá conhecer a faixa de frequências que está sendo usada para a transmissão (MODEM)
    - deve deslocar o sinal recebido de forma a fazer o sinal desejado ocupar novamente sua faixa original



- Multiplexação no Tempo (TDM)
  - tempo de utilização do suporte físico de transmissão
    - compartilhado pelos diversos nós de transmissão
  - baseado na idéia que a taxa suportada pelo meio físico excede a taxa média de geração de bits das estações conectadas ao meio físico
  - dois Tipos:
    - TDM Síncrono
    - TDM Assíncrono

- Multiplexação por divisão de tempo síncrona (TDM)
  - Tempo é dividido em frames de tamanho fixo que por sua vez são divididos em intervalos de tamanho fixo



- Canal
  - conjunto de intervalos em cada frame
    - canal 3 é o terceiro intervalo de cada frame
  - são alocados às estações que desejam transmitir

### Exemplo de Multiplexação TDM

- Quadro de transmissão dividido em 10 intervalos que são numerados de 1 a 10
- Se o intervalo 1 é atribuído a uma estação, o emissor pode transmitir dados sob esta conexão apenas no intervalo 1
- Caso ela tiver mais dados a transmitir, ela deve aguardar novo quadro
- Se ele não usa este intervalo temporal, nenhuma outra conexão pode utilizá-lo



- Multiplexação por divisão de tempo síncrona (TDM)
  - canal pode ser alocado a uma fonte de transmissão
- Canal dedicado
  - se o canal é alocado durante todo o tempo para uma fonte
- Canais chaveados
  - se os canais podem ser alocados e desalocados dinamicamente

### Deficiências do TDM

- uma conexão pode apenas usar o intervalo temporal de cada quadro dedicada a ela
- Multiplexação TDM é feita por reserva
  - um intervalo de tempo pode apenas ser usado pela conexão que o reservou durante o seu estabelecimento
    - Se a fonte não tem dados a transmitir durante o intervalo, o intervalo é perdido (não pode ser usado por outra conexão)
    - Caso o transmissor ter mais dados a transmitir, ele deve aguardar o próximo quadro (ou reservar mais que um intervalo em cada quadro)

### Deficiências do TDM

- Exemplo: se cada intervalo corresponde a 64
   Kbps
  - conexão pode apenas ter um largura de banda múltiplo de 64 Kbps
  - se a conexão necessita apenas de 16 Kbps
    - um intervalo de tempo deve ser reservado, assim 48 Kbps são perdidos
  - se uma conexão necessita de 70 Kbps, dois intervalos (128 Kbps) em cada quadro deve ser reservado e 58 Kbps são desperdiçados

- Multiplexação por divisão de tempo assíncrona (ATDM)
  - não há alocação de canais para uma fonte
    - uma fonte pode usar qualquer intervalo de tempo se ele não está sendo utilizado por outra conexão
  - parcelas de tempo são alocadas dinamicamente sob demanda
  - nenhuma capacidade é desperdiçada
    - tempo não utilizado está disponível para outra fonte

- Multiplexação por divisão de tempo assíncrona (ATDM)
  - cada unidade de informação deve conter um cabeçalho
    - com endereços da fonte e destino

### Técnicas de Transmissão

- Banda de Base (Baseband ou sinalização digital)
  - sinal é colocado na rede sem usar qualquer tipo de modulação
    - não aparecendo como deslocamentos de freqüência, fase ou amplitude de uma portadora de alta freqüência
  - não necessita de modem
  - possibilita alta velocidade
  - adequada para redes locais

### Técnicas de Transmissão

- Banda Larga (Broadband ou sinalização analógica)
  - realiza a multiplexação em frequência
    - espectro do meio é dividido em vários canais
    - diferentes sinais podem ser enviados simultaneamente com diferentes frequências
    - várias comunicações podem ser multiplexadas alocando para cada uma freqüência portadora

### Transmissões são susceptíveis a erros

 várias formas de deterioração do sinal acabam por provocar alguns erros na detecção da informação enviada

### Taxa média de erros

- em canais de baixa e média velocidades situa-se em torno de 1 bit errado para cada 100.000 transmitidos
- algumas aplicações isto pode ser toleráveis, em outras não
  - transferência de arquivos

- Deve existir esquemas para prevenir erros
  - requer passar informações redundantes
  - quanto mais eficiente, mais cara é a sua implementação
    - menor é a eficiência da transmissão
- Eficiência em uma transmissão
  - E = Bits de informaçãoTotal de bits transmitidos

### Teste de Paridade

- usado com freqüência para detectar erros
- é adicionado um bit adicional no final da mensagem
- Dois tipos de paridade: par e impar
- Paridade par
  - bit adicional terá valor 1 se o número de bits a 1 na mensagem é impar (mensagem sempre será par)
- Paridade impar
  - bit adicional terá valor 1 se o número de bits a 1 na mensagem é par (mensagem sempre será impar)

### Teste de Paridade

- na recepção é recalculado o bit de paridade e comparado com o recebido
- incorreção de 2 bits em uma mesma mensagem pode levar à falha dessa vigilância
  - existem métodos mais sofisticados

#### Teste de Paridade

- Paridade longitudinal
  - consiste em acrescentar um caractere (BBC Block Character Check) que represente uma operação lógica sobre os bits dos diversos caracteres que compõem a mensagem

	$C_1$	$\mathbb{C}_2$	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	BCC
$\mathbf{b}_{6}$	1	1	1	1	0
$\mathbf{b}_{5}$	0	0	0	0	0
$\mathbf{b_4}$	1	0	1	0	0
$\mathbf{b}_3$	0	0	0	1	1
$\mathbf{b_2}$	1	1	0	0	0
$\mathbf{b}_1$	0	1	1	1	1
$\mathbf{b}_0$	1	0	0	0	1
P	0	1	1	1	1

### Redundância cíclica (CRC)

- mais eficiente e muito utilizada
- para transmissão
  - representação binária da informação é dividida em módulo 2, por um número predeterminado
  - resto da divisão é acrescentado à mensagem como bits de verificação
- na recepção
  - mensagem recebida é dividida pelo mesmo número e o resto é comparado com o que foi recebido