

# Introdução à Arquitetura de Computadores

INE5602 INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA



# Introdução à Arquitetura de Computadores

### Computador

- Pode ser caracterizado por uma série de parâmetros:
  - a CPU adotada,
  - a capacidade de memória,
  - a capacidade do disco rígido,
  - a existência de memória cache,
  - e outros menos conhecidos


### Arquitetura de computadores

- Definida por estes parâmetros e a forma como os componentes de um computador são organizados,
- Vai determinar aspectos relacionados ao desempenho e a aplicação para a qual o computador vai ser orientado



# Componentes básicos de um computador

- Existem diversas arquiteturas de computador
  - Existem sempre elementos em comum:
    - componentes básicos desta classe de equipamento






# Componentes básicos de um computador

### Processador (ou microprocessador)

 responsável pelo tratamento de informações armazenadas em memória (programas em código de máquina e dos dados)

#### Memória

responsável pela armazenagem dos programas e dos dados






# Componentes básicos de um computador

#### Periféricos

- dispositivos responsáveis pelas entradas e saídas de dados
  - pelas interações entre o computador e o mundo externo
- Exemplos: monitor, teclados, mouses e impressoras

#### Barramento

- liga todos estes componentes
- uma via de comunicação de alto desempenho por onde circulam os dados tratados pelo computador






### Definição

- Circuito integrado (chip)
- Considerado o "cérebro" do computador
  - executa os programas, faz os cálculos e toma as decisões
  - de acordo com as instruções armazenadas na memória








- Formam uma parte importantíssima do computador
  - chamada de CPU (Unidade Central de Processamento)
- Antes da existência dos microprocessadores
  - CPUs dos computadores eram formadas por um grande número de chips
    - distribuídos ao longo de uma ou diversas placas
    - microprocessador contém uma CPU inteira








#### Placa Mãe

- Contém os principais elementos do computador
- Liga um processador a alguns chips de memória e alguns outros chips auxiliares (chip set)

#### Tarefas básicas realizadas

- Busca e executa as instruções existentes na memória
  - programas e os dados que ficam gravados no disco (rígido ou disquetes), são transferidos para a memória
- Comanda todos os outros chips do computador





### Composição da CPU

- unidade de controle,
- unidade lógica e aritmética,
- e registradores



- Objetivo da Unidade Lógica e Aritmética (ALU)
  - Assume todas as tarefas relacionadas às operações lógicas (ou, e, negação, etc.) e aritméticas (adições, subtrações, etc...) a serem realizadas no contexto de uma tarefa
- Parâmetros que influenciam no desempenho global de um sistema
  - Tamanho de palavra processada pela unidade lógica e aritmética
    - tamanho de palavra é dado em números de bits
    - quanto maior o tamanho da palavra manipulada pelo microprocessador, maior é o seu potencial de cálculo e maior a precisão das operações realizadas
  - Velocidade de cálculo
    - determinante para o tempo de resposta de um sistema computacional com respeito à execução de uma dada aplicação
    - está diretamente relacionada com a frequência do relógio que pilota o circuito da CPU como um todo



- Parâmetros que influenciam no desempenho global de um sistema
  - Quantidade de operações que ela suporta
    - primeiros processadores suportavam um conjunto relativamente modesto de operações lógicas e aritméticas
      - operações aritméticas: suportavam apenas adição e subtração
        - » sendo que as demais operações tinham de ser implementadas através de seqüências destas operações básicas
    - processadores suportando um conjunto mais complexo de instruções surgiram de 15 anos para cá
      - graças à adoção da tecnologia CISC (Complex Instruction Set Computer)



#### Família Intel

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
4004	1971	0,108	4	2.300
8008	1972	0,108	8	3.500
8080	1974	2	8	6.000
8086	1978	5-10	16	29.000
8088	1980	5-8	16	29.000

#### sociedade Intel fundada em 1968

- iniciou a fabricação de memórias para computadores
- até que uma empresa lançou o desafio de construir uma unidade central de processamento (CPU), num único circuito para uma calculadora eletrônica
  - foi desenvolvida a CPU 4004 de 4 bits, e logo depois o 8008
  - primeiras CPUs integradas num único chip



#### Família Intel

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
4004	1971	0,108	4	2.300
8008	1972	0,108	8	3.500
8080	1974	2	8	6.000
8086	1978	5-10	16	29.000
8088	1980	5-8	16	29.000

# 8080 provocou uma revolução no que diz respeito à indústria dos computadores

- primeiro microprocessador a ser usado em larga escala nos chamados "computadores pessoais"
- popularizou o uso de microcomputadores por pequenas empresas e até para uso pessoal



#### Família Intel

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
4004	1971	0,108	4	2.300
8008	1972	0,108	8	3.500
8080	1974	2	8	6.000
8086	1978	5-10	16	29.000
8088	1980	5-8	16	29.000


#### **- 8085**

 compõe um dos primeiros microcomputadores brasileiros, o SCHUMEC M-101/85, lançado em 1981



#### SCHUMEC M-101/85

- Lançado em 1981
- Tinha um microprocessador INTEL 8085 de 6 MHz, 16
  KB de memória e um gravador de fita K-7 para armazenamento de programas e dados
- Seu monitor de vídeo era uma TV PHILIPS adaptada





#### Família Intel

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
4004	1971	0,108	4	2.300
8008	1972	0,108	8	3.500
8080	1974	2	8	6.000
8086	1978	5-10	16	29.000
8088	1980	5-8	16	29.000

#### **- 8086/8088**

- Primeiros processadores de 16 bits
- 8088 foi escolhido para compor o IBM-PC



## ■ Família Intel

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
80286	1982	8-12	16	134.000
80386DX	1985	16-33	32	275.000
80386SX	1988	16-20	32	275.000
80486 DX	1989	25-50	32	1.200.000
80486 SX	1989	16-33	32	1.185.000



## **■ Família Intel**

Nome	Ano	Clock (MHz)	Registros (bits)	N. de Transistores
Pentium	1993	60-166	32	3.100.000
Pentium Pro	1995	150-200	32	5.500.000
Pentium II	1997	233-450	32	7.500.000
Pentium II Xeon	1998	400-450	32	7.500.000
Pentium III	1999	650-1300	32	9.500.000
Pentium III Xeon	1999	700-900	32	9.500.000
Pentium 4	2000	1300-2200	32	42.000.000
Intel Xeon	2001	1400-2200	32	42.000.000
Intel Itanium	2001		64	25.400.000



# **Unidade de Controle (UC)**

### Objetivo

- Componente mais importante no computador
- Assume toda a tarefa de controle das ações a serem realizadas pelo computador
  - comandando todos os demais componentes
- Elemento que garante a correta execução dos programas e a utilização dos dados corretos nas operações
- Gerencia todos os eventos associados à operação do computador
  - chamadas interrupções



## Registradores

#### Memória interna a CPU

- Memória de alta velocidade que permite o armazenamento de valores intermediários ou informações de comando
- Esta memória é composta de registradores (ou registros)
  - cada qual com uma função própria

### Registros

 Geralmente numerosos, são utilizados para assegurar o armazenamento temporário de informações importantes para o processamento de uma dada instrução

### Diferença entre registro e memória externa

- Registros se localizam no interior de um microprocessador, enquanto a memória é externa a este
- Um registro memoriza um número limitado de bits, geralmente uma palavra de memória



### Registradores

- Registros mais importantes
  - Contador de programa (PC Program Counter)
    - que aponta para a próxima instrução a executar
  - Registro de instrução (IR Instruction Register)
    - armazena a instrução em execução
  - Outros registros que permitem o armazenamento de resultados intermediários



### Clock

### Definição

- É um circuito oscilador que tem a função de sincronizar e ditar a medida de velocidade de transferência de dados no computador
  - Exemplo: entre o processador e a memória principal
  - Freqüência é medida em ciclos por segundo (Hertz)

### Tipos de clock

- Frequência própria do processador
  - comandando operações internas do processador
  - P.ex. Pentium II 266 MHz
- Freqüência de acesso a memória
  - basicamente ciclos CPU-Memória principal
  - P.ex. no Pentium II 266 MHz é de 66 MHz



### Clock

- Pentium-100, Pentium MMX-233, Pentium II-300
  - acessam a memória principal a 66 MHz
  - freqüências 100, 233 e 300 MHz são atingidas no interior do chip
    - Dizem respeito ao processamento interno do processador e não à freqüência na relação CPU-Memória do computador.
- Pentium II-350 e superiores
  - Barramento do sistema é de 100 ou 133 MHz
- Pentium 4
  - Barramento do sistema é de 400 ou 533 MHz



### **Processadores CISC e RISC**

- Instruções de Programa e de micro-instruções
  - Uma instrução em um programa de alto nível é implementado por diversas instrução de processador a mais baixo nível
    - uma instrução de um programa que imprime um conjunto de caracteres na tela é realizado a nível de processador por um conjunto de instruções
- Classificação quanto ao número de instruções suportadas
  - RISC (Reduced Instruction Set Computing)
  - CISC (Complex Instruction Set Computing).



### **Processadores CISC e RISC**

#### Processadores CISC

- Maioria dos microprocessadores são CISC
- Suporta um conjunto maior de instruções
  - sendo cada instrução mais especializada
  - pode executar, de modo direto, a maioria das operações programadas pelos programas de alto nível
- Número de instruções de processador são menores para implementar uma instrução de alto nível
- Instrução são mais lentas (pois são mais complexas)



### **Processadores CISC e RISC**

#### Processadores RISC

- Implementa um número limitado de instrução
  - são otimizadas para que sejam executadas com mais rapidez
- Instruções não implementadas diretamente são realizadas por uma combinação de instruções existentes
- Um programa é implementado por um número maior de instruções.
- PowerPC
  - Desenvolvido pela Apple, Motorola e a IBM
  - Maior poder de processamento que o Pentium

    Processor News is now available!



#### Memória

- Todo computador é dotado de uma quantidade de memória
  - que pode variar de máquina para máquina
  - se constitui de um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas a serem executados pela máquina
- Categorias de memória
  - Memória principal (memória de trabalho)
    - onde devem estar armazenados os programas e dados a serem manipulados pelo processador
  - Memória secundária
    - permitem armazenar uma maior quantidade de dados e instruções por um período de tempo mais longo (p.e., disco rígido, fitas magnéticas)
  - Memória cache
    - constitui de uma pequena porção de memória com curto tempo de resposta
    - normalmente integrada aos processadores
    - permite incrementar o desempenho durante a execução de um programa.



#### Memória

#### Constituição

- Circuitos de memória são normalmente subdivididos em pequenas unidades de armazenamento
  - geralmente um byte
- Cada unidade é identificada no circuito por um endereço único
  - que vai ser referenciado pelo processador no momento de consultar ou alterar o seu conteúdo
  - Por exemplo, no caso do processador 8088 nós temos um espaço de endereçamento de 1 Mbytes
    - então este endereço único vai de 0 a FFFFF


#### Quantidades de Memória

- Definidas em termos de
  - Kbytes (quilobytes) correspondem a 1024 bytes ou (2<sup>10</sup> bytes)
  - MBytes (megabytes) correspondem a 1024 KBytes ou (2<sup>20</sup> bytes)
  - Gbytes (gigabytes) correspondem a 1024 Mbytes ou (2<sup>30</sup> bytes)




## **Memória Principal**

- Objetivo
  - Armazenamento de programas e dados a serem manipulados pelo processador
  - Memória que se referencia na especificação de um microcomputador
    - PC Pentium 4 2.53 GHz com 32/64/128/256... Mbytes de memória
- Uma placa que se coloca na placa mãe





Me





# Tipos de memória

- RAM (memória de leitura e escrita)
  - Chips de memória que podem ser lidos e gravados pela
    CPU a qualquer instante
  - Usados pela CPU para
    - armazenar e executar programas vindos do disco
    - ler e gravar os dados que estão sendo processados
  - É uma memória volátil
    - quando o computador é desligado, todos os seus dados são apagados
    - é necessário que os programas e dados fiquem gravados no disco, que é uma memória permanente
  - Tipos de RAM
    - existem vários tipos de RAM com diversas características e para diversas aplicações
      - DRAM (dinâmica) e a SRAM (estática) e suas evoluções



# Tipos de memória

#### Memórias não voláteis

- São chips de memória que podem ser lidos pela CPU a qualquer instante
- BIOS (Sistema Básico de Entrada e Saída)
  - Programa armazenado em memória não volátel nos PCs
  - Realizar a "partida" do computador
    - realiza a contagem de memória
    - faz uma rápida checagem do funcionamento do computador
    - realiza a carga do Sistema Operacional
- Tipos de memórias não voláteis
  - ROM
  - PROM
  - EPROM
  - EEPROM



# Tipos de memória não voláteis

#### ROM

- São chips de memória que podem ser lidos pela CPU a qualquer instante
  - mas não podem ser gravados pela CPU
- Sua gravação é feita apenas pelo fabricante do computador, ou pelo fabricante de memórias
  - dados armazenados nela já saem prontos de fábrica e são produzidas em larga escala na indústria
- É uma memória permanente
  - seu conteúdo nunca é perdido, mesmo com o computador desligado
- Usada para armazenar programas estáticos (que não alteram)
  - foi usado para armazenar o BIOS, que se localiza na placa-mãe



# Tipos de memória não voláteis

- PROM (Programmable ROM)
  - Espécie de ROM que é produzida apagada
  - Fabricante pode programá-las
    - gravar seu programa
  - Gravação
    - pode ser feita apenas um vez
    - utiliza um processo irreversível
      - usa-se o termo queimar a PROM quando se grava nesta memória





dos

lo



# Tipos de memória não voláteis


- EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)
  - Tipo de memória não volátil mais flexível
    - que pode ser apagada/regravada sob o controle de software
  - Tipo que se usa para armazenar as BIOS atuais
    - usuário pode realizar atualizações no BIOS
      - fornecidas pelo fabricante da placa de CPU
    - quando se ouve falar em "flash BIOS" ou "fazendo um upgrade de BIOS
      - se refere a reprogramação do BIOS EEPROM com um programa de software especial



# Memória fora da placa mãe

#### Nos PCs

- Quase toda a memória principal fica localizada na placa mãe
  - Mas algumas outras placas, chamadas de placas de expansão, também podem conter mais memória
- Exemplo
  - as placas de vídeo contém uma ROM com o seu próprio BIOS e uma RAM chamada de memória de vídeo, que armazena os caracteres e gráficos que são mostrados na tela.





- SRAM (Static RAM) e DRAM (Dinamic RAM)
  - SRAM é um tipo de RAM que mantém seus dados sem uma reatualização externa (refresh)
    - na medida que seus circuitos são alimentados continuamente
      - cada bit é alimentado continuamente
  - DRAM necessita de pulsos de 15ns para manter seu conteúdo
    - de forma que a energia n\u00e3o fique o tempo todo abastecendo os chip
      - esse pulso periódico é o refresh

#### Velocidade de Memória

- Toda a memória RAM é mais lenta ou mais rápida de acordo com o tempo de acesso medido em nano-segundos
  - DRAMs são de 6 a 150ns (depende do tipo de tecnologia)
  - SRAM são de até 15ns



#### SRAM (Static RAM)

- Tem um custo por byte muitas vezes maior que as DRAM
- No DRAM
  - cada bit da necessita de um transistor e de um capacitor
    - que quando energizado mantém a carga elétrica se o bit contém um "1" ou sem carga se ele contém um 0"

#### – SRAM

- não necessita de refresh
  - como se a corrente elétrica estivesse o tempo todo ligada a ela
  - por meio de interruptores que acionam e fecham a memória
- desvantagem é o seu tamanho
  - requer seis transistores para cada bit

#### Vantagem

- tempo de acesso é menor
- Em termos de desempenho as SRAM são melhores que DRAM
  - única coisa que proíbe o uso generalizado da memória SRAM é seu custo
  - são usadas basicamente para compor a memória cache



#### Memórias DRAM

- Tipo de memória RAM que apenas mantém os dados se eles são continuamente reforçados (refresh)
  - ação de leitura também refresca os conteúdos da memória
  - se não for feito regularmente, a DRAM perderá seus conteúdos
    - mesmo se a alimentação for mantida.
  - ação de refrescamento é que dá o nome a memória de dinâmica.
- Todos os PCs usam DRAM para constituir sua memória de sistema
  - elas são mais baratas e tomam menos espaço
    - tipicamente ¼ da área de silício das SRAMs ou menos

#### Tecnologias DRAM

 Existem várias espécies de tecnologias de DRAM e as velocidades que elas fornecem são diferentes




#### Memórias DRAM

- Os chips de DRAM diferenciam nos seguintes aspectos:
  - tamanho de cada célula na memória
    - número de bits que cada célula armazena
    - existem chips de memória com 1, 4, 8, 9, 32 ou 36 bits
  - número de células na memória
    - relacionado com a capacidade de armazenamento
      - » existindo chips com 8KB a 16MB de células de memória
  - tempo de acesso
  - encapsulamento



## Encapsulamento de memórias DRAM


- Encapsulamento DIP (Dual In-Line Package)
  - até o final dos anos 80
  - tinha que ser encaixada na placa-mãe
  - Usadas até hoje nas placas adaptadoras (de vídeo e de rede)





### Encapsulamento de memórias DRAM

- Encapsulamento SIPP (Single In-Line Pin package)
  - surgiu o que é chamado módulos de memória
    - vários chips de DRAM numa fileira de terminais que se encaixavam num soquete
  - tipo de encapsulamento bastante usado até o início dos anos 90






- Encapsulamento de memórias DRAM
  - Encapsulamento SIMM (Single In-Line Memory Module)
    - Surgiu em 1992
    - Eletricamente igual aos SIPP
    - Forma de seus contatos para afixação na placa-mãe são diferentes
      - SIPP possui perninhas e o SIMM contatos na borda inferior





- Encapsulamento SIMM (Single In-Line Memory Module)
  - Entre 1992 e 1994
    - usou-se muito os módulos de memória SIMM pequenos, de 30 pinos
    - operavam com 8 bits cada um
      - necessitando serem usados em grupos
      - para completar um banco de memória num 80386, era necessário
        - » 4 desses módulos, pois 4x8bits significa 32 bits
    - Módulos de 30 pinos conseguiam compor no máximo 4MB






- Encapsulamento SIMM (Single In-Line Memory Module)
  - Após 1994
    - surgiu os módulos SIMM de memória de 72 vias
      - operando a 32 bits
    - podem ter até 32MB em um único módulo
    - para poder completar um banco num Pentium, que é de 64 bits
      - são necessários 2 módulos
    - a partir de 1995
      - todas as placas-mãe passaram a ser fabricadas com soquetes que suportavam esses módulos de 72 vias
        - » podiam possuir ainda um banco de 30 vias e dois bancos de 72



- Encapsulamento DIMM (Dual In-Line Memory Module)
  - Surgiram em 1997
  - Módulo de memória com um encaixe igual ao do SIMM
    - mas que é de 168 pinos
  - Memória é de 64 bits
    - para um Pentium basta um desses módulos de memória para funcionar
  - Módulos de 32 a 512 MBytes
    - Normalmente computadores tem 1 ou 2 módulos deste tipo
    - Podendo compor 32-64-128-... até a capacidade da placa mãe





# **Asynchronous and Synchronous DRAM**

- DRAM Assíncrona (convencional)
  - Tipo que era usada nos PCs desde os dias dos IBM PCs originais
  - Se refere ao fato que a memória não é sincronizada com o relógio do sistema (clock)
    - um acesso a memória é iniciado, e um certo tempo posterior o valor de memória aparece no barramento
    - sinais não são coordenados com o clock do sistema
  - Trabalham bem com barramentos de memória de baixa velocidade
    - não trabalham bem com sistemas de memória de alta velocidade (>66MHz)



# **Asynchronous and Synchronous DRAM**

#### DRAM Síncrona

- É sincronizada com o relógio do sistema
  - todos os sinais são ligados ao clock
  - de maneira que ela é melhor controlada
- Como clock é coordenado pela clock da CPU
  - tempo de execução de comandos e transmissão de dados é reduzido
- Muito mais rápida que a DRAM assíncrona
  - usada para melhorar o desempenho do sistema
  - melhores adaptadas aos sistemas de memória de alta velocidade dos novos PCs
- Praticamente todos os computadores novos são vendidos com um tipo de memória chamada SDRAM
  - é sempre bom confirmar com o vendedor se a sua memória é desse tipo ou de uma tecnologia mais antiga (como EDO ou FPM), que devem ser evitadas atualmente, pois encontram-se obsoletas e são mais lentas que as memórias SDRAM



## Memórias PC-66, PC-100, PC-133, PC-166, PC-266

- Dois tipos de memória SDRAM no mercado atualmente
  - PC-66
    - deve ser utilizado por processadores que trabalham externamente a 66 MHz,
      - como os processadores Pentium II até 333 MHz e Celeron
    - Tempo de acesso de mais de 10ns
  - PC-100
    - deve ser utilizado pelos processadores que operam a 100 MHz externamente
      - como o Pentium II a partir de 350 MHz, Pentium III, K6-2 a partir de 300 MHz e K6-III
    - com tempo de acesso no máximo 8ns
  - PC-133
    - Barramento de 133 MHz
      - Pentium III e Pentium 4
    - com tempo de acesso no máximo 7,5ns



# **Outras tecnologias**

- DDR or SDRAM II (Double-data rate SDRAM)
  - Versão mais rápida de SDRAM
    - capaz de ler dados na subida e descida do clock do sistema
    - dobrando a taxa de dados do chip de memória.
- Rambus DRAM® (Rambus™ RDRAM)
  - Memória extremamente rápida e usada como um canal rápido para transmitir dados
    - velocidades de 10 vezes mais rápidas que as DRAM padrões
  - Espera-se que esta tecnologia seja usada como memória principal dos PCs



### Memória Secundária

- Memória secundária (memória de massa)
  - Não é acessada diretamente pela CPU
    - acesso é feito através de interfaces ou controladoras especiais
  - Memória do tipo permanente
    - não se apaga quando o computador está desligado
    - para armazenamento de programas e dados por um longo período
  - Tem alta capacidade de armazenamento
  - Custo muito mais baixo que o da memória principal
    - 128 MB de RAM custa cerca de R\$ 70,00
    - disco rígido de 40 GB custa cerca de R\$ 200



### Memória Secundária

### Não é formada por chips

- Formada por dispositivos que utilizam outras tecnologias de armazenamento
- Exemplos de memória secundária
  - disco rígido, disquetes, CD-ROM e fita magnética





# Memória Secundária: Arquivo

#### Arquivos

- Conjunto de dados gravados na memória secundária
- Forma de organizar melhor os dados dentro da memória secundária

#### Nome

- Arquivos recebem nomes
  - CURRÍCULO.DOC, COMMAND.COM, CHKDSK.EXE
- Dividido em duas partes
  - Nome do arquivo
  - Extensão, que define o tipo de arquivo/forma de manipulação



# Memória Secundária: Arquivo


### Tipos de dados:

- Instruções para a CPU (arquivos executáveis)
  - usam a extensão COM ou EXE
- Documentos
  - textos digitados com editor de textos
  - usam a extensão TXT ou DOC
- Gráficos/Imagens
  - representam figuras
  - extensões: .bmp, .gif, .jpeg
- Dados genéricos
  - Demais tipos de dados: áudio e vídeo,...
  - Extensões: .au, .wav, .mp3, .mov, .mpg,



# Memória Secundária: Arquivo

- Na execução de programas
  - Muitas vezes os programas precisam manipular uma quantidade de dados tão grande que não cabem na memória principal
    - dados são armazenados em arquivos que são lidos da memória secundária e processados por partes





- O que são discos rígidos e como funcional
  - Disco rígido usa discos achatados chamados pratos
    - revestido nos dois lados por material magnético projetado para armazenar informações
  - Pratos são montado em uma pilha
    - estes pratos (o disco) giram a uma rotação constante (3600 a 7200 rpm) desde que o computador é ligado
  - Dispositivos especiais de leitura/escrita, chamados de cabeçotes, são usados para escrever ou ler informações no/do disco
    - posição no disco é controlada por um braço atuador
    - cada prato contém dois cabeçotes
      - um na parte superior do prato e outro na parte inferior
      - exemplo: um disco rígido com dois pratos tem quatro cabeçotes
    - todos os cabeçotes são presos a um único braço atuador
      - eles n\u00e3o se movem individualmente




#### Controladoras

- Discos rígidos e a CPU se comunicam via um conjunto de circuitos denominados controladora de disco rígido
  - que está geralmente integrada na placa-mãe
- Pode ser uma placa independente.
  - SCSI (Small Compact System Interface)
    - permite a conexão de diversos periféricos, inclusive de naturezas distintas
- IDE (Intelligent Drive Electronics)
  - controladora muito usada



- O que são discos rígidos e como funcional
  - Dados são organizados no disco em cilindros, trilhas e setores
    - Cilindros são trilhas concêntricos na superfície dos discos
      - existem 3000 trilhas em cada lado de um prato de 3,5 polegadas
    - Uma trilha é dividida em setores
      - cada setor tem o tamanho de 512 bytes





### que são discos rígidos e como funcional

#### Em uma operação de leitura de um setor

- controlador de disco interpreta o endereço do dado e move os cabeçotes para o cilindro que contém os dados
- controlador ativa cabeçote específico para ler trilha que contém o dado

cabeçote então lê a trilha procurando o setor que contém o dado

 placa controladora do disco coordena o fluxo de informação vinda do disco rígido para uma área de armazenamento temporária

 placa controladora envia a informação pela interface do disco rígido cilindro

setor

trilha



#### Posicionamento espalhado de dados

- Espalha os blocos de dados de um arquivo ao redor do disco
- Alguns mecanismos são necessários para rastrear os blocos de um arquivo
  - p.e. lista ligada, FAT File Allocation Table no DOS, Inode do UNIX
- Quando da leitura de vários blocos em um arquivo espalhado
  - uma busca deve ser realizada para a leitura de cada bloco



### Capacidade dos discos rígidos

- XTs usavam discos rígidos com 10 MB
- Em 1991, a maioria dos microcomputadores usava discos rígidos com 40, 60 ou 80 MB
- Em 1993, os discos de 120 e 200 MB eram mais comuns
- Atualmente a capacidade dos discos rígidos mais usuais são: 4.3, 6.4, 8.4, 9.1, 10.2 GB e até mais de 70 GB



### **CD-ROM**

### CD-ROM (Compact-Disck Read-Only Memory)

- Meio de armazenamento que tem o menor custo por cada MB armazenado
- Não pode ser usado para gravar dados
  - usado apenas para leitura
  - utilizado para veiculação de software, dicionários, enciclopédias, etc.
- Utiliza técnicas óticas de laser em vez de eletromagnetismo
  - leitura é feita com a emissão de um feixe de laser sobre a superfície do disco
- WORM (Write Once, Read Many)
  - mesma tecnologia, mas que podem ser gravados apenas uma vez, mas lidos inúmeras vezes
- Discos apagáveis (Magneto Optical Erasable Disk)
  - regraváveis, que permitem inúmeras atualizações



# Fitas Magnéticas

- Unidades de Fitas magnéticas
  - Dispositivo de alta velocidade que lê e grava fitas magnéticas
- Fita magnética
  - Geralmente acondicionada em cartuchos
  - É o meio de armazenamento de grande capacidade
    - um rolo pode conter centenas de megabytes de dados
  - Normalmente utilizadas para backups de discos rígidos
    - também pode ser utilizadas no processamento em que os dados tenham que ser acessados seqüencialmente
  - Seu uso é mais corrente junto a máquinas de porte médio ou grande




#### Memória Secundária

#### Memória secundária

- É muito mais barata, de maior capacidade, e é permanente
- Por que então esse tipo de memória não é usado no lugar da memória principal?
  - Dispositivos de armazenamento secundário são extremamente lentos
    - lentos demais para serem acoplados diretamente ao microprocessador
  - Não permitem acessos a seus bytes individuais
    - só permitem o acesso a bloco de dados (512 bytes)
    - para ter acesso a um único byte, é preciso ler o setor inteiro
- Acoplamento direto à CPU seja inviável
  - memórias RAM e ROM são milhares de vezes mais rápidas e permitem que sejam feitos acessos a qualquer um de seus bytes, de forma individual









#### Memória cache criada via software

- Usada para aumentar o desempenho do acesso ao disco do sistema
  - guardando as informações mais acessadas na memória
    - quando for preciso acessar uma nova informação, ela já está armazenada em memória
  - possui um tempo de acesso muito mais rápido do que o disco
- Número de vezes que a unidade de disco é acessada diminui
  - reduzindo o desgaste físico do disco e da cabeça de leitura e gravação



- Poderia-se fazer uma analogia entre a memória cache e o fichário que ficaria em nossa mesa de trabalho
  - Arquivo (memória principal) maior conteria informações completas para realização do trabalho
  - Fichário (a memória cache) conteria informações mais corriqueiras
    - mais próximo do trabalhador (CPU), o fichário (cache) aumentaria a rapidez na realização do trabalho e reduziria a pesquisa no arquivo







#### Níveis de Cache

- Existem vários "níveis" de cache em um computador moderno
  - cada nível agindo como um buffer para informações recentemente usadas para aumentar o desempenho
- Quando referimos apenas a simplesmente "cache", normalmente está se referenciando o nível "secundário" ou nível 2
  - aquela posicionada entre o processador e a memória principal
- Cada nível é mais próximo do processador e mais rápido que o nível mais abaixo
  - cada nível também cacheia o nível mais abaixo dele
    - devido a sua velocidade aumentada relativa aos níveis mais baixo



## Cache Primária – Layer 1

- Memória mais rápida de um PC
  - construída diretamente no processador
- Esta cache é muito pequena
  - de 9KB a 64KB
  - mas é extremamente rápida
- Trabalha na mesma velocidade do processador
  - se o processador solicita uma informação e pode encontrá-la na cache L1
    - informação é imediatamente disponível e o processador não tem que esperar
- O processador Pentium III
  - apresenta uma memória cache L1 de 16KB para instruções e outra de 16KB para dados



#### Cache nível 2 (Secundária)

- Maior que a L1 e um pouco mais lenta
- Usada para armazenar endereços recentes que não são mantidos pelo nível 1
- Tem um tamanho variando de 64KB a 2MB
- Anteriormente era encontrada na placa mãe ou um modulo que é inserido na placa mãe
- Pentium Pro
  - tem cache L2 no mesmo pacote do processador
  - embora este n\u00e3o esteja no mesmo circuito do processador e da cache L1
  - roda muito mais rápida que a cache L2 que é separada e reside na placa mãe

#### Pentium II e III até 600MHz

- cache L2 de 512KB roda na metade da velocidade da CPU
- Pentium III acima 600MHz
  - apresenta uma memória cache L2 de 256KB no mesmo pacote e opera na mesma velocidade da CPU.





#### Cache Externas

- Primeiras placas-mãe equipadas com SRAM apresentavam pequenas quantidades de cache
  - entre 8KB a 128KB
- Com o 486, tornou-se mais comum que a placa-mãe tivesse
  128KB a 512KB de cache
- O Pentium geralmente tem 512KB a 1MB de cache

#### Modularização

- chips que formavam a SRAM eram em forma de chips DIP
- atualmente, fabrica-se os módulos do tipo COAST







# **Barramentos (Bus)**

#### Barramento

- Um caminho comum pelo qual os dados trafegam dentro do computador
  - pode ligar dois ou mais elementos do computador

#### Tamanho de um barramento

- É importante pois determina quantos bits podem ser transmitidos em uma única vez
  - barramento de 16 bits pode transmitir 16 bits de dado
  - barramento de 32 bits pode transmitir 32 bits de dado

#### Velocidade do barramento

- Todo barramento tem uma velocidade medida em MHz
  - barramento rápido permite transmitir dados rapidamente, que tornam as aplicações mais rápidas



# **Tipos de barramentos de um PC**

#### Partes de um barramento

- barramento de endereçamento
  - transfere a informação de onde o dado se encontra
- barramento de dados
  - transfere o dado em si (p.e., o valor de memória)



# **Barramentos (Bus)**

#### Tipos de barramentos de um PC

- Barramento do processador
  - barramento que o chipset usa para enviar/receber informações do processador
    - chipset são os chips de suporte adjacentes contidos na placa mãe
- Barramento de Cache (barramento backside)
  - usado pelos Pentium Pro e Pentium III
  - barramento dedicado para acessar o sistema cache
  - processadores convencionais que usam placas mãe de quinta geração tem uma cache conectada ao barramento de memória
- Barramento de memória
  - barramento que conecta o sub-sistema de memória ao chipset e ao processador
  - em alguns sistemas o barramento do processador e o barramento de memória são basicamente a mesma coisa



# **Barramentos (Bus)**

## Tipos de barramentos de um PC

- Barramento local de E/S (Entrada/Saída)
  - usado para conectar periféricos de alto desempenho à memória, chipset e processador
    - placas de vídeo, interface de redes de alta velocidade, etc.
  - barramentos locais de E/S mais comuns
    - VESA Local Bus (VLB)
    - Peripheral Component Interconnect Bus (PCI)

#### Barramento padrão de E/S

- Industry Standard Architecture (ISA) bus
  - principal barramento padrão de E/S
- usado para periféricos lentos
  - modems, placas de som regulares, interfaces de rede de baixa velocidade) e também para compatibilidade com dispositivos antigos
- barramento ISA está sendo substituído por barramentos mais rápidos (PCI)




# **Tipos de barramentos de um PC**

- Accelerated Graphics Port (AGP)
  - Alguns novos PCs usam um "barramento" adicional projetado para comunicação de grafismos apenas
  - Trata-se de um porto
    - barramento é projetado para vários dispositivos compartilhando um meio de comunicação
    - porto é apenas entre dois dispositivos



# **Barramento do processador**

- É o caminho de comunicação entre a CPU e chipset
  - usado para transferir dados entre a CPU e o barramento principal do sistema





# **Barramento do processador**

- É uma via de comunicação da CPU
  - Opera de forma muito mais rápida que qualquer outro tipo de barramento no computador
    - Opera a mesma velocidade que a CPU opera externamente
    - Pentium 100MHz, 133MHz, 166MHz e 200MHz opera a 66,6MHz
    - Pentium II, a 100MHz
    - Pentium III, a 133 MHz
  - Consiste em circuitos elétricos de dados, endereçamento e controle
  - No processador 80486
    - 32 linhas de endereçamento
    - 32 linhas de dados
    - algumas linhas para controle
  - No Pentium
    - 32 linhas de endereçamento
    - 64 linhas de dados
    - algumas linhas de controle




#### **Barramento de Cache**

- Barramento de cache (backside)
  - Processadores convencionais usam a cache externa na placa mãe e a CPU acessa esta cache usando o barramento de memória
  - Para obter um melhor desempenho
    - maioria dos novos usam um barramento de alta velocidade conectando o processador à cache L2
  - Pentium Pro e Pentium III acima de 600MHz
    - barramento é interno ao processador e opera na taxa da CPU
  - Pentium II e III até 600MHz
    - barramento de cache opera na metade da taxa do processador



## Barramento da memória

- Usado para transferir informação entre a CPU e a memória principal
  - é parte do barramento do processador
  - ou é implementado separadamente por um chipset





#### Barramento da memória

- Taxa de transferência é menor que a do barramento do processador
  - Devido aos limites da capacidade do chips de DRAM
- Largura do barramento da memória é a mesma que do barramento do processador
  - Processador Pentium ou Pentium Pro
    - possui um barramento de 64 bit
    - cada banco de memória que é usado deverá ter 64 bits preenchidos
    - Nas placas-mãe atuais possuem um suporte a pentes de memória do tipo DIMM, que são de 64 bits
      - somente um pente é necessário para o funcionamento do computador



- Muitos barramento de E/S tem sido desenvolvidos
  - Cada avanço obtido nos computadores requereu um barramento que atenda às exigências do hardware
  - Mesmo assim, necessita-se que seja padronizado diante do mercado a nível mundial, sem grandes custos aos usuários
    - esta também é uma das razões em que os barramento de E/S não puderam evoluir mais do que se esperava
- Exemplos de Barramentos de E/S
  - ISA, MCA, EISA, VESA Local Bus, PCI Local Bus.




#### Barramento ISA

- foi introduzido no PC original em 1981 como um barramento de 8 bits
  - mais tarde foi expandido para 16 bits com o PC/AT em 1984, chamando-se arquitetura padrão da indústria
- é ainda é utilizado em arquiteturas menos recentes
  - mas este tipo de barramento é geralmente substituído pelo PCI
- ainda é rápido o bastante para muitos periféricos que usamos hoje
  - como uma placa fax/modem ou uma placa de som




#### Barramento ISA de 8 bits

- surgiu com o XT e opera a 4,77MHz
- foi usada inicialmente nos primeiros PCs e é desnecessária nos sistemas atuais
- slot ISA de 8 bits é um conector com 62 contatos, possuindo eletronicamente 8 linhas de dados e 20 linhas de endereçamento, habilitando ao slot manusear 1MB de memória





- Barramento ISA de 16 bits
  - Consegue operar num máximo de 8,33MHz
    - com uma taxa máxima de 8MB/s
  - Surgiu após a produção de processadores de 16 bits
    - a partir do 80286, em 1984
  - Para compatibilidade
    - IBM criou um tipo de slot que suportasse ambos 8 e 16 bits
      - slot com duas divisões
    - padrão de slots é usado ainda hoje nos computadores Pentium
      - todas as placas de CPU possuem três ou quatro slots em cada placa





#### Barramento MCA

- Com os chips de 32 bits (80386DX)
  - significou que o ISA n\u00e3o poderia suportar todo o poder dessa nova gera\u00e7\u00e3o de CPUs
- IBM decidiu criar um novo barramento, que resultou no MCA
- IBM quiz receber os royalties por ele de outros fabricantes
  - MCA não se tornar um padrão da indústria
- Outra razão para a falta de sucesso
  - não suportava as placas ISA de 16 bits e 8 bits




#### Barramento EISA

- barramento foi criado em 1988 em resposta ao barramento MCA
  - primeiramente fabricado pela Compaq
- suportava as placas ISA presentes
- Poucas placas adaptadoras foram criadas a partir do EISA
  - não emplacou no mercado




Barramentos de F/S





## Local bus



# sob sok

entes



## VESA Local Bus (VLB)

- Primeiro barramento local popular, em 1992
  - abreviação de Video Electronics Standards Association
  - principal razão foi aumentar o desempenho de vídeo nos PCs

#### Características

- barramento de 32 bits
- de certo modo uma extensão do barramento processador/memória do 486.
- slot VLB é um slot ISA 16 bits com terceiro e quarto slots no final
  - uma placa ISA pode ser conectada no VLB.
- roda a taxas de 33 MHz
  - embora velocidades maiores são possíveis para alguns sistemas.




## VESA Local Bus (VLB)

- Foi muito popular durante a era 486
- Com a introdução do Pentium e seu barramento local PCI (1994)
  - VLB começou a ser abandonado
- Problemas
  - PCI é mais vantajoso
  - Seu projeto foi duramente baseado no processador 486
    - adaptação para o Pentium causou sérios problemas
  - Barramento em si é eletricamente fraco
    - número de placas que poderiam ser usadas no barramento era pequeno (normalmente duas ou mesmo uma)
  - Barramento n\u00e3o tinha um controle muito forte
    - desde que n\(\tilde{a}\) o havia um bom esquema de \(\tilde{a}\) rbitro
    - não suporta o Plug and Play



- Abreviação de Peripheral Component Interconnect
  - um padrão de barramento local desenvolvido pela Intel Corporation
  - PCI não é ligado a qualquer família de microprocessadores.
- A maior parte dos PCs modernos incluem
  - um barramento PCI
  - um barramento de expansão ISA.
    - tendência é que o barramento ISA seja totalmente substituído pelo PCI
- Como o VESA Local Bus
  - PCI é um barramento de 32 bits a um máximo de 33 MHz
    - 133 MB/s
- Vantagem chave do PCI sobre o VLB
  - é a existência de um circuito no chipset que controla o barramento
  - VLB era uma extensão do barramento do processador 486
  - PCI deste n\u00e3o \u00e9 casado com 486 e seu chipset fornece funcionalidades para controle







- Especificação 2.1 do barramento PCI
  - estende o barramento para 64 bits e opera com a velocidade de 66MHz
  - velocidade pode ser quadruplicada.
- Barramento PCI de 64 bits ainda não foi implementado no PC
  - atualmente a velocidade é limitada a 33 MHz na maior parte dos PCs
- Operação do barramento PCI pode ser configurado como síncrona ou assíncrona
  - dependendo do chipset e da placa mãe.
- Na configuração sincronizada (usado por maior parte dos PCs)
  - PCI roda na metade da velocidade do barramento de memória (50, 60 ou 66 MHz)
    - PCI poderia rodar a 25, 30 ou 33 MHz
- Na configuração assíncrona
  - velocidade do PCI pode ser setado independente da velocidade do barramento de memória
    - controlado por jumpers na placa mãe, ou setado pela BIOS



- Opera concorrentemente com o barramento do processador
  - CPU pode processar os dados em um cache externo enquanto o barramento PCI está ocupado transferindo informação entre outras partes do sistema
- Incorpora o recurso Plug and Play
  - não necessitando que o usuário configure as placas adaptadoras
    - sistema se encarrega disso
  - para isso, os computadores devem possuir um BIOS com essa característica



- Barramento PC-Card (PCMCIA)
  - Destinado aos computadores portáteis (notebooks e laptops)
    - padrão para os cartões adaptadores e de expansão para notebooks e laptops
  - Apesar dos padrões, a indústria flexibilizou demais a arquitetura
    - de forma que alguns cartões podem não ser compatíveis com algum equipamento ou outro
  - Os cartões também possuem o recurso de ser Plug and Play





#### USB

- Interface externa USB fornece uma comunicação serial de 12 Mbps
  - apenas sobre uma conexão de 4 fios
- Um único porto USB pode ser usado para conectar até 127 perifíericos, tal como mouse, modems, teclados, scanners, câmeras.
- USB atende às especificações Plug and Play da Intel
  - inclusive de poder conectar os dispositivos com a máquina ligada e sem precisar reiniciá-las
- Fornece alimentação aos periféricos
  - USB verifica quais os requisitos de energia requeridos pelos periféricos e avisar se estes dispositivos excederem os limites



## Firewire (IEEE 1394)

- Barramento serial padrão externamente rápido que suporta taxas de transferências de dados de até 400 MBps
- Um único porto pode ser usado para conectar até 63 dispositivos externos
- Suporta Plug-and-Play
- Suporta dados isócronos
  - transmitindo dados com uma taxa garantida
  - ideal para dispositivos que necessitam altas taxas de transferências em tempo-real, tal como dispositivos de vídeo
- Embora muito rápido, o 1394 é muito caro
  - é esperado usado mais frequentemente para dispositivos que necessitam taxas altas, como câmeras de vídeo, e o USB conectará os demais periféricos



#### Definição

- São equipamentos utilizados como portadores das informação que o computador irá processar
  - Elementos de comunicação entre o computador e seu ambiente

#### Por exemplo

- Quando se pressiona uma tecla
  - faz com que o teclado transmita o código da tecla pressionada
  - código é recebido por um circuito chamado de INTERFACE DE TECLADO
  - ao receber o código de uma tecla, a interface de teclado avisa a CPU que existe um caractere recebido
- Quando a CPU precisa enviar uma mensagem para o usuário
  - precisa que a mensagem seja colocada na tela
  - feito com auxílio de um circuito chamado de INTERFACE DE VÍDEO
  - CPU envia a mensagem para a interface de vídeo
  - interface de vídeo coloca então a mensagem na tela



#### Periféricos

- Existem alguns que são especializados apenas em ENTRADA
  - Teclado Lê os caracteres digitados pelo usuário
  - MOUSE Lê os movimentos e toque de botões
  - Drive de CD-ROM Lê dados de discos CD-ROM
  - Microfone Transmite sons para o computador
  - SCANNER Usado para o computador "ler" figuras ou fotos





#### Periféricos

- Outros especializados apenas em SAÍDA
  - Vídeo Mostra ao usuário, na tela caracteres e gráficos
  - Impressora Imprime caracteres e gráficos
  - Alto-falante Realiza comunicação com o usuário através de som





#### Periféricos

- Outros em ENTRADA E SAÍDA
  - Disco rígido Grava e lê dados
  - Drive de disquete Grava e lê dados em disquetes
  - Unidade de fita magnética Grava e lê dados em fitas magnéticas





- Tipos de comunicação com os dispositivos
  - CPU não pode comunicar-se diretamente com os periféricos
    - comunicação é feita com a ajuda de circuitos chamados de interfaces ou portas de E/S
  - Podem implementar a transmissão das palavras de dados segundo duas diferentes políticas: comunicação serial ou paralela
  - Comunicação paralela
    - cada dígito (ou bit) da palavra de dados é conduzido por um fio dedicado
    - cabos utilizados para a comunicação paralela são dotados de uma grande quantidade de fios (ou vias)
    - exemplo: impressoras



- Tipos de comunicação com os dispositivos
  - Comunicação serial
    - bits de cada palavra são transmitidos um a um, de forma seqüencial, através de uma única via,
    - cabos que implementam este tipo de comunicação são constituídos por uma pequena quantidade de fios
    - Exemplos: mouse e os modems.