INE5607 – Organização e Arquitetura de Computadores

Unidade Central de Processamento

Aula 15: Processadores monociclo

Prof. Laércio Lima Pilla laercio.pilla@ufsc.br









Sumário

- Revisão de desempenho
- Componentes de um processador
- Instruções em um processador
- Processador monociclo
- Considerações finais



REVISÃO DE DESEMPENHO

Revisão de desempenho

- Desempenho relativo
 - -X é *n* vezes mais rápido do que Y

$$n = \frac{\text{Tempo de execução}_{y}}{\text{Tempo de execução}_{x}} = \frac{\text{Desempenho}_{x}}{\text{Desempenho}_{y}}$$

Tempo

tempo =
$$\frac{\text{segundos}}{\text{programa}} = \frac{\text{instruções}}{\text{programa}} \times \frac{\text{ciclos}}{\text{instrução}} \times \frac{\text{segundos}}{\text{ciclo}}$$

Revisão de desempenho

Exemplo

- Programa compilado para uma certa ISA
- Computador Super Proc
 - Tempo de ciclo de 30 ns, CPI de 3
- Computador Master Comp
 - Tempo de ciclo de 40 ns, CPI de 2.5
- Computador Über Calc
 - Tempo de ciclo de 25 ns, CPI de 3.5
- -Qual é o mais rápido? Por quanto?



Revisão de desempenho

 Dadas duas sequências de código abaixo, qual executa mais rápido e o quanto mais rápido?

Sequências de código	Instruções tipo A	Instruções tipo B	Instruções tipo C
Código X	10	5	20
Código Y	15	10	15

	Instruções	Instruções	Instruções
	tipo A	tipo B	tipo C
CPI	3	5	4

COMPONENTES DE UM PROCESSADOR

 Principais componentes dentro de um processador




Figura 4.1 do livro Computer Organization and Design 4th ed.

- Principais componentes dentro de um processador
 - Datapath + Controle

PC

Memória de Instruções

Banco de Registradores



Memória de Dados

- PC: Program conter
 - Necessário para dizer qual é a próxima instrução a ser executada
 - Execução de todas instruções dependem e influenciam o PC!
 - -MIPS32
 - PC = PC + 4 para instruções simples
 - PC = endereço de desvio para desvios



- Memória de instruções
 - Armazena as instruções do programa
 - Endereçada pelo PC
 - Memória de instruções precisa ser lida para cada instrução
 - -MIPS32
 - Leitura de uma palavra = uma instrução

Memória de Instruções

Banco de registradores

- Contém os registradores usados para a execução de instruções
 - \$s0-7, \$t0-9, \$zero, \$sp, etc.
- Registradores podem ser lidos e escritos
 - add \$t0, \$t1, \$t2 lê \$t1 e \$t2 e escreve em \$t0
- -MIPS32
 - Máximo leitura de 2 registradores
 - Máximo escrita em 1 registrador

Banco de Registradores

- ULA: Unidade Lógica e Aritmética
 - Realiza os cálculos exigidos pelas instruções
 - Soma (valores ou endereços), subtração, deslocamento, operações bit a bit, etc.
 - -MIPS32
 - Dois valores são usados como operandos
 - Um valor é gerado como resultado



Memória de dados


- Mantém todos os dados de um programa
 - Variáveis, vetores, estruturas de dados, etc.
- Valores podem ser lidos e escritos
 - Não escrevemos na memória de instruções!
- -MIPS32
 - Load: usa endereço para ler valor
 - Store: usa endereço para escrever valor




INSTRUÇÕES EM UM PROCESSADOR

- Como instruções são executadas?
 - Exemplos
 - add \$s0, \$s1, \$s2


- add \$s0, \$s1, \$s2
 - Busca da instrução
 - Ler da memória e interpretar o que deve ser feito




- add \$s0, \$s1, \$s2
 - Leitura dos registradores
 - Ler \$s1 e \$s2 para poder somá-los



- add \$s0, \$s1, \$s2
 - Operação: Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Somar \$s1 e \$s2




- add \$s0, \$s1, \$s2
 - Escrita do registrador
 - Salvar o resultado da soma no registrador \$s0




- Como instruções são executadas?
 - Exemplos
 - add \$s0, \$s1, \$s2
 - sw \$t1, 24(\$s0)


- sw \$t1, 24(\$s0)
 - Busca da instrução
 - Ler da memória e interpretar o que deve ser feito




- sw \$t1, 24(\$s0)
 - Leitura dos registradores
 - Ler \$s0 para somar com 24, \$t1 para armazenar



- sw \$t1, 24(\$s0)
 - Operação: Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Somar \$s0 e 24 para calcular o endereço




- sw \$t1, 24(\$s0)
 - -Acesso à memória de dados
 - Armazenar o valor de \$t1 em \$s0+24




- Como instruções são executadas?
 - Exemplos
 - add \$s0, \$s1, \$s2
 - sw \$t1, 24(\$s0)
 - lw \$t0, 20(\$s0)


- lw \$t0, 20(\$s0)
 - Busca da instrução
 - Ler da memória e interpretar o que deve ser feito




- lw \$t0, 20(\$s0)
 - Leitura dos registradores
 - Ler \$s0 para somar com 20




- lw \$t0, 20(\$s0)
 - Operação: Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Somar \$s0 e 20 para calcular o endereço



- lw \$t0, 20(\$s0)
 - -Acesso à memória de dados
 - Ler o valor em \$s0+20




- lw \$t0, 20(\$s0)
 - Escrita do registrador
 - Armazenar em \$t0 o valor lido em \$s0+20




- Como instruções são executadas?
 - Exemplos
 - add \$s0, \$s1, \$s2
 - sw \$t1, 24(\$s0)
 - lw \$t0, 20(\$s0)
 - beq \$t0, \$zero, BLA

- beq \$t0, \$zero, BLA
 - Busca da instrução
 - Ler da memória e interpretar o que deve ser feito



- beq \$t0, \$zero, BLA
 - Leitura dos registradores
 - Ler \$t0 e \$zero para fazer a comparação




- beq \$t0, \$zero, BLA
 - Operação: Unidade Lógica e Aritmética (ULA)
 - Comparar \$t0 e \$zero



- Como é feito? \$t0 \$zero
 - Se iguais: Sinal Zero ligado
 - Se diferentes: Sinal Zero desligado



- beq \$t0, \$zero, BLA
 - Operação na ULA + Escrita em PC
 - Se os valores são iguais, altera PC usando BLA




PROCESSADOR MONOCICLO








- Principal característica
 - Instruções levam um ciclo de relógio para serem executadas
 - Tudo tem que ser feito dentro do ciclo
 - Tempo de ciclo depende da instrução mais lenta
 - O ciclo de relógio tem duração fixa



- Qual das instruções é a mais lenta?
 - -add \$s0, \$s1, \$s2
 - -sw \$t1, 24(\$s0)
 - -lw \$t0, 20(\$s0)
 - -beq \$t0, \$zero, BLA

- lw \$t0, 20(\$s0)
 - Cinco estágios
 - Memória, registradores, ULA, memória, registradores



- Exemplo
 - Dado um processador com os componentes abaixo, qual seria sua frequência de relógio?
 - Memórias de 200 ps
 - Banco de registradores de 50 ps
 - ULA de 100 ps
 - Outros componentes desprezíveis
 - Quanto tempo levaria uma soma nesse processador?

Exemplo

- Dado um processador monociclo de 100 MHz e um programa de 10.000.000 instruções, quanto tempo leva sua execução?
- Qual o CPI do processador?

Exemplo

– Considerando os dois programas abaixo, qual deles executa mais rápido em um processador monociclo?

Programa A

– 10⁸ instruções, sendo 40% aritméticas, 20% branches,
20% loads e 20% stores

Programa B

– 10⁸ instruções, sendo 60% aritméticas, 10% branches,
20% loads e 10% stores

Exemplo

- Um processador será construído com componentes que farão as seguintes instruções levarem os seguintes tempos:
 - Soma: 10 ns
 - Subtração: 10 ns
 - Leitura de memória: 18 ns
 - Multiplicação: 50 ns
- Qual será a frequência de relógio do processador?

Problema

- Ineficiência: a frequência de relógio depende da instrução mais lenta
 - E se a memória é muito lenta?
 - E se eu quero uma operação de raiz quadrada?
 - O que acontece com instruções mais curtas?
 - Onde fica "tornar o caso comum mais rápido"?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerações finais

- Resumo
 - Como instruções são executadas
 - Processador monociclo
 - Toda a instrução em apenas um ciclo
 - Ineficiente

INE5607 – Organização e Arquitetura de Computadores

Unidade Central de Processamento

Aula 15: Processadores monociclo

Prof. Laércio Lima Pilla laercio.pilla@ufsc.br







