# Cap - 3: Linguagem de Máquina - MIPS

Arquitetura de Sistemas Computacionais Prof. Ricardo Pannain

# **Arquitetura MIPS**

- MIPS Microprocessor without Interlocking Pipes Stages (Microprocessador sem Intertravamento entre os estágios de pipe)
- > MIPS é uma marca registrada da MIPS Technology
- ➤ MIPS é inspirada na arquitetura RISC Reduced Instruction Set Computer (Computador com conjunto de instruções reduzidas)

# Origens da Arquitetura MIPS

▶ 1980 David A. Patterson e Carlo Séquin (Universidade da California, Berkely), começam a projetar pastilhas RISC VLSI (RISC I e RISC II)

➤ 1981 John L. Hennessy (Universidade Stanford,São Francisco) projetou e fabricou uma RISC um pouco diferente, que ele chamou de MIPS₃

## **Produtos com Arquitetura MIPS**

Pastilhas Formação da MIPS Computer
 MIPS Systems, que fabrica pastilhas de CPU utilizadas nas máquinas
 RISC vendidas pela DEC e por outros fabricantes de computadores.

 Pastilhas Inspiração do projeto SPARC da Sun RISC I e Microsystems
 RISC II

# Instruções no MIPS

- No MIPS, instrução é uma palavra da linguagem de máquina.
- Vocabulário é o conjunto de instruções (instruction set)
- Instruction Set do MIPS (usado pela NEC, Nintendo, Silicon Graphics e Sony)

5

# Operações Aritméticas no MIPS

> O MIPS trabalha com 3 operandos

Programa em C Assembly MIPS

a = b + c; add a,b,c d = a - c; sub d,a,c

Princípio de Projeto 1:

A <u>simplicidade</u> é favorecida pela <u>regularidade</u>.

# Operações Aritméticas no MIPS

➤ Compilação de uma declaração C complexa

Programa em C Assembly MIPS

f = (b + c) - (i + j); add t0,g,h add t1,i,j sub f,t0,t1

> O compilador cria as variáveis temporárias t0 e t1

7

# **Operandos no MIPS**

➤ No MIPS são 32 registradores de 32 bits (\$0 ... \$31) (não há suporte em hardware para o conceito de variável)

Programa em C	Assembly MIPS
f = (b + c) - (i + j);	add \$t0,\$s1,\$s2 add \$t1,\$s3,\$s4
	sub \$s0.\$t0.\$t1

> Princípio de Projeto 2:

Quanto menor, mais rápido ® manter o número de registradores tão pequeno quanto possível.

## Instruções para movimentação de dados

- > Iw ® movimenta dados da memória para registrador (load word)
- sw ® movimenta dados do registrador para memória (store word)

## ≻ Formatos:

lw <registrador> <deslocamento>(<registrador>)
sw <registrador> <deslocamento>(<registrador>)

9

# Atribuição com operando na memória

## Exemplo 1:

Seja A um *array* com 100 palavras. O compilador associou à variável g o registrador **\$\$1** e a h **\$\$2**, além de colocar em **\$\$3** o endereço base do vetor.

Traduza o comando em C: g = h + A[8];

## Solução:

Primeiro devemos carregar um registrador temporário com A[8]: lw \$t0,32(\$s3) # \$t0 recebe A[8]

Agora basta executar a operação: add \$s1,\$s2,\$t0 # g recebe h + A[8]

## Notas:

- ✓ Devido à limitação quanto à quantidade de registradores, <u>estruturas de dados</u> tais como, arrays são mantidos em memória.
- ✓ A constante que aparece na instrução lw é o deslocamento, e o registrador cujo valor armazenado é somado a esta constante é chamado de registrador-base.

11

# Endereçamento no MIPS

No MIPS a memória é organizada em bytes,
 embora endereçamento seja em palavras de
 4 bytes (32 bits) ® restrição de alinhamento.



As máquinas que endereçam bytes podem dividir-se em duas categorias: aquelas que usam o byte mais à esquerda (big endian) e aquelas que o byte mais à direita (little endian). O MIPS está na categoria das máquinas big endians.

13

# Atribuição com operando na memória

## Exemplo 2:

Suponha que **h** seja associado com o registrador **\$s2** e o endereço base do array **A** armazenado em **\$s3**.

Qual o código MIPS para o comando C: A[12] = h + A[8];

## Solução:

```
lw $t0,32($s3) # $t0 recebe A[8]
add $t0,$s2,$t0 # $t0 recebe h + A[8]
sw $t0,48($s3) # A[12] = h + A[8]
```

# Atribuição com operando na memória

## Exemplo 3:

Supor que o índice seja uma variável: g = h + A[i];

onde: i é associado a \$s4, g a \$s1, h a \$s2 e endereço base de A a \$s3.

## Solução:

```
add $t1,$s4,$s4 # $t1 recebe 2 * i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 recebe 4 * i
add $t1,$t1,$s3 # $t1 recebe o end. de A[i]
lw $t0,0($t1) # $t0 recebe A[i]
add $s1,$s2,$t0 # g recebe h + A[i]
```

15


# Representação de instruções no COMPUTADOR

Registradores \$50..\$57 ® 16..23 Registradores \$10..\$17 ® 8..15

## Exemplo:

Formato da instrução:

add \$t1, \$s1, \$s2 # \$t1 recebe \$s1 + \$s2



## Formato das instruções e seus campos

## R-type

6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits
op	rs	rt	rd	shamt	funct

#### Onde:

**op** ® operação básica da instrução (opcode)

**rs** ® o primeiro registrador fonte

rt ® o segundo registrador fonte

rd ® o registrador destino

**shamt** ® para instruções de deslocamento (shift amount)

**funct** ® seleciona variações da operação especificada pelo opcode (function)

## I-type

6 bits	5 bits	5 bits	16 bits
ор	rs	rt	endereço

## Princípio de Projeto 3:

Um bom projeto demanda compromisso. â compromisso escolhido pelos projetistas do MIPS foi manter todas as instruções do mesmo tamanho.

Exemplo de instrução I-type: lw \$st0,32(\$s3)

19

# Representação de instruções no COMPUTADOR

Inst.	Formato	ор	rs	rt	rd	Shamt	Func.	End.
add	R	0	reg	reg	reg	0	32	n.d.
sub	R	0	reg	reg	reg	0	34	n.d.
lw		35	reg	reg	n.d.	n.d.	n.d.	end.
SW		43	rea	rea	n.d.	n.d.	n.d.	end.

## Exemplo:

Dê o código assembly do MIPS e o código de máquina para o seguinte comando em C: A[300] = h + A[300];

onde **\$t1** tem o <u>endereço</u> <u>base</u> do vetor **A** e **\$s2** corresponde a **h**.

## Solução:

```
lw $t0,1200($t1) # $t0 recebe A[300]
add $t0,$s2,$t0 # st0 recebe h + A[300]
sw $t0,1200($t1) # A[300] recebe h + A[300]
```

21

# Continuação...

## Linguagem de Máquina

ор	rs	rt	rd	end/shamt	funct
35	9	8	1200		
0	18	8	8 0 32		
43	9	8		1200	

## Instruções para tomada de decisões

## beq registrador1, registrador2, L1

® Se o valor do registrador1 for igual ao do registrador2 o programa será desviado para o label L1 (beq – branch if equal)

## bne registrador1, registrador2, L1

® Se o valor do registrador1 não for igual ao do registrador2 o programa será desviado para o label L1 (bne – branch if not equal)

23

### **Desvio Condicional - Comando if**

Exemplo: Compilando um comando if.

Seja o comando abaixo:

```
if (i == j) goto L1;
f = g + h;
L1: f = f - i;
```

Supondo que as 5 variáveis correspondam aos registradores **\$\$0..\$\$4**, respectivamente.

Como fica o código MIPS para o comando?

## Linguagem C

```
if (i == j) goto L1;

f = g + h;

L1: f = f - i;

Solução: Assembly MIPS

beq $s3,$s4,L1 # vá para L1 se i = j

add $s0,$s1,$s2 # f = g + h, executado se i != j

L1: sub $s0,$s0,$s3 # f = f - i, executado se i = j
```

25

# Instrução de Desvio Incondicional

```
j L1 â quando executado faz com que o programa
seja desviado para L1
```

Exemplo: Compilando um comando if-then-else

Seja o comando: if (i == j) f = g + h; else f = g - h;

#### Solução: Assembly MIPS

```
bne $S3,$S4,Else # vá para Else se i != j
add $s0,$s1,$s2 # f = g + h, se i != j
j Exit # vá para Exit
Else: sub $s0,$s1,$s2 # f = g - h, se i = j
```

Exit:

## Loops (laços)

```
(B) Usando if
Exemplo: Loop: g = g + A[i];
i = i + j;
if (i != h) goto Loop;
Solução: Loop: add $t1,$s3,$s3 # st1 = 2 * i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4 * i0
add $t1,$t1,$s5 # $t1 recebe end. de A[i]
lw $t0,0($t1) # $t0 recebe A[i]
add $s1,$s1,$t0 # g = g + A[i]
add $s3,$s3,$s4 # i = i + j
bne $s3,$s2,Loop # se i != h vá para Loop
```

## Loops (laços) ® Usando while Exemplo: while (save[i] == k) i = i + j; Solução: Para i, j e k correspondendo a \$s3, \$s4 e \$s5, respectivamente, e o endereço base do array em \$s6, temos: Loop: add \$t1,\$s3,\$s3 # st1 = 2 \* i# \$t1 = 4 \* i0add \$t1,\$t1,\$t1 add \$t1,\$t1,\$s6 # \$t1 recebe endereço de save[i] lw \$t0,0(\$t1) # \$t0 recebe save[i] bne \$t0,\$s5,Exit # vá para Exit se save[i] != k add \$s3,\$s3,\$s4 # i = i + j Loop Exit:

## Instrução para teste de maior ou menor

#### slt registrador tempor ário, registrador1, registrador2

® se registrador1 é menor que registrador2, então o registrador temporário é setado, caso contrário é resetado.

<u>Obs.</u>: Para utilizações específicas, os compiladores MIPS associam o registrador \$0 ao valor zero (\$zero).

Exemplo: Compilando o teste less than

```
slt $t0,$s0,$s1  # $t0 \(\epsilon\) setado se $s0 < $s1 bne $t0,$zero,Less  # v\(\alpha\) para Less, se $t0 != 0, ou seja a < b
```

29

## **Comando Seletivo**

Exemplo: Compilando o comando switch

Seja o comando abaixo:

```
switch (k) {
  case 0: f = i + j; break;
  case 1: f = g + h; break;
}
```

Suponha que as seis variáveis correspondam aos registradores de \$50 a \$55, e que o registrador \$12 contenha o valor 2.

Qual é o código correspondente na linguagem de montagem do MIPS?

#### Solução:

```
slt $t3,$s5,$zero # teste se k < 0
bne $t3,$zero,Exit # se k < 0 vá para Exit
slt $t3,$s5,$t2 # teste se k < 2
bne $t3,$zero,Exit # se k >= 2 vá para Exit
add $t1,$s5,$s5 # $t1 = 2 * k
add $t1,$t1,$t1 # $t1 = 4 * k
```

31

# Continuação...

# assumindo que 4 palavras na memória, começando no endereço contido em \$t4, tem endereçamento correspondente a L0, L1 e L2

```
add $t1,$t1,$t4 # $t1 = end. de tabela[k]
lw $t0,0($t1) # $t0 = tabela[k]
jr $t0 # salto para end. carregado em $t0
L0: add $s0,$s3,$s4 # k = 0 portanto f = i + j
j Exit
L1: add $s0,$s1,$s1 # k = 1 portanto f = g + h
Exit:
```

## **Suporte a Procedimento**

- ® Para a execução de um procedimento deve-se:
- ✓ Colocar os parâmetros em um local onde o procedimento possa acessá-los;
- √ Transferir o controle ao procedimento;
- ✓ Adquirir os recursos necessários ao procedimento;
- ✓ Executar a tarefa;
- ✓ Colocar o resultado em um local onde o programa possa acessá-lo;
- ✓ Retornar o controle ao ponto onde o procedimento foi chamado.

33

## Continuação...

- ® Para este mecanismo, o MIPS aloca seus registradores, para chamada de procedimentos, da seguinte maneira:
- ✓ \$a0..\$a3 â 4 registradores para passagem de argumentos
- √ \$v0..\$v1 â 2 registradores para retornar valores
- ✓ \$ra â para guardar o endereço de retorno
- ® Instrução para chamada de Procedimento

jal End\_Proc (jump-and-link) â desvia para o procedimento e salva o endereço de retorno (PC+4) em \$ra (return address - \$31)

® Instrução para chamada de Procedimento

jr \$ra â desvia para o ponto de onde foi chamado o procedimento.

® Qual o problema para chamadas aninhadas?

```
R. O registrador $ra é destruído $sp $sp $stack
```

® Registrador utilizado pelo stack pointer â \$sp(\$29)

35

# Continuação...

## Exemplo:

```
Seja o procedimento abaixo:
```

R. Utilizar uma PILHA.

```
int exemplo (int g, int h, int i, int j)
{
  int f;
  f = (g + h) - (i + j);
  return f;
}
```

# Solução:

Os parâmetros **g**, **h**, **i** e **j** correspondem a **\$a0..\$a3**, respectivamente e **f** a **\$s0**.

Antes precisaremos salvar \$s0, \$t0 e \$t1 na pilha, pois serão usados no procedimento.

```
sub $sp,$sp,12 # ajuste do sp para empilhar 3 palavras
sw $t1,8($sp) # salva $s1 na pilha
sw $t0,4($sp) # salva $t0 na pilha
```

sw \$s0,0(\$sp) # salva \$s0 na pilha

37

# Continuação...

No procedimento

add \$t0,\$a0,\$a1 add \$t1,\$a2,\$a3 sub \$s0,\$t0,\$t1

Para retornar o valor f

add \$v0,\$s0,\$zero

Antes do retorno é necessário restaurar os valores dos regitradores salvos na pilha.

lw \$s0,0(\$sp)lw \$t0,4(\$sp)lw \$s1,8(\$sp)add \$sp,\$sp,12

Retornar

jr \$ra



## ® Observações:

- √ \$t0..\$t9 â 10 registradores temporários que não são preservados em uma chamada de procedimento
- √ \$s0..\$s7 â 8 registradores que devem ser preservados em uma chamada de procedimento

## ® Exemplo: Procedimento Recursivo

```
int fact (int n)
{
  if (n < 1) return (1);
  else return (n * fact (n-1));
}</pre>
```

#### Solução:

```
Fact: sub $sp,$sp,8
                        # ajuste da pilha
     sw $ra,4($sp)
                        # salva o endereço de retorno
     sw $a0,0(sp)
                        # salva o argumento n
     slt $to,$a0,1
                        # teste para n < 1
     beq $t0,$zero,L1 # se n >= 1, vá para L1
     add $sp,$sp,8
                        # pop 2 itens da pilha
          $ra
     ir
L1:
     sub $a0.$a0.1
                         \# n > = 1, n-1
          fact
                         # chamada com n-1
     ial
     lw
          $ra,4($sp)
     add $sp,$sp,8
                         # retorna n * fact (n-1)
     mult $vo,$a0,$vo
     ir
          $ra
```


# Continuação...

#### <u>Alocação de espaço para novos dados:</u>

O segmento de pilha que contém os registradores do procedimento salvos e as variáveis locais é chamado de *procedure frame* ou *activcation record*. O registrador **\$fp** é usado para apontar para a primeira palavras deste segmento.

#### O que é preservado ou não numa chamada de procedimento

Registradores Preservados	Registradores não Preservados
Salvos: \$s0-\$s7	Temporários: \$t0-\$t7
Οάινου, ψυσ ψυτ	ι επιροιαπού, ψιο ψιο
Apontador para pilha: \$sp	Argumentos: \$22
Apolitador para pilita. 45p	Argumentos, pas
Endereço de retorno: \$ra	Valores de retorno: \$v0-\$v1
Endereço de retorno, via	valores de retorno, gvo-gvi
Pilha acima do Apontador para pilha	Pilha abaixo do apontador para Pilha
Tillia adillia do Apolitadoi para pilita	T lina abaixo do apontador para i lina



	T	1	
Nome	Número	Uso	Preservados em
<b>.</b>	0	Comptonto 0	chamadas?
\$zero	10	Constante 0	n.d.
\$v0-\$v1	2-3	Resultados e avaliações de	Não
\$ <del>a0-\$a3</del>	4-7	expressões	Sim
		Argumentos	
\$ <del>t0-\$t7</del>	<del>8-15</del>	<del>  Temporários                                    </del>	Não Não
\$ <del>s0-\$s7</del>	16-23	Salvos	Sim
\$ <del>t8-\$t9</del>	24-25	Temporários	Não
\$ <del>gp</del>	28	Ponteiro Global	Sim
\$ <del>sp</del>	29	Ponteiro par Pilha	Sim
\$fp	30	Ponteiro para Frame	Sim
\$ra	31	Endereço de Retorno	Sim

## Outros Estilos de Endereçamento no MIPS

- ® Os projetistas do MIPS desenvolveram mais duas vias de acesso a operandos.
  - A primeira delas tem por objetivo tornar mais <u>rápido</u> o acesso a <u>constantes</u> pequenas, e a segunda visa tornar os <u>desvios</u> mais <u>eficientes</u>.
- ® O endereço imediato ilustra o último dos quatro princípios básicos do projeto do hardware.

#### Princípio de Projeto 4:

Torne o caso comum mais rápido.

45

## Continuação...

## ® Operandos Imediatos ou Constantes:

#### Motivação:

- É muito comum que programas usem constantes em diversas operações que ocorrem com muita freqüência, tais como, o incremento de um índice para fazê-lo apontar para o próximo elemento de um array, a contagem de iterações de um laço, ou o ajuste do stack pointer em chamadas a procedimentos aninhados.
- Para utilizar uma constante qualquer, e com base somente nas instruções abordadas anteriormente, é necessário uma busca na memória, para carregá-la em um registrador, antes que se possa utilizá-la. Considere o exemplo a seguir.

#### Exemplo:

Para somar a constante **4** ao conteúdo do registrador **\$sp**, poderíamos usar o seguinte código:

```
Iw $t0,addrConstant4($zero) # $t0 recebe a constante 4
add $sp,$sp,$t0 # $sp recebe $sp + 4 (em $t0)
```

Uma alternativa, que evita acessos à memória, é oferecer, no conjunto de instruções, versões de instruções aritméticas nas quais um dos operandos é uma constante, <u>mantida dentro da própria instrução</u>. Considerando o exemplo acima, temos:

addi \$sp,\$sp,4

47

## Continuação...

Exemplo: instrução addi (add immediate)

Na instrução add do tipo **I**, chamada **addi** (add immediate), um dos seus operandos é uma constante (ou um imediato).

Para somar 4 a \$sp temos: addi \$sp,\$sp,4

Código de máquina para addi (em decimal)

8 29 29 4

opcode rs rt imediato
6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

#### Operandos imediatos em comparações:

Os operandos imediatos também são muito usados em comparações. Como o registrador \$zero sempre contém a constante 0, é fácil comparar um determinado valor com 0. Para comparar com outros valores que não 0, existe uma versão imediata da instrução set on less than. Por exemplo:

**slti** \$t0,\$s2,10 # \$t0 recebe 1 se \$s2 < 10

#### Instrução lui - load upper immediate

A instrução lui carrega os 16 bits de mais alta ordem de uma constante em um registrador, permitindo que a instrução subseqüente especifique os 16 bits de mais baixa ordem desta constante.

## Continuação... Exemplo 1: carga de uma constante de 16 bits lui \$t0,255 # carrega 255 nos 16 bits de mais alta ordem de \$t0 Código de Máquina da instrução **lui (I-type**) 0000 0000 1111 1111 001111 00000 01000 6 bits 5 bits 5 bits 16 bits - imediato 0000 0000 1111 1111 0000 0000 0000 0000 16 bits mais significativos 16 bits menos significativos

Exemplo 2: carga de uma constante de 32 bits

Qual o código MIPS para carregar uma cte. de 32 bits em \$s0?

#### Solução:

Considere a constante: **0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000**, o primeiro passo é carregar os 16 bits de mais ordem em **\$\$0**.

lui \$s0,61 #61 dec. = 0000 0000 0011 1101 binário.

O próximo passo é somar ao conteúdo de \$s0 o valor 2.304.

**addi** \$s0,\$s0,2304 # 2304 dec. = 0000 1001 0000 0000 binário.

51

## Continuação...

- ® Endereçamento nos desvios incondicionais (jumps) e condicionais (branchs):
- Considere a instrução de <u>desvio incondicional</u> abaixo.

j 10000 # desvia para o endereço 10.000

A respectiva instrução (J-type) em código de máquina é:

2 10000

6 bits 26 bits

• Considere a instrução de desvio condicional abaixo.

**bne** \$s0,\$s1,Exit # desvia para Exit se  $$s0 \neq $s1$ 

A respectiva instrução (I-type) em código de máquina é:

5	16	17	Exit
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

O fato de a instrução deixar apenas 16 bits para o endereçoalvo do desvio, cria um pequeno problema: nenhum programa pode ter mais do que **2**<sup>16</sup> **bytes**, pois aquilo que excede a esse valor não poderá ser alcançado pelos desvios.

53

## Continuação...

De modo a aumentar o domínio da variação dos endereços- alvo de desvio condicional, uma possível solução de contorno seria utilizar um registrador (no caso o PC) e somar seu conteúdo ao campo de 16 bits correspondente a instrução de desvio condicional. Desse modo, numa instrução de desvio condicional o montador deve calcular:

PC ¬ PC + Campo do Endereço, onde o Campo do Endereço é em unidades de palavras (4 bytes).

Esta forma de implementar o endereço de desvio em uma instrução de desvio condicional é chamada de **endereçamento relativo ao PC**.

Exemplo: endereçamento relativo ao PC em um loop while.

```
Loop: add $t1,$s3,$s3 # $t1 recebe 2 * i
      add $t1,$t1,$t1 # $t1 recebe 4 * i
      add $t1,$t1,$s5 # $t1 recebe endereço de save[i]
      lw $t0,0($t1) # $t0 recebe save[i]
      bne $t0,$s5,Exit # vá para Exit se save[i] ≠ k
      add $s3,$s3,$s4 # i recebe i + j
         Loop
```

Exit:

Se admitirmos que o label Loop foi armazenado no endereço 80.000 da memória, qual o código de máquina para esse laço while?

# Continuação...

Solução: Código de Máquina para o loop while.

0	19	19	9	0	32
0	9	9	9	0	32
				0	
0	9	21	9	<del>' ' '</del>	32
35	9	8		0	
5	8	21		2	
0	19	<del>20</del>	<del>  19  </del>	<del>└</del>	<del>- 32</del>
9			80000		
_			-00000		

80016

Nota: A instrução bne na quinta linha soma 2 words ao endereço da próxima instrução.

#### ® Desviando para mais longe

#### Exemplo:

Considere uma instrução de desvio condicional que desvie para um label se o conteúdo de **\$s0** for igual a **\$s1**, como segue:

beq \$s0,\$s1,L1


Pode-se substituir esta construção por um par de instruções de forma a possibilitar <u>desviar para muito mais longe</u>, como:

```
bne $s0,$s1,L2
    j L1
L2:
```

57

# Resumo dos Modos de Endereçamento no MIPS

- Endereçamento por registrador : o operando é um registrador.
- Endereçamento por base ou deslocamento : o operando é uma localização de memória cujo endereço é a soma de um registrador e uma constante na instrução.
- Endereçamento imediato : onde o operando é uma constante na própria instrução.
- Endereçamento relativo ao PC : onde o endereço é a soma de PC e uma constante da instrução.
- Endereçamento pseudodireto : onde o endereço de desvio (26 bits) é concatenado com os 4 bits mais significativos do PC.



# Traduzindo um Programa

#### Etapas:

- 1) Programa C => **COMPILADOR** => Programa Assembly
- 2) Programa Assembly => ASSEMBLER => Módulo em LM
- 3) Módulo em LM+Library em L.M. => LINKER => Executável
- 4) Executável => LOADER => Programa em Memória.

FIM.