/dev/tbo


Langues du site [fr] français

<u>Accueil</u> > <u>GNU/LINUX & RASPBERRY PI</u> > Raspberry & BME280 : mesure de température, pression et humidité (...)

Raspberry & BME280 : mesure de température, pression et humidité relative

dimanche 6 novembre 2016, par thebault

Caractéristiques du capteur



- documentation constructeur https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BMP280-DS001-12.pdf
- alimentation maxi: 3,6V
- mesure de la température de -40°C à 85°C avec une précision de +/- 1°C
- mesure de la pression de 300hPa à 1100 hPa avec une précision de +/- 1hPa (de 0°C à 65°C) ou +/1hPa (de -40°C à 0°C)
- mesure d'humidité relative de 0% à 100%
- sortie numérique sur bus I2C ou bus SPI

Remarque : dans la suite, nous allons utiliser le bus I2C pour communiquer avec le capteur.


Rôle des broches.

Broche	fonction
Vcc	alimentation (3.6V max)
GND	masse
SDI	Données. A relier à SDA dans le cas du bus I2C
SCK	Horloge (clock). A relier à SCL dans le cas du bus I2C
CSB	permet de passer du mode SPI au mode I2C. Par défaut, CSB=1 donc mode I2C. Si CSB=0 au démarrage, alors le mode SPI est utilisé

Broche	fonction
SD0	choix de l'adresse I2C. Si SD0=0, alors l'adresse est 0x76, si SD0=1, alors l'adresse est 0x77

Branchements


Dans les branchements suisvants, SD0=0 donc l'adresse du capteur sur le bus I2C sera 0x76



Installation sur debian Jessie

• activer le support i2c via raspi-config sur le raspberry Pi dans un terminal : sudo raspi-config

Aller dans "9 Advanced Options" puis "A6 I2C" puis "back" et "Finish" pour activer le support au niveau du noyau.



• installer les outils i2c pour la ligne de commande

I2ctools n'est pas indispensable mais il permet de vérifier la présence du capteur en ligne de commande

```
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
```

• tester la présence du capteur

```
sudo i2cdetect -y 1
```

On obtient le résultat suivant, ce qui montre que l'adresse est bien 0x76 lorsque SD0=0 (relié à GND).

Si on avait relié SD0 à 3.3V (SD0=1), on aurait eu 0x77 pour adresse du capteur :

• installer le programme de test

On va utiliser le programme développée par Matt Hawkins http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2016/07/using-bme280-i2c-temperature-pressure-sensor-in-python/

```
wget https://bitbucket.org/MattHawkinsUK/rpispy-misc/raw/master/python/bme280.py
```

Pour tester le programme (si le capteur est bien à l'adresse 0x76) avec 1 seule mesure. python bme280.py

```
pi@raspberrypi:~/BME280 $ python bme280.py
Chip ID : 96
Version : 0
Temperature : 20.83 C
Pressure : 998.730443848 hPa
Humidity : 58.7355708868 %
```

Si on souhaite utiliser l'adresse 0x77, il faut modifier la ligne suivante du programme bme.py :"DEVICE = 0x77 # Default device I2C address"

Programme python

On va utiliser le programme précédent comme une bibliothèque.

Il faudra placer notre programme python dans le même répertoire que le fichier "bme.py" que l'on a téléchargé.

Pour cela, on ajoute "import bme280" dans notre programme.

Le programme suivant permet la mesure de la pression, température et humidité relative toute les 2 secondes.

```
1. # -*- coding: utf-8 -*-
2. import bme280
3. import time
4.
5. while True:
6. temperature, pression, humidite = bme280.readBME280All()
```

```
7. print "Temp: ", temperature, "°C \t P: ", pression, "hPa \t HR: ", humidite, "%" time.sleep(2)
```

<u>Télécharger</u>

```
pi@raspberrypi:~/BME280 $ python mesure1.py
Temp : 20.82 °C
Temp : 20.61 °C
                              P: 998.759280066 hPa
P: 998.940587896 hPa
                                                                     HR : 58.7352075611 %
HR : 58.7251281566 %
         20.62 °C
20.61 °C
                                    999.02495243 hPa
                                                         HR : 58.7256040683 %
                                                                     HR: 58.725249471 %
HR: 58.7254920924 %
                              P: 998.944659852 hPa
                                    998.952803786 hPa
         20.62 °C
20.63 °C
                                    998.939125873 hPa
                                                                             58.7254920924 %
                                                                            58.7259679753 %
                                    998,996134792 hPa
                                    999.00020691 hPa
                                                            HR : 58.7260892728 %
```

Rubriques

- ARDUINO
- DIVERS
- DIY Amps & fx
- GNU/LINUX & RASPBERRY PI
- MICROPYTHON

Rechercher: >>

Dans la même rubrique

- Utiliser la raspicam avec le raspberry PI
- Commande d'un servo moteur avec raspberry pi et la bibliothèque WiringPi-python
- Raspberry & BME280 : mesure de température, pression et humidité relative
- Raspberry et carte PCA9685 16 sorties PWM
- Utilisation du GPIO avec Wiringpi-python
- un système GNU/Linux minimal sur RASPBERRY
- <u>2ème partie. Commande PIFACE DIGITAL via interface web [Raspberry PI + lighttpd + fastcgi + python]</u>
- <u>1ère partie. Commande PIFACE DIGITAL via interface web [Raspberry PI + lighttpd + CGI + python]</u>
- Raspi & Driver POLOLU DRV8835 Moteur à Courant Continu

| Seconnecter | Plan du site | RSS 2.0 | Habillage visuel © digitalnature sous Licence GPL