

En particular reciben los siguientes nombres:

MONOFÁSICOS

los constituidos por una sola corriente alterna.

BIFÁSICOS

los constituidos por dos fases (2 corrientes)

TRIFÁSICOS

los constituidos por tres fases (3 corrientes)

EXAFÁSICOS

los constituidos por seis fases (6 corrientes)

DODECAFÁSICOS

los constituidos por doce fases (12 corrientes)




Figura 1-1




Figura 1-1







Figura 1-1




(c)




$$\alpha = 180^\circ$$

(d)



$$\alpha = 270^\circ$$

SISTEMAS POLIFÁSICOS



$$\phi = \Phi_{\max} \cos \alpha \quad (01-01)$$

Siendo ϕ el flujo instante a instante, Φ_{\max} el valor máximo y α el ángulo recorrido por el rotor en su giro, partiendo de una horizontal como referencia. Para poder expresar este ángulo en función del tiempo tomamos:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (01-02)$$

Siendo T el tiempo que el rotor tarda en dar una vuelta. Con esto, el ángulo descripto será, recordando que : $f = 1 / T$

SISTEMAS POLIFÁSICOS

$$\alpha = \omega \cdot t = \frac{2\pi \cdot t}{T} = 2\pi \cdot f \cdot t \quad (01-03)$$

Que reemplazamos en (01-01) y tenemos :

$$\phi = \Phi_{max} \cos \omega t = \Phi_{max} \cos 2\pi f t \quad (01-04)$$

Estas variaciones de flujo magnético producirán en las bobinas A y B fuerzas electromotrices inducidas, que calculamos con ayuda de la ley de *Faraday – Lenz*

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} = N \Phi_{max} 2\pi f \cdot \sin 2\pi f t \quad (01-05)$$

Agrupando los términos constantes: $E_{max} = 2\pi N \Phi_{max} \cdot f$ (01-06)

Que reemplazada en (01-05), nos proporciona:

$$e = E_{max} \sin 2\pi f t \quad (01-07)$$

O también: $e = E_{max} \sin \omega t$ (01-08)

SISTEMAS POLIFÁSICOS







Figura 3 – 1

SISTEMAS POLIFÁSICOS




SISTEMAS POLIFÁSICOS







SISTEMAS POLIFÁSICOS



SISTEMAS POLIFÁSICOS



SISTEMAS POLIFÁSICOS



Pasemos ahora a establecer denominaciones que, por ser usuales, es necesario conocer.

Denomínase *sistema simétrico en fase* o también *sistema propio* al que cumple:

$$\alpha = \beta = \gamma = 120^\circ \quad (10-01)$$

Denomínase *sistema simétrico en magnitud* o también *sistema regular* al que cumple:

$$|U_{RO}| = |U_{SO}| = |U_{TO}| \quad (10-02)$$


Denomínase *sistema equilibrado* al que cumple:

$$\bar{U}_{RO} + \bar{U}_{SO} + \bar{U}_{TO} = 0 \quad (10-03)$$


A un sistema propio y regular se lo llama *sistema perfecto*. O sea:

Propio + Regular = Perfecto = Equilibrado

SISTEMAS POLIFÁSICOS



Secuencia
POSITIVA



Secuencia
NEGATIVA