Gestión de memoria en FreeRTOS.



Agenda.

- Uso de la memoria en programas en C (repaso)
- Uso de memoria en FreeRTOS
- Modelo de Memoria dinámica y heap en FreeRTOS.
- Creación de tareas y recursos estáticos.
- Ejemplos.

.

Uso de memoria

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int x[4];

int main(void)
{
    int a,b;
    int *ptr;
    ptr = (int*)malloc(64*sizeof(int));
    return 0;
}
```

- ¿Cuántos bytes de la pila usa el programa de la izquierda?
- ¿Cuántos del heap? ¿Quién lo gestiona?
- ¿Dónde y cuándo se almacenaran las variables globales?

Uso de memoria en FreeRTOS

```
#define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock)
#define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)1000)
#define configMAX_PRIORITIES (3)
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ((uint16_t)128)
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)3072)
#define configMAX_TASK_NAME_LEN (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
```

Cuando se crea una tarea, se define el tamaño de la pila. Esto limita la cantidad de anidamientos de llamadas a función y la cantidad de *variables locales*.

Se puede utilizar memoria del heap con **pvPortMalloc()** para tomar y **pvPortFree()** para liberar memoria.

- Las variables globales se van a reservar en *tiempo de compilación.*
- El código de la derecha se conoce como asignación dinámica en FreeRTOS ya que es el sistema operativo el que gestiona la asignación de memoria de la tarea a crear.

m

Uso de memoria en FreeRTOS (2)

- xTaskCreate()
- xQueueCreate()
- xTimerCreate()
- xEventGroupCreate()
- xSemaphoreCreateBinary()
- xSemaphoreCreateCounting()
- xSemaphoreCreateMutex()
- xSemaphoreCreateRecursiveMutex()

- Las API de la derecha son las que "consumen" memoria en FreeRTOS.
- Cada vez que se las llama recurren a la función pvPortMalloc() para guardar datos en memoria (por ejemplo: TCB y pila en xTaskCreate).
- El comportamiento de como se utiliza la memoria dinámica (heap) depende modelo de memoria utilizado en la configuración de FreeRTOS

```
/* Allocate the memory for the heap. */
#if( configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP == 1 )
    /* The application writer has already defined the array used for the RTOS
    heap - probably so it can be placed in a special segment or address. */
    extern uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#else
    static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#endif /* configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP */
```

w


Modelos de memoria dinámica

- FreeRTOS (o cualquier SO) necesita memoria para mantener sus recursos (tareas, semáforos, colas, etc.)
- FreeRTOS puede asignar memoria dinámicamente, pero no usa malloc() y free() por defecto por los siguientes motivos:
 - No todos los sistemas las implementan.
 - Suelen ser pesadas (mucha memoria de código)
 - No están pensadas para el uso concurrente
 - No son determinísticas (el tiempo entre llamada y llamada para mismos parámetros es diferente)
- Por esos motivos FreeRTOS implementa sus propios esquemas de memoria dinámica (sólo puede usarse un esquema por proyecto).

- Esquemas de gestión de memoria:
 - heap_1. Permite tomar memoria pero no liberarla
 - heap_2. Permite liberar memoria pero no une bloques libres contiguos.
 - heap_3. Utiliza malloc() y free() y agrega código para poder usarlas de manera concurrente.
 - □ heap_4. Utiliza el algoritmo del primer ajuste y puede unir bloques de memoria adyacente que se libera. Es que se utiliza por defecto en el STM32CubeIDE.
 - heap_5. Es similar al heap_4 pero puede utilizar memoria no contigua para ubicar el heap.




Ejemplos heap_1 y heap_2



Juan Alarcón. jalarcon@electron.frba.utn.edu.ar




Ejemplo heap_4





Algoritmo del primer ajuste (first fit algorithm)

- Los tres algoritmos más utilizados para tomar memoria para una tarea/procesos.
 - Algoritmo del primer ajuste. El primer espacio lo suficientemente grande se usa.
 - Algoritmo del mejor ajuste. Se usa el espacio en memoria más parecido al necesitado.
 - Algoritmo del siguiente ajuste. Se busca el espacio necesario luego del último utilizado.
- El algoritmo normalmente más utilizado es el del primer ajuste porque suele ser más rápido y más eficiente (el mejor ajuste suele dejar bloques de memoria muy pequeños sin utilizar).



Liberando memoria

- En caso de utilizar el esquema de memoria heap_4 o heap_5 es necesario liberar la memoria.
- La responsabilidad de liberar la memoria es de la tarea idle().
- La tarea ociosa llama a la función vPortFree para liberar memoria.
- El esquema de memoria heap_4 o heap_5 es útil cuando se crean y destruyen tareas, si las tareas y los recursos de sincronización se crean cuando inicia el sistema y no cambian son más útiles esquemas como el heap_1, heap_2 o asignación estática.


```
void vPortFree ( void *pv )
    uint8 t *puc = ( uint8 t * ) pv;
    BlockLink t *pxLink;
    if ( pv != NULL )
        /* The memory being freed will have an BlockLink t structure immediately
       before it. */
        puc -= xHeapStructSize;
        /* This casting is to keep the compiler from issuing warnings. */
        pxLink = ( void * ) puc;
        /* Check the block is actually allocated. */
        configASSERT( ( pxLink->xBlockSize & xBlockAllocatedBit ) != 0 );
        configASSERT ( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL );
        if( ( pxLink->xBlockSize & xBlockAllocatedBit ) != 0 )
            if( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL )
                /* The block is being returned to the heap - it is no longer
                allocated. */
                pxLink->xBlockSize &= ~xBlockAllocatedBit;
                vTaskSuspendAll();
                    /* Add this block to the list of free blocks. */
                    xFreeBytesRemaining += pxLink->xBlockSize;
                    traceFREE( pv, pxLink->xBlockSize );
                    prvInsertBlockIntoFreeList( ( ( BlockLink t * ) pxLink ) );
                ( void ) xTaskResumeAll();
               mtCOVERAGE TEST MARKER();
        else
            mtCOVERAGE TEST MARKER();
```

Probando esquemas de memorias

Tomando el ejemplo del led parpadeante para FreeRTOS y cambiando los esquemas de asignación de memoria se recompiló el mismo programa.

```
make -j4 all
arm-none-eabi-size
                    ledfreertos.elf
           data
                            dec
                                    hex filename
   text
 15864
                                    5db8 ledfreertos.elf
                   8104
                          23992
Finished building: default.size.stdout
11:09:21 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 501ms)
```

heap 1



```
make -j4 all
arm-none-eabi-size
                     ledfreertos.elf
                                     hex filename
   text
           data
                    bss
                             dec
  15728
                    8108
                           23864
                                    5d38 ledfreertos.elf
Finished building: default.size.stdout
```

```
make -j4 all
                                                              arm-none-eabi-size
                                                                                 ledfreertos.elf
                                                                                                  hex filename
                                                                                          dec
                                                                text
                                                                         data
                                                                                        24760
                                                                                                 60b8 ledfreertos.elf
                                                                16616
                                                                                 8120
                                                             Finished building: default.size.stdout
|11:07:27 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 470ms)||11:10:35 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 439ms)
```

heap 4 heap 2



Asignación de memoria estática en FreeRTOS

- xTaskCreateStatic()
- xQueueCreateStatic()
- xTimerCreateStatic()
- xEventGroupCreateStatic()
- xSemaphoreCreateBinaryStatic()
- xSemaphoreCreateCountingStatic()
- xSemaphoreCreateMutexStatic()
- xSemaphoreCreateRecursiveMutexStatic()
- Estas API necesitan que se les pasen los mismos parámetros que sus versiones dinámicas más los buffers necesarios para que se pueda gestionar el recurso correspondiente.

```
NOTE: This is the number of words the stack will hold, not the number of
bytes. For example, if each stack item is 32-bits, and this is set to 100,
then 400 bytes (100 * 32-bits) will be allocated. */
#define STACK SIZE 200
/* Structure that will hold the TCB of the task being created. */
StaticTask t xTaskBuffer;
/* Buffer that the task being created will use as its stack. Note this is
an array of StackType t variables. The size of StackType t is dependent on
the RTOS port. */
StackType_t xStack[ STACK_SIZE ];
/* Function that implements the task being created. */
void vTaskCode( void * pvParameters )
    /* The parameter value is expected to be 1 as 1 is passed in the
    pvParameters value in the call to xTaskCreateStatic(). */
    configASSERT( ( uint32 t ) pvParameters == 1UL );
    for( ;; )
        /* Task code goes here. */
/* Function that creates a task. */
void vOtherFunction( void )
    TaskHandle t xHandle = NULL;
    /* Create the task without using any dynamic memory allocation. */
    xHandle = xTaskCreateStatic(
                                   /* Function that implements the task. */
                  "NAME",
                                   /* Text name for the task. */
                                   /* Number of indexes in the xStack array. */
                                  /* Parameter passed into the task. */
                  tskIDLE PRIORITY,/* Priority at which the task is created. */
                                   /* Array to use as the task's stack. */
                  &xTaskBuffer ): /* Variable to hold the task's data structure. */
    /* puxStackBuffer and pxTaskBuffer were not NULL, so the task will have
    been created, and xHandle will be the task's handle. Use the handle
    to suspend the task. */
    vTaskSuspend( xHandle );
```



```
/* USER CODE BEGIN PV */
    StackType t xStack[STACK LEN];
    StaticTask t xTaskBuffer;
    StaticSemaphore_t xSemToggleLedBuffer;
    xSemaphoreHandle semToggleLed;
/* USER CODE END PV */
xTaskCreateStatic(TareaLed,
       "led estatico",
       STACK_LEN,
       NULL.
       tskIDLE PRIORITY+1,
       xStack,
       &xTaskBuffer);
semToggleLed = xSemaphoreCreateBinaryStatic(&xSemToggleLedBuffer);
      make -j4 all
      arm-none-eabi-size semIntFreeRTOS_estatico.elf
                                           hex filename
                 data
                                   dec
                          bss
         text
                                          5c60 semIntFreeRTOS estatico.elf
                   24
                         5776 23648
        17848
      Finished building: default.size.stdout
      15:41:59 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 469ms)
```



Bibliografía.

- Mastering the FreeRTOSTM Real Time Kernel. Richard Barry.

 https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- FreeRTOS http://www.freertos.org/