Gestión de memoria en FreeRTOS.



Agenda.

- Uso de la memoria en programas en C (repaso)
- Uso de memoria en FreeRTOS
- Modelo de Memoria dinámica y heap en FreeRTOS.
- Creación de tareas y recursos estáticos.
- Ejemplos.

٠,

Uso de memoria

cada tarea tiene su propia pila

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int x[4];

int main(void)
{
    int a,b;
    int *ptr;
    ptr = (int*)malloc(64*sizeof(int));
    return 0;
}
```

- ¿Cuántos bytes de la pila usa el programa de la izquierda?
- ¿Cuántos del heap? ¿Quién lo gestiona?
- ¿Dónde y cuándo se almacenaran las variables globales?

Uso de memoria en FreeRTOS

```
#define configCPU_CLOCK_HZ (SystemCoreClock)
#define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t)1000)
#define configMAX_PRIORITIES (3)
#define configMINIMAL_STACK_SIZE ((uint16_t)128)
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)3072)
#define configMAX_TASK_NAME_LEN (16)
#define configUSE TRACE FACILITY
```

toda la memoria que va a necesitar para la tarea la pide al heap.

Cuando se crea una tarea, se define el tamaño de la pila. Esto limita la cantidad de anidamientos de llamadas a función y la cantidad de *variables locales*.

Se puede utilizar memoria del heap con *pvPortMalloc()* para tomar y *pvPortFree()* para liberar memoria.

Las variables globales se van a reservar en *tiempo de compilación.*

El código de la derecha se conoce como **asignación dinámica** en FreeRTOS ya que es el sistema operativo el que gestiona la asignación de memoria de la tarea a crear.



Uso de memoria en FreeRTOS (2)

todas estas funciones

- xTaskCreate()
- xQueueCreate()
 xQueueCreate()
 xTimerCreate()
 pvPortMalloc().
- XTIMerCreate()

xEventGroupCreate()

- xSemaphoreCreateBinary()
- xSemaphoreCreateCounting()
- xSemaphoreCreateMutex()
- xSemaphoreCreateRecursiveMutex()

- Las API de la derecha son las que "consumen" memoria en FreeRTOS.
- Cada vez que se las llama recurren a la función pvPortMalloc() para guardar datos en memoria (por ejemplo: TCB y pila en xTaskCreate).
- El comportamiento de como se utiliza la memoria dinámica (heap) depende modelo de memoria utilizado en la configuración de FreeRTOS

```
/* Allocate the memory for the heap. */
#if( configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP == 1 )
   /* The application writer has already defined the array used for the RTOS
   heap - probably so it can be placed in a special segment or address. */
   extern uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#else
   static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#endif /* configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP */
```

Modelos de memoria dinámica


- FreeRTOS (o cualquier SO) necesita memoria para mantener sus recursos (tareas, semáforos, colas, etc.)
- FreeRTOS puede asignar memoria dinámicamente, pero no usa malloc() y free() por defecto por los siguientes motivos:
 - □ No todos los sistemas las implementan.
 - Suelen ser pesadas (mucha memoria de código)
 - No están pensadas para el uso concurrente
 - No son determinísticas (el tiempo entre llamada y llamada para mismos parámetros es diferente)
- Por esos motivos FreeRTOS implementa sus propios esquemas de memoria dinámica (sólo puede usarse un esquema por proyecto).

- Esquemas de gestión de memoria:
 - heap_1. Permite tomar memoria pero no liberarla
 - □ heap_2. Permite liberar memoria pero no une bloques libres contiguos.
 - heap_3. Utiliza malloc() y free() y agrega código para poder usarlas de manera concurrente.
 - heap_4. Utiliza el algoritmo del primer ajuste y puede unir bloques de memoria adyacente que se libera. Es que se utiliza por defecto en el STM32CubelDE. el primer lugar donde entre, lo uso.
 - □ heap_5. Es similar al heap_4 pero puede utilizar memoria no contigua para ubicar el heap.

es mas rapido y es bastante bueno (es el que se usa)




Ejemplos heap_1 y heap_2



Juan Alarcón. jalarcon@electron.frba.utn.edu.ar




Ejemplo heap_4





Algoritmo del primer ajuste (first fit algorithm)

- Los tres algoritmos más utilizados para tomar memoria para una tarea/procesos.
- el que se Algoritmo del primer ajuste. El primer usa en el espacio lo suficientemente grande se usa. heap 4
 - Algoritmo del mejor ajuste. Se usa el espacio en memoria más parecido al necesitado. es el mas lento
 - Algoritmo del siguiente ajuste. Se busca el espacio necesario luego del último utilizado. es el mas rapido pero se acaba la memoria rapido
 - El algoritmo normalmente más utilizado es el del primer ajuste porque suele ser más rápido y más eficiente (el mejor ajuste suele dejar bloques de memoria muy pequeños sin utilizar).



Liberando memoria

- En caso de utilizar el esquema de memoria heap_4 o heap_5 es necesario liberar la memoria.
- La responsabilidad de liberar la memoria es de la tarea idle().
- La tarea ociosa llama a la función vPortFree para liberar memoria.
- El esquema de memoria heap_4 o heap_5 es útil cuando se crean y destruyen tareas, si las tareas y los recursos de sincronización se crean cuando inicia el sistema y no cambian son más útiles esquemas como el heap_1, heap_2 o asignación estática.

en un sistema embebido generalmente no se eliminan tareas. Por ende nosotros no lo usaremos.

```
void vPortFree ( void *pv )
    uint8 t *puc = ( uint8 t * ) pv;
    BlockLink t *pxLink;
    if ( pv != NULL )
        /* The memory being freed will have an BlockLink t structure immediately
       before it. */
        puc -= xHeapStructSize;
        /* This casting is to keep the compiler from issuing warnings. */
        pxLink = ( void * ) puc;
        /* Check the block is actually allocated. */
        configASSERT( ( pxLink->xBlockSize & xBlockAllocatedBit ) != 0 );
        configASSERT ( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL );
        if( ( pxLink->xBlockSize & xBlockAllocatedBit ) != 0 )
            if( pxLink->pxNextFreeBlock == NULL )
                /* The block is being returned to the heap - it is no longer
                allocated. */
                pxLink->xBlockSize &= ~xBlockAllocatedBit;
                vTaskSuspendAll();
                    /* Add this block to the list of free blocks. */
                    xFreeBytesRemaining += pxLink->xBlockSize;
                    traceFREE( pv, pxLink->xBlockSize );
                    prvInsertBlockIntoFreeList( ( ( BlockLink t * ) pxLink ) );
                ( void ) xTaskResumeAll();
               mtCOVERAGE TEST MARKER();
        else
            mtCOVERAGE TEST MARKER();
```


Juan Alarcón.

jalarcon@electron.frba.utn.edu.ar

Probando esquemas de memorias

√ Ø

Tomando el ejemplo del led parpadeante para FreeRTOS y cambiando los esquemas de asignación de memoria se recompiló el mismo programa.



heap 1



```
make -j4 all
arm-none-eabi-size
                     ledfreertos.elf
                                    hex filename
   text
           data
                    bss
                            dec
  15728
                   8108
                          23864
                                   5d38 ledfreertos.elf
Finished building: default.size.stdout
                         heap 2
```

```
Categories A->Z
                           Interface CMSIS V2
  System Core
  Connectivity
                         Tasks and Queues
Timers and Semaphores
Mutexes
FreeRTOS Heap Usage
                                               Include parameters
                                                                      Advanced settings
  Computing
                        Configure the below parameters
  Middleware
                         Q Search (CrtI+F) (3)
                                USE APPLICATION TASK TAG
    FATES
                                ENABLE BACKWARD COMPATIBILITY
                                USE PORT OPTIMISED TASK SELEC ... Disabled
                                USE TICKLESS IDLE
                                                                  Disabled
                                USE TASK NOTIFICATIONS
                                                                  Enabled
                                RECORD STACK HIGH ADDRESS
                                                                  Disabled

    Memory management settings

                                Memory Allocation
                                                                  Dynamic / Static
                                 TOTAL HEAP SIZE
                                                                  3072 Bytes
                                 Memory Management scheme
                                                                   heap 2

    Hook function related definitions

                                                                   heap 1
                                USE IDLE HOOK
                                                                   heap_2
                                USE TICK HOOK
                                                                   heap_3
                                                                   heap 4
                                                                   heap 5
```

FREERTOS Mode and Configuration

```
make -j4 all
                                                              arm-none-eabi-size
                                                                                  ledfreertos.elf
                                                                                                  hex filename
                                                                                          dec
                                                                 text
                                                                         data
                                                                                        24760
                                                                                                 60b8 ledfreertos.elf
                                                                16616
                                                                                 8120
                                                              Finished building: default.size.stdout
|11:07:27 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 470ms)||11:10:35 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 439ms)
```

heap 4



Asignación de memoria estática en FreeRTOS

- xTaskCreateStatic()
- xQueueCreateStatic()
- xTimerCreateStatic()
- xEventGroupCreateStatic()
- xSemaphoreCreateBinaryStatic()
- xSemaphoreCreateCountingStatic()
- xSemaphoreCreateMutexStatic()
- xSemaphoreCreateRecursiveMutexStatic()
- Estas API necesitan que se les pasen los mismos parámetros que sus versiones dinámicas más los buffers necesarios para que se pueda gestionar el recurso correspondiente.

```
NOTE: This is the number of words the stack will hold, not the number of
bytes. For example, if each stack item is 32-bits, and this is set to 100,
then 400 bytes (100 * 32-bits) will be allocated. */
#define STACK SIZE 200
/* Structure that will hold the TCB of the task being created. */
StaticTask t xTaskBuffer;
/* Buffer that the task being created will use as its stack. Note this is
an array of StackType t variables. The size of StackType t is dependent on
the RTOS port. */
StackType_t xStack[ STACK_SIZE ];
/* Function that implements the task being created. */
void vTaskCode( void * pvParameters )
    /* The parameter value is expected to be 1 as 1 is passed in the
    pvParameters value in the call to xTaskCreateStatic(). */
    configASSERT( ( uint32 t ) pvParameters == 1UL );
    for( ;; )
        /* Task code goes here. */
/* Function that creates a task. */
void vOtherFunction( void )
    TaskHandle t xHandle = NULL;
    /* Create the task without using any dynamic memory allocation. */
    xHandle = xTaskCreateStatic(
                                   /* Function that implements the task. */
                  "NAME",
                                   /* Text name for the task. */
                                   /* Number of indexes in the xStack array. */
                                  /* Parameter passed into the task. */
                  tskIDLE PRIORITY,/* Priority at which the task is created. */
                                   /* Array to use as the task's stack. */
                  &xTaskBuffer ): /* Variable to hold the task's data structure. */
    /* puxStackBuffer and pxTaskBuffer were not NULL, so the task will have
    been created, and xHandle will be the task's handle. Use the handle
    to suspend the task. */
    vTaskSuspend( xHandle );
```



```
/* USER CODE BEGIN PV */
    StackType t xStack[STACK LEN];
    StaticTask t xTaskBuffer;
    StaticSemaphore_t xSemToggleLedBuffer;
    xSemaphoreHandle semToggleLed;
/* USER CODE END PV */
xTaskCreateStatic(TareaLed,
       "led estatico",
       STACK_LEN,
       NULL.
       tskIDLE PRIORITY+1,
       xStack,
       &xTaskBuffer);
semToggleLed = xSemaphoreCreateBinaryStatic(&xSemToggleLedBuffer);
      make -j4 all
      arm-none-eabi-size semIntFreeRTOS_estatico.elf
                                           hex filename
                 data
                                   dec
                          bss
         text
                                          5c60 semIntFreeRTOS estatico.elf
                   24
                         5776 23648
        17848
      Finished building: default.size.stdout
      15:41:59 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 469ms)
```



Bibliografía.

- Mastering the FreeRTOSTM Real Time Kernel. Richard Barry.

 https://www.freertos.org/fr-content-src/uploads/2018/07/161204_Mastering_the_FreeRTOS_Real_Time_Kernel-A_Hands-On_Tutorial_Guide.pdf
- FreeRTOS http://www.freertos.org/