# Sistemas gobernados por tiempo (TDS) Implementación



#### Agenda.

- Demora Inicial
- Crear lista de tareas.
- Tareas multiciclo.
- Verificación Temporal.
- Balanceo de tiempo de ejecución.
- Sistemas multimodo
- Estrategia de datos compartidos
- Chequeos de las tareas.



#### Demora inicial de una tarea

- Las tareas van a tener tres parámetros fundamentales que se van a utilizar para construir la lista de ticks del sistema:
  - ☐ El período de la tarea (T<sub>i</sub>)
  - □ El peor tiempo de ejecución de la tarea (WCET<sub>i</sub>)
  - □ La demora Inicial de la tarea (Offset<sub>i</sub>)

- La demora inicial de cada una de las tareas juega un papel fundamental en la planificación, permite Modificar:
  - La precedencia de las tareas (que tarea va por delante de que otra).
  - □ El tiempo de respuesta a situaciones o requerimientos determinados.
  - El porcentaje de carga para cada tick de CPU




### Demora Inicial. Planificación de tareas

Tarea	T <sub>i</sub> (ms)	C <sub>i</sub> (ms)
T1	20	4
T2	40	10
T3.1	80	5
T3.2	80	15
T3.3	80	5
T3.4	80	15

- Dada esta lista de tareas. Determine para un T<sub>S</sub> = 20ms:
  - □ ¿Qué tareas pueden compartir el mismo TS? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
  - Proponga para cada tarea las demoras iniciales.



#### Demora Inicial. Ejemplo





#### Creando la lista de tareas

- Una vez que tenemos 1. las tareas definidas con su período y peor tiempo de ejecución (WCET), se arma la planificación como ya vimos.
- Se ordenan las tareas por prioridad, si todas tienen (a priori) la misma prioridad se ejecutan primero las que tengan período más corto
  - Se agregan las tareas al planificador
- Se verifican los tiempos de respuesta.
- En principio todas las tareas se elijen con *demora inicial cero* (offset cero).
- Y después? Hay que crear la lista de tareas
- 4. Se revisa la carga de CPU para cada tic del hiperperíodo (se elije una carga máxima de CPU, 80% por ejemplo.
- 5. Sí no se logra se cambian las demoras iniciales.
- 6. Se repite la prueba de planificabilidad
- 7. Ya está la lista generada




#### Tareas multiciclo

- En un sistema gobernado por tiempo es crucial que el WCET de cualquier tarea sea tan bajo como sea posible.
- Tareas con bajo WCET nos permiten planificaciones más simples y menos carga de CPU.
- Las tareas multiciclo son aquellas que involucran esperas, pero que no se desarrollarán como esperas activas.

- Un ejemplo es la transmisión de un mensaje por línea serie con un baudrate bajo (9600-8-N-1).
- Un mensaje del tipo: "La temperatura es: 27.45 ° C" tardaría unos 27 ms en enviarse lo que sería inaceptable para la mayoría de los sistemas.
- Por lo que la solución al problema del mensaje serie es enviar un carácter en cada pasada por la tarea lo que baja el WCET a unos pocos µs.

#### Tareas multiciclo




- Básicamente la estrategia es llenar un buffer con los datos a enviar y enviar un byte de ese buffer en todos los ciclos secundarios.
- La presunción es que los datos se van a generar de manera más lenta a la que los transmitimos



#### Chequeo de tiempos

- La principal diferencia entre un sistema gobernado por tiempo de otros sistemas es la verificabilidad de los tiempos de ejecución de las tareas de manera individual o de la suma de todas ellas. Por lo que es indispensable el cheque de los tiempos del sistema.
- Un equipo puede fallar por un sensor que se rompa o no responda a su peor tiempo. Para ello se usan las estrategias de:
  - Watchdog
  - □ Chequeo de *tiempo de ejecución individual.*





#### Temporizador Watchdog

Switch or cable failure causes task overrun



No fault-detection implemented.



System hangs ("Active" / "Unknown" state) Switch or cable failure causes task overrun



Watchdog overflow




System resets and enters "Fail Silent" mode

- El Watchdog es un mecanismo de seguridad que consiste en un temporizador que irá continuamente decrementando un contador, inicialmente con un valor relativamente alto. Cuando este contador llegue a cero, se reiniciará el sistema, así que se debe diseñar una subrutina en el programa de manera que refresque o reinicie al perro guardián antes de que provoque el reset.
- Si el programa falla o se bloquea, al no actualizar el contador del perro guardián a su valor de inicio, éste llegará a decrementarse hasta cero y se reiniciará el sistema.



#### Chequeo de tiempo de ejecución





### Tiempos de ejecución. Exceso de tiempo en una tarea






Figure 79: The operation of the MoniTTor when a task overruns.





#### Balanceo de tiempo de ejecución



- En esta lista de tareas que se ejecutan en un mismo tick secundario si la tarea A o B (por poner un ejemplo) tienen mucha diferencia entre su BCET y WCET todas las tareas siguientes van a correrse en el tiempo. Esto se lo conoce como jitter de tareas.
- Si se quiere maximizar la previsibilidad temporal es necesario "ecualizar" el BCET y el WCET.

#### v

#### Código balanceado

```
void Task A(void)
   /* Task A has a known WCET of A milliseconds */
   /* Task_A is balanced */
   // Read inputs (KNOWN AND FIXED DURATION)
   // Perform calculations (KNOWN AND FIXED DURATION)
   /* Starting at t = A1 ms
      (measured from the start of the task),
      for a period of A2 ms, generate outputs */
   /* Task A completes after (A1+A2) milliseconds */
```

#### м

#### Código desbalanceado

```
void PROCESS_DATA_Update(void)
   if (Data set 1 ready G)
      Process_Data_Set_1(); // WCET = 0.6 ms
   if (Data set 2 ready G)
      Process_Data_Set_2(); // WCET = 0.2 ms
```



### Código desbalanceado (2)

```
void PROCESS_DATA_Update(void)
   if (Data set 1 ready G)
      Process_Data_Set_1(); // WCET = 0.6 ms
  else
      Delay_microseconds(600);
   if (Data_set_2_ready_G)
      Process Data Set 2(); // WCET = 0.2 ms
   else
      Delay microseconds(200);
```

- El balanceo del código se da en este caso generando demoras en los ciclos else de cada if.
- También se puede ver en este ejemplo, lo fundamental de tener bien caracterizado el WCET de cada parte de la tarea



#### Demora de Sándwich

```
while(1)
  {
    // Delay value in microseconds (1 second)
    SANDWICH_DELAY_T3_Start(1000000);

HEARTBEAT_Update();

SANDWICH_DELAY_T3_Wait();
}
```


- Otra forma de "ecualizar" la duración de las tareas es con las demoras tipo sándwich.
- Estas demoras funcionan de la siguiente forma:
  - La función de inicio de la demora pone a correr un timer con la duración total del tiempo que debe tardar la tarea.
  - ☐ Se ejecuta la función de la tarea.
  - La función sándwich, genera la diferencia entre el tiempo que tardó en ejecutarse la tarea y el tiempo total.



#### Sistemas multimodo


- Hasta ahora los sistemas gobernados por tiempo, para nosotros, manejan dos posibles modos de sistema:
  - Normal. Dónde se está ejecutando la lista de tareas periódicamente y se respetan todas las condiciones del sistema.
  - □ Falla. El sistema violó los tiempos de funcionamiento y se pasa a un modo de apagado ordenado para indicar que no se cumplen las condiciones de funcionamiento. A este modo se va a llegar a través del watchdog o una tarea excedida en su WCET
- Existe otra posibilidad que es que un mismo sistema tenga varias listas de tareas (validadas y planificadas correctamente) y en función de condiciones del sistema se cambie la lista de tareas en ejecución.
- Normalmente este cambio va a requerir un reset del sistema para que el nuevo modo entre en funcionamiento.
- En particular para el LPC1769 existen los registros del RTC en NVRAM que se pueden utilizar como mecanismo para pasar parámetros en los cambios de modo

#### Sistemas multimodo





## Estrategias de datos compartidos




- En los sistemas gobernados por tiempo los conflictos por compartir datos son muy raros ya que todas las tareas se ejecutan hasta completarse.
- Por lo que es recomendable que una única tarea maneje un único periférico y esta escriba los datos compartidos con otras tareas.



#### Datos compartidos

- La estrategia más simple para compartir datos en un sistema gobernado por tiempo es a través de variable globales.
- ¿Qué pasa si una tarea se descontrola y altera los datos de estas variables?





#### Datos compartidos

- Para reducir la posibilidad de que una tarea desbocada "rompa" los datos de otras es recomendable:
  - □ No proveer acceso directo a la variable compartida, sino a través de funciones como Leer() y Escribir()
  - □ Usar el esquema "Una tarea escribe N tareas leen"
  - En caso de ser posible tener una segunda copia de los datos que es la compartida con las otras tareas.
  - □ Tener una "copia invertida" de la variable global en memoria y chequearla antes de usarla



#### Datos del planificador

- El planificador también va a tener sus datos en memoria.
- Si la "tarea desbocada" corrompe estos datos, se corrompe todo el sistema.
- El planificador puede usar la estrategia de "la copia invertida" y en caso de falla llevar el sistema a falla o bien usar la MPU del procesador.
- La MPU (memory protection unit) es un periférico del core que permite cambiar los permisos de acceso a diferentes zonas de memoria del procesador.

SRAM 32 kB Starting address: 0x2007C000

Protected by MPU (reserved for scheduler data)

SRAM 32 kB Starting address: 0x10000000 Not protected (for use by tasks)



#### Chequeos en las tareas

```
uint32_t Task_With_Contract(const uint32_t TASK_ID)
{
   // Check pre conditions (incl. shared data)
   ...

   // On-going checks
   ...

   // Check post conditions

   return Task_status;
}
```

Timing conditions (WCET, BCET)

[Checked by scheduler]



#### Manos a la obra

- Con esta presentación se provee el código <u>https://gitlab.frba.utn.edu.ar/jalarcon/led\_planificador\_tds\_td2.git</u> que implementa un pequeño sistema TDS de ejemplo con dos leds y un pulsador.
- Para este sistema se pide:
  - □ ¿Cuántas Tareas hay?
  - Mida los tiempos de cada tarea y actualice los valores de WCET en función de los valores medidos.
  - □ Verifique si el sistema es planificable o no.
  - □ Estime la carga de CPU en casos de que sea planificable
  - □ Determine los modos de sistema.
  - □ Determine que mecanismos de protección temporal se usan.
  - Determine que tareas están balanceadas y cuales no. Proponga una mejora.
  - □ Determine cómo se comparten los datos entre tareas. ¿Qué variables se usan?¿Hay barreras para evitar errores? Proponga mejoras.



#### Bibliografía.

- Sistemas Operativos. Diseño e Implementación. Andrew S. Tanenbaum.
- Sistemas de Tiempo Real y Lenguajes de Programación. Alan Burns, Andy Wellings. Tercera Edición. Addison Wesley.