Interrupciones en FreeRTOS.



Agenda.


- Concepto de controlador de hardware (drivers).
- Eventos.
- Semáforos en Interrupciones.
- Colas para sincronizar interrupciones
- Ejemplo.



Controlador de Hardware. Driver.

- La estrategia propuesta para manejar los diferentes periféricos va a ser la siguiente:
 - Manejar las particularidades del hardware en código bien definido y separado de la lógica del programa (sólo tratar con el periférico, no introducir la lógica propia del programa en el código del driver).
 - Generar interfaces tan generales y claras como sea posible. Por ejemplo, generar funciones: inicializar(), escribir(), leer(), obtenerEstado().
 - Utilizar las primitivas del RTOS para la interfaz del sistema (semáforos, colas de mensajes).
 - □ En la medida de lo posible, generar interfaces bloqueantes (ser "gentil" avisar cuando se espera por un periférico)

Drivers. Ámbito de aplicación.





Drivers. Objetivo.

El objetivo principal de escribir el código de los controladores de los diferentes periféricos con interfaces comunes y con código bien delimitado es uniformizar el tratamiento de todos (o casi todos) los periféricos.



Eventos.

- Los sistemas en tiempo real necesitan responder a los eventos generados por su entorno en tiempo conocido y acotado.
- ¿Cómo se implementa?
 - □ Encuesta del dispositivo (polling).
 - □ Por interrupciones.



Atención de eventos por interrupciones.


- Al introducir el uso de interrupciones, ¿Cuánto tiempo usar en ellas?¿Por qué?.
- ¿Cómo comunicar el código de las interrupciones con el del resto del sistema?
- ¿Cómo hacer esta comunicación segura?.



Uso de semáforos en interrupciones.

- Un semáforo binario se lo puede utilizar para sincronizar una tarea con una interrupción.
- Si es necesario procesar con muy baja latencia un evento externo, el código de la interrupción puede desbloquear una tarea de alta prioridad para atenderlo.

Semáforos en interrupciones





Semáforos en interrupciones.


```
    xSemaphoreGiveFromISR
        (
            xSemaphoreHandle xSemaphore,
            signed portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
        )
        portEND_SWITCHING_ISR
        (
            portBASE_TYPE HigherPriorityTaskWoken
        )
```



Semáforos en interrupciones.

```
void Task1(void *parametros)
void ISR(void)
    portBASE TYPE
                                                   for(;;)
                     ccontexto;
    xSemaphoreGiveFromISR(sem,&ccontexto);
    portEND SWITCHING ISR(ccontexto);
                                                       codigoaejecutar();
    devolvercontrol();
                                                       mascodiqo();
                                               }
                                               void HandlerTask(void *parametros)
                                               {
                                                   xSemaphoreTake(sem,portMAX DELAY);
                                                   for(;;)
                                                       xSemaphoreTake(sem,portMAX DELAY);
                                                       hacerloquehayquehacer();
```

Semáforos en interrupciones.





Colas de mensajes en interrupciones.

- Los semáforos son usados para comunicar eventos entre tareas y entre tareas e interrupciones.
- Las colas de mensajes son usadas para comunicar eventos y transferir datos entre tareas y entre tareas e interrupciones



Colas de mensajes. Funciones.



Colas de mensajes. Funciones.

```
portBASE TYPE xQueueSendFromISR
    xQueueHandle pxQueue,
    const void *pvltemToQueue,
    portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
portBASE_TYPE xQueueSendToBackFromISR
    xQueueHandle pxQueue,
    const void *pvltemToQueue,
    portBASE TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
portBASE_TYPE xQueueSendToFrontFromISR
    xQueueHandle pxQueue,
    const void *pvltemToQueue,
    portBASE_TYPE *pxHigherPriorityTaskWoken
                              Juan Alarcón.
                        jalarcon@electron.frba.utn.edu.ar
```



Uso eficiente de las colas.

- Las colas de FreeRTOS son colas que trabajan por copia por lo que se puede caer en uso poco eficiente de las colas si:
 - □ Se transfieren elementos de muchos bytes.
 - □ Se transfieren elementos a alta frecuencia.



Uso eficiente de las colas.

- Para tener un uso eficiente en condiciones de muchos datos o mucha frecuencia de datos:
 - Poner en un buffer común los elementos y utilizar semáforos para sincronizar las tareas.
 - Interpretar los datos en la ISR y encolar la cantidad mínima (teniendo en cuenta que el tiempo en las ISR debe ser muy poco).



FreeRTOSConfig.h

- Las constantes que pueden afectar el anidamiento de interrupciones:
 - □ *configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY*. Define la prioridad del núcleo del sistema operativo en si mismo.
 - configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. Define la prioridad máxima que puede tener una interrupción para utilizar las funciones terminadas en FromISR.
- Si configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY tiene más prioridad que configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY SE Va a trabajar con un esquema de anidamiento de interrupciones.



Configuración por defecto.

- configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY
- configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
 31

Las interrupciones que no necesitan usar ninguna función del sistema operativo pueden tener cualquier prioridad



Las interrupciones que tienen prioridad desde 0 (por defecto para todos los periféricos) a 4 No pueden usar ninguna función de FreeRTOS!!!!!!.

5

Las interrupciones que tienen prioridad desde 5 hasta 31 pueden llamar a las funciones de FreeRTOS que terminan en FromISR



Bibliografía.

- Using the FreeRTOS Real Time Kernel. NXP LPC17xx Edition. Richard Barry.
- FreeRTOS http://www.freertos.org/