## Instrucciones para Replicación de sistema de control

Todas los archivos, librerías y diagramas se encuentran en la siguiente dirección de GitHub:

https://github.com/bryanarg/Invernadero\_automatizado.git

### Módulos utilizados:

Arduino mega 2560

Sensor de humedad y temperatura ambiente AHT10

2 sensores de luminosidad BH1750

6 higrómetros FC-28

Pantalla LCD 16\*2

Adaptador ethernet ENC28JC

Modulo relé de 8 canales

Fuente de Poder de 5v 3A

# Programación de Arduino

En los archivos se encuentra la carpeta Arduino, en esta carpeta se incluyen las librerías necesarias para los módulos y el código principal que está configurado para los módulos anteriormente descritos, por lo tanto cualquier modulo que no sea el mismo, requerirá una reprogramación para adaptarlos; al Arduino debemos cargar el código principal con la modificación en el dominio de la página, en el caso de este prototipo se utiliza el dominio <a href="https://www.inverka.com">www.inverka.com</a>, en el código de Arduino se encuentra comentada la línea donde esto puede modificarse, si se utilizan los mismos módulos, página y base de datos, no es necesario ningún cambio en el código. En la siguiente figura podemos ver la modificación que se deber realizar

```
#include <UIPEthernet.h> //libreria para enc28j60 para sustituir la libreria ethernet

byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFF, 0xEE}; // Direccion MAC

byte ip[] = { 192,168,1,121 }; // Direccion IP del Arduino

char server[] = { "www.inverka.com" }; // ***Aqui debemos introducir el dominio de la pagina***

thernetClient cliente; // objeto del ethernet

tring recibido[3] = ["max=", "min=", "cme="];
```

#### Conexión de módulos

En la carpeta de Arduino también encontraremos los diagramas de conexión para cada módulo, en el caso del módulo relé de 8 canales, debe conectarse a la alimentación y las señales vienen de las salidas digitales 23,27,31,35,39,43,47, 51; están en esta configuración debido al espacio que ocupan las borneras, sin embargo, estas salidas pueden modificarse en el código para una configuración diferente Para los higrómetros fc-28, se deben alimentar con 5v y la salida analógica debe ir a las entradas analógicas del Arduino, de igual forma los pines utilizados pueden modificarse en el código.

Los módulos BH1750, AHT10, y la conexión i2c para pantallas LCD, se deben conectar a las mismas líneas que son VCC, GND, SDA, SDL, en el caso de los módulos BH1750, se debe agregar en uno de ellos una conexión a VCC desde el pin ADD, esto con el objetivo de tener direcciones distintas en ambos, el que no tiene conexión a ADD utilizara la dirección por defecto, mientras que el otro con la conexión a VCC tendrá la segunda dirección i2c que permiten los módulos.

En el caso del ENC28J60, se conectan a los pines 50, 51, 52 y 53, según si diagrama de conexión, luego este nos permitirá la conexión ethernet con cualquier proveedor de internet disponible.

## Subir pagina y base de datos

En el caso de la página, debemos subir a nuestra carpeta principal del dominio todos los archivos dentro de la carpeta *archivos en página*, no debemos subir la carpeta sino todos los archivos dentro de esta para que, al ingresar nuestra dirección en el explorador, abra directamente nuestro índex y así visualizar la página.

Para redireccionar nuestras consultas a la base de datos, debemos entrar en la carpeta *php*, ingresar al archivo *conexión.php* y colocar los datos de la base de datos, la base de datos debe contener dos tablas *datos* y *manipulables*.

