❄ MELOAIR

Manual de usuario

Gestión de equipos y recordatorios de mantenimiento de aires acondicionados

1. ¿Qué es MeloAir?

MeloAir permite registrar equipos de aire acondicionado, programar sus mantenimientos, revisar fechas próximas o vencidas y consultar el historial. La información se guarda en Supabase y se sincroniza al iniciar sesión con la misma cuenta desde computador o celular.

2. Ingresar o crear una cuenta

- Abre la dirección web de MeloAir que te haya proporcionado el administrador.
- Escribe tu correo y contraseña y pulsa **Iniciar sesión**.
- Para una cuenta nueva, pulsa **Crear cuenta** y sigue las instrucciones de confirmación que lleguen al correo.
- Si no puedes entrar, verifica el correo, la contraseña y que el proyecto esté configurado correctamente.

3. Registrar un aire acondicionado

- En el menú, entra a **Equipos** y pulsa **Registrar equipo**.
- Completa nombre del cliente, teléfono/correo si aplica, marca, capacidad BTU, ubicación y tipo de refrigerante.
- Pulsa **Guardar equipo**. El equipo aparecerá en la lista y podrá seleccionarse al crear mantenimientos.

4. Buscar y editar equipos

En **Equipos** utiliza el buscador o el filtro de marca para localizar un registro. Pulsa **Editar** para modificar sus datos y guarda los cambios.

5. Programar un mantenimiento

- Entra a **Mantenimientos** y pulsa **Nuevo mantenimiento**.
- Selecciona el equipo y la fecha del servicio.
- Elige una frecuencia de 1, 3, 6 o 12 meses. MeloAir calculará automáticamente la próxima fecha.
- Si necesitas otra fecha, elige **Elegir fecha manualmente** y selecciona la fecha de alerta.
- Indica el estado y describe el trabajo realizado u observaciones.

- Pulsa **Guardar mantenimiento**.

6. Consultar recordatorios

Abre **Recordatorios** para ver mantenimientos pendientes, próximos y atrasados. La pantalla indica la fecha programada y los días que faltan o que han transcurrido desde el vencimiento.

7. Activar notificaciones de MeloAir

- Publica y abre MeloAir mediante una dirección HTTPS.
- Entra a **Recordatorios** y pulsa **Activar notificaciones de MeloAir**.
- Acepta el permiso de notificaciones del sistema operativo.
- Las notificaciones que genera la aplicación muestran el nombre y el icono de MeloAir.

Nota: en esta versión los avisos se detectan cuando la aplicación está abierta y sincronizada. Los avisos push automáticos cuando la aplicación está cerrada requieren configurar un servicio push remoto, claves VAPID y una función programada del servidor.

8. Historial y exportación

En **Historial** puedes buscar por cliente, marca o trabajo realizado y filtrar por estado. Usa **Exportar CSV** para descargar los registros y abrirlos en una hoja de cálculo.

9. Eliminar registros de forma segura

Al pulsar **Eliminar**, MeloAir abre una ventana de confirmación dentro de la aplicación. Selecciona **Cancelar** para conservar el registro o **Sí, eliminar** para confirmar. El borrado de un equipo también puede eliminar sus mantenimientos relacionados.

10. Instalar MeloAir en el celular

Android: abre la dirección HTTPS en Chrome, abre el menú y selecciona **Instalar aplicación** o **Añadir a pantalla de inicio**.

iPhone/iPad: abre la dirección en Safari, pulsa **Compartir** y selecciona **Añadir a pantalla de inicio**.

Después, abre el icono MeloAir e inicia sesión con la misma cuenta que utilizas en el computador.

11. Cerrar sesión

Pulsa **Cerrar sesión** en la parte inferior del menú lateral. En dispositivos compartidos, cierra la sesión al terminar.

12. Recomendaciones

- Mantén actualizados los datos de contacto y ubicación de cada equipo.
- Registra el trabajo realizado después de cada visita.
- Verifica periódicamente los recordatorios y el historial.
- No compartas tu contraseña ni claves privadas de Supabase.