



# 目录

1 相关概念及方法 分 切比雪夫低通滤波器

#### 一、相关概念及方法

- •设计模拟滤波器的中心问题:
  - 求出一个物理上可实现的传递函数H(s),使它的频率响应尽可能逼近理想的频率特性
- ·设计模拟滤波器的方法:
  - ・ 根据给定的性能指标,如通带衰减 $\alpha_p$ 、阻带衰减 $\alpha_s$ ,由频率特性 幅度平方函数  $\left|H(\omega)\right|^2$ ,求系统函数H(s)

#### 一、相关概念及方法

- ・物理可实现的模拟滤波器的传递函数H(s)必须满足下列条件
  - · 是一个具有实系数的s有理函数
  - · 极点分布在s的左半平面
  - · 分子多项式的阶次必须不大于分母多项式的阶次


除以上条件外,一般希望所设计滤波器的冲激响应 h(t)为实函数

- 一、相关概念及方法
  - ・由  $|H(\omega)|^2$  求系统传递函数H(s)的方法:

$$\mathbf{h}$$
 (t)为实函数  $H(\omega)$ 具有  $H^*(\omega) = H(-\omega)$   $H(\omega)$   $H(\omega)$ 

H(s) H(-s)的零极点分布对jω轴呈镜像分布

- 一、相关概念及方法
  - ・所有零、极点中,一半属于H(s),另一半则属于H(-s)



#### 一、相关概念及方法

- ・ 根据H(s)的可实现条件和H(s)H(-s)的零、极点分布,可将给 定的幅度平方函数以-s²代替 $\omega^2$ ,确定H(s)与H(-s)的零、极点:
  - · H(s)的极点必须位于s的左半平面, H( s)的极点则位于 s的右半平面

#### 一、相关概念及方法

- 零点选取取决于所设计滤波器是否为最小相位系统
  - · 若是最小相位系统,则H(s)的所有零点也应分布在左半平面或jω轴上
  - · 若非最小相位系统,零点位置与稳定性无关,可任选取
  - · 若有零点在jω轴上,则按正实性要求,在jω轴上的零点必须是偶阶重零点,此时,要把轴上的零点平分给H(s)与H(-s)

#### 例5-1 给定滤波特性的幅度平方函数

$$|H(\omega)|^2 = \frac{(1-\omega^2)^2}{(4+\omega^2)(9+\omega^2)}$$

求具有最小相位特性的滤波器系统函数

解: 用-s²代替ω², 有

$$H(s)H(-s) = \frac{(1+s^2)^2}{(4-s^2)(9-s^2)}$$

$$=\frac{(1+s^2)^2}{(s+2)(-s+2)(s+3)(-s+3)}$$

- H(s) H(-s)的极点为 s=±2, s=±3
- H(s) H(-s)的零点为 s=±j, s=±j
- H(s)作为可实现滤波器的传递函数,取左半平面的极点及jω轴上一

对共轭零点

$$H(s) = \frac{1+s^2}{(s+2)(s+3)} = \frac{1+s^2}{s^2+5s+6}$$

