



大纲

- 概述
- 无限冲激响应(IIR)数字滤波器
 - 冲激响应不变法
 - 双线性变换法
 - IIR数字滤波器的网络结构
- 有限冲激响应(FIR)数字滤波器
 - 窗函数法
 - FIR滤波器的网络结构

1、数字滤波器的概念

- 数字滤波器是具有一定传输特性的数字信号处理装置
- 输入和输出都是数字信号
- 借助于数字器件和一定的数值计算方法,对输入信号的波形或频谱进行加工、处理,改变输入信号,从而去掉信号中的无用成分而保留有用成分

2、数字滤波器的优点

- 精度高:模拟器件(如R、L、C)精度一般很难做高,而数字滤波器的精度则由字长决定。若要增加精度,只需增加字长
- 可靠性高:模拟滤波器中各种参数都有一定的温度系数,会随着环境变化而变化,易出现感应、杂散效应甚至振荡等。数字滤波器一般不受外界环境(如温度、湿度等)的影响,没有模拟电路的元器件老化问题
- 灵活性高:通过编程可以随时修改滤波器特性的设计,灵活性较高
- 便于大规模集成:设计数字滤波器具有一定的规范性,便于大规模集成、生产。数字滤波器可工作于极低频率,也可比较容易地实现模拟滤波器难以实现的线性相位系统

3、数字滤波器的种类

数字 滤波器 冲激响应 的时间特性

滤波器幅频 特性的通带 与阻带范围

> 数字滤波器 的构成方式

- 无限冲激响应数字滤波器
- 有限冲激响应数字滤波器
- 低通滤波器
- 高通滤波器
- 带通滤波器
- 带阻滤波器
- 递归型数字滤波器
- 非递归型数字滤波器
- 用快速傅立叶变换实现 的数字滤波器

4、数字滤波器的原理

• 设输入序列为
$$x(n)$$
,输出序列为 $y(n)$,则 $y(n) + \sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k)$

滤波器的传递函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

$$=\frac{\displaystyle\sum_{i=0}^{M}b_{i}z^{-i}}{1+\displaystyle\sum_{i=1}^{N}a_{i}z^{-i}}$$
 决定系统的极点

4、数字滤波器的原理

• 若a_i=0 ,则有
$$H(z) = \sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i}$$

$$h(n) = b_0 \delta(n) + b_1 \delta(n-1) + \dots + b_M \delta(n-M)$$

- · 单位脉冲响应的时间长度是有限的,最多有M+1项
- · 把系统函数具有以上形式的数字滤波器称为有限冲激响应FIR滤波器

4、数字滤波器的原理

 若至少有一个a_i的值不为零,并且分母至少存在一个根不 为分子所抵消,例如

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - z^{-1}} = b_0 (1 + z^{-1} + z^{-2} + \cdots) \qquad |z| > 1$$

$$h(n) = b_0[\delta(n) + \delta(n-1) + \cdots] = b_0u(n)$$

- · 单位脉冲响应有无限多个,时间长度持续到无限长
- · 具有该形式的数字滤波器称为无限冲激响应IIR滤波器



