浙江大学实验报告

专业: <u>自动化(控制)</u> 姓名: 万晨阳

学号: 3210105327

日期: <u>2022.4.17</u> 地点: 东 3-409

一、实验目的

- (1) 了解幅度调制的原理及常用方法;
- (2) 了解解调的原理及常用方法。

二、实验设备


PC 机以及 NI myDAQ 便携式数据采集设备各一套。

三、实验原理

(1) 频移特性


信号时域乘以因子 $e^{j\omega t}$ 或者 $e^{-j\omega t}$,对应于频域将信号频谱右边移动或左边移动 ω ,实现频谱的搬移。

通信中的调制技术,乘以正余弦信号,将发送信号的频谱搬移到较高频率范围:



$$y(t) = f(t) \times \cos \omega_0 t \Rightarrow Y(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$

(2) AM 常用的相干解调方式



装


订

线

- ①输入信号与载波信号先相乘,效果参考上面的调制过程(频移特性);
- ②输入一路与载波频率相干(同频同相)的参考信号与 AM 相乘,此时在频域上有:

$$v(t) = s(t) \times \cos \omega_0 t \times \cos \omega_0 t \Rightarrow V(\omega) = \frac{1}{4} [F(\omega - 2\omega_0) + F(\omega + 2\omega_0) + 2F(\omega)]$$

- ③将该输出通过低通滤波器处理,滤除高频分量,得到原始信号 $\mathbf{s}(\mathbf{t})$: 在频域上只通过 $2 \times \frac{1}{2} F(\omega) = F(\omega)$, 即原始信号的频域特性,进而得到 $\mathbf{s}(\mathbf{t})$ 。
- (3) AM 常用的非相干解调方式



①在发射机端,需要对已调信号 y(t)与一定倍数的载波信号相加:


$$y'(t) = y(t) + A\cos\omega_0 t = s(t)\cos\omega_0 t + A\cos\omega_0 t$$

- ②输出 y'(t) 到解调电路,即通过包络检波器处理,实现对载波信号的包络线模拟,得到原始信号。
- (4) 包络检波器工作原理

装

订

线



①输入信号 w(t) 正半周时间里,二极管导通,其电阻 R_D 极小,电路对 C 充电,由 RC 电路性质可知 $\tau_{\hat{\pi}} = R_D C$ 。因为 R_D 极小,所以 $\tau_{\hat{\pi}}$ 很小,极短时间内就可以完成充电,故有输出 $z(t) \approx w(t)$ 。

②输入信号 w(t) 负半周时间里,二极管截止,C 经过电阻 R 放电,由 RC 电路性质可知 $\tau_{\dot{b}} = RC$,而 R 很大(提供的电路板上 R=510k),所以 $\tau_{\dot{b}}$ 比较大。由于输入信号正负变化较快,短时间内 C 放电很少,故有输出 $z(t) \approx w(t)$ 。

③由前两点分析可知检波过程实质上是信号源通过二级管向负载电容 C 充电和负载电容 C 对负载电阻 R 放电的过程。充电时间常数为 $\tau_{\hat{\kappa}}=R_DC$, R_D 为二极管正向导通电阻;放电时间常数为 $\tau_{\hat{\kappa}}=RC$,通常 $R>>R_D$ 因此对 C 而言充电快、放电慢。经过若千个周期后,检波器的输出电压 z 在充放电过程中逐步建立起来,该电压对二极管 D 形成一个大的负电压,从而使二极管在输入电压的峰值附近才导通,导通时间很短,电流导通角很小。当 C 的充放电达到动态平衡后,z 按高频周期作锯齿状波动,其平均值是稳定的,且变化规律与输入调幅信号的包络变化规律相同,从而实现了 AM 信号的解调。

四、预习要求(选做)

无

五、实验内容

装

订

线

1、实验操作方法和步骤

- (1) AM 调制过程实验
 - ①生成调制信号:

保持 myDAQ 采样率为 200kHz, 持续时间为 500ms, 设置调制信号为正弦波, 频率为 16Hz, 幅度为 0.25V (Vpp=0.5V)。

②生成已调信号:

设定载波信号为余弦, 频率为 1.6kHz, 幅度为 0.5V(Vpp=1V)。通过将调制信号与载波信号相乘, 得到已调信号 y(t)。

- (2) 相干解调过程实验
 - ①将已调信号 y(t)乘上载波信号,得到 v(t),命名、存盘;返回 Arbitrary Waveform Generator 界面,设置更新率为 200kS/s,选择输出通道为 A01,导入刚才生成的文件,按 run 执行。将 myDAQ的 A01 输出接至 AI0 输入,可用虚拟示波器读波形显示结果。
 - ②将信号 v(t) 通过设计的低通滤波器,在 AI1 口得到解调后信号 s(t),比较已调信号 y(t) 和滤波器输出信号 s(t)。
- (3) AM 调制与非相干解调
 - ①己调信号与载波信号的相加:

对于已调信号 y(t),加上载波信号 x(t)的 A 倍,得到 y'(t),存盘保存并通过 myDAQ 的 A00 输出口。


②非相干解调过程实验:

将 y'(t)接至所设计的包络检波器,得到 s(t),在电路板中已将 s(t)接至 myDAQ的 AIO输入端,利用虚拟示波器读取图形,比较已调波形和包络检波器输出波形。


2、实验数据记录和处理

(1) 相干解调

用示波器观察解调结果:



改变载波频率,测试载波频率接近 117Hz 时的解调波形:



(2) 非相干解调

\bigcirc 1A=0.5:


装

订


线




②A=0.75:



(3)A=1:



A=1.5:



⑤ A=2:




⑥ A=2.5:

装

订

线



六、实验总结

1、实验结果与分析

(1) 相干解调

调制信号

$$s(t) = 0.25 \sin(32\pi t)$$

载波信号

$$x(t) = 0.5\cos(3200 \pi t)$$

$$v(t) = s(t) \times x(t) \times x(t)$$

参考实验原理中(1)(2)两点分析:

$$s(t)$$
 信号的频谱为 $F(\omega)=0.25 imes j\pi[\delta(\omega+32\pi)-\delta(\omega-32\pi)]$,则 $y(t)$ 信号的频谱 1

为
$$Y(\omega) = \frac{1}{4} [F(\omega - 3200\pi) + F(\omega + 3200\pi)]$$
, 进而 $v(t)$ 信号的频谱为:

$$V(\omega) = \frac{1}{16} [F(\omega - 6400\pi) + F(\omega + 6400\pi) + 2F(\omega)]$$

$$= \frac{1}{64} * j * \pi [\delta(\omega - 6368\pi) - \delta(\omega - 6432\pi) + \delta(\omega + 6432\pi) - \delta(\omega + 6368\pi) + 2\delta(\omega + 32\pi) - \delta(\omega - 32\pi)]$$

$$= \frac{1}{64} * j * \pi [2 * \delta(6432\pi) + 2\delta(\omega + 32\pi) - \delta(\omega - 32\pi)]$$

计算可知低通滤波器只要满足:

$$H(\omega) = \begin{cases} 8, & |\omega| < \omega_{\rm c} \\ 0, & |\omega| > \omega_{\rm c} \end{cases}, \quad \sharp + 32\pi < \omega_{\rm c} < 6368\pi^{-1}$$

就可以恢复原始信号,换算后滤波器截止频率范围落在 16Hz~3.184kHz 内即可,电路板提供的滤波器截止频率范围是 16Hz~1.6kHz, 故可以恢复调制信号。

(2) 非相干解调

调制信号

$$s(t) = 0.25 \sin(32\pi t)$$

载波信号

$$x(t) = 0.5\cos(3200\,\pi t)$$

$$v(t) = s(t) \times x(t) + Ax(t)$$
, 实验分别取 A=0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5。

可以看到, 当 A>=2 时, 信号解调才能够保证不失真, 而 A<2 时, 都有一定程度的失真

分析原因如下:

先将 AM 信号化为型如 $v = V(1 + m\cos\Omega t)\cos\omega_0 t$ 的形式,则有:


$$v(t) = Ax(t)[1 + \frac{1}{A}s(t)] = \frac{A}{4}[1 + \frac{1}{2A}\sin(32\pi t)]\cos(3200\pi t)$$


观察实验所得三幅恢复信号,发现都有不同程度的惰性失真(对角线失真),这是由于二极管截止期间电容 C 放电速度过慢,在某一时刻跟不上输入调幅波包络的下降速度,造成失真。即在包络下降阶段,由于放电太慢,电容居高不下,二极管始终截止(或导通时间可以忽略不计),使得电容电压呈现为一条坡度较低的下降线段。图形如下:

线

装

订





要避免惰性失真,即在 t_1 时刻,包络的下降速率 \leq 电容C的放电速率。查阅文献,得到需要满

足的数学条件:
$$RC \le \frac{\sqrt{1-m^2}}{\Omega m}$$
。

实验使用的电路板为

$$R = 510k$$
 , $C = 0.1 \mu F$

经过变换可知, 本次实验中

$$\Omega = 32\pi \; , \quad m = \frac{1}{2A}$$

计算后得到: $A \ge 2.61$ 时,可避免惰性失真。

而实验中三个取值都没有满足这一条件,理论上三个实验结果都存在惰性失真,而事实也是如此。并且本次实验电路板固定,所以放电速率无法更改,根据 $\frac{\sqrt{1-m^2}}{\Omega m}(0 < m < 1)$ 可知,在 Ω 不变的情况下,m越小包络下降速率越小,即 Δ 越大惰性失真越不明显,这在实验中也完美体现。

2、讨论、心得

(1) 幅度调制的原理

①输入信号与载波信号先相乘, $y(t) = f(t) \times \cos \omega_0 t \Rightarrow Y(\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)];$

②输入一路与载波频率相干(同频同相)的参考信号与 AM 相乘,此时在频域上有:

$$v(t) = s(t) \times \cos \omega_0 t \times \cos \omega_0 t \Rightarrow V(\omega) = \frac{1}{4} [F(\omega - 2\omega_0) + F(\omega + 2\omega_0) + 2F(\omega)]$$

③将该输出通过低通滤波器处理,滤除高频分量,得到原始信号 $\mathbf{s}(\mathbf{t})$: 在频域上只通过 $2\times\frac{1}{2}F(\omega)=F(\omega)$, 即原始信号的频域特性,进而得到 $\mathbf{s}(\mathbf{t})$ 。

νJ

线

(2) 比较相干 AM 解调和非相干 AM 解调的差别及他们的性能差异

相干解调因为需要同步载波,所以电路相对复杂,而观察实验结果可知相干解调对调制信号的恢复效果完美;非相干解调因为不需要同步载波,所以电路相对简单,但观察实验结果可知,其对调制信号的恢复效果受到 A 值的影响较大,A<2.61 时必然存在惰性误差,且 A 越小误差越明显。

查阅文献知道,包络检波存在门限效应,相干解调不存在门限效应,等等。

综上: 相干解调电路复杂,恢复效果好;非相干解调电路简单,恢复效果受限制。

(3) 实验波形整理与数据分析见上面

(4) 实验体会

本实验软件部分相当简单,但是理论分析却非常值得关注,首先我们要明确为什么要进行调制,

课上老师给出一个原因 $^{C=\lambda*f}$,如果不增加 f,那么需要增大 $^{\lambda}$ 这样会导致很长的天线进行发送。经过资料查阅,原因总结如下:

- (1)每种传输信道,都有自己最佳的信号传输频率,低频的基带数据(如语音信号)不适合直接 在自由空间的无线信道中进行传输。(低频易受干扰)
- (2) 无线传输的天线与信号传输的频率成反比,频率越高,天线越长,低频信号的发送和接收,需要太长的天线。(低频物理代价高)
- (3) 同一信道需要复用多个用户的数据,先把多个用户数据调制在一起进行传输。(调频有利于信道复用)

因此,调制的目的:是对原始的时域信号进行某种运算,产生一个适合所在信道传输的另一个频率的信号。解调的目的:对调制后的时域信号进行某种运算,还原出原先的时域信号。

其次,调制和解调的原理也很值得讨论,通过乘以 cos 调制,通过再次乘以 cos 解调,再经过滤波器得到原始信号,思路非常的巧妙。

调制和解调是利用频域处理信号的典型例子。值得注意的是: 频域只是评判信号状态和特性的空间, 在物理世界中, 是没有频域存在的, 我们在时域中对信号进行处理和恢复, 调制和解调, 滤波, 我们并不能够清楚以及量化的评判信号是否受到了损失, 所以我们在频域上进行评判, 并研究出了一系列针对频域的滤波器和处理方式。但是我们始终要明白一点, 信号的处理和恢复的具体处理都是从时域展开的, 即使是频域的方法, 也要转化到时域去实现。