任务

- 1. 指令系统与验证程序设计
- 2. 单周期设计
- 3. 基本流水线设计
- 4. 流水线冒险处理
- 5. 撰写设计报告

Lecture01 指令系统

代表性指令集

	数据运算类指令								
1	add	funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode							
		000 0000 rs2 rs1 000 rd 011 0011							
		Reg[rd]=Reg[rs1]+Reg[rs2]; PC=PC+4							
2	addi	imm12		rs1	funct3	rd	opcode		

		const		rs1	000	rd	001 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]+o	const	; PC=PC+4		
3	sub	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
		010 0000	rs2	rs1	000	rd	011 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]-F	Reg[rs	s2]; PC=P	C+4	
4	and	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
		000 0000	rs2	rs1	111	rd	011 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]&F	Reg[rs	s2]; PC=P	C+4	

5	andi	imm12		rs1	funct3	rd	opcode	
		const		rs1	111	rd	001 0011	
		Reg[rd]=Reg[rs1]&c		const;	onst; PC=PC+4			
6	or	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
		000 0000	rs2	rs1	110	rd	011 0011	
		Reg[rd]=Reg	g[rs1] F	Reg[rs	s2]; PC=P	C+4		
7	ori	imm12		rs1	funct3	rd	opcode	
		const		rs1	110	rd	001 0011	

		Reg[rd]=Reg[rs1] const; PC=PC+4							
8	xor	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode		
		000 0000 rs2		rs1	100	rd	011 0011		
		Reg[rd]=Reg	Reg[rd]=Reg[rs1]^Reg[rs2]; PC=PC+4						
9	xori	imm12		rs1	funct3	rd	opcode		
		const							
		const		rs1	100	rd	001 0011		
		const Reg[rd]=Reg	g[rs1]^c				001 0011		

		000 0000	rs2	rs1	001	rd	011 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]<<	(Reg[1	rs2]; PC=	PC+4	
11	slli	funct6	imm6	rs1	funct3	rd	opcode
		00 0000	shamt	rs1	001	rd	001 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]<<	(shamt	t; PC=PC+	4	
12	srl	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
		000 0000	rs2	rs1	101	rd	011 0011
		Reg[rd]=Reg	g[rs1]>>	Reg[1	rs2]; PC=	PC+4	

13	srli	funct6	imm6	rs1	funct3	rd	opcode	
		00 0000	shamt	rs1	101	rd	001 0011	
		Reg[rd]=Reg	Reg[rd]=Reg[rs1]>>shamt; PC=PC+4					
	数据传送类指令							
14	lui	imm20				rd	opcode	
		const	const				011 0111	
		Reg[rd]=const<<12; PC=PC+4						
15	1w	imm12		rs1	funct3	rd	opcode	

		offset		rs1	010	rd	000 0011	
		Reg[rd]=Mer	m[Reg[rs	s1]+of	ffset]; P	C=PC+4		
16	SW	imm7	rs2	rs1	funct3	imm5	opcode	
		offset	rs2	rs1	010	offset	010 0011	
		Mem[Reg[rs]	1]+offse	et]=Re	t]=Reg[rs2]; PC=PC+4			
			流程	控制	类指令			
17	blt	imm7	rs2	rs1	funct3	imm5	opcode	
		offset	rs2	rs1	100	offset	110 0111	

		If (Reg[rs1] < Reg[rs2]) PC=PC+offset; Else PC=PC+4							
18	beq	imm7	rs2	rs1	funct3	imm5	opcode		
		offset	rs2	rs1	000	offset	110 0111		
		If (Reg[rs]	If (Reg[rs1]==Reg[rs2]) PC=PC+offset; Else PC=PC+4						
19	jal	imm20			rd	opcode			
		offset				rd	110 1111		
		Reg[rd]=PC+4; PC=PC+offset							
20	jalr	imm12		rs1	funct3	rd	opcode		

说明:为简单起见

(1) 用前面的序号(1-20)作为本次设计的opcode。设计控制器时如果 opcode 超出此范围,

一律视为空操作指令 Nop,控制信号取全零。

(2) funct 字段无效,可以全部取 0 (也可以

用作常数部分,扩充常数的范围)。

(3)地址、指令、数据、寄存器、存储字都为32位长。

(4)指令存储器、数据存储器都采用字地址, 偏移量(offset)都以字为单位。

Lecture02 验证程序

1) 求和: 1+2+3+···+100=5050 (单周期)

地址	汇编代码	机器代码	说明
0	Lui r1,0	0000 008e	Funct 字段全部填 0,下同
1	Lui r2,0	Your turn!	
2	Addi r2, r2, 1	0011 0102	
3	Lui r3,0		

4	Addi r3, r3, 101		
5	On: Add r1, r1, r2	0020 8081	
6	Addi r2, r2, 1		
7	Blt r2, r3, on	fe31 0f11	
8	Addi r31, r1, 0		通过 r31 输出
9	Here: Beq r0, r0, here	0000 0012	等待

2) 排序: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

(基本流水线)

地址	汇编代码	机器代码	说明
0	lui r1,0		安排数据
1	Lui r2,0		
2	Nop	0000 0000	
3	Nop		

4	Nop		
5	Addi r2, r2, 10		
6	Lui r3,0		
7	Nop		
8	Nop		
9	Nop		
10	Addi r3, r3, 10		
11	On1: Sw r2, 0(r1)	0020 8010	

12	Addi r1, r1, 1	
13	Addi r2, r2, -1	
14	Nop	
15	Nop	
16	Blt r1, r3, on1	
17	Nop	
18	Nop	
19	Nop	

20	Lui r1,0	
21	Nop	
22	Nop	
23	Nop	
24	Addi r1, r1, 9	冒泡法排序
25	Lui r30,0	
26	Nop	
27	Nop	

28	Nop	
29	Outer: Beq r1, r30, exit1	
30	Nop	
31	Nop	
32	Nop	
33	Addi r2, r1, 0	内循环次数
34	Lui r3,0	首地址
35	Nop	

36	Nop		
37	Inner: Beq r2, r30, exit2		
38	Nop		
39	Nop		
40	Nop		
41	Lw r4,0(r3)	0001 820f	
42	Lw r5, 1 (r3)		
43	Nop		

44	Nop	
45	Nop	
46	Blt r4, r5, skip	
47	Nop	
48	Nop	
49	Nop	
50	Sw r4, 1 (r3)	
51	Sw r5, 0 (r3)	

52	Skip: Addi r3, r3, 1
53	Addi r2, r2, -1
54	Beq r0, r0, inner
55	Nop
56	Nop
57	Nop
58	Exit2: Addi r1, r1, -1
59	Beq r0, r0, outer

60	Nop	
61	Nop	
62	Nop	
63	Exit1: Lui r1,0	输出结果
64	Lui r2,0	
65	Nop	
66	Nop	
67	Nop	

68	Addi r2, r2, 10	
69	On2: Lw r31,0(r1)	
70	Addi r1, r1, 1	
71	Nop	
72	Nop	
73	Nop	
74	Blt r1, r2, on2	
75	Nop	

76	Nop	
77	Nop	
78	Here: Beq r0, r0, here	等待
79	Nop	
80	Nop	
81	Nop	

3) 递归: fib(8): 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

(冒险处理后的流水线)

地址	汇编代码	机器代码	说明
0	Main: Lui r30,0		r30 堆栈指针
1	Lui r1,0		
2	Addi r1, r1, 8		rl 入口参数
3	Jal r2, fib	0000 3113	r2 返回地址

4	Addi r31, r3, 0	r3 出口参数
5	Here: Beq r0, r0, here	等待
6	Fib: Lui r3,0	
7	Addi r3, r3, 1	
8	Lui r4,0	
9	Addi r4, r4, 3	
10	Blt rl, r4, ret	
11	Sw r2,0(r30)	备份 r2

12	Addi r30, r30, 1	
13	Addi r1, r1, -1	
14	Sw r1,0(r30)	备份 r1
15	Addi r30, r30, 1	
16	Jal r2, fib	
17	Addi r30, r30, -1	恢复 r1
18	Lw r1,0(r30)	
19	Sw r3, 0 (r30)	备份 r3

20	Addi r30, r30, 1	
21	Addi r1,r1,-1	
22	Jal r2, fib	
23	Addi r30, r30, -1	恢复 r3 到 r5
24	Lw r5,0(r30)	
25	Add r3, r3, r5	
26	Addi r30, r30, -1	恢复 r2
27	Lw r2, 0 (r30)	

28	Ret: Jalr r0, 0 (r2)	0001 0014	
----	-----------------------------	-----------	--