
Capitulo 2 - La Capa Fisica

Transmisión de datos

- El exito de la transmision depende de la calida de señal y las características fisicas del medio
- Hay medios de transmision guiados y no guiados, en ambos casos la transmision usa ondas electromagnéticas
- La manera de transmitir puede ser simplex, duplex o semi-duplex/half-duplex
- Señal continua: la intensidad varia suavemente
- Señal discreta: se mantiene constante por cierto tiempo y luego cambia a otro valor constante

- Terminos analogico y digital corresponden a continua y discreta respectivamente
 - Se apliaca a:
 - Dato: Representacion simbolica de una variables
 - Señal: Representacion electromagnetica de los datos
 - Señal analógica se transmite como onda electromagnética en diferentes tipos de conductores o en el espacio abierto
 - Señal digital es una secuencia de pulsos eléctricos que se transmiten por medios guiados
 - Transmision: propagacion de de datos en forma de señales por un medio fisico
 - Transmision digital

Señal analógica



Señal digital




- Transmision analogica
 - No puede transmitir datos digitales
 - Se usan amplificadores analogicos

Codificación o señalización de datos

• Esquema de señalización o codificación de datos: es la relación entre los bits de datos y los elementos de señal

• Datos digitales, señales digitales

 Unipolar: todos los elemntos o pulsos tienen un mismo signo, polar: tienen ambos signos



- Si el último voltaje anterior al octeto es +: 000+-0-+
- Si el último voltaje anterior al octeto es -: 000-+0+-






Tabla 5.4. Reglas de sustitución en HDB3.

	Número de pulsos bipolares (unos) desde la última sustitución	
Polaridad del pulso anterior	Impar	Cero o Par
-+	000 - 000 +	+00+

- Datos digitales, señales analógicas
 - Esta señalizacion se consigue modulando algun parametro de la onda portadora
 - ASK (Amplitude Shift Keyng)
 - Se modula amplitud valor con uno y 0 con 0




- FSK
 - Se modula la frecuencia
 - Es mas resistente a ASK por ruido que puede causar picos de señal que afecta amplitud no frecuencia



- PSF
 - Se modula la fase

- Datos analógicos, señales digitales
 - Proceso denominado como digitalizacion, estas señales se tienen que convertir en analogicas despues para poder transmitirlas a grandes distancias
 - MODULACION POR CODIFICACION DE IMPULSOS (PCM)
 - Para reconstruir la señal analogica es suficiente un número de muestras, a intervalos regulares, igual al doble de la frecuencia máxima de la señal analógica para capturar toda la información (Nyquist)
 - Estas muestras se llaman PAM
 - A cada valor discreto como 0.1 o 2.5 se le asigna un valor binario como 0000 o 0001 y esto se hace dividiendo la onda en 4 espacio y un pulso en cada espacio representa un uno y la ausencia un 0



Muestras PAM

0 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 8 1000 9 1001 10 1010 11 1011 12 1100 13 1101 14 1110 15 1111

Equivalentes en

binario

Forma de o


PCM

Digitos

- Mas niveles mas calidad de digitalizacion
- CODIFICACION NO LINEAL
 - PCM se rfina con tecnicas no lineales de cuantificacion, aqui los niveles no estan igualmente separados - mas amplitud menos niveles y a menor amplitud mayores niveles de cuantificacion


o Modulacion Delta DM

• Mejora a PCM, tiene un comportamiento binario, cada muestra sube o baja de nivel δ dependiendo si es 1 o 0




La ventaja es que es senzillo y usa poco ancho de banda

- Datos analógicos, señales analógicas
 - Se usa para transmitir por medios inalambricos y multiplexion por division de frecuencia FDM
 - AM



n_a = coeficiente entre amplitud de x(t) y amplitud de la portadora

o FM



o PM

Base Teorica de la Comunicacion de Datos

- Es posible transmitir información variando algunas propiedades eléctricas: V, I aplicadas a un medio físico
- LATENCIA
 - Se debe a retardos en transmicion y propagacion
 - En Transmision: tiempo que se demora el hardware en convertir los datos en una señal analo