EXPORT GERBER DAT Z EAGLE




V českých zemích je návrhový systém Eagle jeden z nejpoužívanějších. Proto jsme se rozhodli usnadnit práci některým z Vás, kteří s tímto návrhovým systémem pracují krátce a s generováním výstupních souborů pro fotoplotr a vrtacích dat nemají zkušenosti. Také větší ochrana licence autorů v blízké době znemožní generovat data z klasických " BRD" souborů, vytvořených na zkušebních verzích. Pro export gerber dat jsme vytvořili dva soubory, tzv. joby a to pro jednovrstvé a dvouvrstvé DPS. Generování výstupů pro vícevrstvé plošné spoje je obdobné a každý si po vyzkoušení těch jednodušších nastaví export dat sám.


Generování výstupů z návrhového systému Eagle pomocí "job" souborů :



1. Otevřete soubor "BRD" v menu File :








3. V menu File otevřete příslušný Job soubor :

4.





5. Do stejného adresáře, ze kterého byl soubor "BRD" spuštěn se vygenerují gerber data pro jednotlivé vrstvy (*.gbr), vrtací soubor (*.exc) a informační soubory (*.gpi a *.dri). Tyto soubory nám zašlete společně s objednávkou.

Případné dotazy zasílejte na pcb@pragoboard.cz