8051单片机C编程

计算机系902教研室 马忠梅

中#920 bitmzm@sina.com

8051单片机基础知识

MCS-51的特点

基本组成部件:

中央处理器: CPU 8位

数据存储器: RAM 128B

程序存储器: ROM 4KB

定时器/计数器: 2个16位

I/O接口: 8位×4

MCS-51 INTEL 1980年

单片机标志:

MCS-48, MCS-51, MCS-96(16位)

8位机:8051系列 教学首选

8051 掩膜

8031 无ROM, EPROM, FLASH

8751 EPROM


低功耗基本型:

80C51, 80C31, 87C51

8051衍生产品

Atmel 89C51,89C52,89C2051 Philips 80C51,80C552,87C752 Dallas 80C390, 80C400 Infineon C517, C509, 80C537 ADI ADuC812, ADuC824 **TI MSC1210** Cygnal C8051F

	AT89C51	AT89C52
闪存	4KB	8KB
内存	128B	256B
工作频率	24MHz	24MHz
输入/输出线	32	32
定时/计数器	2	3
中断源	5	8
串行口	1	1



内部结构

CPU——ALU

算术运算:加,减,乘,除

逻辑运算:与,或,异或

位操作(布尔):与,或,取反

ACC = A: 累加器, B:寄存器

程序状态字: PSW 8位寄存器

8051时钟

内部方式: 石英晶体, 晶振

外部方式: 外部振荡信号

基本时序周期

振荡周期: 1/f_{osc}

时钟周期: 2/fosc

机器周期: 12/f_{osc}=T

指令周期: 1~4T

存贮器组织

存贮器特点

程序存贮器 分开,哈佛型 数据存贮器 合并,普林斯顿型

物理上的4个空间:

- 1) 片内程序存贮器
- 2) 片外程序存贮器
- 3) 片内数据存贮器
- 4) 片外数据存贮器




图 1-5 8051 存贮器组织结构

程序存贮器

ROM型(只读):程序,表格常数 当PC超过4KB, 自动转1000H~FFFFH(片外)

数据存贮器

RAM型(读,写):数据暂存, 运算结果,标志位,堆栈 片内: 256B, MOV

片外: 64KB, MOVX

片内部分2块:

00~7FH, 128B, RAM⊠ 80H~FFH, 128B, SFR⊠

(特殊功能寄存器)

低128B

通用寄存器区, 4组,R0~R7 可位寻址区, 20H~2FH, 16个 用户RAM




图 3-5 8051 片内 RAM 区结构

通用寄存器区

4个组:

0× 00H~07H

1× 08H~0FH

2× 10H~17H

3区 18H~1FH

由PSW中的RS1,RS2来决定用哪个工作区(00,01,10,11)

可位寻址区

20~2FH, 16字节 00~7FH, 128位

用户RAM 30H~7FH 堆栈, 60H(向上增长) 复位后设置

特殊功能寄存器

21个SFR

(Special Function Register)

80H~FFH, 只能直接寻址

除PC和4组R0~R7外,其他都是SFR,

可位寻址的SFR,其地址可被8整除

不同的特点:

程序存贮器和数据存贮器严格分开特殊功能寄存器和内部数据存贮器统一编址

片内并行接口

4部分:端口锁存器,输入缓冲器,输出驱动器,端口引脚

准双向口

没有专用地址总线:

P2 高8位,A15~A8;

P0 低8位, A7~A0;

专用数据总线: P0, D7~D0




图1-8 MCS-51引脚图

8051内部资源

事行口 定时器/计数器 中断端口

单片机工作方式

低功耗操作

两种: 节电(空闲)方式

掉电

单步执行方式:

用于单片机开发工具或仿真器

指令系统

寻址方式

寄存器寻址:

MOV A, R0

寻址空间: R0~R7,A,B,C, DPTR,

AB (乘除法)

直接寻址:

MOV A, 4FH MOV A, P0

寻址空间:内部RAM低128字节,

SFR

寄存器间接寻址:

MOV A, @R1 ;(R1)=40H MOVX A, @R0 MOVX A, @DPTR

寻址空间:

内部RAM(@R0, @R1, @SP) 外部RAM(@R0, @R1, @DPTR)

立即寻址:

MOV A, #6FH MOV DPTR, #1234H

寻址空间:程序存贮器

变址寻址:

MOVC A, @A+DPTR MOVC A, @A+PC

变址寻址方式

只适用于8051的程序存贮器,用于读取数据表。

相对寻址:

SJMP REL

寻址空间:程序存贮器

位寻址:

SETB BIT

寻址空间:内部RAM可位寻址区;

SFR 可位寻址位

C与8051

8051的编程语言:

有4种语言支持

汇编,PL/M, C和BASIC

C语言作为一种方便的语言而得到 支持,不依赖于机器的硬件系统。

C51编译器

作为工业标准地位,从1985年开始就有8051单片机的C语言编译器,简称C51。

KEIL和IAR领先,

KEIL以它的紧凑代码和使用方便领先

IAR以它性能完善和资料完善领先

FRANKLIN (KEILV4.0)

ARCHIMEDES (IARV4.0)

《单片机的C语言应用程序设计》(修订版)

北京航空航天大学出版社

Intel Microcontroller Data Sheet

Schltz, Thomas W. C and 8051: Programming for multitasking. Prentice Hall

嵌入式C编程技术

《单片机与嵌入式系统应用》2001(1~6)

《单片机C语言Windows环境编程宝典》 KEIL Cx51 uVision2

www.zlgmcu.com www.c51bbs.com www.dpj.com.cn

数据与数据类型

C51编译器具体支持的数据类型:

位型, 无符号字符, 有符号字符,

无符号整型,有符号整型,无符号长型,

有符号长型, 浮点和指针类型等。

bit, unsigned char, signed char, unsigned int, signed int, unsigned long, signed long, float, double

常量与变量

习惯上,符号常量名用大写,变量用小写,以示区别。

只有bit和unsigned char两种数据类型可以直接支持机器指令,必须慎重选择变量的数据类型。

程序的开头都加上以下三行:

#include<reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

头文件reg51.h中有所有8051的SFR 及可位寻址位的定义

```
bit direction bit;
uchar i;
    i=PSW;
     C=direction bit;
     P1=0x10;
     direction bit = C;
      \overline{PSW} = i;
```

```
#include<absacc.h>
#define PORTA XBYTE[0xffc0]
    i=PORTA;
    PORTA=i;
```

存储类型

idata

说明

code 程序,MOVC @A+DPTR访问xdata 外部数据,由MOVX @DPTR访问pdata 分页外部数据,由MOVX @Ri访问data 直接寻址内部数据存储区bdata 可位寻址内部数据存储区

间接寻址内部数据存储区

 存储模式
 说明

 SMALL
 可直接寻址的内部数据存储区

 COMPACT
 分页外部数据存储区

 LARGE
 外部数据存储区

参数和局部变量放入

基于存储器的指针

1~2字节

一般指针

3字节

2字节偏移和1字节存储类型

float *p

3字节

char data *dp

1字节

int idata *ip

1字节

long pdata *pp

1字节

char xdata *xp

2字节

int code *cp

2字节

内部资源的C编程

中断

8051单片机有5个中断源,有2个中断 优先级

外中断方式: 电平触发 边沿触发

五个中断源

- 1) 外部中断请求0
- 2) 外部中断请求1
- 3) 片内定时器/计数器0
- 4) 片内定时器/计数器1
- 5) 片内串行口发送/接收中断请求

中断允许寄存器IE EA ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0

中断优先级寄存器IP PS PT1 PX1 PT0 PX0

中断源		入口地址
0	外中断0	0003H
1	定时器/计数器0	000BH
2	外中断1	0013H
3	定时器/计数器1	001BH
4	串口	0023H

中断撤除

可中断撤除

串行口 JBC TI TSEVICE

软件清除

电平触发,返回主程序,又进入中断

中断初始化

- 1、开中断
- 2、确定中断优先级
- 3、外中断、中断类型

标志位: 必须撤除

中断编程 返回值函数名 interrupt n using m

寄存器组切换, 现场保护

定时器/计数器 (I/C)Timer/Counter

两个T/C 16位 可编程选择
T/C0:TH0 TL0 T/C1:TH1 TL1
定时器----固定软件计数-----计数值算时---定时

计数器----外部输入TO/T1 脉冲计数 T/C加1计数 (每个T)

工作方式四种:

方式0 13计数器 MCS-48兼容

方式1 16计数器

方式2 可重装8位计数器

方式3 T0分为两个8位计数器

方式2: TH(重装) TL(8位) 28溢出 TH自动装入TL 串行口波特率发生器

方式3: TH0(8) TL0(8)

THO: 只能T 占T/C1

TLO: 可作T/C 占T/C0

注: T/C1 不能工作方式3 T/C1 只能用于串口

T/C的控制

启动和中断

TRO和TR1 启动控制位

Timer Run Control Bit

方式控制 TMOD

GATE C/T (1: 计数器)

M1 M0: 工作方式选择

00 01 10 11

GATE 门控信号 GATE=1即:

T/C0启动=TR0 INT0引脚高电平 T/C1启动=TR1 INT1引脚高电平 INT0/INT1 不是中断请求,附加控制

脉冲宽度的测量

TMOD不能位寻址

T/C的初始化

步骤

- ①确定(T/C工作方式)----TMOD赋值
- ②计算(T/C初值)----装TH TL
- ③T/C中断方式----IE
- ④启动T/C ----TR置位

初值的计算

方式0 13位 满计数值 2¹³=8192 方式1 16位 满计数值 2¹⁶=65536 方式2 8位 满计数值 2⁸=256 计数模值 初值X=M-计数模值

定时器初值

定时值=(M-X)T 向上计数

fosc=12MHz T=1us

fosc=6MHz T=2us

方式1 16 位 2¹⁶uS=65.536mS

方式2 8位 28uS=256uS

最大定时值

定时1ms, 求初值 方式1 (2¹⁶-x)2us=1ms X=2¹⁶-500=FE0CH TH1=FEH TL1=0CH

T/C的应用举例 (2¹⁶-x)1us=1ms X=2¹⁶-1000 TH0=(65536-1000)/256; TL0=(65536-1000)%256;

```
void timer(void)interrupt 1 using1
{ P1_0=!P1_0;
    TH0=(65536-1000)/256;
    TL0=(65536-1000)%256;
}
```

串行口

片内全双工UART 发TXD 收RXD 两个缓冲器 同一个地址99H 收发过程由UART管理

定时器有关

用定时器1作波特率发生器

(固定波特率除外)

TMOD TH1 TL1 TCON(TR1)
IE(ET1 EA)

没用IP 重装方式2可不用IE

串行口控制寄存器SCON

SM0 SM1: 工作方式选择

SM2: 第九位方式控制

REN: 接收允许(RECEIVE ENABLE)

TB8: 发送的第九位数据(TRANSMIT BIT)

RB8:接收的第九位数据(RECEIVE BIT)

TI: 发送中断标志位 (硬件置位)

RI:接收 (软件清除)

电源控制寄存器 SMOD=1 波特率就加倍

与中断有关

四种工作方式

方式0

移位寄存器输入/输出方式 串行数据通过RXD输入/输出 TXD用于输出移位时钟 8位数据 波特率固定 并入串出(发送)或串入并出(接收)寄存器 用于并行I/O扩展

方式1

10位异步接收/发送

1位起始位 8位数据 1位停止位 波特率可变,定时器1波特率信号经 16或32分频

波特率=2SMOD定时器1溢出率/32

注意:

- ①发送时TI=0 以SBUF目的指令启动发送,完成后TI=1
 - ②接收时REN=1与RI=0

SM2=0 接收到RI=1

SM2=1 要求接收到有效停止位才RI=1

有效接收前提:REN=1

条件:(1)RI=0

(2)SM0=0或接收停止位为1

方式2、方式3 11位异步接收/发送 第九位 TB8/RB8 方式2 波特率固定 方式3 同方式1可变 注意: 同方式1, 只多一个第9位

注意: 同方式1, 只多一个第9位 有效接收条件, (1)RI=0 (2)SM2=0 或第9位为1。SM2多机通信

串行口编程

注意:波特率和通信格式一致,波特率可查表

1) 点对点通信

主方:发一个,收一个

从方:收一个,发一个

设置1200波特,串行口方式1,

fosc=11.0592Hz

```
slave()
{ uchar a;
 TMOD = 0x20;
  TL1=0xe8;TH1=0xe8;/* T/C1方式2 */
  SCON=0x50;PCON=0x00;/* 方式1 */
  TR1=1;
```

```
while(1){
  while(RI==0);
  RI=0;
  a=SBUF;
  SBUF=a;
  while(TI==0);
  TI=0;
```

- 2) 多机通信
- 主机对多个从机
- ①每个从机都有不同的地址。
- ②主机发出信息两个
 - a、地址 b、数据
- ③采用设置SM2=1, 第9位为1时才接收

多机通信的过程

- ①所有从机的SM2置1,从而接收主机发来的地址
- ②主机令TB8=1,发送从机地址到各从机
- ③所有从机都收到地址,确认地址(可采用中断)
- ④被寻址的从机用指令置SM2=0,准备收数据并向主机回发地址以便核对
- ⑤主机发送数据给已被寻址的从机

8051扩展资源的C编程

单片机系统扩展

P0 复用 P2高址

P3多功能(RD, WR)

外部总线的扩展

ALE—地址锁存允许

Address Latch Enable

控制外接锁存器 P0 口地址锁存

在ALE无效期间数据 ALE每个T出现两次, f=1/6fosc

- 1、作脉冲信号
- 2、证明单片机工作

MCS-51外部扩展三总线

1、ALE下降沿 P0 地址有效 高电平触发或下降沿触发锁存器 Intel8282 74LS373

带三态输出锁存器

2、外部RAM——RD WR 外部ROM——PSEN




图 1-10 MCS-51 外部三总线示意图

多片的扩展

片选信号 线选法 分别作片选信号 译码法 加译码器译码

译码法 全译码 无地址重叠区

部分译码 有重叠

A15 A14 A13

0 1 1 X

1 0 1 X

1 1 0 X

人机交互的C编程

键盘和LED显示

键盘

有键按下一哪一个键一键的代码

行列式键盘工作原理

- 接上拉电阻——平时——高电平行输出低 扫描法——键识别
- ①查询是否有键按下
- ②按键所在的行列
- ③行号、列号译码→键值 特征码: 0001 0001 / 0010 0001
- 4键的抖动处理

多位LED

- 1、静态
- 2、动态:停留1~5ms,视觉惯性 省I/0线,但占用CPU时间

可编程键盘/显示芯片8279

六部分:

- (1)I/O控制及数据缓冲器
- (2)控制及定时寄存器及定时控制
- (3)扫描计数器

编码工作方式 译码工作方式

- (4)回复缓冲器 键盘反复的控制
- (5)FIFO/传感器 RAM:状态寄存器
- (6)显示RAM和显示地址寄存器

混合编程

在用C语言开发程序的过程中, 有时感到速度达不到要求,如很明显的显示内容的更新或做显示内容的移动。在这种情况下,可以找到速度的瓶颈函数:数据移动和把显示内容从内存移到显示扫描存储器的函数。

move()和toscr()函数

参数传递的寄存器选择

参数类型 char int long,float 一般指针 第1个参数 R7 R6,R7 R4~R7 R1,R2,R3 第2个参数 R6 R4,R5 R4~R7 R1,R2,R3 第3个参数 R5 R2,R3 R4~R7 R1,R2,R3

函数返回值的寄存器

返回值 寄存器

说明

bit \mathbf{C} 进位标志

char R7

R6,R7 int

高字节在R6,低字节在R7

long R4~R7

高字节在R4,低字节在R7

float R4~R7

IEEE格式

指针 R1,R2,R3 R3放存储类型, 高R2,低R1

函数名的转换

说 明 符号名

解

void func(void) FUNC 无参数传递或不含 寄存器参数的函数名不作改变转入目标文件中, 名字只是简单地转为大写形式

void func(char) FUNC 带寄存器参数的函 数名加入""字符前缀以示区别,它表明这类 函数包含寄存器内的参数传递

混合编程的设计过程

用汇编语言重新编制上面两个函数。 应注意的是: 首先设计包含哑函数的C模块, 即把源程序中的"move()"和"toscr()" 用空函数来代替。

void move(uint src,uint dest,uint Length)

使用debug code控制命令编译生成的列表文件相应内容如下:

```
; FUNCTION move (BEGIN)
0000 8E00
                 MOV
            R
                         src,R6
0002 8F00
            R
                MOV
                         src+01H,R7
0004 8C00
                 MOV
            R
                         dest,R4
0006 8D00
                 MOV
            R
                         dest+01H,R5
0008 8A00
            R
                 MOV
                         length,R2
\overline{000}A 8\overline{B00}
                 MOV
                          length+01H,R3
            R
000C 22
                  \overline{\text{RET}}
         ; FUNCTION move (END)
```

可源程序中的"move()"和"toscr()"函数注释掉,然后用汇编语言重新编制这两个函数

PUBLIC MOVE

MOVEP SEGMENT CODE

RSEG MOVEP

MOVE: NOP

MOVE: MOV P1,#1FH

MOV DPL,R5

MOV DPH,R4

MOVEL: PUSH DPL

PUSH DPH

MOV DPL,R7

MOV DPH,R6

MOVX A,@DPTR

