# Руководство по эксплуатации

# Прибор вентиляционный приточновытяжной с рекуперацией тепла

## **VAKIO WINDOW**

C	O	Д	E	P	Ж	Α	Н	И	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Общие требования к безопасности	2
Назначение	3
ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
Принцип работы	3
Технические характеристики	3
Устройство	4
Управление устройством	5
Панель управления, таблица программ	5
Комплект поставки прибора	8
Состав прибора	9
УСТАНОВКА	9
Общие указания	9
Монтаж и демонтаж	10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
Общие указания	12
Порядок технического обслуживания	12
Неисправности и методы их устранения	13
СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ	14
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	14
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	15
FADAUTIAŬULIE OEGZATERLOTDA	16

ТУ 4863-010-23551518-2016



Поздравляем Вас с покупкой приточно-вытяжного вентиляционного прибора с рекуперацией тепла (далее прибор) от компании VAKIO. Данное Руководство содержит важную информацию по установке, использованию прибора и уходу за ним. Найдите время, чтобы прочитать это руководство, так как оно поможет вам в полной мере использовать все возможности вашего прибора в течение многих лет.

## Общие требования к безопасности

Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждение, составленное в целях вашей безопасности.

- ! Запрещается использование прибора детьми без надзора взрослых. Пользование прибором возможно только после ознакомления с настоящей инструкцией и после инструктажа со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- ! Упаковочные материалы могут быть опасны для детей: держите упаковочные материалы (пластиковые мешки и т.д.) в недоступных для детей местах.
- ! Подключение прибора к электрической сети должен выполнять квалифицированный специалист, соблюдая инструкции фирмы-изготовителя (см. раздел Установка) и местных правил техники безопасности. Операции по обслуживанию проводить только на обесточенном приборе.
- ! Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Попытка проведения ремонта неопытными или не обладающими соответствующей квалификацией лицами может привести к травме и/или вызвать необходимость более серьезного ремонта прибора.
- ! Не прикасайтесь к изделию влажными руками или во влажной одежде.
- ! Не тяните за сетевой кабель для отсоединения изделия из электророзетки. Всегда используйте только вилку прибора.

- ! Обеспечьте установку прибора должным образом, в соответствии разделом «Установка». Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате неправильной установки прибора.
- ! НЕ допускайте попадания любые предметов в рабочую зону вентилятора, так как это гарантировано приведет к повреждению вентилятора и выхода из строя, а вы можете получить травму.
- ! НЕ допускайте проливания жидкостей на комнатный блок. Если это произошло, обесточьте прибор и свяжитесь со специалистом, который устанавливал ваш прибор.

#### Запрещается:

- 1. Использовать блок питания стороннего производителя.
- 2. Самостоятельно производить ремонт компонентов прибора, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения.
- 3. Самостоятельно разбирать, смазывать, менять элементы в вентиляционном блоке устройства.
- 4. Эксплуатировать вентиляционное оборудование способом, не указанным в руководстве.
- 5. Эксплуатировать устройство без замены пришедшего в негодность фильтрующего элемента.



#### Назначение

Приточно-вытяжной прибор **VAKIO WINDOW** от компании VAKIO предназначен для вентиляции жилых и служебных помещений, таких как квартиры, гостиницы, общежития, офисные помещения и т. п.

Прибор работает в трех режимах – приток, вытяжка, рекуперация. Основным режимом данного прибора является режим рекуперации, при котором осуществляется приток свежего, очищенного от пыли, пыльцы и т.п. воздуха и удаление загрязненного. Таким образом, обеспечивается комфортный микроклимат в помещении. При этом происходит возврат энергии, затраченной на нагрев или охлаждение удаленного воздуха со стабильным КПД 80%.

Прибор может использоваться как в холодных, так и в жарких климатических условиях, сохраняя в помещении комфортную температуру. В данном приборе применена инновационная технология реверса воздушного потока, приспособленная для работы при температурах от -47° до +50°C.

#### ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## Принцип работы

Вентилятор последовательно забирает свежий воздух с улицы и подает его в помещение, а затем выводит загрязненный углекислым газом и запахами комнатный воздух на улицу. При этом теплый воздух из помещения проходит через теплообменник - регенератор, который накапливает тепло. Этот процесс создает нагрев уличного воздуха в холодное время года и охлаждение в летнее. Прибор полностью обеспечивает необходимый воздухообмен в отдельном помещении: он подает свежий и очищенный воздух, удаляя комнатный.


## Технические характеристики

Страна изготовитель	Россия	
Номинальное значение напряжения электропитания или	~ 110-240	
_ диапазон напряжения, В		
Номинальная частота переменного тока, Hz	50/60	
Класс электробезопасности	Класс защиты II с металлическим	
	кожухом	
Мах. Энергопотребление не более, Вт*ч	40	
Поддерживаемые протоколы	Wi-fi, MQTT	
Работа с голосовыми помощниками	Яндекс.Алиса	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Диапазон эксплуатационных температур, С	от -47° до +50°	
КПД рекуперации тепла, не менее, %	80	
Производительность режим: Приток/Вытяжка,	1/40, 2/65, 3/80, 4/90, 5/100, 6/110,	
Скорость/м³/ч	7/120	
Производительность режим: Рекуперация	1/20, 2/32, 3/40, 4/45, 5/50, 6/55,	
Скорость/м³/ч	7/60	
Уровень шума, Скорость/дБА не более	1/19, 2/24, 3/27 4/30, 5/35 6/37 7/38	
Внутренний диаметр канала (вставки см. установка) в стене, мм	125	
Толщина стены, мм, от	10	



#### **Устройство**

Общее устройство вентиляционного прибора VAKIO WINDOW представлено на Рис. 1



- 1. Шумоглушитель
  - 1.1. Решетка
  - 1.2. Фильтр F7
  - 1.3. Ручка шибера с механизмом открытия замка
  - 1.4. Сенсорный дисплей управления прибором
- 2. Гильза (не входит в комплект)
- 3. Внешний блок

Рис. 2 Общий вид прибора


Вид, показанный на Рис. 1, соответствует собранному прибору. Комплектность прибора зависит от спецификации конкретного заказа. Отдельные элементы прибора "VAKIO", используемые при монтаже и сборке показаны на Рис. 2

### Шумоглушитель

Шумоглушитель прибора устанавливается на стену внутри помещения и закрывает канал в стене.

В шумоглушитель устанавливается фильтр класса F7 для тонкой очистки, не пропускающий в помещение мелкодисперсную пыль и многие аллергены. Его также можно заменить на входящий в комплект запасной фильтр класса G3, который способен задерживать только пыль. В шумоглушителе имеется шибер с ручками по обе стороны корпуса для его перемещения. Шибер имеет два режима работы: замок и клапан. В режиме "клапан": закрытие клапана происходит при перемещении шибера в нижнее положение; при перемещении шибера в верхнее положение до ограничителя происходит открытие клапана. При усиленном нажатии ручки, шибер переключается в режим управления замком. В режиме "замок": открытие замка происходит при перемещении ручки в верхнее положение; при отпускании ручки возвратный механизм возвращает ручку в нижнее положение и закрывает замок.





#### Внешний блок

Внешний блок предназначен для монтажа на наружную стену помещения. Внешний блок представляет собой теплоизолированный корпус из окрашенной полимерной краской стали, внутри которого размещен вентиляционный блок и теплообменник-регенератор. Окраска козырька устойчива к солнечному облучению и атмосферным воздействиям. На задней верхней части расположено вентиляционное отверстие с уплотнением, в нижней части демпфер и капельник, препятствующий попаданию стекающей влаги на стену.

- 1. Корпус
- 2. Теплообменник
- 3. Вентиляционный блок
- 4. Демпфирующая прокладка
- 5. Разъем вентиляционного блока
- 6. Шумопоглощающий материал
- 7. Демпфер

## Управление устройством

Устройством VAKIO WINDOW можно управлять как с панели управления, пульта ДУ, так и с помощью приложения Vakio Smart Control и Яндекс Алисы. Приложения доступны в AppStore, Google Play и AppGallery.

Для начала работы необходимо установить приложение Vakio Smart Control и зарегистрироваться.

Для подключения устройства откройте приложение и нажмите на иконку "+". Задайте свое название прибора, тип прибора, выберите расположение или добавьте новое, введите данные wi-fi сети, через которую будет осуществляться управление прибором и нажмите "Далее".

Выполните инструкции, описанные на следующей странице.

Если все прошло успешно, прибор появится в списке во вкладке "Устройства".



Управление Вашими устройствами VAKIO с помощью голосового помощника «Яндекс Алиса».

Добавьте в приложение «Яндекс» Умное устройство VAKIO и управляйте режимами, скоростью, создавайте свои сценарии.













## Панель управления, таблица программ




Рис. 3 Панель управления прибора



Табл. 1 Таблица программ

Программа	Описание программы	Инструкция включения программы			
НАЧАЛО РАБОТЫ					
VAKIO	При подключении прибора к сети 220В. На экране прибора на 3 сек. высветится логотип VAKIO, после исчезновения логотипа прибор готов к работе.				
ГЛАВНОЕ МЕНЮ					
<b>0 1 2</b> Вытяжка					
ВКЛЮЧЕНИЕ	Прибор включается при изменении скорости, либо при смене режима работы.	Короткое нажатие кнопки 3 или 2			
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ	С помощью кнопок (1) и (3) изменяется скорость работы вентилятора в диапазоне от 0 до 7 скорости.	Короткое нажатие кнопки 1 или 3			
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ	Кнопка (2) предназначена для выбора режима работы <i>(ВЫТЯЖКА, ПРИТОК, РЕКУПЕРАЦИЯ).</i>	Короткое нажатие кнопки 2			
Вытяжка	При включении программы ВЫТЯЖКА происходит разворот вентилятора направлением потока в сторону улицы и осуществляется удаление загрязненного воздуха.				
Приток	При включении программы <i>ПРИТОК</i> происходит разворот вентилятора направлением потока в сторону помещения и осуществляется нагнетание свежего, прошедшего через фильтр воздуха.				
Рекуперация зима/лето	При включении программы РЕКУПЕРАЦИЯ, происходит циклический разворот вентилятора приток-вытяжка с интервалом 40 сек. Таким образом осуществляется приток свежего и удаление загрязненного воздуха. Благодаря теплообменнику (регенератору) происходит рекуперация тепла, и входящий с улицы воздух нагревается до комфортной температуры.				
РАЗБЛОКИРОВКА ЭКРАНА	После 25 сек. бездействия экран блокируется и гаснет, для разблокировки нажмите на любую кнопку.	Короткое нажатие любой кнопки			
ВЫКЛЮЧЕНИЕ - <b>0</b> 1  Выключено	Программа служит для выключения прибора. При выключенном приборе и открытом клапане происходит естественное проветривание помещения, не забывайте об этом.	Длительное нажатие кнопки 1			



МЕНЮ НАСТРОЕК -		1 _
Вход в меню настроек		Длительное нажатиє кнопки 2
Выход из меню настроек		Длительное нажатие кнопки 1
Пролистывание меню		Короткое нажатие кнопок 1 и 3
Выбор пункта меню настроек		Короткое нажатие кнопки 2
 ПРИТОК МАХ	Программа предназначена для быстрого	Короткое нажатие
Включить приток МАХ?	проветривания помещения. ПРИТОК включается в турбо режиме длительностью 5 минут. Режим активируется при скорости больше 0.	кнопки 2 – применит Длительное нажатие кнопки 1 – отмена
РЕКУПЕРАЦИЯ <u>Рекуператор</u> [Летний] Зимний	Режим активируется однократно, в зависимости от температуры наружного воздуха. <u>Летний режим.</u> Данный режим рекомендуется использовать при уличной температуре выше - 10 °C. <u>Зимний режим.</u> Режим рекуперации с дополнительной функцией удаления наледи с теплообменника. Наледь может образоваться при очень низкой температуре на улице и/или высокой влажности в помещении Данный режим рекомендуется использовать при уличной температуре -10 °C и ниже.	Пролистывание менн – короткое нажатие кнопки 2 Применение выбранного параметра – длительное нажатие кнопки 2
	Программа предназначена для быстрого удаления из помещения неприятных запахов. При ее активации ВЫТЯЖКА включается в турбо режиме длительностью 5 минут. Режим активируется при скорости больше 0. ты требующие регистрации в приложении Vakio Sma в должна быть зарегистрирована на один аккаунт	
Smart Control.	1	
MASTER* (управляющий прибор) <u>м є ню</u> ◀ MASTER▶	Функция предназначена для согласованной работы группы приборов, при которой главный прибор «Мастер» управляет подключенными приборами «SLAVE».  Чтобы согласовать работу приборов необходимо:  1. Сделать один из рециркуляторов «Мастером» для этого активизировать команду MASTER  2. Подключить подчиненные приборы, активизировав на других рециркуляторах команду SLAVE.	Включение команды происходит от длительного нажатия кнопки 2



SLAVE*	Существует два варианта работы:	Пролистывание меню
(подчиненный прибор) <u>Синхронизация</u>   Slave   Slave reverse Выкл	<u>SLAVE</u> Режим синхронной работы, при которой SLAVE дублирует команды мастера; <u>SLAVE reverse</u> Режим асинхронной работы, при котором SLAVE реверсирует направление потока относительно мастера; <u>Выкл.</u> Режим SLAVE отключен .	– короткое нажатие кнопки 2 Применение выбранного параметра – длительное нажатие кнопки 2
АВТО*  со2  Мин.нач. 0500 Шаг 100 Приток	Режим при котором прибором управляет датчик качества воздуха VAKIO Atmosphere.  VAKIO Atmosphere приобретается отдельно.  Чтобы активировать режим ABTO в приложении Vakio Smart Control выберите режим управления: Автоуправление и назначьте VAKIO Atmosphere управляющим устройством.  Настройка управления:  1. Выбрать от какого параметра VAKIO Atmosphere будет управлять прибором: содержания CO₂ или температуры.  2. Настроить Мин. знач. параметра, при котором включается прибор.  3. Установить шаг, при котором прибор увеличивает скорость.  4. Выбрать режим работа прибора: Приток/Вытяжка/Рекуператор.	Пролистывание меню – короткое нажатие кнопки 1 и 3 Смена параметра - короткое нажатие кнопки 2 Для подтверждения - длительное нажатие кнопки 2
СБРОС  Сбросить все Настройки?  Обросить все Настройки?	Программа предназначена для сброса настроек прибора до заводских.	Длительное нажатие кнопки 2 — применить. Длительное нажатие кнопки 1 — отмена.

## Комплект поставки прибора

Табл. 2 Комплект поставки

Основная комплектация	Кол-во
Шумоглушитель	1
Внешний блок	1
Монтажная пластина	1
Комплект крепежа	1
Запасной фильтр G3	1
Пульт управления	1
Руководство по эксплуатации	1
Дополнительная комплектация <sup>1</sup>	<u> </u>

Труба пластиковая с внутренним диаметром 125 мм (Гильза)


<sup>1</sup> В комплект поставки не входит. Предоставляется региональным дилером или монтажной организацией. Может быть предоставлена по отдельному заказу.



8

## Состав прибора

Табл. 3 Состав прибора



#### **УСТАНОВКА**

## Общие указания

Монтаж прибора должен производиться квалифицированным персоналом компаний, специализирующихся на алмазном бурении стен и установке аналогичных приточных-вытяжных устройств.

Прибор необходимо монтировать таким образом, чтобы обеспечить доступ к внешнему блоку для возможности его обслуживания.

Установка прибора VAKIO в помещениях вентиляционно-соединенных с каминами, котлами отопления с открытым горением, газовыми котлами и т.п. должна быть согласована со специалистом по данному оборудованию и пожарной безопасности.

Место сверления отверстия под прибор и технологических отверстий для бурильной установки должно быть свободно от сантехнических и электрических коммуникаций и, при необходимости, согласовано с организацией, эксплуатирующей здание.

Вентиляционный прибор VAKIO WINDOW возможно установить в стены толщиной от 20 мм. В том числе в пластиковую панель, установленную в створку окна на месте стеклопакета.




### Монтаж и демонтаж


#### Монтаж прибора

Предпочтительное место установки прибора VAKIO в комнате - наружная стена, над или рядом с окном, максимально высоко, на расстоянии 400...600 мм от потолка. Это улучшает циркуляцию воздуха в помещении за счет конвекции. Расстояние от края оконного проема до края вентиляционного канала как минимум 100-150 мм.


1. Просверлите отверстие коронкой Ф132, обеспечив уклон канала 3-5 градуса в сторону улицы для стока конденсата.




2. Измерьте толщину стены в месте выполненного канала.



3. Изготовьте гильзу длиной равной толщине стены плюс 10мм (Lгильза=Sтолщина стены+10мм).




4. Гильзу обклейте шумопоглощающим материалом и установите в отверстие. Выполните герметизацию канала с помощью монтажной пены или силиконового уплотнителя.







6. Подготовьте 2 шпильки M6 длиной равной длине канала минус 5 мм (L <sub>канала</sub> — 5 мм)

На шпильки, с двух сторон, нанести средство для фиксации резьбы на длину 20 мм от торца. Накрутите на шпильки 2 резьбовые втулки.




- 7. Установите нижний кронштейн с наружной стороны стены с помощью 2 подготовленных шпилек.
- 8. Повесьте Наружный блок на нижний кронштейн и притянете его с помощью шестигранной отвертки.






- 9. Подготовьте 2 верхние шпильки длиной равной длине канала плюс 10 мм (L канала +10 мм) На шпильки, с двух сторон, нанести средство для фиксации резьбы на длину 20 мм от торца. Накрутите на шпильки 2 резьбовые втулки.
- 10. Зафиксируйте наружный блок верхними шпильками




11. Протяните кабель от вентиляционного блока в канал. Закройте крышку и зафиксируйте ее, плотно притянув винтом.




#### Установка шумоглушителя

1. Установите глушитель в паз монтажной пластины под углом  $30^{0}$  и прижмите шумоглушитель к стене до срабатывания замка. Убедитесь в надежной фиксации прибора.




2. Подключите провод от вентиляционного блока к плате управления.



3. Извлеките прижимную пластину. Вставьте резиновые втулки в пазы прижимной пластины и установите пластину на место.

Установите нижнюю крышку и закрепите ее винтами. Подключите питание.



Демонтаж прибора осуществляется в обратном порядке.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Общие указания

Обслуживание прибора сводится к периодической замене фильтра и очистке элементов прибора от накопившейся пыли. Периодичность этих мероприятий зависит от запыленности территории, времени года, интенсивности использования прибора и должна быть определена в каждом конкретном случае самостоятельно. Компания, уполномоченная распространять приборы, осуществлять монтаж и дальнейшее сервисное обслуживание, обязана давать первоначальные рекомендации по периодичности обслуживания.

- ! Перед проведением технического обслуживания необходимо обесточить прибор
- ! Прибор спроектирован таким образом что бы с ним мог справится каждый. Однако, если сомневаетесь в ваших возможностях, рекомендуется обратиться в специализированую организацию для обслуживания прибора.

## Порядок технического обслуживания

Очистка прибора от пыли

Периодически необходимо очищать элементы прибора от пыли. <u>Как правило, очистку необходимо производить не реже 1 раза в год. Но в случае повышенных уровней загрязнений, вблизи магистралей, предприятий может потребоваться более частая очистка.</u>


Для ее выполнения необходимо открыть крышку на внешнем блоке, отсоединить от вентиляционного блока кабель и извлечь блок вместе с демпфирующей прокладкой. С помощью пылесоса и мягкий щетки очистить от пыли теплообменник и венблок.

После очистки соберите прибор в обратном порядке. При разборке прибора и очистке следует быть аккуратным. Не следует прилагать больших усилий.

При очистке прибора рекомендуется одновременно удалить пыль с наружной решетки с помощью пылесоса. После очистки собирать прибор в обратном порядке.

#### Замена фильтра

Основной фильтр - фильтр тонкой очистки класса F7 установлен в корпусе шумоглушителя. Фильтр защищает от мелкодисперсной пыли и многих аллергенов. Принцип работы прибора обеспечивает самоочищение фильтра. Однако, время его эксплуатации ограниченно и зависит от степени запыленности местности, этажа, интенсивности использования прибора. Необходимо проводить визуальный контроль за состоянием фильтра. При его засорении наблюдается снижение производительности прибора.



- Потянув вверх, снимите вентиляционную решетку в верхней части шумоглушителя/
- Аккуратно извлеките фильтр из корпуса, установите на его место новый<sup>2</sup> и закройте корпус решеткой.

Фильтр тонкой очистки класса F7, при необходимости можно заменить на фильтр грубой очистки класса G3,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Новые фильтры Вы можете приобрести у организации, уполномоченной производить распространение, монтаж и сервисное обслуживание приборов. Там же Вы можете получить требуемые консультации и помощь.



12

входящий в комплект поставки. Этот фильтр устанавливается непосредственно в вентиляционную решетку. Он допускает периодическую очистку и мойку.

#### Сушка теплообменника

При высокой влажности воздуха в помещении может возникнуть ситуация, когда прибор будет не в состоянии удалить влагу из теплообменника с помощью базовых процедур очистки. Это сопровождается уменьшением производительности прибора и снижением его эффективности. Такие ситуации, как правило, связаны с ремонтом в помещении, сушкой белья в квартире и т. п.

Для восстановления работоспособности прибора в этом случае следует несколько раз подряд включить программу ВЫТЯЖКА МАХ.

## Неисправности и методы их устранения

Приобретенный Вами прибор очень прост в исполнении и надежен. Мы надеемся, что Вам никогда не придется обращаться к этому разделу. Мы также рекомендуем при возникновении неисправностей обращаться в уполномоченную монтажно-сервисную службу, в которой Вы приобретали прибор.

Если Вы решили устранить неисправность самостоятельно, то изучите внимательно указания по безопасности, правила монтажа и следуйте им неукоснительно, См. Табл. 4.

Табл. 4 Таблица неисправности

Внешний признак	Причина	Метод устранения		
Прибор не	Отсутствует	1. Проверьте наличие напряжения в сети.		
включается.	напряжение	2. Проверьте подключен ли сетевой кабель в сеть 220В.		
Индикаторы не	питания.			
светятся.				
В холодный период 1. Загрязнен фильтр.		1. Проверьте, замените или очистите фильтр.		
года 2. Накопление инея		2. Проверьте соответствие выбранного режима		
производительность	в теплообменнике.	наружной температуре.		
прибора упала.		Выполните ручную очистку теплообменника. При		
		необходимости повторите ее несколько раз подряд.		
	Примечание. Быстрое накопление инея в теплообменнике часто может быть			
	связано с высокой влажностью в помещении. По мере уменьшения влажности			
	проблема исчезает сал	иа собой.		
В теплый период	Накопление пыли в	1. Проверьте, замените или очистите фильтр.		
года	фильтре и/или	Выполните ручную очистку теплообменника. При		
производительность	теплообменнике.	необходимости повторите ее несколько раз.		
прибора упала.		Демонтируйте вентиляционный блок и теплообменник.		
		Очистите вентиляционный блок мягкой щеткой и		
		пылесосом. Продуйте теплообменник.		




## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Упаковка приборов соответствует ГОСТ 23216-78

Транспортирование приборов должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии ГОСТ 23216-78

Условия хранения: Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом Приборы хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5м. Хранение приборов должно обеспечить их сохранность от механических повреждений.



Д630хШ320хВ340

Вес: 11 кг.


Объем: 0,069 м<sup>3</sup>

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор вентиляционный приточно-вытяжной с рекуперацией тепла VAKIO WINDOW заводской №\_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 4863-010-23551518-2016 и признан годным для эксплуатации.



# ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ





## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

ООО «Вакио» гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами оборудования при соблюдении правил его эксплуатации. На прибор предоставляется гарантия - 24 (двадцать четыре) месяца со дня его продажи. Техническое обслуживание осуществляется по отдельным договорам. По вопросам заключения договоров на обслуживание, проведение гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в

\_\_\_\_\_

#### Условия гарантии:

Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. Гарантия не включает - периодическое обслуживание.

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в результате:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильного монтажа, транспортировки, хранения;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- отклонений от Государственных технических стандартов питающих сетей.

Наименование из	делия: <u>Прибор вен</u>	тиляционный энергосберегаю	 щий «VAKIO» WINDOW
Номер изделия			
Дата продажи « _	»	20 г.	
Подпись продавц	a:		
		//	
Должность	Подпись	Расшифровка подписи	
С условиями гара	нтии ознакомлен: _	/	/
	Поді	пись покупателя Расшифровк	а подписи
Штамп фирмы-пр	одавца		
Офис:	тел./факс:	E-mail:	

8 (800) 500-39-31 vakio.ru

