屏蔽双显卡笔记本的独显

本贴是对Tonymacx86的RehabMan大神贴子的授权翻译。在远景发的时候,总出现贴子内容丢失。在Austere.J的帮助下,发到他的博客。感谢。:-)

原贴地址, Credit to RehabMan: http://www.tonymacx86.com/yosemite-laptop-support/163772-guide-disabling-discrete-graphics-dual-gpu-laptops.html

翻译者: daxuexinsheng

博客版地址(感谢Austere.J提供平台): http://www.firewolf.science/2015/05/屏蔽双显卡笔记本的
独显/

概述

这个教程的目的,是向大家展示,怎样通过修改DSDT和SSDT,来屏蔽双显卡笔记本的独立显卡。 (例如:Intel集成显卡 + 英伟达独立显卡[Optimus技术],还有Intel集成显卡 + Radeon独立显卡)。

因为在黑苹果下,双显卡笔记本只能驱动英特尔的集成显卡,而独显如果不做任何处理,虽然它不会工作,但是,一般情况下,独显还是会处于激活状态,并且消耗电力,产生热量,造成风扇噪音,和电池电量的快速消耗。虽然我们可以在BIOS里关闭独显,但是,通过修改ACPI文件来屏蔽是更好的选择,因为这样屏蔽的独显,是不会影响到Windows的。(如果用BIOS屏蔽,那么当你想进Windows玩游戏的时候,就要先进BIOS再开启独显)。

虽然看起来,屏蔽独显的补丁很简单(RehabMan提供的补丁)(有时只需要一行代码),但是,由于我们需要修改1个或多个SSDT,所以问题实际上会比较复杂,也因此会存在着许多陷阱。还有,对于某些电脑和ACPI文件,也有着不同的处理方法,就使得这个问题更为复杂了。本贴提供的DSDT/SSDT,就是一种比较复杂的情况。所以,本贴关于对这些文件的处理,也将会涵盖大部分你将来会遇到的情况。

你应该下载例子文件,按照介绍自己做一遍,以充分理解贴子。再来改你自己的文件。

作为例子的文件,是 华硕 G53SW(Intel HD4600+Nvidia),通过在Clover的启动界面按 F4键,提取的文件(在ACPI/origin目录)。

基本概念

我们的目标非常简单。通常,在SSDT里,笔记本给我们提供了一个 _OFF 方法,我们可以通过调用这个方法,来切段独显的供电。最最简单的方法,就是在相应的_INI方法里,调用_OFF方法。需要注意,这个_OFF方法,还可能会在DSDT里,或者可能会有不同的名字(如:GPOF、OPOF、_PS3,等等)。

某些_OFF方法的实现,会由于它包含了对EC(Embedded Controller)的依赖,而使得它不能在_INI 方法里被调用。对于这样的情况,整个_OFF方法或者它的一部分代码,需要被移动到_REG方法里,以延迟执行(当_REG方法接收的参数Arg0==3 且 Arg1==1时,它会在_INI方法之后被执行)(详见ACPI规范)。对于一些情况,在_REG方法里调用_OFF的时机太迟了,从而导致要么屏蔽独显失败,要么系统五国。对于这样的情况,修改_OFF方法,移除它对于EC的依赖,将变得必要。之后,我们就可以在_INI里调用它(移除了对EC的依赖的_OFF)。同时,在_OFF里移除的代码,需要加到_REG里去。这样,虽然EC关联的代码在后(_INI后)执行(因为代码加到了_REG里,所以后执行),但却能达到更好的效果。贴子提供的例子,就是这种情况。

基本的打补丁操作

明白怎么提取ACPI文件,并反编译它们,再给它们打补丁,修改好后放到哪里,是非常重要的。关于这些,请到这个贴子学习: http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1571455-1-1.html

你需要在实际操作之前,先熟悉好这些。

还可以看一下楼主的视频教程(由于视频教程录的较早,所以操作与本贴稍有不同。以本贴内容为准,视频作为对如何修改ACPI文件的一个展示): http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1569867-1-
1.html

因为基本的知识非常重要,所以我们需要在实际操作屏蔽独显之前,先了解下这些。

首先,对于提取好的文件(你可以下载贴子提供的例子进行练习)。用iasl同时反编译所有文件。iasl -da -dl *.aml

反编译好之后,我们会得到所有dsl文件,接下来,开始对dsl文件打补丁,对于我们的例子文件,需要打的补丁的情况:

DSDT.dsl:

"Fix PARSEOP_ZERO Error" (先删除"more agressive" 的注释(就是删除补丁最后两行前的井号))

"Fix ADBG Error"

"Remove DSM methods"

"IRQ Fix"

"SMBUS Fix"

"OS Check Fix (Windows 8)"

"Add IMEI"

"RTC Fix"

"Fix WAK Arg0 v2"

"Fix WAK IAOE" (RehabMan新做的补丁)

"Rename GFX0 to IGPU"

"Rename B0D3 to HDAU" (新补丁)

"ASUS N55SL/VivoBook"

"USB3 PRW(0x6D) and Rename XHC to XHC1" (新补丁)

"Audio Lavout 12"

SSDT-0.dsl:

"Remove _PSS placeholders" (新补丁)

不需要修改SSDT-2x, SSDT-3x, SSDT-4x, 因为这几个是动态加载的(也就是每次提取都会不同)而需要对SSDT-1, SSDT-5, SSDT-6, SSDT-8打补丁

SSDT-7.dsl:

"Rename GFX0 to IGPU"

SSDT-9.dsl

"Rename GFX0 to IGPU"

"Brightness Fix (Haswell)"

"Rename B0D3 to HDAU" (新补丁)

SSDT-10.dsl:

"Rename GFX0 to IGPU"

SSDT-11.dsl

"Remove DSM methods"

"Rename GFX0 to IGPU"

"Cleanup/Fix Errors (SSDT)"

SSDT-12.dsl:

"Rename GFX0 to IGPU"

如果顺利,修改好后,所有文件都可以被顺利编译。

你可以用iasl编译试试

iasl *.dsl

注意:要先备份好所有的原始aml文件,因为编译会产生新的aml文件,而覆盖原始文件。

关于上面选择补丁的注意事项:

- B0D3 (名字可能不一样) 可以用这个命令查找包含它的文件 'grep -B3 _ADR.*0x00030000 *.dsl'
- GFX0 (名字可能不一样) 可以用这个命令查找包含它的文件 'grep -B3 _ADR.*0x00020000 *.dsl'
- "Rename GFX0 to IGPU" 需要给所用引用到GFX0的文件打。需要"balancing renames"(也就是有GFX0的文件都要打),可以用这个命令查找包含它的文件 'grep -I GFX0 *.dsl'
- 和前面的说明一样, "Rename B0D3 to HDAU". 用这个命令查找包含它的文件 'grep -I B0D3 *.dsl'
- "Remove _DSM methods" 需要在一开始就打, (对包含_DSM methods的文件) (可以用这个命令查找包含它的文件 'grep -I Method.*_DSM *.dsl'
- 以前的贴子,我们提倡删除所有 CPU 相关的 SSDT,但现在,我们需要保留它们(如果有错误,就打相应补丁)。使用原始的CPU相关SSDT,就可以不再给DSDT打"Fix PNOT/PPNT"补丁。
- 电量显示补丁是跟具体机型相关的,这里的例子是华硕的G53SW。

打补丁屏蔽独显

还记得我们的目标吗?在_INI方法里调用_OFF方法。为了这个目的,我们需要对一系列之前得到的DSDT和SSDT打补丁,以修复编译错误、完整地对一些名字进行改名、移除所有_DSM方法。

那么,怎么找出包含了 OFF方法的SSDT呢? 我们可以用grep命令做到:

grep -I Method.* OFF *.dsl

对于我们给的文件,会显示如下结果:

SSDT-10.dsl

SSDT-11.dsl

当然也能用这个命令找 INI方法:

grep -I Method.*_INI *.dsl

结巣:

DSDT.dsl

SSDT-10.dsl

SSDT-11.dsl

SSDT-9.dsl

注意: SSDT-10 和 SSDT-11出现了两次。我们要找的_OFF方法和与之相关的_INI方法,很可能就在这两个文件里。

当然我们可以用MaciASL一个一个打开文件搜索来找_OFF和_INI,但用grep命令显然更方便、更快。

```
打开SSDT-10.dsl, 搜索"Method (_INI", 可以找到:
Method (_INI, 0, NotSerialized) // _INI: Initialize
{
    Store (Zero, \_SB.PCI0.RP05.PEGP._ADR)
}
```

这是一个典型的独显_INI方法(INI是initial的缩写,即为初始化方法),也是我们要在里面调用_OFF的方法。

如果我们把光标点到方法体里(编程术语,也就是这个方法的大括号范围里。可以简单地把光标点到方法的名字那里),我们就可以看到这个方法所处的ACPI路径。MaciASL会在左下角显示这个路径,我们的例子是: SSDT -> _SB.PCI0.RP05.PEGP -> _INI。这样,可以推测出_OFF方法的路径,应该是\ SB.PCI0.RP05.PEGP. OFF。

到现在,我们可以推知,_OFF方法就在SSDT-10.dsl 或者 SSDT-11.dsl里。如果你打开SSDT-10.dsl 搜索 OFF,可以找到一个定义在PowerResource宏里的方法。这样就不是我们要找的 OFF方法

了。接着打开SSDT-11.dsl搜索,你可以找到一个常规的(比较标准的)_OFF方法,它正是我们想找的方法。现在,我们找到_OFF在哪儿了。我们需要检查_OFF的代码,看看有没有访问到EC。

```
SSDT-11.dsl里的_OFF定义:
Method (OFF, 0, Serialized) // OFF: Power Off
   {
     If (LEqual (CTXT, Zero))
      \_SB.PCI0.LPCB.EC0.SPIN (0x96, Zero)
      If (LNotEqual (GPRF, One))
        Store (VGAR, VGAB)
      }
      Store (One, CTXT)
     SGOF ()
通过检查,我们可以看到里面访问到了EC(\_SB.PCI0.LPCB.EC0.SPIN (0x96, Zero)。这里访问
EC的代码,将会造成一些问题,它(们)将在 INI调用 OFF时,阻止代码的完全执行。好好注意这
点,有时候这样的代码可能不好看出来。有的情况的代码,不会直接访问EC,而是调用EC里定义的
方法(属于间接访问))。所以,对于有的电脑的情况,你需要深入检查代码。而我们的例子,是
直接给出了EC0这样的字眼。
最好的处理EC访问的方法,是移除_OFF里那些令人讨厌的代码(哈哈,英语说的真直接)。
我们可以手工删除,也可以用补丁自动删除:
into method label _OFF parent_label \_SB.PCI0.RP05.PEGP code regex .*EC.*
removeall_matched;
The modified OFF method is this:
Code:
   Method (_OFF, 0, Serialized) // _OFF: Power Off
   {
     If (LEqual (CTXT, Zero))
      If (LNotEqual (GPRF, One))
      {
        Store (VGAR, VGAB)
      Store (One, CTXT)
     }
     SGOF ()
 (楼主提醒:这个补丁和型号有很强相关性,可以说是针对这个型号的。其它电脑需要重新做补丁,
或者还是手工删除吧。)
```

我们需要在其它地方保存好删除了的代码,因为我们还要在_REG用到这些删除的代码。(我们的例子是:\SB.PCI0.LPCB.EC0.SPIN (0x96, Zero))。

现在,我们修复好了 OFF方法。那么让我们去SSDT-10.dsl里的 INI调用 OFF吧。

我们可以用现成的补丁: "Disable from _INI (SSDT)"。但是,补丁里的访问路径是一般的情况。而我们的例子比较特殊,所以我们需要改一下补丁。另外,我们要调用的_OFF定义在SSDT-11.dsl里(也就是在SSDT-10.dsl的外面),所以需要用External声明,来告诉编译器这个方法在外面。

```
修改了的补丁: (注意自己的路径,需要根据实际,改parent_label和External的路径)
into method label INI parent label \ SB.PCI0.RP05.PEGP insert
begin
//added to turn nvidia/radeon off\n
External(\_SB.PCI0.RP05.PEGP._OFF, MethodObj)\n
OFF()\n
end;
打好补丁后,现在的_INI方法变成了这样:
Method (_INI, 0, NotSerialized) // _INI: Initialize
    {
      Store (Zero, \ SB.PCI0.RP05.PEGP. ADR)
      //added to turn nvidia/radeon off
      External(\_SB.PCI0.RP05.PEGP._OFF, MethodObj)
      _OFF()
现在,我们需要把目光转向DSDT里的 REG了。 REG方法需要代替之前的 OFF所做的EC的工
作。
下面是原始的_REG方法:
Method (_REG, 2, NotSerialized) // _REG: Region Availability
        If (LEqual (Arg0, 0x03))
          Store (Arg1, ECFL)
      }
RehabMan的补丁源里,有用来在 REG调用 OFF的补丁。我们可以基于这个补丁做下修改:
into method label _REG parent_hid PNP0C09 insert
begin
//added to turn nvidia/radeon off\n
If (LAnd(LEqual(Arg0,3),LEqual(Arg1,1)))\n
{\n
  External(\_SB.PCI0.PEG0.PEGP._OFF, MethodObj)\n
  \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._OFF()\n
}\n
我们需要把补丁里的 OFF, 改成SPIN。(根据实际情况,换成之前找到的EC访问代码)
修改后的补丁:
into method label _REG parent_hid PNP0C09 insert
//added to turn nvidia/radeon off\n
If (LAnd(LEqual(Arg0,3),LEqual(Arg1,1)))\n
{\n
  \_SB.PCI0.LPCB.EC0.SPIN (0x96, Zero)\n
}\n
end;
打过补丁后的_REG方法变成了这样:
Method (_REG, 2, NotSerialized) // _REG: Region Availability
```

```
{
    If (LEqual (Arg0, 0x03))
    {
        Store (Arg1, ECFL)
    }
    //added to turn nvidia/radeon off
    If (LAnd(LEqual(Arg0,3),LEqual(Arg1,1)))
    {
        \_SB.PCI0.LPCB.EC0.SPIN (0x96, Zero)
    }
}
```

(我们要根据情况改的,是If (LAnd(LEqual(Arg0,3),LEqual(Arg1,1)))里的代码)

做好全部步骤后,如果顺利,我们就可以一起编译全部改好的文件,再把它们放到引导读取的文件 夹,让引导加载这些文件,来查看效果了。

注意:我们的例子文件是属于比较复杂的,并不是所有笔记本的情况都一样。大部分情况下,和独显相关的_INI方法和_OFF方法,是在同一个SSDT里的。对于那样的情况,我们就不需要使用External声明了(用于告诉编译器,某个对象在本文件的外面)。你可以直接打这个补丁: "Call_OFF from _INI (SSDT)"。另外还有的情况是,独显相关的_INI和_OFF在DSDT里(这种情况补丁也可以直接打)。还有就是,不是所有电脑的_OFF都会访问EC,这样的情况,就不存在要把访问EC的代码移到_REG了。

请注意:所有的文件,需要根据使用的引导(变色龙或者Clover),放到正确的地方,引导才能读取和加载它们。在另一个贴子,有对这个问题的详细介绍: http://bbs.pcbeta.com/viewthread-1571455-1-1.html

在本贴只是简单地提一下,你必须屏蔽所有的OEM SSDT,以加载自己修改的SSDT。(变色龙: DropSSDT=Yes,, Clover: DropOem=true)。

睡眠/唤醒问题

在按本贴的方法屏蔽独显后,有的笔记本会出现睡眠/唤醒问题,甚至是关机/重启问题。例如惠普的 ProBook(Radeon的机型)。解决办法是:在睡眠前开启独显,并且在唤醒的时候再次屏蔽独显。

RehabMan的补丁源里有实现这样操作的补丁。补丁名字是"Disable/Enable on _WAK/_PTS (DSDT)"。

但是,由于我们的例子的_OFF/_ON的路径比较特殊(补丁的是一般情况),所以我们需要改一下补丁。

```
补丁源的原始补丁:
```

```
into method label _PTS code_regex ([\s\S]*) replace_matched begin External(\\_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON, MethodObj)\n If (CondRefOf(\\_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON)) { \\_SB.PCI0.PEG0.PEGP._ON() }\n %1 end;
```

into method label _WAK code_regex (Return\s+\(.*) replace_matched begin External(_SB.PCI0.PEG0.PEGP._OFF, MethodObj)\n If (CondRefOf(_SB.PCI0.PEG0.PEGP._OFF)) { _SB.PCI0.PEG0.PEGP._OFF() }\n %1 end:

修改了的补丁: (把PEG0改成了RP05, PEG0是一般情况) into method label _PTS code_regex ([\s\S]*) replace_matched begin

External(_SB.PCI0.RP05.PEGP._ON, MethodObj)\n If (CondRefOf(_SB.PCI0.RP05.PEGP._ON)) { _SB.PCI0.RP05.PEGP._ON() }\n

%1 end;

into method label _WAK code_regex (Return\s+\(.*) replace_matched begin

end:

如果你的笔记本屏蔽独显后,没有睡眠/唤醒/重启/关机的问题,那么你就不需要上面的补丁。你需要先测试下有没有这些问题,再决定做不做上面的修改。

问题反馈

如果你遇到了关于DSDT/SSDT打补丁的问题,或者是修复错误的问题,请提供所有你的电脑的原始 文件。

如果你按本贴方法进行屏蔽独显,但是没有成功,请提供下面提到的用于拍错的数据:

下载patchmatic: https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-...-2015-0107.zip 解压patchmatic命令行工具,把它拷贝到 /usr/bin 目录。

打开终端, 依次输入:

rm -R ~/Downloads/RehabMan mkdir ~/Downloads/RehabMan cd ~/Downloads/RehabMan patchmatic -extract 把得到的文件压缩好(Zip)上传。

另外,还需要上传ioreg: [Guide] How to Make a Copy of IOReg http://www.tonymacx86.com/audio/58368-guide-how-make-copy-ioreg.html。请用贴子里提供的 IORegistryExplorer v2.1 版本。千万不要用其它版本的IORegistryExplorer。

在终端依次输入:

kextstatlgrep -y acpiplat kextstatlgrep -y appleintelcpu

如果你用的是Clover引导的,请再上传 EFI/Clover 文件夹。如果你用的是变色龙或者Chimera引导的,请再上传 /Extra 文件夹。(你可以删除里面的主题文件,来减小需要上传的文件体积)。

所有数据都需要 压缩。(Zip格式)

楼主现在还没有查看这些数据的能力,所以如果遇到比较难解决的问题的话,请到原贴向 RehabMan大神求助。

本贴例子文件: