# Hochlastzeitfenster für das Jahr 2026 in der Umspannung MS/NS

**Frühling:**
**01.03. - 31.05.**

| | Von | Bis |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Sommer:**
**01.06. - 31.08.**

| | Von | Bis |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Herbst:**
**01.09. - 30.11.**

| | Von | Bis |
|---|---|---|
| HLZF 1 | 08:15 | 09:00 |
| HLZF 2 | 09:30 | 11:00 |
| | | |
| | | |
| | | |

**Winter:**
**01.12. - 28./29.02.**

| | Von | Bis |
|---|---|---|
| HLZF 1 | 08:00 | 09:00 |
| HLZF 2 | 09:45 | 10:45 |
| | | |
| | | |
| | | |

**Stand** **09.09.2025**