Hochlastzeitfenster für das Kalenderjahr 2026

nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen (Montag – Freitag) gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag pro Woche sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Hochlastzeitfenster in der Mittelspannungsebene (MS)

Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	keine	-	-
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	-	-
Herbst	01.09. – 30.11.	1	10:00	13:15
Winter	01.12. – 28.02.	1	08:30*	18:00*

Hochlastzeitfenster in der Umspannebene (MS/NS)

Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	keine	-	-
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	-	-
Herbst	01.09. – 30.11.	1	10:00*	19:00*
Winter	01.12. – 28.02.	1	10:00*	14:15*
		2	15:00*	19:00*

Hochlastzeitfenster in der Niederspannungsebene (NS)

Jahreszeit	Zeitraum	HLZF	Uhrzeit von:	Uhrzeit bis:
Frühling	01.03. – 31.05.	keine	-	-
Sommer	01.06. – 31.08.	keine	-	-
Herbst	01.09. – 30.11.	1	10:15*	13:15*
		2	16:15*	19:15*
Winter	01.12. – 28.02.	1	10:15*	13:45*
		2	15:30*	19:30*

Voraussetzungen gem. BK4-13-739, Ziffer 2.g) und j)

Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Mindestverlagerung	Bagatellgrenze
MS	20 %	100 kW	500,00 €
MS / NS	30 %	100 kW	500,00 €
NS	30 %	100 kW	500,00 €

* Zeitfenster erweitert nach BK4-13-739, Ziffer 2.e), Abs. 2