

Основы профессиональной деятельности (ну наконец, последняя!)

Клименков С.В. 2019-2020 уч. год v.1.45.02 от 23.05.2020



Контроллеры ввода-вывода

1




Интерфейсы

- Определяет конкретные детали обмена
 - Частота, набор каналов передачи, способ кодирования, команды, представления данных, набор данных и последовательность,
- Аппаратная и/или программная реализация
- Нуждаются в точной спецификации и/или стандартизации
 - Стороны обмена должны однозначно интерпретировать детали обмена




Уровни стандартизации интерфейсов

- Логическое подключение
- Физические параметры сигналов
- Конструктивные особенности






Сопряжение устройств с ЭВМ



2. Контроллеры ↔ ВУ





Типичная схема программноуправляемого контроллера






Отступление-напоминание: триггеры







Контр. передачи параллельного асинхронного интерфейса






Цикл вывода контроллера

Вывод	строки си	мволов на устройство
ADDR:	ORG WORD WORD WORD	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
BEGIN		0x30 (ADDR)+; ввод передаваемого байта в АС ENDO ; Если стоп-символ, то окончание вывода A1 ; Запись данных в регистр А1 ; с одновременной установкой А2
SPIN:	ROR BCS BR	### #################################



Контр. приема параллельного асинхронного интерфейса





Цикл ввода контроллера


Вывод	строки сим	волов на устройство
ADDR: BUF: MASK:	WORD	10 DUP(?) ; десять слов для хранения символов
BEGIN:		0x30 A2 ; Цикл проверки приема данных ; в регистре A1 (Ждем "1" в A2) SPIN ; Если "1" — можно вводить символ ; Если "0" — продолжаем ждать
ENDO:	IN AND BEQ ST BR HLT	A1 ; ввод передаваемого байта MASK ; очистка битов 8-15 ENDO ; Если стоп-символ, то окончание ввода (ADDR)+; аккумулятор SPIN ; К следующему символу ; окончание ввода



Синхронные последовательные интерфейсы



Отступление: счетчик





циклическии счетчик						
3	2	1	0			
8	4	2	1			
0	0	0	0			
0	0	0	1			
0	0	1	0			
0	0	1	1			
0	1	0	0			
0	1	0	1			
0	1	1	0			
0	1	1	1			
1	0	0	0			
1	0	0	1			
1	0	1	0			
1	0	1	1			
1	1	0	0			
1	1	0	1			
1	1	1	0			
1	1	1	14			

Пикпический




Отступление: сдвиговый регистр








Контролер передачи синхронного последовательного интерфейса





Контр. приема синхронного последовательного интерфейса





Циклы ввода-вывода контроллера




Отступление: последовательный vs параллельный

- Параллельная обмен
 - Быстрее (при одинаковых условиях)
 - Дороже, больше аппаратных ресурсов
 - Менее помехозащитен
 - Дальность передачи меньше
- Последовательный обмен
 - (все наоборот =))



Отступление: синхронный vs асинхронный

• Синхронная передача данных





«Асинхронные последовательная передача




Асинхронный последовательный ввод-вывод

- Хочется сделать каналов передачи еще меньше.
 - В идеале 1-2 "провода"
 - Как бы избавиться от линии синхроимпульсов?
- Что будет, если поместить два разных тактовых генератора одинаковой частоты в приемник и передатчик информации?




Фазовый сдвиг






Комбек: счетчик






Деление частоты






Отступление: счетчик по модулю 10





Формат кадра асинхронного обмена

• Пример параметров настройки последовательного асинхронного порта 9600,8,n,1











Контр. передачи асинхронного последовательного интерфейса





Надежный прием: выбор правильного момента





Контр. приема асинхронного последовательного интерфейса

