INSTRUCTION LIST

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

PODSTAWOWE FUNKCJE		
Q = A	LD A ST Q	
Q = A ∩ B	LD A AND B ST Q	
Q = A U B	LD A OR B ST Q	
$Q = \bar{A}$	LDI A ST Q	

PRZYKŁADY	
$Q = \bar{A} \cap B$	LDI A AND B ST Q
$Q = A \cup \bar{B}$	LD A ANI B ST Q
$Q = \overline{A} \cap (B \cap C)$	LDI A AND (B OR C) ST Q
$Q = (A \cup B) \cap \bar{C}$	LD (A OR B) ANI C ST Q

RS & SR	
RS (reset set) SR (set reset)	LD S1 S ON
nie ma możliwości dominacji setu ani resetu	LD S2 R ON

LEGENDA	
LD	load (załadować)
LDI	load not (negacja załadowania)
AND	iloczyn logiczny
OR	suma logiczna
ANI	negacja iloczynu logicznego
ORI	negacja sumy logicznej
ST	store (przechowanie)
STI	store not (przechowanie zanegowane)
S	set
R	reset

PRZYKŁADOWY PROGRAM VAR BOOL: S1, S2, H1 TIME: T TON_TIMER: T1 VAR_END; MAIN LD S1 AND T1.Q S H1 CAL T1 IN:=S1 PT:=T#500ms LD S2 R H1 END_MAIN;

2. CZASÓWKI

```
CAL TP
                                               IN:= bool in;
               TP - Time Pulse
                                                PT:= time in;
               (impuls zadany)
                                               Q=> bool out;
 po podaniu sygnału na czasówkę, to ta będzie
                                                ET=> time out;
      podawać sygnał przez podany czas
                                                      IN – input
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TON
                                                IN:= bool_in;
            TON – Time On Delay
                                                PT:= time in;
            (opóźnienie włączenia)
                                               Q=> bool out;
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej
                                                ET=> time out;
           po upływie danego czasu
sygnał musi być podawany cały przez dany czas
                                                      IN – input
           aby czasówka zadziałała
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TOF
                                                IN:= bool in
           TOFF - Time Offf Delay
                                                PT:= time in
            (opóźnienie wyłączenia)
                                               Q=> bool out
    po podaniu sygnału i jego zniknięciu na
                                                ET=> time out
czasówkę, będzie on dalej przekazywany przez
                  dany czas
                                                      IN – input
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TONR
                                               IN:= bool in;
      TONR – Time On Delay Retentive
                                                R:= bool in;
(opóźnienie włączenia z podtrzymanym czasem)
                                               PT:= time in;
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej
                                               Q=> bool out;
           po upływie danego czasu
                                                ET=> time out;
 gdy sygnał zniknie na wejściu czasówki to i tak
ona dalej podaje sygnał, aby wyłączyć czasówkę
                                                      IN – input
       należy podać sygnał na wejście R
                                                      R – reset
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
```

3. LICZNIKI

```
CAL CTU
                             CU:=S1:
                             R:=RESET;
     CTU - Count Up
                             PV:=5:
                             Q=>L1;
  licznik, który dodaje, po
  spełnieniu warunku PV
                                   CU - count up
    podaje sygnał na Q
                                   R - reset
                                   PV – preset value
                                   Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał)
                                   CV - current value
                             CAL CTD
                             CD:=S1;
                             R:=RESET;
    CTD - Count Down
                             PV:=5;
                             Q=>L1;
 licznik, który odejmuje, po
   spełnieniu warunku PV
                                   CD - count down
    podaje sygnał na Q
                                   R - reset
                                   PV - preset value
                                   Q – output (QU jeśli PV = CV, QD jeśli PV = 0 to da sygnał)
                                   CV - current value
                             CAL CTU
                             CU:=S1:
                             CD:=S2;
                             R:=RESET;
                             LD:=S3;
  CTUD Count Up / Down
                             PV:=10;
                             QU=>L1;
 licznik, który ma możliwość
                             QD=>L2;
dodawania i odejmowania, po )
   spełnieniu warunku PV
                                   CU - count up
  podaje sygnał na wyjście
                                   CD – count down
                                   R - reset
                                   PV - preset value
                                   LD - load (ładuje PV na CV)
                                   QU – output (jeśli PV = CV to da sygnał)
                                   QD – output (jeśli PV = 0 to da sygnał)
                                   CV - current value
```

4. TON JAKO GENERATOR IMPULSU

```
CAL TON1
(IN:=NOT TON2.Q;
Q=>L1;
PT:=T#500ms;
)
CAL TON2
(IN:=TON1.Q;
PT:=T#500ms;
```