INSTRUCTION LIST

1. PODSTAWOWE FUNKCJE

PODSTAWOWE FUNKCJE	
Q = A	LD A ST Q
$Q = A \cap B$	LD A AND B ST Q
$Q = A \cup B$	LD A OR B ST Q
$Q = \bar{A}$	LDI A ST Q

PRZYKŁADY	
$Q = \bar{A} \cap B$	LDI A AND B ST Q
$Q=A\cup \bar{B}$	LD A ANI B ST Q
$Q = \bar{A} \cap (B \cap C)$	LDI A AND (B OR C) ST Q
$Q = (A \cup B) \cap \bar{C}$	LD (A OR B) ANI C ST Q

RS & SR	
RS (reset set)	LD S1 R ON
	LD S2 S ON
SR (set reset)	LD S1 S ON
	LD S2 R ON

LEGENDA	
LD	load (załadować)
LDI	load not (negacja załadowania)
AND	iloczyn logiczny
OR	suma logiczna
ANI	negacja iloczynu logicznego
ORI	negacja sumy logicznej
ST	store (przechowanie)
STI	store not (przechowanie zanegowane)
S	set
R	reset
CAL	call (przywołaj obiekt)
VAR	tablica zmiennych
MAIN	program
jmp	jump (skocz do danego networka)

2. CZASÓWKI

```
CAL TP
                                               IN:= bool in;
               TP - Time Pulse
                                                PT:= time in;
               (impuls zadany)
                                               Q=> bool out;
 po podaniu sygnału na czasówkę, to ta będzie
                                                ET=> time out;
      podawać sygnał przez podany czas
                                                      IN – input
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TON
                                                IN:= bool_in;
            TON – Time On Delay
                                                PT:= time in;
            (opóźnienie włączenia)
                                               Q=> bool out;
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej
                                                ET=> time out;
           po upływie danego czasu
sygnał musi być podawany cały przez dany czas
                                                      IN – input
           aby czasówka zadziałała
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TOF
                                                IN:= bool in
            TOF – Time Off Delay
                                                PT:= time in
            (opóźnienie wyłączenia)
                                               Q=> bool out
    po podaniu sygnału i jego zniknięciu na
                                                ET=> time out
czasówkę, będzie on dalej przekazywany przez
                  dany czas
                                                      IN – input
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
                                               CAL TONR
                                               IN:= bool in;
      TONR – Time On Delay Retentive
                                                R:= bool in;
(opóźnienie włączenia z podtrzymanym czasem)
                                               PT:= time in;
po podaniu sygnału, zostaje on przekazany dalej
                                               Q=> bool out;
           po upływie danego czasu
                                                ET=> time out;
 gdy sygnał zniknie na wejściu czasówki to i tak
ona dalej podaje sygnał, aby wyłączyć czasówkę
                                                      IN – input
       należy podać sygnał na wejście R
                                                      R – reset
                                                      PT – pulse time
                                                      Q – output
                                                      ET - Elapsed Time
```

3. LICZNIKI

```
CAL CTU
                            CU:=S1;
                            R:=RESET;
     CTU - Count Up
                            PV:=5;
                            Q=>L1;
  licznik, który dodaje, po
  spełnieniu warunku PV
                                   CU – count up
    podaje sygnał na Q
                                   R – reset
                                   PV – preset value
                                   Q – output
                                   CV - current value
                            CAL CTD
                            CD:=S1;
                            R:=RESET;
    CTD - Count Down
                            PV:=5;
                            Q=>L1;
 licznik, który odejmuje, po
 spełnieniu warunku CV=0
                                   CD - count down
    podaje sygnał na Q
                                   R - reset
                                   PV - preset value
                                   Q – output
                                   CV - current value
                            CAL CTU
                            CU:=S1;
                            CD:=S2;
                            R:=RESET;
                            LD:=S3;
 CTUD Count Up / Down
                            PV:=10;
                            QU=>L1;
 licznik, który ma możliwość
                            QD=>L2;
dodawania i odejmowania, po )
                                   CU - count up
  spełnieniu warunku PV
  podaje sygnał na wyjście
                                   CD – count down
                                   R – reset
                                   PV - preset value
                                   LD – load (ładuje PV na CV)
                                   QU – output (jeśli PV = CV to da sygnał)
                                   QD – output (jeśli PV = 0 to da sygnał)
                                   CV - current value
```

4. TON JAKO GENERATOR IMPULSU

```
CAL TON1
(
IN:=MEMORY;
Q=>L1;
PT:=T#500ms;
)

CAL TON2
(
IN:=TON1.Q;
PT:=T#500ms;
)

LDI TON2.Q
ST MEMORY
```

```
PRZYKŁADOWY PROGRAM
VAR
BOOL: S1, S2, H1
TIME: T
TON_TIMER: T1
VAR_END;
MAIN
LD S1
AND T1.Q
S H1
CAL T1
IN:=S1
PT:=T#500ms
LD S2
RH1
END MAIN;
```