การตั้งค่าการใช้งาน ระบบ IoT

ขั้นตอนที่ 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง สร้าง account blynk

1.1 Download Application "Blynk" จาก Play Store หรือ App Store



Android




iOS

1.2 สร้าง Account หลังจากที่ดาวโหลดโปรแกรมเสร็จ ให้ทำการสร้าง Account เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ blynk สำหรับ Account แนะนำให้ใช้ อีเมล์ของ Gmail เช่น abc@gmail.com



รูปที่ 1.2 สร้างผู้ใช้ระบบ

1.3 ทำการ Login ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัคร ในขั้นตอนที่ 1.2 โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 กรอกอีเมล์ เสร็จแล้วเลือกที่ Log In



ัรูปที่ 1.3 เข้าใช้งานระบบ

1.4 ทำการโหลดหน้าสำหรับควบคุมระบบสมาร์ทฟาร์มโดยการกดเลือกเพื่อทำการสแกน QR-Code




ขั้นตอนที่ 2. คัดลอก blynk auth token

2.1 หลังจากที่สแกน QR-Code เพื่อโหลดหน้าสำหรับควบคุมระบบ แล้ว จะได้หน้าจอแผงควบคุมหลัก ให้ทำการกดที่ปุ่มรูปหกเหลี่ยม เพื่อเข้าไป ทำการคัดลอก blynk auth token




2.2 ทำการคัดลอก blynk auth token



รูปที่ 2.2 คัดลอก blynk auth token

2.3 หลังจากคัดลอก blynk auth token เสร็จให้กดตรงลูกศรชี้กลับตรงคำว่า "Project Settings" ตรงหมายเลข 1 เพื่อ กลับหน้าจอหลักแผงควบคุม Application blynk และกดตรง สามเหลี่ยมตรงหมายเลข 2 เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานของ blynk



รูปที่ 2.3 คัดลอก blynk auth token และกลับหน้าจอหลัก

ขั้นตอนที่ 3. ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

3.1 ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโน๊ตบุ๊คที่เราได้ทำการคัดลอก blynk auth token เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi ที่มีชื่อว่า "*ESP32_NodeB*" รหัสในการเชื่อมต่อ "password"

ESP32 NodeB = "ESP32_NodeB"

NodeMCU NodeB = "Node Pzem016"

NodeC

Options.

NodeB

ESP32 NodeC = "ESP32_NodeC"



รู**ปที่ 3.1** เชื่อมต่อ Wi-Fi

IoT SmartFarming
WiFiManager
Configure WiFi
Configure WiFi (NA)
Co

3.2 จะเข้าสู่หน้าจอกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และใส่ blynk auth token ให้เราเลือกที่ "*Configure WiFi*"



** ตั้งค่าการเชื่อมต่อให้ครบทั้ง 3 โหนดตาม <u>ขั้นตอนที่ 2</u> และ <u>ขั้นตอนที่ 3</u> ตามลำดับ

SMF

Immunication of the control of

3.4 เปิดแอพพลิเคชั่น Blynk เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อว่าสามารถเชื่อมต่อ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และแพลตฟอร์ม blynk ได้หรือไม่ ถ้าทำถูกต้อง เลข 1 ตรงสูกครชี้จะต้องหายไป และพอกดเข้าไปดูข้างในจะแสดงสถานะว่า Nodeของเรา online แล้ว ซึ่งเราจะสามารถควบคุม สั่งงาน Hardware ของเราผ่าน Application blynk ได้

รูปที่ 3.4 หน้าจอหลักของ application blynk

<u>หมายเหตุ</u>

- * การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และใส่ blynk auth token จะกระทำเพียงครั้งเดียว หรือครั้งแรกเท่านั้น ตราบใดที่ Node ของเรายังหาชื่อ Wi-Fi ที่มันเคยเชื่อมต่อในขั้นตอนที่เราได้ทำการตั้งค่าใน <u>ขั้นตอนที่ 3 เจอ</u>มันจะใช้ค่าเดิม และ ทำการเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi และ Blynk ตามลำดับ
- * แต่ถ้าหาก Node ของเราหาชื่อ Wi-Fi ที่มันเคยเชื่อมต่อในขั้นตอนที่เราได้ทำการตั้งค่าใน **ขั้นตอนที่ 3 ไม่เจอ** มันจะทำ การสร้าง Access point ชื่อ *ESP32_NodeB*", "*Node_Pzem016*", "*ESP32_NodeC*" ขึ้นมาให้เราทำการตั้งค่า ตาม <u>ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ใหม่</u>
- * แนวทางในการแก้ไขหากใส่ค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และใส่ blynk auth token ในข้อที่ 3.3 ผิด สามารถแก้ไขได้ 3 วิธี วิธีที่ 1
- 1. ปิด Wi-Fi Router เพื่อทำให้ Node ของเราหา ชื่อ Wi-Fi เดิมไม่เจอ
- 2. กดปุ่ม Reset ที่ บอร์ดของเราเพื่อให้มันทำการสร้าง Access point ที่ชื่อว่า *ESP32 Node*B"
- "Node_Pzem016", "ESP32_NodeC" ขึ้นมา
- 3. ทำการตั้งค่าตาม **ขั้นตอนที่ 2** และ**ขั้นตอนที่ 3** ตามลำดับ

วิธีที่ 2

1. เอา comment ใน source-code ตรง Directive ออก แล้วอัพโหลดโค็ดลงบอร์ดของเราใหม่ //wifiManager.resetSettings();

แก้เป็น

wifiManager.resetSettings();

2. comment กลับ source-code ตรง Directive แล้วอัพโหลดโค๊ดลงบอร์ดของเราซ้ำอีกรอบ wifiManager.resetSettings();

แก้เป็น

//wifiManager.resetSettings();

3. ทำการตั้งค่าตาม **ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3** ตามลำดับ

2ิธีที่ 3 ทำปุ่มกดเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ blynk

<u>ข้อมูลเพิ่มเติม</u>

Facebook Fan Page : https://www.facebook.com/SMFThailand

ไอดีไลน์ : bugkuska หมายเลขโทรศัพท์ : 081-411-1142