

通信系统仿真 IIR滤波器

何晨光 哈尔滨工业大学 电子与信息工程学院

Communication Research Center


线性数字信号处理器(数字滤波器)计算过去的N个输出采样点y $[n-k](1 \le k \le N)$, 当前的输入采样点 x[n], 已寄过去的N个输入采样点 $x[n-k](1 \le k \le N)$ 的加权和作为当前的输出采样点y[n]。也就是说,根据过去的输入信号及输出信号计算当前输出信号的算法:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{N} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k]$$


对上式两边进行z变换,可以得到传递传输H(z)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k}}$$

在仿真程序中实现IIR数字滤波器的一种有效方法是采用转置直接II型结构,可以很容易的从直接II型滤波器结构推导出来。



四阶转置直接II型滤波器,给定输入采样x[n],要计算输出信号y[n],第一步,计算状态变量 w_i[n],j=0,1,2,3,4。对于四阶滤波器,在公式中有五个状态变量。这五个状态变量的计算式如下:



Transposed DF II Filter

```
w_0[n] = w_1[n-1] + b_0x[n]
w_1[n] = -a_1w_0[n] + w_2[n-1] + b_1x[n]
w_2[n] = -a_2w_0[n] + w_3[n-1] + b_2x[n]
w_3[n] = -a_3w_0[n] + w_4[n-1] + b_3x[n]
w_4[n] = -a_4w_0[n] + b_4x[n]
```

```
w1 = 0; w2 = 0; w3 = 0; w4 = 0;
for k = 1:npts

:
w0 = w1 + b0*x;
w1 = -a1*w0 + w2 + b1*x;
w2 = -a2*w0 + w3 + b2*x;
w3 = -a3*w0 + w4 + b3*x;
w4 = -a4*w0 + b4*x;
y = w0;

:
```

% initialize state variables
% beginning of simulation loop

% end of simulation loop}



```
w1 = 0; w2 = 0; w3 = 0; w4 = 0;
for k = 1:npts
w0 = w1 + b0*x;
w1 = -a1*w0 + w2 + b1*x;
w2 = -a2*w0 + w3 + b2*x;
w3 = -a3*w0 + w4 + b3*x;
w4 = -a4*w0 + b4*x;
y = w0;
end
```

x和y分别代表滤波器的当前输入x[k]和当前输出y[k]。

状态变量w1,w2,w3,w4在首 次进入仿真循环之前必须进 行初始化,这一初始化导致 滤波器输出一个瞬态响应。 一般必须执行仿真循环多次 之后,才能从仿真的输出中 采集到有用的数据,这段时 间通常称为"稳定时间"、 其大小为滤波器贷款倒数的 若干倍。

$$w_0[n] = w_1[n-1] + b_0x[n]$$

$$-w_1[n] = -a_1w_0[n] + w_2[n-1] + b_1x[n]$$

$$w_2[n] = -a_2w_0[n] + w_3[n-1] + b_2x[n]$$

$$w_3[n] = -a_3w_0[n] + w_4[n-1] + b_3x[n]$$

$$w_4[n] = -a_4w_0[n] + b_4x[n]$$

单输入滤波器的一般表达式:

$$\mathbf{W}[n] = \mathbf{F}_c \mathbf{W}[n] + \mathbf{F}_d \mathbf{W}[n-1] + \mathbf{B}x[n]$$

W[n]和W[n-1]是k×1列向量,分别表示当前和过去的状态变量。

Fc和Fd是k×k的系数矩阵,B是k×1的列向量,用来将输入x[n]耦合到状态变量。

单输出信号y[n]的输出方程为 y[n] = CW[n] C是一个 $1 \times k$ 的行向量。

$$w_0[n] = w_1[n-1] + b_0x[n]$$

$$w_1[n] = -a_1w_0[n] + w_2[n-1] + b_1x[n]$$

$$w_2[n] = -a_2w_0[n] + w_3[n-1] + b_2x[n]$$

$$w_3[n] = -a_3w_0[n] + w_4[n-1] + b_3x[n]$$

$$w_4[n] = -a_4w_0[n] + b_4x[n]$$

$$y[n] = w_0[n] = w_0[n] + b_0x[n]$$

out =
$$b(1)*in + sreg(1,1);$$

$$\begin{bmatrix} w_0[n] \\ w_1[n] \\ w_2[n] \\ w_3[n] \\ w_4[n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0[n] \\ w_1[n] \\ w_2[n] \\ w_3[n] \\ w_4[n] \end{bmatrix} \text{ sreg = in*b - out*a + sreg; sreg = [sreg(1,2:(order+1)),0]; }$$

$$+ \left[egin{array}{ccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}
ight] \left[egin{array}{c} w_0[n-1] \ w_1[n-1] \ w_2[n-1] \ w_3[n-1] \ w_4[n-1] \end{array}
ight] + \left[egin{array}{c} b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \end{array}
ight] x[n]$$



```
out = b(1)*in + sreg(1,1);
                                                                  % compute filter output
                                                                % update shift register contents
    sreg = in*b - out*a + sreg;
    y[n] = w_0[n] = w_0[n] + b_0x[n]
                                                                                                out = b(1)*in + sreg(1,1);
\begin{bmatrix} w_0[n] \\ w_1[n] \\ w_2[n] \\ w_3[n] \\ w_4[n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -a_4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0[n] \\ w_1[n] \\ w_2[n] \\ w_2[n] \\ w_3[n] \\ w_4[n] \end{bmatrix}
                                                                                               sreg = in*b - out*a + sreg;
                                                                                               sreg = [sreg(1,2:(order+1)),0];
                          + \left[ egin{array}{ccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} 
ight] \left[ egin{array}{c} w_0[n-1] \ w_1[n-1] \ w_2[n-1] \ w_3[n-1] \ w_4[n-1] \end{array} 
ight] + \left[ egin{array}{c} b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_3 \ b_4 \end{array} 
ight] x[n]
```



步骤三:编写BER子函数

例6: 采用快处理和串行(逐个采样点)处理方法,来确定一个四阶巴特沃思滤波器的冲激响应。

(代码见c212.m)

```
n = 40:
                                   % number of samples
 order = 4;
                                   % filter order
 [b, a] = butter(order, 0.1);
                                   % prototype
 % The following program segment is the block processing implementation.
 in1 = [1, zeros(1, n-1)];
                                   % input vector
 out1 = filter(b, a, in1);
                                   % output vector
 % The following program segment is the sample-by-sample implementation.
 sreg = zeros(1, order+1);
                              % initialize shift register
for k=1:n
    if k==1
                                   % impulse input
       in=1:
    else
                                   Sreg代表长度为order+1的移位寄存器,
       in=0;
                                   order为滤波器阶数
    end
    out = b(1)*in + sreg(1,1);
                                   % determine output
    sreg = in*b - out*a + sreg;
                                % update register
    sreg = [sreg(1, 2: (order+1)), 0]; % shift
    out 2(k) = out:
                                       % create output vector
                                                                              11
 end
```



步骤三:编写BER子函数

例:采用快处理和串行(逐个采样点)处理方法,来确定一个四阶巴特沃思滤波器的冲激响应。

