Лабораторная работа 6. Последовательный интерфейс UART

Цель работы: изучить принцип работы последовательного интерфейса UART, изучить порядок настройки и работы с интерфейсом на микроконтроллере Atmega328P.

Теоретическая часть

UART (Universal Asynchroanous Receiver/Transmitter) — последовательный асинхронный интерфейс передачи данных. Для передачи используются два проводника RX (Receiver - приемник) и ТХ (Transmitter — передатчик), которые отвечают за передачу информации в противоположных направлениях. Обычно в передаче также используется линия GND. Схема соединения двух устройств по UART представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Подключение двух устройств

Передача данных в UART выполняется следующим образом. В момент, когда линия свободна, на ней установлена 1. Первый бит пакета — стартовый, равен 0. Далее передаётся информационная часть, обычно вначале идут младшие биты. Информационная часть может содержать от 5 до 9 бит (в некоторых случаях даже до 12). После, если потребуется, передаётся бит чётности для контроля целостности данных (Если признак чётности вычисляемый приёмником не совпадет с передаваемым битом паритета, приёмник будет понимать, что данные переданы не корректно). Передача завершается стоповыми битами, которых может быть один или два. Протокол передачи представлен на рисунке 2.

Примечание: На рисунке в скобках обозначены необязательные биты, их использование указывается в настройках работы интерфейса



Рисунок 2 – Передача данных в UART

Скорость передачи определяется количеством бит, передаваемых в секунду (Количество бит в секунду также называют бодами). Существует общепринятый ряд стандартных скоростей: 300; 600; 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400; 57600; 115200; 230400; 460800; 921600 бит/с.

Для управления потоком данных UART используется программный или аппаратный метод.

В случае программного метода, информация о готовности устройства принимать данные или о необходимости остановить передачу передаётся по тем же каналам, что и данные. Принимающая сторона программно разделяет данные и управляющие сигналы в соответствии с принятым протоколом.

использоваться Аппаратное управление может некоторыми устройствами медленными ИЛИ устройствами простой схемной реализацией, однако оно потребует двух дополнительных линий для подключения устройства. При использовании аппаратного метода интерфейс UART предусматривает возможность использования дополнительных сигналов **CTS** и **RTS.** Аппаратное управление изображено на рисунке 3.




Рисунок 3 – Аппаратное управление

CTS (Clear To Send) – устанавливает принимающая сторона при готовности к приёму данных, активный уровень 0.

RTS (Request To Send) – запрос на отправку данных от передающей стороны для управления потоком данных.

Перед отправкой данных передатчик устанавливает сигнал **RTS** в 0. Если на **CTS** будет также установлен низкий уровень, передача происходит, иначе - нет. Если сигнал **CTS** будет установлен во время передачи информации, текущая передача всё равно будет завершена перед остановкой.

UART B AVR Atmel 328P

Практически для всех методов отладки программы необходимо физическое соединение с компьютером. Во многих платах Arduino имеется USB-разъём и специальная микросхема, которая преобразует интерфейс UART в USB. Построена такая микросхема на базе чипа CH340 или ATmega, или др. Шина USB этих чипов подключена к порту USB, а шина UART к аппаратным выводам ТХ и RX контроллера платы Arduino.

Плата Arduino UNO имеет один порт UART, сигналы которого подключены к выводам 0 (сигнал RX) и 1 (сигнал TX). Через эти выводы можно подключить к плате другое устройство имеющее интерфейс UART.

Портов может быть много, поэтому они обозначаются как COM1, COM2 и т. д. по порядку обнаружения драйверов соответствующих устройств.

Регистры UART


UDR0 (UART Data Register) – представляет собой два разных регистра, имеющих один адрес. Регистр буфера передачи данных (TXB) служит для записи данных, записанных UD в регистр UDR0. Для приема данных используется буфер данных приема (RXB).

Поскольку передача данных идет довольно медленно, то помещать данные в регистр **UDR** нужно только после окончания передачи предыдущего байта. О том, что **UDR** пуст и готов к приему нового байта сигнализирует бит **UDRE**, он же вызовет аппаратное прерывание по

опустошению буфера.

В модулях USART буфер приемника является двухуровневым (FIFO-буфер), изменение состояния которого происходит при любом обращении к регистру UDR. В связи с этим не следует использовать регистр UDR в качестве операндов команд типа «чтение/модификация/запись» (SBI и CBI). Кроме того, следует быть очень аккуратными при использованием команд проверки SBIC и SBIS, поскольку они также изменяют состояние буфера приемника.

Примечание: Для 5-, 6- или 7-битных пакетов старшая часть слова будет игнорироваться передатчиком и устанавливаться в ноль в получателе.



UCSR0A, UCSR0B, UCSR0C (UART Control Status Register) являются регистрами управления UART'ом.

UCSR0A – Регистр состояния

Бит 7 RXC0 (Receive Complete) — флаг окончания приема данных. 1 – есть непрочитанные данные. 0 – регистр опустошен.

Бит 6 ТХС0 (Transmit Complete) — флаг окончания передачи данных. 1 – передача завершена и в UDR0 не было загружено нового значения.

Бит 5 UDRE0 (Data Register Empty) — флаг, означающий готовность регистра UDR получать новые данные. Если бит равен 1, то регистр UDR пуст и готов к приему новых данных.

Бит 4 FE0 (Frame Error) — флаг ошибки кадрирования (фрейма). При обнаружении ошибки кадрирования (первый стоп-бит равен 0) устанавливается в 1, сбрасывается в 0 - при приеме стоп-бита равного 1.

Бит 3 DOR0 (Data OverRun) — флаг переполнения регистра данных. 1 если в момент обнаружения нового старт-бита в сдвиговом регистре

находится последнее принятое слово, а буфер приемника полон.

- **Бит 2 UPE0** (Parity Error) флаг ошибки четности. 1 при ошибке четности.
- **Бит 1 U2X0** удвоение скорости обмена, если бит равен 1 *(только в асинхронном режиме. в синхронном следует установить этот бит в 0).*
- **Бит 0 MPCM0** мультипроцессорный режим коммуникации. Если установлен в 1, режим включен.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
[RXC0	TXC0	UDRE0	FE0	DOR0	UPE0	U2X0	MPCM0
Access	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W
Reset	0	0	1	0	0	0	0	0

UCSR0B – регистр управления прерываниями

- **Бит 7 RXCIE0** (RX Complete Interrupt Enable) разрешение прерывания при завершении **приема** если установлен в 1.
- **Бит 6 TXCIE0** (TX Complete Interrupt Enable) разрешение прерывания при завершении **передачи** если установлен в 1.
- **Бит 5 UDRIE0** (USART Data Register Empty Interrupt Enable)разрешение прерывания при очистке регистра данных если установлен в 1.
- **Бит 4 RXEN0** (Receiver Enable)- разрешение **приема** данных, если установлен в 1.
- **Бит 3 TXEN0** (Transmitter Enable) разрешение **передачи** если установлен в 1.
- **Бит 2** UCSZ02 (Character Size) формат посылки данных (используется совместно с битами UCSZ01 и UCSZ00 регистра **UCSR0C**).
- **Бит 1 RXB80** (Receive Data Bit 8) 8-й разряд **принимаемых** данных при использовании 9-разрядных слов.
- **Бит 0 ТХВ80** (Transmit Data Bit 8) 8-й разряд **передаваемых** данных при использовании 9-разрядных слов.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
[RXCIE0	TXCIE0	UDRIE0	RXEN0	TXEN0	UCSZ02	RXB80	TXB80
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W
Reset	0	0	0	0	0	0	0	0

UCSR0C – многофункциональный регистр. Отвечает за режим работы UART, систему управления и длину передаваемых пакетов.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	UMSEL01	UMSEL00	UPM01	UPM00	USBS0	UCSZ01 /	UCSZ00 /	UCPOL0
						UDORD0	UCPHA0	
Access	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset	0	0	0	0	0	1	1	0

Таблица 1 – Режим работы UART

UMSEL01	UMSEL00	Режим работы						
0	0	Асинхронный режим						
0	1	Синхронный режим						
1	0	Резерв						
1	1	Ведущий SPI						

Таблица 2 – Система контроля и формирование четности в UART

UMP01	UMP00	Режим работы системы контроля и							
		формирования четности USART0							
0	0	Выключена система контроля							
0	1	Резерв							
1	0	Проверка четности							
1	1	Проверка нечетности							

Бит 3 USBS0 - устанавливает количество стоп битов (1 стоп-бит если сброшен в 0. 2 стоп-бита если установлен в 1).

Таблица 3 - Количество бит данных в пакете

UCSR0B	UCSR0C		Количество бит данных в пакете
UCSZ02	UCSZ01	UCSZ00	
0	0	0	5 бит
0	0	1	6 бит
0	1	0	7 бит
0	1	1	8 бит
1	0	0	Резерв
1	0	1	Резерв
1	1	0	Резерв
1	1	1	9 бит

Бит 0 UCPOL0 устанавливает полярность тактовых сигналов: 0 - передача по спаду, прием по нарастанию; 1 - передача по нарастанию, прием по спаду (для режима USART).

Регистр UBRR0

Является 12-разрядным регистром, состоящий из двух частей: UBBR0H (UART Baud Rate Register Hight), где хранятся 4 наиболее значимых бита, и UBBR0L (UART Baud Rate Register Low), где хранятся 8 младших. Записывается определенное значение в зависимости от тактовой частоты и скорости передачи. Значение вычисляется по формуле:

 $BAUD = \frac{CLK}{16*(UBRR0+1)}$, где CLK - тактовая частота микроконтроллера, а BAUD - требуемая частота в бодах, UBRR0-значение регистра.

Пример: предположим, что нам требуется установить скорость передачи, равную 2400 бод. Воспользуемся формулой:

$$BAUD = \frac{CLK}{16*(UBRR0+1)} (1)$$

Выразим из (1) UBRRO. Получаем формулу (2).

$$UBRR0 = \frac{CLK}{16* BAUD} - 1 \qquad (2)$$

 $BAUD=2400\,$ бод, $CLK=16\,*\,10^6\,$ (Частота процессора 16 $M\Gamma$ ų). Подставляем эти значения в 3 формулу. Получаем $UBRR0=415_{<10>}$.

Практическая часть

Рассмотрим пример отправки определённого символа при нажатии на кнопку.

```
.include "m328Pdef.inc"
1
2
     .org 0
3
           jmp Reset
     .org 0x002
4
5
           jmp knopka
6
     Reset:
7
           ldi r16,low(RAMEND)
8
           out spl,r16
9
           ldi r16,high(RAMEND)
           out sph,r16
10
           ldi r16, 0x03
11
           sts EICRA, r16
12
13
           ldi r16, 0x01
           out EIMSK, r16
14
15
           cbi ddrd, 2
16
           cbi ddrd, 3
           ldi r16, 0xff
17
18
           out ddrc, r16
19
     .equ CLK=16000000
20
     .equ BAUD=9600
```

```
21
     .equ UBRR0 value = (CLK/(BAUD*16)) - 1
22
            ldi r16, high(UBRR0_value)
23
            sts UBRR0H, r16
            ldi r16, low(UBRR0_value)
24
25
            sts UBRR0L, r16
            ldi r16,(1<<TXEN0)</pre>
26
            sts UCSR0B,R16
27
28
           ldi r16,(1<< UCSZ00)|(1<< UCSZ01)</pre>
29
            sts UCSR0C,R16
30
            ldi r24,0
           out DDRD, r24
31
            ldi r24,0x0C
32
33
           out PORTD, r24
34
            sei
35
     main: jmp main
36
     knopka:
37
            ldi r16, 0x3E
38
                  UDR0,r16
            sts
39
            Reti
```

1 строка – подключение библиотеки для ATmega328P

- 2-5 строки инициализация прерываний. В рамках этого примера используется прерывание INT0
 - 7-10 строки инициализация стека
 - 11-18 строки настройка прерываний
- 19-25 строки задаем скорость передачи бит/с (бод). ВАЖНО: если скорости приёмника и передатчика не будут совпадать, то передача данных будет некорректной. 19 строка тактовая частота генератора платы. 20 строка требуемая скорость. 21 строка вычисляем значение, которое нужно занести в UBBRO (см. в описании лабораторной работы). Так как регистр UBBROL является 12 разрядным, то занесение числа должно проходить в 2 этапа сначала заносим старшую часть, после младшую (22-25 строки).
- 26-29 строки настройки UART. 25 и 26 настраиваем плату как передатчик. 28 и 29 количество бит данных в пакете
- 30 33 строки указываем, на какие биты PORTD будем посылать сигнал с кнопок (в нашем случае это 2 и 3).
 - 34 строка разрешаем прерывания.
 - 35 строка основная программа.
- 36-39 подпрограмма прерывания INT0. Она посылает символ «>» (В кодировке ASCII = 3E)

	ASCII Code Chart															
لـ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	_I A	В	C	D 1	E	L F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	S0	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2			-	#	\$	%	&	-	()	*	+	,	-	•	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	٧	=	۸	?
4	0	Α	В	C	D	Ε	F	G	Н	Ι	J	K	Г	М	N	0
5	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	Х	Υ	Z	[\]	^	
6	,	а	b	U	d	е	f	g	h	i	j	k	ι	m	n	0
7	р	q	r	S	t	u	V	W	Х	у	Z	{		}	~	DEL

Рисунок 4 – Таблица кодировки ASCII

Монитор порта на ARDUINO IDE

Теперь нам нужно понять, какие данные плата будет посылать по UART'y. Для этого воспользуемся приложением ARDUINO IDE - это программная среда разработки, использующая С++ и предназначенная для программирования всех плат Arduino.

Подключаем плату через USB и в диспетчере устройств (ПКМ по «Мой компьютер» -> диспетчер устройств / через «Пуск») проверяем, что она определилась как СОМ порт.

Далее открываем ARDUINO IDE Выберите во вкладке «Инструменты» плату Arduino Uno, как это сделано на рисунке 5.




Рисунок 5 – Выбор платы в ARDUINO IDE

Далее выбираем в разделе соответствующий СОМ порт как на рисунке 6 (в примере COM4, имя порта может отличаться).




Рисунок 6 – Выбор СОМ порта

Во вкладке «Инструменты» выбираем «Монитор последовательного порта». Теперь, нажимая на кнопку, подключенному ко 2 биту PORTD будет выводится символ.

Задание 1: Измените выводимый символ в соответствии с таблицей. Результат зафиксируйте в виде скриншота Монитора последовательного порта в ARDUINO IDE. Выполните сборку программы. Загрузите код в контроллер. Проанализируйте работу контроллера. Передачу данных на контроллер выполните с помощью монитора порта Arduino IDE.

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Символ	=	A	v	R	/	#	w	@	i	T

Задание 2: Добавьте подпрограмму прерывания INT1, которая выводит один любой символ (на ваш выбор). Результат зафиксируйте в виде скриншота Монитора последовательного порта в ARDUINO IDE. Выполните сборку программы. Загрузите код в контроллер. Проанализируйте работу контроллера. Передачу данных на контроллер выполните с помощью монитора порта Arduino IDE.

Задание 3. Приём информации: исправьте код примера таким образом, чтобы плата реагировала на принятый байт (см. Таблицу) следующим

образом - если получен символ согласно номеру варианта, светодиод L (PB5) должен зажечься, в противоположном случае погаснуть. Учитывая, что скорость работы контроллера выше скорости обмена данными по UART, анализ регистра UDR выполняйте только по нажатию на клавишу (INT0).

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Символ	A	T	m	e	g	a	3	2	8	P

Для того, чтобы контроллер UART принимал данные, необходимо разрешить данную операцию (см. описание регистра UCSR0B). Выполните сборку программы. Загрузите код в контроллер. Проанализируйте работу контроллера. Передачу данных на контроллер выполните с помощью монитора порта Arduino IDE.

Задание 4: Приём информации по прерыванию UART: В предыдущем примере виден большой недостаток, связанный с разными частотами работы процессора и контроллера UART. Наиболее удобным способом приёма информации от внешних устройств является использование прерывания по получению данных. Адрес вектора прерывания по завершению приёма информации контроллером UART в таблице векторов см. в лабораторной работе 5. Для разрешения прерывания необходимо установить соответствующий бит в регистре UCSR0B. Выполните сборку программы. Загрузите код в контроллер. Проанализируйте работу контроллера. Передачу данных на контроллер выполните с помощью монитора порта Arduino IDE.