# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Ульяновский государственный технический университет

Лабораторная работа № <u>3</u> по предмету «Алгоритмические и аппаратные средства обработки информации»

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕРЕКУРСИВНЫХ КИХ-ФИЛЬТРОВ ПРИ ПОМОЩИ ВЕСОВЫХ ОКОННЫХ ФУНКЦИЙ

(Название лабораторной работы)

### Учебная группа ИСТМД-11

	ФИО	Дата	Подпись
Студент	Шаблыгин В.В.		
Преподаватель	Сазонов С.Н.		

#### ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Изучить методику расчета цифровых фильтров.

#### Задача:

- 1. Рассчитать порядок фильтра.
- 2. Средствами SCILAB получить коэффициенты фильтра, воспроизводящего желаемую частотную характеристику с заданной точностью оконными методами (метод прямоугольного окна, окно Хемминга, окно Хеннинга).
- 3. Построить АЧХ для каждого оконного метода и определить значения неравномерности АЧХ, уровни затухания в зоне непрозрачности и перерегулирования. Результаты расчетов представить в виде таблицы.
- 4. Для всех оконных методов увеличить, а затем уменьшить порядок фильтра на ±20. Сделать выводы по изменению его AЧX

#### ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Среда программирования MATLAB.

#### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Вариант № 8

Исходные данные:

№	Тип ЦФ	<i>f</i> Д, Гц	Частота подав- ления, Гц	Частота пропус- кания, Гц	Уровень подавления $(\varepsilon_{2\partial on})$ , дБ	Неравномерность полосы пропускания, ( $\varepsilon_{1\partial on}$ ), дБ
8	П	2000	250±150	250±50	80	0,5

#### 1. Листинг программы в Scilab:

```
clear
//Исходные данные:
Fs = 2000 // частота дискретизации
Fc1 = 100 // нормализованная ч-та подавления
Fc2 = 200 // нормализованная ч-та среза
e1 = 0.5 // неравномерность АЧХ в полосе пропускания
е2 = 80 // уровень подавления
// Рассчет порядка фильтра:
a = Fc1 / (Fc2 - Fc1) // прямоугольность
//disp("a = ", a)
b = Fs / Fc1 // узкополосность
//disp("b = ", b)
L = -(2/3) * log10(10 * e1 * e2) // лог-й показатель част-ой избир-ти
//disp("L = ", L)
n = ceil(abs(a * b * L)) // порядок фильтра
disp("N = ", n)
//Расчет коэффициентов фильтра:
// Rectangle
wr=1:n;
for i=0:n-1
 if ((i \ge 0) & (i \le n)) then
    wr(i+1)=0.54-0.46*cos((2*\%pi*(i))/(n-1));
   wr(i+1)=1;
  end
end
disp('Прямоугольное окно')
// wfir(тип фильтра, порядок фильтра, промежуток срезаемых частот, тип окна, параметры окна)
```

```
// Выходные параметры:
// fr -cemка частот, wfm - частотная характеристика фильтра, wft - коэффициенты фильтра.
// https://help.scilab.org/docs/5.5.2/en_US/wfir.html
[wft,wfm,fr] = wfir("bp", n+1, [.1 .2],"re",[0 0]);
scf();xgrid();
xtitle('Rectangle','freq(kHz)', 'Amplitude(dB)')
plot2d(fr,20*log10(wfm))
// Hemming
whem=1:n;
for i=0:n-1
 if ((i>=0)&(i<=n))then
   whem(i+1)=0.54-0.46*\cos((2*\%pi*(i))/(n-1));
   whem(i+1)=1;
 end
end
disp('Окно Хемминга')
disp(whem)
[wft,wfm,fr] = wfir("bp", n+1, [.1 .2],"hm",[0 0]);
scf();xgrid();
xtitle('Hemming','freq(kHz)', 'Amplitude(dB)')
plot2d(fr,20*log10(wfm))
// Henning
when=1:n;
for i=0:n-1
 if ((i>=0)&(i<=n))then
   when(i+1)=0.5*(1-cos((2*%pi*(i))/(n-1)));
   when(i+1)=0;
 end
end
disp('Окно Хеннинга');
disp(when);
[wft,wfm,fr]= \underline{wfir}("bp", n+1, [.1.2],"hn",[0 0]);
scf();xgrid();
xtitle('Henning','freq(kHz)', 'Amplitude(dB)')
plot2d(fr,20*log10(wfm))
Результаты работы программы:
"N = "
 31.
 "Прямоугольное окно"
     column 1 to 6
 0.08 \ 0.0878324 \ 0.1110628 \ 0.1489001 \ 0.2000559 \ 0.2627881
     column 7 to 12
 0.3349604 \quad 0.414115 \quad 0.4975566 \quad 0.5824434 \quad 0.665885 \quad 0.7450396
     column 13 to 19
 0.8172119  0.8799441  0.9310999  0.9689372  0.9921676  1.  0.9921676
     column 20 to 25
 0.9689372 0.9310999 0.8799441 0.8172119 0.7450396 0.665885
     column 26 to 31
 column 32 to 35
 0.1489001 \quad 0.1110628 \quad 0.0878324 \quad 0.08
 "Окно Хемминга"
     column 1 to 6
 column 7 to 12
```


- 0.8172119 0.8799441 0.9310999 0.9689372 0.9921676 1. 0.9921676 column 20 to 25
- 0.9689372 0.9310999 0.8799441 0.8172119 0.7450396 0.665885 column 26 to 31
- 0.5824434 0.4975566 0.414115 0.3349604 0.2627881 0.2000559 column 32 to 35
- $0.1489001 \quad 0.1110628 \quad 0.0878324 \quad 0.08$


# "Окно Хеннинга" column 1 to 7


- 0. 0.0085135 0.0337639 0.0748914 0.1304955 0.1986827 0.2771308 column 8 to 13


- 0.9251086 0.8695045 0.8013173 0.7228692 0.6368315 0.5461342 column 27 to 32
- 0.0337639 0.0085135 0.


#### Построение графиков:

















## Уменьшим порядок фильтра на 20:







Вывод: судя по графикам очевидно, что чем выше порядок фильтра, тем резче переход от полосы пропускания к полосе подавления, т.е. уже полоса перехода.