

# Python 軟硬整合: 使用 Arduino

Arduino IDE 內建了各種應用的 Firmata 韌體,透過 Firmata 韌體,Python 程式就可以使用 USB 串列埠 與 Arduino 作傳輸,達到由 Python 控制 Arduino 的目標。

PyFirmata 模組可以讓 Python 程式和已上傳 Firmata 韌體的 Arduino 板子,透過 USB 串列埠作資料傳輸,也就是說可以利用 Python 程式控制 Arduino。

要在 Python 中撰寫程式控制 Arduino,必須在電腦中安裝 Python 的 pySerial 模組,同時也要撰寫並上傳 Arduino 程式,透過 pySerial 模組和 Arduino 進行通訊。





# E.1 使用 Python 控制 Arduino

Python 程式可以使用 USB 序列埠與 Arduino 作傳輸,常用的方式有下列 幾種:


- 利用 PyFirmata 模組與 Arduino 裡的 StandardFirmata 程式碼互動。
- 利用 pySerial 模組與 Arduino 程式碼互動。

在通訊之前,可以利用 firmata\_test.exe 通訊軟體,透過 USB 序列埠與 Arduino 裡的 StandardFirmata 程式碼作通訊測試。

# E.1.1 使用 Firmata 通訊

Arduino IDE 內建了各種應用的 Firmata 韌體,透過 Firmata 韌體, Python 程式就可以使用 USB 序列埠與 Arduino 作傳輸,達到由 Python 控制 Arduino 的目標。

開啟 Arduino IDE 功能表的 檔案 / 範例 / Firmata / Standard Firmata , 按上傳 鈕將程式燒錄到 Arduino 控制板中。





#### E.1.2 下載 Firmata 測試程式

請連結「http://www.firmata.org/wiki/Main\_Page」官方網址,下載 Windows 版本的 firmata\_test.exe。


#### E.1.3 測試


將 Arduino 板和電腦連接好後,執行 firmata\_test.exe,點選上方的 Port 選單,選擇 Arduino 所連接的 USB COM 埠。



連接成功之後就會出現 Arduino 每一個 Port 的目前狀態,其中 6 個 Analog 因為接腳都是浮接,其值會不斷閃爍, D2~D13 都是 Low。

按下 D10 的按鈕切換至 High 狀態時, Arduino 板子 (Sensor Board) 上內建的 D10 LED 燈會亮起來, 切回 Low 就 LED 燈就會熄滅。





# E.2 PyFirmata 模組

firmata\_test.exe 只適合作測試,如果要在 Python 撰寫程式和 Arduino 互動,最簡便的方式是使用 PyFirmata 模組。

PyFirmata 模組可以讓 Python 程式和已上傳 Firmata 韌體的 Arduino 板子,透 USB 序列埠作資料傳輸,也就是說可以利用 Python 程式控制 Arduino。

#### 安裝 PyFirmata 模組

首先必須安裝 PyFirmata, 語法:

```
pip install pyfirmata
```

#### 建立 Arduino 控制板物件

以 from pyfirmata import Arduino 匯入模組之後,即可以 Arduino 方法建立 Arduino 板物件,語法:

```
Arduino 板物件 = Arduino (port)
```

參數 port 代表通訊埠 (com port)。

例如:以 com10 建立 Arduino 控制板物件 board。

```
from pyfirmata import Arduino
port = 'com10' # 指定通訊埠名稱
board = Arduino(port) # 建立 Arduino板物件
```

#### 等待 pyFirmata 和 Arduino 同步

建立 Arduino 板物件後,最好加上適當的等待,讓 pyFirmata 和 Arduino 同步。 例如:等待 1 秒鐘。

```
from time import sleep sleep(1)
```

### 開啟 Iterator 避免序列溢位

如果程式中有讀取通訊埠的動作,必須開啟 Iterator 避免序列溢位。

```
from pyfirmata import Arduino,util
it = util.Iterator(board)
it.start()
```



#### 腳位設定

在 Python 程式中,可以透過以下的方式設定 Arduino 板腳位並建立指定的物件,例如:


```
A2 = board.get_pin('a:2:i') # a 代表類比, i 代表 input
D3 = board.get_pin('d:3:o') # d 代表數位, o 代表 output
D10 = board.get_pin('d:10:p') # p 代表 PWM
D11 = board.get_pin('d:11:s') # s 代表 SERVO
```


關於 PyFirmata API 使用說明,可參考下列網址。

http://pyfirmata.readthedocs.io/en/latest/

#### 範例:Led 閃爍

將 Arduino 板上的 LED 10 不斷閃爍,間隔時間為 1 秒。(註:我們使用的板子是 Sendor Board)。





Arduino 版必須上傳(燒錄)StandardFirmata 韌體,才能不斷地接收序列埠傳送 過來的資料。

#### Python 程式碼

#### 程式碼: chAA\led\_blink.py

- 1 #pip install pyfirmata
- 2 from pyfirmata import Arduino
- 3 from time import sleep
- 4 PORT="com10"
- 5 board=Arduino(PORT)
- 6 # 等待 pyFirmata 和 Arduino 同步



7	sleep(1)
8	while True:
9	# D10 未設定,預設為 OUTPUT
10	board.digital[10].write(1)
11	sleep(1)
12	board.digital[10].write(0)
13	sleep(1)

#### 程式說明

<b>1</b>	記得必須安裝 pyfirmata。
<b>5</b>	以 com10 建立 Arduino 板物件。
_ •	× 0011110 × 121110 × 121110
<b>7</b>	等待一秒,讓 pyFirmata 和 Arduino 同步。
_ /	等待一秒,嚴 pyriillata 和 Aldullo 问少。

■ 8-13 不斷寫入序列埠。


■ 10-11 Pin 10 未設定為輸入或輸出時,因未設定時預設為輸出埠,因此 D10 為輸出。D10 送出 1,將 LED 燈點亮,並暫停一秒。


■ 12-13 D10 送出 0,將 LED 燈熄滅,並暫停一秒。

上一個範例只用到數位腳位的輸入,我們再來看看數位腳位輸入的用法。

## 範例:按鈕控制 Led 燈

按下 Arduino 板的 D2 按鈕,LED 11 燈點亮,放開按鈕 LED 11 燈熄滅。





(註:我們使用的板子是 Sendor Board,Arduino 版必須上傳 StandardFirmata 韌體。)



#### Python 程式碼

```
程式碼: chAA\ReadButton.py
   from pyfirmata import Arduino, util
 2
    from time import sleep
   port = 'com10'
 3
   board = Arduino(port)
 4
   # 等待 pyFirmata 和 Arduino 同步
 5
   sleep(1)
 6
 7
     # 開啟 Iterator 避免序列溢位
   it = util.Iterator(board)
 9
 10
    it.start()
 11
 12 D2 = board.get pin('d:2:i') # D2 為 intput
 13
    try:
        while True:
 14
            p = D2.read() # 讀取 D2
 15
 16
            print(p)
 17
            if p==True:
                board.digital[11].write(1)
 18
 19
            else:
 20
                board.digital[11].write(0)
     except KeyboardInterrupt:
 21
 22
        board.exit()
```

#### 程式說明


■ 1-6 以 com10 建立 Arduino 板物件並等待同步。
 ■ 9-10 本例會讀取通訊埠,必須開啟 Iterator 避免序列埠產生溢位。
 ■ 12 設定 D2 為數位輸入腳位,在 Sensor Board 這個腳位是接到按鈕上。
 ■ 13,21 以 try…except…補捉錯誤,所以遇到 except 的時候,就會執行 board.exit(),停用這個 board 的 COM port 資源。
 ■ 14-20 不斷讀取 D2 腳位。
 ■ 17-18 按下 D2 按鈕,D11 送出 1,將 LED 燈點亮。
 ■ 19-20 放開 D2 按鈕,D11 送出 0,將 LED 燈熄滅。




最後再來看看類比腳位和 PWM 腳位的用法。


# 範例:滑桿控制 Led 燈亮度

調整 Arduino 板上的 A0 滑桿, LED 11 亮度隨著滑桿輸入值大小變化。









(註:我們使用的板子是 Sendor Board,Arduino 版必須上傳 StandardFirmata 韌體。)

#### Python 程式碼

```
程式碼: chAA\PWM.py
  from pyfirmata import Arduino, util
    from time import sleep
   port = 'com10'
 3
   board = Arduino(port)
   # 等待 pyFirmata 和 Arduino 同步
 5
   sleep(3)
 7
   # 開啟 Iterator 避免序列溢位
 9 it = util.Iterator(board)
 10 it.start()
 11
 12 A0 = board.get pin('a:0:i') # A0 為 Analog 輸入埠
 13 D11 = board.get pin('d:11:p') # D11 為 PWM
 14
 15 try:
 16
        while True:
            p = A0.read() # 讀取 A0 埠
 17
 18
            print(p)
 19
            D11.write(p)
 20 except KeyboardInterrupt:
        board.exit()
 21
```

- 12-13 建立 A0 物件設定以 A0 為輸入埠,建立 D11 物件設定以 D11 為PWM 輸出腳位。
- 16-17 不斷讀取 A0 腳位。
- 18 顯示 A0 腳位讀取的數值,請注意:數值大小是介於 0.0 ~ 1.0 之間。



# E.3 **pySerial 模組**

使用 PyFirmata 模組將 Python 程式和已上傳 Firmata 韌體的 Arduino 板子,透過 USB 序列埠作資料傳輸,雖然使用方便,但我們並無法靈活自行撰寫 Arduino 程式來控制,最好的方式就是不論 Python 或 Arduino 程式,都是由自己來撰寫,當然這需要對 Arduino 程式有一定的基礎。

要在 Python 中撰寫程式控制 Arduino, 必須在電腦中安裝 Python 的 pySerial 模組, 同時也要撰寫和上傳 Arduino 程式, 透過 pySerial 模組和 Arduino 進行通訊。

# E.3.1 安裝 pySerial 模組

安裝 pySerial 模組語法:

```
pip install pyserial
```

以 import serial 匯入後即可以 Serial 方法初始化序列通訊埠,語法:

```
序列通訊物件 = serial.Serial(COM PORT, BAUD RATES)
```

■ 參數 COM\_PORT 代表通訊埠,BAUD\_RATES 代表傳輸速率。

例如:以 com10、9600 傳輸速率建立序列通訊埠物件 s。

```
import serial # 匯入 pySerial 模组

COM_PORT = 'com10' # 指定通訊埠名稱

BAUD_RATES = 9600 # 設定傳輸速率

s = serial.Serial(COM_PORT, BAUD_RATES) # 初始化序列通訊埠
```

## E.3.2 pySerial 的方法

PySerial 提供許多的方法:

### write 方法傳送資料

write 方法的語法為:

```
write(data)
```

write 方法會傳送指定的資料到序列通訊埠,並返回傳送位元組數目。data 為傳送的資料,資料型別為位元組 (bytes)。



注意: 因為 Python 3 字串是以 Unicode 編碼,因此在輸出到序列通訊埠時必須 呼叫 encode() 將傳送資料轉成 byte 編碼。例如:


```
s.write('Hello'.encode())
```


或直接以 b 指定為 byte 型別。

```
s.write(b'Hello')
```

#### 範例:Led 閃爍

將 Arduino 板上的 LED 10 不斷閃爍,間隔時間為 1 秒。(註:我們使用的板子是 Sendor Board)





#### Arduino 程式碼

Arduino 版必須上傳 ( 燒錄 ) 程式,不斷地接收序列埠傳送過來的資料。

```
程式碼: chAA\led onoff.ino
    int LED = 10; // Pin 10
 2
    void setup() {
 3
        Serial.begin(9600);
 4
 5
 6
   void loop() {
      if (Serial.available() > 0) {
 7
 8
        if (Serial.read() == 'H') {
 9
          digitalWrite(LED, HIGH); // 燈亮
 10
        }else{
          digitalWrite(LED, LOW); // 燈熄
 11
 12
 13
```



```
14 delay(1);
15 }
```

#### 程式說明

- 1 設定 LED 燈為 Pin 10。
- 3 設定傳輸速率為 9600。
- ▼ 7-13 如果有接收到字元。
- 8-9 接收到「H」字元,將 LED 燈點亮。
- 10-12 接收到「L」字元,將 LED 燈熄滅。
- 14 暫停一秒。

#### Python 程式碼

Python 程式不斷地對序列埠送出 'H' 和 'L' 字元, 每次間隔時間為一秒。

程式碼:chAA\led_onoff.py		
1	<pre>#pip install pyserial</pre>	
2	import serial	
3	s=serial.Serial("com10",9600)	
4	from time import sleep	
5	while True:	
6	s.write('H'.encode()) # 傳送 H 字元	
7	sleep(1)	
8	s.write('L'.encode()) # 傳送 L字元	
9	sleep(1)	

#### 程式說明

- 1 記得要安裝 pyserial 模組。 ■ 2 匯入 serial 模組。
- 3 初始化序列通訊埠,並建立通訊物件 s。
- 5-9 以 write 方法持續對序列埠送出 'H' 和 'L' 字元,每次間隔時間為一秒鐘。

其實在實務應用中,判斷的接收字元會是字串而不是一個字元,下面的範例就改用字串方式來控制 Led 閃爍。



# 範例:使用字串控制 Led 閃爍

使用接收字串,控制 Arduino 板上的 LED 10 不斷閃爍,間隔時間為 1 秒。

執行結果同前面範例。

#### Arduino 程式碼

Arduino 版必須上傳 (燒錄)程式,不斷地接收序列埠傳送過來的資料。

```
程式碼: chAA\readString\readString.ino
    int LED = 10;
 2
    String ReadString;
 3
   char ch;
   void setup() {
 5
        Serial.begin(9600);
 6
 7
 8
    void loop() {
        while( Serial.available() > 0) {
 9
          ch=Serial.read(); // 讀取序列埠
 10
          ReadString +=ch; // 將字串組合
 11
 12
          delay(0.01);
 13
       if (ReadString.length()>0){ // 顯示接收字串
 14
 15
           Serial.println("ReadString=" + ReadString);
 16
       if (ReadString == "ON") { // Led 點亮
 17
          digitalWrite(LED, HIGH);
 18
 19
          ReadString="";
 20
 21
       if (ReadString == "OFF") { // Led 熄滅
 22
          digitalWrite(LED, LOW);
 23
          ReadString="";
 24
 25
```

- 1 設定 LED 燈為 Pin 10。
- 5 設定傳輸速率為 9600。
- 9-13 如果有接收到字元,將字元組合成字串。



- 14-16 如果有接收到字元,顯示接收字串。
- 17-20 接收到「ON」字串,將 LED 燈點亮,同時清除 ReadString 字串。
- 21-24 接收到「OFF」字元,將 LED 燈熄滅,同時清除 ReadString 字串。

#### Python 程式碼

Python 程式不斷地對序列埠送出 'H' 和 'L' 字元, 每次間隔時間為一秒。

## 程式碼:chAA\led\_onoff\_str.py

- 1 import serial
- 2 s=serial.Serial("com10",9600)
- 3 from time import sleep
- 4 while True:
- 5 s.write('ON'.encode()) # 傳送 ON 字串
- 6 sleep(1)
- 7 s.write('OFF'.encode()) # 傳送 OFF 字串
- sleep(1)

#### 程式說明

- 2 初始化序列通訊埠,並建立通訊物件 s。
- 4-8 不斷地以 write 方法持續對序列埠送出 'ON' 和 'OFFL' 字串,每次間隔時間為一秒鐘。

### read 方法讀取資料

#### read 方法的語法為:

```
read(size=1)
```

read 方法會以位元組 (bytes) 讀取通訊埠並傳回讀取的字元, size 可以指定多少個字元, 最多會讀取 0~size 個字元。

#### readline 方法讀取一列資料

#### readline 方法的語法為:

```
readline()
```


readline 方法會以位元組 (bytes) 讀取通訊埠並傳回一列讀取的字元。

PySerial 模組 API 用法,可參考下列網址「http://pyserial.readthedocs.io/en/latest/pyserial api.html」。



#### 範例: 偵測 A0 埠當狀況異常時以 Led 顯示

偵測 A0 (搖桿),當 A0 值過高 (>900) 或過低 (<200),在 Python 程式中顯示「溫度過高或過低!」訊息,並將 Arduino 板上的 LED 10 點亮,表示目前的偵測狀況出現異常,否則就顯示「溫度正常!」訊息,並將 Arduino 板上的 LED 10 熄滅,表示目前的偵測狀況已回復正常。



IPython console Console 1/A 🗵 温度正常! value= ['495', ''] 温度正常! value= ['495', ''] 温度正常! D10 燈熄 value= ['495', ''] 温度正常! value= ['495', ''] 温度正常! value= ['495', ''] 温度正常! value= ['495', ''] 温度正常! ▲ 温度正常

#### Arduino 程式碼

Arduino 版必須上傳(燒錄)程式,程式會不斷地傳送 AO 的值,並接收序列埠傳送過來的資料,如果接收到「ON」字串將 Led 點亮,接收到「OFF」字串將 Led 熄滅。

```
程式碼: chAA\readA0\readA0.ino

1    int LED = 10;

2    String ReadString;

3    char ch;

4    void setup() {

5     Serial.begin(9600);
```



```
// 設定 A0 輸入
6
7
       pinMode (A0, INPUT);
   }
8
9
10 void loop()
11
      int val = analogRead(A0); // 讀取 A0 埠
12
      // 傳送資料至電腦
13
14
      Serial.println(val);
      while( Serial.available() > 0) {
15
16
         ch=Serial.read(); // 讀取序列埠
17
         ReadString +=ch; // 將字串組合
         delay(0.01);
18
19
20
      if (ReadString == "ON") { // Led 點亮
21
         digitalWrite(LED, HIGH);
         ReadString="";
22
23
      if (ReadString == "OFF") { // Led 熄滅
24
         digitalWrite(LED, LOW);
25
         ReadString="";
26
27
      if (ReadString.length()>0){ // 顯示接收字串
28
          ReadString="";
29
30
31
```

<b>7</b>	設定 A0 為輸入埠。
<b>1</b> 2	不斷讀取 A0。
<b>1</b> 4	將 A0 資料送到序列埠。
<b>15-19</b>	如果有接收到字元,將接收到字元組合成字串。
■ 20-22	接收到「ON」字串,將 LED 燈點亮,同時清除 ReadString 字串。
<b>24-27</b>	接收到「OFF」字元,將 LED 燈熄滅,同時清除 ReadString 字串。
<b>28-30</b>	清除剛才接收的 ReadString 字串。



#### Python 程式碼

Python 程式必須不斷地讀取 A0 埠,當 A0 > 900 或 A0 < 200 時,發出警告訊息,並對序列埠送出 'ON' 字串; 否則就發出正常訊息並對序列埠送出 'OFF' 字串。

程式	碼:chAA\readLine.py
1	import serial
2	s=serial.Serial("com10",9600)
3	while True:
4	#讀取序列埠並將字元轉換為字串
5	<pre>value=s.readline().decode("utf-8")</pre>
6	# 去除跳列字元
7	<pre>value=value.split('\r\n')</pre>
8	print("value=",value) #顯示讀取值
9	<pre>value=int(value[0])</pre>
10	if (value> 900 or value<200):
11	print("溫度過高或過低!")
12	s.write(b'ON') # 傳送 ON 字串
13	else:
14	print("溫度正常!")
15	s.write(b'OFF') # 傳送 OFF 字串

- 5 讀取序列通訊埠,實際會讀到 Arduino 傳送過來 A0 埠的值,將讀取 序列埠的字元以 decode("utf-8") 方法轉換為字串。
- 9 value=int(value[0]), value[0] 為實際讀取的資料,將它轉換為整數型別。
- 10-12 温度過高或過低的處理。
- 12 傳送 ON 字串給 Arduino。
- 13-15 温度正常的處理。
- 15 傳送 OFF 字串給 Arduino。

# Memo