使用 HD-USB12 全速/低速 USB 协议分析仪

图解 USB 协议

(REV 1.0)

深圳市华鼎科技有限公司

电话: 0755-82094382 传真: 0755-82094370

电子邮箱: <u>market@hd-tec.cn</u> 网址: <u>http://www.hd-tec.cn</u>

目录

1.	USB	枚举过程	2
	1.1.	STEP 1	
	1.2.	STEP 2	3
1	1.3.	STEP 3	4
1	1.4.	STEP4	<i>6</i>
	1.5.	STEP 5	7
	1.6.	STEP 6	7
2.	粉捉	包分析	c
4.	双加	EJ 77	С
2	2.1.	协议知识	8
2	2.2.	USB传输包组(事务)实例分析	. 11
3.	USB	标准描述符分析	.15
		11 30 10 7 1 22	
	3.1.	协议相关内容	
3	3.2.	图解枚举过程中的描述符	. 19
4.	枚举	失败常见原因分析	.23
4	4.1.	例 1	.23
4	4.2.	例 2	. 23
2	4.3.	例 3	. 24

相关文档下载:

《"HD-USB12"全速 低速USB2.0 协议分析仪技术文档.pdf》

HD-USB12 全速/低速 USB 协议分析仪是深圳市华鼎科技有限公司推出的 USB 产品的开发和测试工具,它记录在 USB 总线上发送和接收的数据,通过上位机软件提供的强大的分析和筛选功能,迅速定位数据中存在的错误和问题,从而改善 USB 产品的开发质量,缩短开发周期。是 USB 产品开发人员和 USB 设备制造工厂理想的测试设备。

本文使用 "HD-USB12 全速/低速 USB2.0 协议分析仪"对 USB 协议进行图解分析,包含以下内容:

- 1、USB 枚举过程分析
- 2、数据包分析
- 3、标准描述符分析
- 4、枚举失败常见原因分析 文中的所有数据均由"HD-USB12 全速/低速 USB2.0 协议分析仪"采集获得。

1. USB枚举过程

1.1. STEP 1

总线复位及向默认地址 0 发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,请求设备描述。如图 1.1 所示。

Index	mis.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
4	00:09.528.706						<pre><reset> / <target disconnected=""></target></reset></pre>
5	00:09.539.257						<pre><unreset> / <target connected=""></target></unreset></pre>
6	00:09.549.258	43.01 ms					[44 SOF]
7	00:09.593.175	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
8	00:09.593.178	8.08 us	8		DATAO	94DD	GET_DESCRIPTOR
9	00:09.593.187	1.42 us			ACK		
10	00:09.593.191	4.77 us					[1 IN/NAK]
11	00:09.593.264	2.75 us					[1 SOF]
12	00:09.593.267	925.17 us					[125 IN/NAK]
13	00:09.594.257	2.75 us					[1 SOF]
14	00:09.594.260	93.10 us					[13 IN/NAK]
15	00:09.594.355	2.75 us			IN	02	DEV = 00 EP = 80
16	00:09.594.359	13.42 us	16		DATA1	1BB8	12 01 00 01 00 00 00 10 14 18 66 06 00 01 00 00
17	00:09.594.373	1.42 us			ACK		
18	00:09.594.380	2.75 us			OUT	02	DEV = 00 EP = 00
19	00:09.594.383	2.75 us	0		DATA1		
20	00:09.594.387	1.42 us			ACK		

图 1.1

- 1) Index[4-5]: 表示 USB 电缆插入总线复位;
- 2) Index[7 8]: 表示主机向默认地址发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,详细信息见图 1.2;

bmRequestType = 0x80
D7: Direction
1 = Device-to-Host
D6...5: Type
0 = Standard
D4...0: Recipient
0 = Device
bRequest = 0x06
GET_DESCRIPTOR
wValue = 0x0100
D15...8: Descriptor Type
1 = DEVICE
D7...0: Descriptor Index
0
wIndex = 0x0000
wLength = 0x0040

图 1.2

- 3) Index[15 17]: 表示设备向主机发送设备描述数据 Index[16];
- 4) Index[18 19]: 表示主机完成 GET_DESCRIPTOR 指令后,给设备发送一个空应答。

1.2. STEP 2

再次复位总线及向设备发送 SET_ADDRESS 指令包,设置设备地址。如图

1.3 所示。

Index	n:s.ns.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
22	00:09.595.310						⟨Reset⟩ / ⟨Target Disconnected⟩
23	00:09.606.260						⟨Unreset⟩ / ⟨Target Connected⟩
24	00:09.616.260	15.00 ms					[16 SOF]
25	00:09.631.265	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
26	00:09.631.268	8.08 us	8		DATAO	25EB	SET_ADDRESS
27	00:09.631.277	1.42 us			ACK		
28	00:09.631.281	659.27 us					[89 IN/NAK]
29	00:09.631.943	2.75 us			IN	02	DEV = 00 EP = 80
30	00:09.631.946	2.75 us	0		DATA1		
31	00:09.631.950	1.42 us			ACK		

图 1.3

- 1) Index[22 23]:表示再次总线复位,该复位自动完成,不是手工插拔 USB 完成;
- 2) Index[25 27]: 表示主机向默认地址发送 SET_ADDRESS 指令包,详细信息 见图 1.4;

图 1.4

3) Index[29 - 31]: 表示设备完成 SET_ADDRESS 指令后,给主机发送一个空应答。

1.3. STEP 3

向第二步设定的设备地址发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,请求设备描述。 如图 1.5 所示。

Index	n:s.ns.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
33	00:09.677.143	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
34	00:09.677.146	8.08 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
35	00:09.677.154	1.42 us			ACK		
36	00:09.677.158	78.54 us					[11 IN/NAK]
37	00:09.677.262	2.75 us					[1 SOF]
38	00:09.677.265	960.14 us					[130 IN/NAK]
39	00:09.678.254	2.75 us					[1 SOF]
40	00:09.678.257	49.00 us					[7 IN/NAK]
41	00:09.678.309	2.73 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
42	00:09.678.312	13.42 us	16		DATA1	1BB8	12 01 00 01 00 00 00 10 14 18 66 06 00 01 00 00
43	00:09.678.326	1.42 us			ACK		
44	00:09.678.328	244.92 us					[33 IN/NAK]
45	00:09.678.576	2.75 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
46	00:09.678.579	4.17 us	2		DATAO	8 F 3F	00 01
47	00:09.678.584	1.42 us			ACK		
48	00:09.678.586	2.75 us			OUT	1D	DEV = 01 EP = 00
49	00:09.678.589	2.75 us	0		DATA1		
50	00:09.678.592	1.42 us			ACK		

图 1.5

1) Index[33 - 35]: 表示主机向地址 01 发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,详细信息见图 1.6;

wIndex = 0x0000 wLength = 0x0012

图 1.6

- 2) Index[41 43]: 表示设备向主机发送设备描述数据 Index[42];
- 3) Index[45 47]: 表示设备向主机发送设备描述数据 Index[46];
- 4) Index[48 50]: 表示主机完成 GET_DESCRIPTOR 指令后,给设备发送一个空应答。

1.4. STEP 4

向第二步设定的设备地址发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,请求配置描述。 如图 1.7 所示。

Index	nis.ns.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
52	00:09.679.283	2.75 us			SETUP	1 D	DEV = 01 EP = 00
53	00:09.679.286	8.08 us	8		DATAO	04AE	GET_DESCRIPTOR
54	00:09.679.295	1.42 us			ACK		
55	00:09.679.299	917.52 us					[125 IN/NAK]
56	00:09.680.244	2.75 us					[1 SOF]
57	00:09.680.247	2.75 us			IN	1D	DEV = 01 EP = 80
58	00:09.680.250	8.75 us	9		DATA1	B873	09 02 29 00 01 01 00 60 01
59	00:09.680.260	1.42 us			ACK		
60	00:09.680.262	2.75 us			out	1D	DEV = 01 EP = 00
61	00:09.680.265	2.75 us	0		DATA1		
62	00:09.680.268	1.42 us			ACK		

图 1.7

1) Index[52 - 54]: 表示主机向地址 01 发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,详细信息见图 1.8;

bmRequestType = 0x80

D7: Direction
1 = Device-to-Host
D6...5: Type
0 = Standard
D4...0: Recipient
0 = Device
bRequest = 0x06
GET_DESCRIPTOR
wValue = 0x0200
D15...8: Descriptor Type
2 = CONFIGURATION
D7...0: Descriptor Index
0
wIndex = 0x0000
wLength = 0x0009

图 1.8

- 2) Index[57 59]: 表示设备向主机发送配置描述数据 Index[58];
- 3) Index[60 62]: 表示主机完成 GET_DESCRIPTOR 指令后,给设备发送一个空应答。

1.5. STEP 5

重复向第二步设定的设备地址发送 GET_DESCRIPTOR 指令包,取完所有设备描述及配置描述;

1.6. STEP 6

向第二步设定的设备地址发送 SET_CONFIGURATION 指令包,设置配置描述。如图 1.9 所示。

Index	n:s.ns.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
139	00:09.733.229	2.75 us			SETUP	1 D	DEV = 01 EP = 00
140	00:09.733.232	8.08 us	8		DATAO	2527	SET_CONFIGURATION
141	00:09.733.241	1.42 us			ACK		
142	00:09.733.245	631.50 us					[86 IN/NAK]
143	00:09.733.879	2.75 us			IN	1 D	DEV = 00 EP = 80
144	00:09.733.882	2.75 us	0		DATA1		
145	00:09.733.886	1.42 us			ACK		

图 1.9

1) Index[139 - 141]: 表示主机向地址 01 发送 SET_CONFIGURATION 指令包, 详细信息见图 1.10;

图 1.10

2) Index[143 - 145]: 表示设备完成 SET_CONFIGURATION 指令后,给主机发送一个空应答。


以上的 USB 枚举过程是根据特定设备捕获得到,并不完整涉及到 USB 协议

的所有指令包,如 GET_STATUS 指令包、CLEAR_FEATURE 指令包、SET_FEATURE 指令包、SET_DESCRIPTOR 指令包、GET_CONFIGURATION 指令包、GET_INTERFACE 指令包、SYNCH_FRAME 指令包等。

2. 数据包分析

2.1. 协议知识

1) PID 格式,详见图 2.1;



注:

- a、上图是从低位到高位
- b、高四位是低四位取反
- c、PID 自校验
- 2) PID 分类, 详见图 2.2;

PID 类型	PID 名称	数值(由高	5位到低位)	备注
		十六进制	二进制	
Token	OUT	E1	11100001	
	IN	69	1101001	
	SOF	A5	10100101	
	SETUP	2D	00101101	
Data	DATA0	C3	11000011	
	DATA1	4B	01001011	
	DATA2	87	10000111	仅用于高速 USB
	MDATA	0F	00001111	仅用于高速 USB
Handshake	ACK	D2	11010010	
	NAK	5A	01011010	
	STALL	1E	00011110	
	NYET	96	10010110	
Special	PRE	3C	00111100	
	ERR	3C	00111100	
	SPLIT	78	01111000	仅用于高速 USB
	PING	B4	10110100	仅用于高速 USB

图 2.2

3) Token 包格式 (不包括 SOF), 详见图 2.3;





图 2.3


注:

- a、ADDR 表示设备地址
- b、ENDP 表示端点号
- c、CRC5 表示设备地址及端点号的校验和
- 4) SOF 包格式,详见图 2.4;




注:

- a、FrameNumber 表示帧号, 1 毫秒发送一帧
- b、CRC5 表示 FrameNumber 的校验和
- 5) Data 包格式,详见图 2.5;



注:

- a、DATA 表示要传输的数据,全速 USB 的最大长度为 1023Bytes,高速 USB 的最大长度为 1024Bytes
- b、CRC16表示 DATA 的校验和
- 6) Handshake 包格式,详见图 2.6;



2.2. USB传输包组(事务)实例分析

1) IN 包组分类,详见图 2.7 (直接从 HD-USB12 的数据包过滤功能截取);




图 2.7

2) IN 包组分析(通过 HD-USB12 监控软件仅过滤出 IN 包组数据),详见图 2.8:

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
691	00:21.197.117	457.98 us					[62 IN/NAK]
692	00:21.197.577	2.75 us			IN	1 D	DEV = 00 EP = 80
693	00:21.197.581	1.42 us			STALL		
698	00:21.198.172	902.31 us					[123 IN/NAK]
700	00:21.199.104	224.08 us					[30 IN/NAK]
701	00:21.199.331	2.75 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
702	00:21.199.334	13.69 us	16		DATA1	6FEE	06 00 FF 09 01 A1 02 15 00 26 FF 00 75 08 95 01
703	00:21.199.348	1.42 us			ACK		

图 2.8

- a、Index[691]:表示主机向设备发送 IN 指令取数据,设备回应没数据;
- b、Index[692 693]:表示主机向设备地址 0 (DEV = 00)端点 0 (EP = 80,最高位表示传输方向)发送 IN 指令取数据,设备回应端点停止(STALL);
- $c \times Index[701-703]$:表示主机向设备地址 $0 \times Index[701-703]$:表示主机向设备 $0 \times Index[701-703]$:表示主机向设备 $0 \times Index[701-703]$:表示:

- d、Index[701]的内容,详见图 2.9;
- e、Index[702]的内容,详见图 2.10;
- f、Index[702]的数据发送时序,详见图 2.11 (只截取了部分)。 注意:

时序图的 Offset [0003] 其传输的数据为 FF,根据 USB 采用的传输编码(NRZI)前 6 位为 1 后插入 1 位 0,因些第 7 位的传输要传输 2 位(01),其时间也占用两位的时间。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	В	С	D	E	F	ASCII
00	69	01	E 8														i

图 2.9

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	В	С	D	E	F	ASCII
00	4B	06	00	FF	09	01	A1	02	15	00	26	FF	00	75	08	95	К
10	01	EE	6F														0

图 2.10

Offset	Time	Value	Timir	Timing(ns):[b0b7]											
			Times	tamp = 00:2	1, 199, 334,	466 Duratio	n = 13.687	us							
0000	687	4B	83	√83	83	83	83		/83	83					
0001	1354	06	83	83	V ₈₃	83	∧83	∧83	83	∧83					
0002	2020	00	83	∧83	∧83		∧83	∧83	∧83	∧83					
0003	2687	FF	83	√83	V ₈₃	√83	V ₈₃	V ₈₃	V ₁₆₆	V ₈₃	\Box				
0004	3437	09	83	83	∧83	83	83	∧83		83					

图 2.11

3) OUT 包组分类, 详见图 2.12;




图 2.12

4) OUT 包组分析(通过 HD-USB12 监控软件仅过滤出 OUT 包组数据),详见图 2.13;

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
16	00:17.397.734	2.75 us			OUT	02	DEV = 00 EP = 00
17	00:17.397.737	2.75 us	0		DATA1		
18	00:17.397.740	1.42 us			ACK		
44	00:17.481.988	2.75 us			OUT	1 D	DEV = 01 EP = 00
45	00:17.481.991	2.75 us	0		DATA1		
46	00:17.481.994	1.42 us			ACK		

图 2.13

- a、Index[16-18]: 表示主机向设备地址 0(DEV = 00)端点 0(EP = 00,最高位表示传输方向)发送 Out 指令后,发送数据 Index[17] (主机发出空回应所以 Index[17]没有数据),设备收到数据后回应 ACK;
- b、Index[16]的内容,详见图 2.14;
- c、Index[17]的内容,详见图 2.15。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	В	С	D	E	F	ASCII
00	E1	00	10														

图 2.14

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	В	C	D	E	F	ASCII
00	4B	00	00														K

图 2.15

5) SETUP 包组分类,详见图 2.16 (直接从 HD-USB12 的数据包过滤功能截取);




图 2.16

6) SETUP包组分析(通过 HD-USB12 监控软件仅过滤出 SETUP包组数据), 详见图 2.17;

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
23	00:17.435.629	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
24	00:17.435.632	8.08 us	8		DATAO	25 E B	SET_ADDRESS
25	00:17.435.641	1.42 us			ACK		
31	00:17.480.572	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
32	00:17.480.575	8.08 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
33	00:17.480.584	1.42 us			ACK		

图 2.17

- a、Index[23 25]: 表示主机向设备地址 0 (DEV = 00) 端点 0 (EP = 00, 最高位表示传输方向)发送 SETUP 指令后,发送数据 Index[24],设备收到数据后回应 ACK:
- b、Index[23]的内容,详见图 2.18;

c、Index[24]的内容,详见图 2.19。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F	ASCII
00	2D	00	10														

图 2.18

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Å	В	C	D	E	F	ASCII
00	С3	00	05	01	00	00	00	00	00	EB	25						%

图 2.19

以上数据包分析是根据现有特定设备捕获得到,并不完整涉及到所有事务包组,如 IN+DATA+NAK、OUT+DATA+NAK、SETUP+DATA+NAK 等等。

3. USB标准描述符分析

3.1. 协议相关内容

1)、标准设备描述符

偏移量	域	大小	值	描述
0	bLength	1	数字	描述符的大小=12H
1	bDecriptorType	1	常量	设备描述符类型=01H
2	bcdUSB	2	BCD码	此设备与描述符兼容的 USB 设备说明版本号(BCD
				码)
4	bDeviceClass	1	类	设备类码
				如果此域的值为 0 则一个设置下每个接口指
				出它自己的类,并个接口各自独立工作。
				如果此域的值处于 1~FEH 之间,则设备在不
				同的接口上支持不同的类。并这些接口可能不能
				独立工作。此值指出了,这些接口集体的类定义。
				如果此域设为 FFH,则此设备的类由厂商定
				义。
5	bDeviceSubClass	1	子类	子类码
				这些码值的具体含义根据 bDeviceClass 域
				来看。
				如 bDeviceClass 域为零,此域也须为零
				如 bDeviceClass 域为 FFH, 此域的所有值保

				留。
6	bDevicePortocol	1	协议	协议码 这些码的值视 bDeviceClass 和 bDeviceSubClass 的值而定。 如果设备支持设备基础上的类相关的协议, 此码标志了设备类说明上的值。 如果此域的值为零,则此设备不在设备基础 上支持设备类相关的协议。然而,它可能在接口 基础上支持设备类相关的协议。 如果此域的值为 FFH,此设备使用厂商定义的协议。
7	bMaxPacketSize0	1	数字	端点0的最大包大小(仅8,16,32,64为合法值)
8	idVendor	2	ID	厂商标志(由 USB 标准付值)
10	idProduct	2	ID	产品标志(由厂商付值)
12	bcdDevice	2	BCD码	设备发行号(BCD 码)
14	iManufacturer	1	索引	描述厂商信息的字串的索引。
15	iProduct	1	索引	描述产品信息的字串的索引。
16	iSerialNumber	1	索引	描述设备序列号信息的字串的索引。
17	bNumConfigurations	1	数字	可能的设置数

2)、标准配置描述符

偏移量	域	大小	值	描述
0	bLength	1	数字	描述符的大小=09H
1	bDescriptorType	1	常量	配置描述符类型=02H
2	wTotalLength	2	数字	此配置信息的总长(包括配置,接口,端点和设
				备类及厂商定义的描述符)
4	bNumInterfaces	1	数字	此配置所支持的接口个数
5	bCongfigurationValue	1	数字	在 SetConfiguration () 请求中用作参数来
				选定此配置。
6	iConfiguration	1	索引	描述此配置的字串描述符索引
7	bmAttributes	1	位图	配置特性:
				D7: 保留(设为一)
				D6: 自给电源
				D5: 远程唤醒
				D40: 保留(设为一)
				一个既用总线电源又有自给电源的设备会在
				MaxPower 域指出需要从总线取的电量。并设置
				D6 为一。运行时期的实际电源模式可由
				GetStatus(DEVICE) 请求得到。

8	MaxPower	1	mA	在此配置下的总线电源耗费量。以 2mA 为一个单
				位。

3)、标准接口描述符

偏移量	域	大小	值	说明
0	bLength	1	数字	描述符的大小=09H
1	bDescriptorType	1	常量	接口描述符类型=04H
2	bInterfaceNumber	1	数字	接口号,当前配置支持的接口数组索引(从零开
				始)
3	bAlternateSetting	1	数字	可选设置的索引值。
4	bNumEndpoints	1	数字	此接口用的端点数量,如果是零则说明此接口只
				用缺省控制管道。
5	bInterfaceClass	1	类	类值
				零值为将来的标准保留。
				如果此域的值设为 FFH,则此接口类由厂商说
				明。
				所有其它的值由 USB 说明保留。
6	bInterfaceSubClass	1	子类	子类码
				这些值的定义视 bInterfaceClass 域而定。
				如果 bInterfaceClass 域的值为零则此域的值
				必须为零。
				bInterfaceClass 域不为 FFH 则所有值由 USB
				所保留。
7	bInterfaceProtocol	1	协议	协议码: bInterfaceClass 和
				bInterfaceSubClass 域的值而定.如果一个
				接口支持设备类相关的请求此域的值指出了设备
				类说明中所定义的协议.
	1.T	- 1	# 21	#무리선 디션을 비해보였다.
8	iInterface	1	索引	描述此接口的字串描述符的索引值。

4)、标准端点描述符

偏移量	域	大小	值	说明
0	bLength	1	数字	描述符的大小=07H
1	bDescriptorType	1	常量	端点描述符类型=05H
2	bEndpointAddress	1	端点	此描述符所描述的端点的地址。此地址的编码如
				下:
				Bit 30 : 端点号.
				Bit 64 : 保留,为零
				Bit 7: 方向,如果控制端点则略。
				0: 出端点
				1: 入端点

3	bmAttributes	1	位图	此域的值描述的是在 bConfigurationValue 域所指的配置下端点的特性。 Bit 10:传送类型 00=控制传送 01=同步传送 10=批传送 11=中断传送 所有其它的位都保留。
4	wMaxPacketSize	2	数字	当前配置下此端点能够接收或发送的最大数据包的大小。 对与同步传送此值用于为每帧的数据净负荷预留时间。而通道可能在实际运行时不需要预留的带宽。实际带宽可由设备通过一种非 USB 定义的机制汇报给主机. 对于中断传送,批传送,控制传送.端点可能发送较小的数据包。并且在结束传送后既有可能间隙时间来重启,也有可能不需要这段时间。具体请参照第五章。
6	bInterval	1	数字	轮寻数据传送端点的时间间隙。 此域的值对于批传送的端点及控制传送的端点忽略。对于同步传送的端点此域必需为1。对于中断传送的端点此域必需为1。对于中断传送的端点此域值的范围为1到255。

5)、语言描述符

偏移量	域	大小	值	描述
0	bLength	1	N+2	描述符的大小
1	bDescriptorType	1	常量	字串描述符类型=03H
2	wLANGID[0]	2 数字		语言标识(LANGID)码 0
•••	•••			
N	wLANGID[x]	2	数字	语言标识(LANGID)码 X

6)、UNICODE 字串描述符

偏移量	域	大小	值	描述
0	bLength	1	数字	描述符的大小
1	1 bDescriptorType 1		常量	字串描述符类型=03H
2	bString	N	数字	UNICODE 编码的字串

3.2. 图解枚举过程中的描述符

1)、枚举成功后主机得到的第一个描述符(设备描述符),见图 3.1;

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
32	00:03.738.227	2.75 us			SETUP	1 D	DEV = 01 EP = 00
33	00:03.738.230	8.08 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
34	00:03.738.239	1.42 us			ACK		
35	00:03.738.243	797.77 us					[109 IN/NAK]
36	00:03.739.069	2.75 us					[1 SOF]
37	00:03.739.072	297.06 us					[40 IN/NAK]
38	00:03.739.372	2.75 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
39	00:03.739.375	13.42 us	16		DATA1	1BB8	12 01 00 01 00 00 00 10 14 18 66 06 00 01 00 00
40	00:03.739.389	1.42 us			ACK		
41	00:03.739.391	239.44 us					[33 IN/NAK]
42	00:03.739.633	2.75 us			IN	1 D	DEV = 00 EP = 80
43	00:03.739.637	4.17 us	2		DATAO	8 F 3 F	00 01
44	00:03.739.641	1.42 us			ACK		
45	00:03.739.644	2.75 us			out	1D	DEV = 01 EP = 00
46	00:03.739.647	2.75 us	0		DATA1		
47	00:03.739.650	1.42 us			ACK		

图 3.1

- a、Index[38-44]: 设备发送到主机的描述,详见图 3.2;
- b、图 3.2 为设备描述符, 其各字段含义参考上面标准设备描述符;

图 3.2

2)、枚举成功后主机得到的第二个描述符(配置描述符),见图 3.3;

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
49	00:03.740.095	2.73 us			SETUP	1 D	DEV = 01 EP = 00
50	00:03.740.098	8.06 us	8		DATAO	04AE	GET_DESCRIPTOR
51	00:03.740.106	1.44 us			ACK		
52	00:03.740.111	909.10 us					[124 IN/NAK]
53	00:03.741.051	2.75 us					[1 SOF]
54	00:03.741.054	2.75 us			IN	1D	DEV = 01 EP = 80
55	00:03.741.057	8.75 us	9		DATA1	B873	09 02 29 00 01 01 00 60 01
56	00:03.741.067	1.42 us			ACK		
57	00:03.741.069	2.75 us			OUT	1 D	DEV = 01 EP = 00
58	00:03.741.072	2.75 us	0		DATA1		
59	00:03.741.075	1.42 us			ACK		

图 3.3

- a、Index[54-56]: 设备发送到主机的描述,详见图 3.4;
- b、图 4 为配置描述符, 其各字段含义参考上面标准配置描述符;

图 3.4

3)、随后为配置描述符、接口描述符及端点描述符见图 3.5;

Index	mis.ms. us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
61	00:03.742.180	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
62	00:03.742.183	8.17 us	8		DATAO	A4E9	GET_DESCRIPTOR
63	00:03.742.192	1.42 us			ACK		
64	00:03.742.196	814.02 us					[111 IN/NAK]
65	00:03.743.041	2.75 us					[1 SOF]
66	00:03.743.044	281.56 us					[38 IN/NAK]
67	00:03.743.328	2.75 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
68	00:03.743.331	13.42 us	16		DATA1	F484	09 02 29 00 01 01 00 60 01 09 04 00 00 02 03 00
69	00:03.743.345	1.42 us			ACK		
70	00:03.743.347	654.35 us					[90 IN/NAK]
71	00:03.744.030	2.75 us					[1 SOF]
72	00:03.744.033	2.75 us			IN	1D	DEV = 01 EP = 80
73	00:03.744.036	13.42 us	16		DATAO	6 F 22	00 00 09 21 01 01 00 01 22 25 00 07 05 82 03 40
74	00:03.744.050	1.42 us			ACK		
75	00:03.744.052	470.02 us					[64 IN/NAK]
76	00:03.744.525	2.75 us			IN	1D	DEV = 00 EP = 80
77	00:03.744.528	8.75 us	9		DATA1	B2FB	00 0A 07 05 02 03 40 00 0A
78	00:03.744.537	1.42 us			ACK		
79	00:03.744.540	2.75 us			OUT	1D	DEV = 01 EP = 00
80	00:03.744.543	2.75 us	0		DATA1		
81	00:03.744.546	1.42 us			ACK		

图 3.5

- a、Index[67 78]: 设备发送到主机的描述,详见图 3.6、图 3.7、图 3.8 及图 3.9;
 - b、图 6 为配置描述符, 其各字段含义参考上面标准配置描述符;

图 3.6

c、图 3.7 为接口描述符, 其各字段含义参考上面标准接口描述符;

bLength = 0x09
bDescriptorType = 0x04
INTERFACE
bInterfaceNumber = 0
bAlternateSetting = 0
bNumEndpoints = 2
bInterfaceClass = 0x03
bInterfaceSubClass = 0x00
bInterfaceProtocol = 0x00
iInterface = 0

图 3.7

d、图 3.8 及图 3.9 为端点描述符,其各字段含义参考上面标准端点描述符。

```
bLength = 0x07
 bDescriptorType = 0x05
                       ENDPOINT
bEndpointAddress = 0x82
                D7 : Direction
                   1 = IN endpoint
            D6...4 : Reserved
                    000
           D3...O : The endpoint number 2
    bmAttributes = 0x03
           D7...6 : Reserved
                    00
            D5...4 : Usage Type
           00 = Data endpoint

D3...2 : Synchronization Type
00 = No Synchronization
           D1...O : Transfer Type
11 = Interrupt
  wMaxPacketSize = 64
        bInterval = 10
```

图 3.8

```
bLength = 0x07
 bDescriptorType = 0x05
                    ENDPOINT
bEndpointAddress = 0x02
               D7 : Direction
                  O = OVT endpoint
           D6...4 : Reserved
                  000
          D3...O : The endpoint number 2
    bmAttributes = 0x03
          D7...6 : Reserved
                  00
          D5...4 : Usage Type
OO = Data endpoint
           D3...2 : Synchronization Type
                  00 = No Synchronization
          D1...O : Transfer Type
11 = Interrupt
  wMaxPacketSize = 64
       bInterval = 10
```

图 3.9

以上描述符不包括高速 USB 的描述符,如速度配置描述符等,详细请参考 USB 标准。

4. 枚举失败常见原因分析

4.1. 例 1

如图 4.1 所示的 USB 枚举失败

- 1) Index[666 668]: 表示主机向默认地址发送 GET DESCRIPTOR 指令包。
- 2) Index[670 671]: 表示设备默认地址端点不可用。
- 3) 由上我们可以推断出固件代码对 GET_DESCRIPTOR 指令包无响应。

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
663	00:07.516.127						<pre><reset> / <target disconnected=""></target></reset></pre>
664	00:07.516.779						(Unreset) / (Target Connected)
665	00:07.517.778	49.01 ms					[50 SOF]
666	00:07.566.790	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
667	00:07.566.793	8.08 us	8		DATAO	94DD	GET_DESCRIPTOR
668	00:07.566.801	1.42 us			ACK		
669	00:07.566.806	173.04 us					[23 IN/NAK]
670	00:07.566.981	2.75 us			IN	02	DEV = 00 EP = 80
671	00:07.566.985	1.42 us			STALL		

图 4.1

4.2. 例 2

如图 4.2 所示的 USB 枚举失败

- 1) Index[697 699]: 表示主机向默认地址发送 SET_ADDRESS 指令包。
- 2) Index[701 703]: 表示设备完成 SET_ADDRESS 指令后,给主机发送一个空应答。
- 3) Index[705 710]: 表示主机向地址 DEC=01 重复发送 SET_DESCRIPTOR 指令包,但设备无任何应答,因此该事务包设备并没有接收到。
 - 4) 由上我们可以推断出固件中设置地址的代码执行失败。

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
694	00:08.572.258						<pre></pre>
695	00:08.573.208						(Unreset) / (Target Connected)
696	00:08.574.207	24.01 ms					[25 SOF]
697	00:08.598.831	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
698	00:08.598.835	8.08 us	8		DATAO	25 E B	SET_ADDRESS
699	00:08.598.843	1.42 us			ACK		
700	00:08.598.847	189.25 us					[26 IN/NAK]
701	00:08.599.039	2.75 us			IN	02	DEV = 00 EP = 80
702	00:08.599.043	2.75 us	0		DATA1		
703	00:08.599.046	1.42 us			ACK		
704	00:08.599.209	44.01 ms					[45 SOF]
705	00:08.643.757	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
706	00:08.643.760	8.08 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
707	00:08.643.773	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
708	00:08.643.776	8.08 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
709	00:08.643.789	2.75 us			SETUP	1D	DEV = 01 EP = 00
710	00:08.643.792	8.06 us	8		DATAO	F4E0	GET_DESCRIPTOR
711	00:08.644.216	514.09 ms					[515 SOF]
712	00:09.168.551						<pre></pre>

图 4.2

4.3. 例 3

如图 4.3 所示的 USB 枚举失败

- 1) Index[694 696]:表示主机向默认地址发送 SET_ADDRESS 指令包。但设备对该指令答,无应答。
- 2)由上我们可以推断出固件代码对 SET_ADDRESS 指令包无响应或响应没发送空应答。

Index	m:s.ms.us	Dur	Len	Err	PID	CRC	Packet
691	00:10.069.484						<pre>〈Reset〉 / 〈Target Disconnected〉</pre>
692	00:10.070.431						<pre><unreset> / <target connected=""></target></unreset></pre>
694	00:10.096.100	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
695	00:10.096.103	8.06 us	8		DATAO	25 E B	SET_ADDRESS
696	00:10.096.112	1.42 us			ACK		
11400	00:15.950.761						<pre></pre>
11401	00:15.951.567						<pre><unreset> / <target connected=""></target></unreset></pre>
11403	00:15.994.460	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
11404	00:15.994.463	8.08 us	8		DATAO	94DD	GET_DESCRIPTOR
11405	00:15.994.472	1.42 us			ACK		
11409	00:15.994.759	2.75 us			IN	02	DEV = 00 EP = 80
11410	00:15.994.762	13.42 us	16		DATA1	1BB8	12 01 00 01 00 00 00 10 14 18 66 06 00 01 00 00
11411	00:15.994.776	1.42 us			ACK		
11412	00:15.994.779	2.75 us			OUT	02	DEV = 00 EP = 00
11413	00:15.994.782	2.75 us	0		DATA1		
11414	00:15.994.785	1.42 us			ACK		
11416	00:16.005.625						<pre><reset> / <target disconnected=""></target></reset></pre>
11417	00:16.006.574						<pre><unreset> / <target connected=""></target></unreset></pre>
11419	00:16.098.969	2.75 us			SETUP	02	DEV = 00 EP = 00
11420	00:16.098.972	8.08 us	8		DATAO	25 E B	SET_ADDRESS
11421	00:16.098.981	1.42 us			ACK		
22022	00:21.893.552						<pre><reset> / <target disconnected=""></target></reset></pre>
22023	00:21.893.567						<pre><unreset> / <target connected=""></target></unreset></pre>

图 4.3

另外,设备发送给主机的描述信息不完整,如少发送接口或端点信息等导致 枚举失败。这要求分析所有采集到的数据才能发现问题。由于数据量较大,就不 用图片说明了。

以上是开发过程中曾经碰到的问题进行的总结分析,在实际情况中枚举失败的原因很多,不可能一一列出,但只要有一台总线协议分析设备能抓取数据进行分析是很容易找到原因的。

相关文档下载:

《"HD-USB12"全速 低速USB2.0 协议分析仪技术文档.pdf》