Sistemas Digitales: Introducción a los microcontroladores Parte 4

Ingeniería Electrónica UPC 2018

Por Kalun Lau






Tabla	de de	می کار	fice	r CÚ	, 5√\	(cá	tod	ی ح	mún)
5	BCD	G	F	Е	D	С	В	Α	
0	0000	0	1	1	1	1	1	1	
1	0001	0	0	0	0	1	1	0	
2	0010	1	0	1	1	0	1	1	
3	0011	1	0	0	1	1	1	1	
4	0100	1	1	0	0	1	1	0	
5	0101	1	1	0	1	1	0	1	
6	0110	1	1	1	1	1	0	1	
7	0111	0	0	0	0	1	1	1	
8	1000	1	1	1	1	1	1	1	
9	1001	1	1	0	1	1	1	1	


Ejercicio: Modelo de decodificador BCD-7Segmentos


Manejo de tallas en MPASM poura PIC18F41550





Ejercicio: Modelo de decodificador BCD-7Segmentos















```
tabla7s db 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0X7F, 0x67, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79
;Disp7seg: 0 1 2 3 4 5
                                           6 7 8
                                                                     Е
                                                                           E
   org 0x0000
                              ; Vector de reset
                                                                         Habla de valores del
de codificados
   goto configura
              _ zona de programa de umerio
configura:
   clrf TRISD
                               ;Todo el puertoD como salida
   movlw UPPER tabla7s
                               ;Para apuntar puntero de tabla TBLPTR hacia "tabla7s"
                              ; (TBLPTRU: TBLPTRH: TBLPTRL) -> 21 bits
   movwf TBLPTRU
   movlw HIGH tabla7s
   movwf TBLPTRH
   movlw LOW tabla7s
   movwf TBLPTRL
inicio:
  clrf TBLPTRL
                               ;Colocamos el TBLPTR en la primera posición de "tabla7s"
   movf PORTB, W
                               ;Leemos el RB y lo almacenamos en W
   andlw 0x0F
                               ;Enmascaramos los cuatro primeros bits
   addwf TBLPTRL
                              ;Sumamos el contenido leído y enmascarado hacia el TBLPTR
                              ; Acción de lectura del puntero (lo leído lo almacena en TABLAT)
                              ;El contenido de TABLAT lo enviamos al puerto RD
   movff TABLAT, LATD
   goto inicio
   end
```

Ejercicio: Contador 0-9 autoincremental



Ejercicio: Contador 0-9 autoincremental

```
cblock 0x0020
                                ¿Zona de declaración de etiquetas a los
                                ; registros GPR (variables)
   cta_a
   cta b
   cta_c
   cuentasa
                               ; Registro de la cuenta del contador
   endc
   org 0x0200
tabla7s db 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x67, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79, 0x79
;Disp7seg: 0
                1
                      2
                             3
                                   4
                                        5
                                              6
                                                    7
                                                          8
                                                                9
                                                                      E
                                                                            E
    org 0x0000
                               ; Vector de reset
    goto configura
   org 0x0020
configura:
   clrf TRISD
                               ;Todo el puertoD como salida
   movlw UPPER tabla7s
                               ;Para apuntar puntero de tabla TBLPTR hacia "tabla7s"
                               ;(TBLPTRU:TBLPTRH:TBLPTRL) -> 21 bits
   movwf TBLPTRU
   movlw HIGH tabla7s
   movwf TBLPTRH
   movlw LOW tabla7s
   movwf TBLPTRL
    clrf cuentasa
                                ;La cuenta inicia en cero
```

Ejercicio: Contador 0-9 autoincremental

```
inicio:
    call displayada
    incf cuentasa, f
    call delaymon
   movlw .10
    cpfseq cuentasa
    goto inicio
    clrf cuentasa
    goto inicio
displayada:
   clrf TBLPTRL
   movf cuentasa, W
                                ;Leemos el RB y lo almacenamos en W
    addwf TBLPTRL
                                ;Sumamos el contenido leído y enmascarado hacia el TBLPTR
    TBLRD*
                                ; Acción de lectura del puntero (lo leído lo alma cena en TABLAT)
   movff TABLAT, LATD
                                ;El contenido de TABLAT lo enviamos al puerto RD
   return
```

Nota: Ja de claración de las librerios, bits de configuración y la rutina de retardo se han obrisodo por ser las mismas que en los gercicios anteriores

Asignación: Desarrollar un contador 00-79 autoincremental

