# Microcontroladores

Interface con un sensor DHT11

1

# Preguntas previas:

- Profesor y las carpetas compartidas para el TF?
  - Voy a crearlas en el transcurso del día.
- Profesor el DD es un lab calificado?
  - Si, es el cuarto laboratorio calificado, a administrarse en la semana 15 y en horario de laboratorio.


# Agenda:

- El DHT11
- Comunicación con el DHT11
- Funciones en XC8 para el DHT11
- Creación de librerías en XC8
- Ejemplos de aplicaciones con el DHT11

3

#### El DHT11

- Aspectos iniciales:
  - El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad con salida de datos digitales (serial).
  - Al revisar la hoja técnica del DHT11 podemos ver que este sensor tiene un rango de voltaje de operación de 3V a 5.5V. Por lo que podremos conectar directamente al microcontrolador PIC18F4550
  - Dependiendo del modelo de DHT11 puede que tenga integrado la resistencia de pull-up, sobre todo lo que tienen el sensor montado en una PCB:




- Aspectos iniciales:
  - 20%-90% con precisión de ± 5% en humedad relativa ambiental
  - 0°C-50°C con precisión de ±2°C en temperatura ambiental
  - Muestreo de 1Hz como máximo (cada segundo se debe de obtener la información de la humedad y temperatura)
  - Consumo máximo de 2.5mA durante la conversión, 150uA en stand-by
  - Hoja técnica: <a href="https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf">https://www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Technical-Data-Sheet-Translated-Version-1143054.pdf</a>

5

#### El DHT11

• Vista interna del DHT11:






- Comunicación con el DHT11
  - Se emplea un solo pin para para la comunicación entre el microcontrolador y el sensor DHT11 (los datos se envían serialmente).
  - El pin de comunicación es bidireccional.
  - El microcontrolador es el que inicia la comunicación
  - El sensor envía 5 datos de 8 bits/total 40 bits) correspondientes a:
    - Humedad relativa parte entera 🗸
    - Humedad relativa parte decimal
    - Temperatura parte entera ✓
    - Temperatura parte decimal
    - Checksum
  - Los datos enviados son MSBfirst (bit mas significativo se envía al inicio)
  - Tener en cuenta que el DHT11 solo maneja parte entera en las medidas.
  - El checksum es la suma de las cuatro medidas (Hum. Entera + Hum. Dec. + Temp. Entera + Temp. Dec.) y se emplea para verificar si hay integridad en la información recibida.

7

#### El DHT11

• Circuito de prueba: La salida de datos del DHT11 esta conectado a RB0



- Código de prueba para el LCD:
- ¿Qué es lo que se visualiza?

```
1 = #include <xc.h>
     #include "cabecera.h"
   #include "LCD.h"
5
     #define _XTAL_FREQ 48000000UL
 7 - void LCD_Init(void) {
         TRISD = 0x00;
           delay ms(50);
         LCD CONFIG();
10
           delay ms(15);
12
          BORRAR_LCD();
13
          CURSOR HOME ();
          CURSOR ONOFF (OFF);
14
15
16
17 - void main(void) {
18
         LCD Init();
          ESCRIBE MENSAJE ("Prueba", 6);
19
20
          unsigned char x=0;
21
          for (x=0; x<10; x++) {
             ENVIA_CHAR('.');
23
              __delay_ms(200);
24
          POS CURSOR(2,1);
25
          ESCRIBE_MENSAJE("Todo OK!", 8);
27
          while(1);
```

9

#### El DHT11 – Funciones para el XC8

- Para el desarrollo de las presentes funciones se ha contemplado que el DHT11 se encuentra conectado al pin RB0
- Se han creado tres funciones para la comunicación:
  - DHT11 Start() El microcontrolador le envía una señal de inicio al DHT11
  - DHT11\_Check() El microcontrolador espera respuesta del DHT11
  - DHT11 Read() El microcontrolador recibe un dato de 8 bits
- Se tiene que realizar 5 veces el DHT11\_Read() para obtener los 40 bits que envía el DHT11

# El DHT11 - Función DHT11\_Start()

11

# El DHT11 – Función DHT11\_Check()

```
void DHT11_Check(void) {
    while(PORTBbits.RB0);
    while(!PORTBbits.RB0);
    while(PORTBbits.RB0);
}
```

# EI DHT11 — Función DHT11\_Read() unsigned char DHT11\_Read(void) { unsigned char x = 0, data = 0; for (x=0; x<8; x++) { while (!PORTBbits.RB0); \_\_delay\_us(30); if (PORTBbits.RB0) { data = ((data<<1) | 1); } else { data = (data<<1); } while (PORTBbits.RB0); } return data; }</pre>

```
void DHT11_Start() {
    TRISBbits.RB0 = 0;
    LATBbits.LB0 = 0;
                                                    //Mandamos cero 57 - void main(void) {
//Esperamos 10 milisegy 58
//Mandamos uno 55
//Esperamos 20 microseq 60
              __delay_ms(18);
LATBbits.LB0 = 1;
__delay_us(20);
TRISBbits.RB0 = 1;
                                                   unsigned char x=0;
for(x=0;x<10;x++){
    ENVIA_CHAR('.');
    __delay_ms(200);
                                                                                                                                                                                   ENVIA CHAR (unidad+0x30);
                                                                                                                                                                                   ENVIA_CHAR(0xDF);
ENVIA_CHAR('C');
POS_CURSOR(2,0);
ESCRIBE_MENSAJE("CS:",3);
   _ void DHT11_Check(){
                while (PORTBbits.RB0);
                                                                                                                                                                                    convierte (Checksum);
                                                                                                           ESCRIBE_MENSAJE("Todo OK!", 8);
                                                                                                                                                                                   ENVIA CHAR(centena+0x30);
               while (IPORTBhits RBO):
                                                                                                           __delay_ms(3000);
BORRAR_LCD();
                while (PORTBbits.RB0);
                                                                                                                                                                                   ENVIA CHAR (decena+0x30);
                                                                                                                                                                                   ENVIA_CHAR(decena+0x30);

ENVIA_CHAR(' ');


ENVIA_CHAR(' ');

if(Checksum != (RH_Entera+RH_Decimal+Temp_Entera+Temp_Decimal)){

BORRAR_LOD();

ESCRIBE_MENSAJE("Hay Error!!",11);
                                                                                                            borrar_LCD();
while(1){
    DHT11_Start();
    DHT11_Check();
   unsigned char DHT11_Read() {
    unsigned char x = 0, data = 0;
    for(x=0;x<8;x++) {</pre>
                                                                                                                 RH_Entera = DHT11_Read();
                     while (!PORTBbits.RB0);
                         delav us(30);
                                                                                                                                                                                        ESCRIBE_MENSAJE("No Err", 6);
                     if(PORTBbits.RB0) {
    data = ((data<<1) | 1);
                                                                                                                 ESCRIBE MENSAJE ("RH:",3);
                            data = (data<<1);
                                                                                                                  convierte(RH_Entera);
                                                                                                                 ENVIA_CHAR(decena+0x30);
ENVIA_CHAR(unidad+0x30);
ESCRIBE_MENSAJE("% Temp:",7)
convierte(Temp_Entera);
                     while (PORTBbits.RB0);
```


• Simulación en Proteus



15


# El DHT11

• Circuito implementado:



# Ejemplo:

• Desarrollar un circuito que muestre las medidas de un DHT11 y de un LM35DZ en un display 16x2



17

# (cont...)

• Librería dht11\_lib

#### dht11\_lib.h

```
1  #ifndef XC_HEADER_TEMPLATE_H

#define XC_HEADER_TEMPLATE_H

#include <xc.h> // include processor

#define _XTAL_FREQ 48000000UL

void DHT11_Start(void);

void DHT11_Check(void);

unsigned char DHT11_Read(void);

#define _XTAL_FREQ 48000000UL

**The control of the control o
```

```
dht11_lib.c
     #include "dht11_lib.h"
     void DHT11 Start(void) {
         TRISBbits.RB0 = 0;
                                   //Puerto RBO como salida
         LATBbits.LB0 = 0;
                                   //Mandamos cero
           _delay_ms(18);
                                   //Esperamos 18 milisegundos
          LATBbits.LB0 = 1;
                                   //Mandamos uno
           _delay_us(20);
                                   //Esperamos 20 microsegundo:
          TRISBbits.RB0 = 1;
10
11
12
   void DHT11 Check(void) {
          while (PORTBbits.RB0);
14
          while(!PORTBbits.RB0);
15
16
          while (PORTBbits.RB0);
   unsigned char DHT11_Read(void) {
          unsigned char x = 0, data = 0;
for (x=0;x<8;x++) {
19
20
              while (!PORTBbits.RB0);
                _delay_us(30);
23
              if(PORTBbits.RB0){
                  data = ((data<<1) | 1);
24
27
                  data = (data<<1);
28
29
              while (PORTBbits.RB0);
31
```

### (cont...)

Código principal

```
#include "cabecera.h"
#include "LCD.h"
    #include "dht11_lib.h"
      #define _XTAL_FREQ 48000000UL
 8  void ADC_init(void){
9  ADCON2 = 0xA4;
         ADCON2 = 0xA4;
ADCON1 = 0x1B;
ADCON0 = 0x01;
                                  //Encender el modulo A/D
14 | void LCD_init(void) {
             delay ms(50);
          LCD_CONFIG();
         BORRAR_LCD();
20
21
          CURSOR ONOFF (OFF);
24 F float LM35_read(void){
          float n temp c;
          ADCONObits.GODONE = 1; //t
while(ADCONObits.GODONE == 1);
                                            //toma de una muestra en ANO
          lm35raw = (ADRESH << 8) + ADRESL; //ADRESH:ADRESL
           n_temp_c = lm35raw / 10.24;
          return n_temp_c;
32
```

19

### (cont...)

- Función LM35\_read() se encarga de realizar una lectura al sensor LM35 y hacer el escalamiento y conversiones necesarias para obtener una variable con rango 0-100°C
- Función ESCRIBE\_VARIABLECHAR\_LCD(unsigned char numero) se encarga de individualizar los dígitos centena, decena y unidad de la variable que se recibe (en este caso la variable numero), formatearlos según ROM de caracteres del 44780 (en este caso sumarle 0x30) e imprimirlos en el display.

