### Microcontroladores Laboratorio Semana 1

Semestre: 2021-0

Profesor: Kalun José Lau Gan

1

### Agenda

- Requerimientos de software:
  - El MPLAB X IDE
  - El Proteus VSM
- Requerimientos de hardware:
  - Lista de materiales
  - Instrumentos de laboratorio
- Requerimientos de documentos:
  - Hoja técnica del microcontrolador PIC18F4550 rev.E
  - https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39632e.pdf

# Verificación del funcionamiento de los softwares:


- ¿Se instaló correctamente el MPLAB X IDE?
- ¿Instalaste la versión v5.35 del MPLAB X IDE?
  - No instalar versión 5.45 debido a que usa XC8 Assembler en lugar de MPASM
  - Versión 5.35 ya no soporta PICKit2, si vas a usar este último tendrás que emplear la 5.30
- El Proteus. ¿Funciona correctamente?
- Verificar si el Proteus instalado tiene instalado la librería de simulación para el microcontrolador PIC18F4550


3

# El Proteus VSM \* MALACOH-Prinzed Prinzed Capture \* MALACOH-Prinzed Captur

\_


### Verificación: Simulación en Proteus





5

### El MPLAB X IDE





• Descargable desde el siguiente link:

https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide


https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive

## Procedimiento para desarrollar una aplicación con el microcontrolador PIC18F4550


- 1. Análisis del problema y ver los requerimientos (puertos E/S, tipo de señales, velocidad, consumo energético, etc)
- 2. Desarrollamos el hardware (el circuito)
- 3. Elaboramos el algoritmo en diagrama de flujo
- 4. Redactamos el código en un lenguaje de programación
- 5. Compilar y realizar la pruebas (simulación, emulación, programación)

7


# Ejemplo: Desarrollar un negador lógico de 2 bits empleando el PIC18F4550




¿Qué es emular?
-Imitar el funcionamiento de un dispositivo en otra plataforma



# Ejemplo: Desarrollar un negador lógico de 2 bits empleando el PIC18F4550





9

# Directivas de pre-procesador (bits de configuración

### Los esenciales:

```
CONFIG FOSC = XT_XT ripo de fuente de relaj:

CONFIG PWRT = ON - Establece un Tiempo de pausa al

CONFIG BOR = OFF Parence el uc

CONFIG WDT = OFF Perro guardian

CONFIG PBADEN = OFF Perro guardian

CONFIG LVP = OFF Programación con 5V deshabilitado
```

