Microcontroladores Laboratorio

Semana 3

1

Agenda


• Usos del Timer0 e interrupciones

Preguntas previas:

- ¿Por qué hay dos diagramas de flujo en el ejemplo del día lunes?
 - Porque hay evento de interrupción y cada evento de esa naturaleza debe de tener su diagrama de flujo.
- ¿Qué significa que hay que configurar el TimerO?
 - Significa que debes de seguir el procedimiento visto en clase para poder configurar el TimerO para obtener las temporizaciones solicitadas.


3

Desarrollar el siguiente circuito:



 El circuito deberá detectar los eventos de pulsación de los botones y encenderá su LED respectivo (INTO activará REO, INT1 activará RE1 e INT2 activará RE2), el botón ubicado en RB7 apagará cualquier LED encendido.

Diagramas de flujo:




5

Análisis de lo anterior

- El CPU del microcontrolador no puede hacer procedimientos en paralelo, es un sistema secuencial!
- La atención de los eventos de interrupción también serán de manera secuencial, independientemente si vinieron de la alta prioridad o de la baja prioridad.


Opción 1: Todas las fuentes de interrupción se van al vector 0x0008 (High Priority)



7


Búsqueda de los habilitadores de INTO, INT1 e INT2


• Debemos de buscar en qué registros están los bits habilitadores de las fuentes de interrupción externa (INTOIE, INT1IE, INT2IE) y los habilitadores globales (GIE y si es el caso PEIE)



```
list p=18f4550
           #include <pl8f4550.inc>
                                                         Código en MPASM
           ;Directivas de preprocesad
           CONFIG PLLDIV = 1
CONFIG CPUDIV = OSC1_PLL2
           CONFIG FOSC = XT_XT
CONFIG PWRT = ON
           CONFIG BOR = OFF
CONFIG WDT = OFF
           CONFIG CCP2MX = ON
CONFIG PBADEN = OFF
                                                                btfss PORTB, 7
                                                                goto loop
13
           CONFIG MCLRE = ON
                                                                clrf LATE
           CONFIG LVP = OFF
                                                                goto loop
       ;Aquí va el cblock o declaarac
                                                            isr ints:
           cblock 0x000
           endo
                                                                goto siguientel
bsf LATE, 0
           org 0x0000
                                                                bef INTCON, INTOIF
           goto init conf
                                                   51
                                                                btfss INTCON3, INT1IF
           org 0x0008
           goto isr_ints
                                                                goto siguiente2
                                                                bsf LATE, 1
       ; Aquí se pueden declarar las c
                                                                bcf INTCON3, INT11F
                                                   55
56
57
           org 0x0020
                                                            siguiente2:
       init_conf:
                                                               btfss INTCON3, INT2IF
           movlw 0x0F
                                                                goto siguiente3
                                                                bsf LATE, 2
           movlw 0x08
                                                   59
                                                                bcf INTCON3, INT2IF
           movwf TRISE
                                ;REO-RE
                                                            siguiente3:
           movlw 0xD8
                                                   61
                                                                retfie
           movwf INTCON3
                                ; INT1
           movlw 0x90
           movwf INTCO
```


9





• Debemos de buscar en qué registros están los bits habilitadores de las fuentes de interrupción externa (INTOIE, INT1IE, INT2IE) y los

Búsqueda de los habilitadores de INTO, INT1 e INT2



12

```
list p=18f4550
3
4
5
6
7
8
9
                #include <pl8f4550.inc>
                                                                       Código en MPASM
               ;Directivas de preprocesado

CONFIG PLLDIV = 1

CONFIG CPUDIV = OSC1_PLL2

CONFIG FOSC = XT_XT

CONFIG PWRT = ON
               CONFIG BOR = OFF
CONFIG WDT = OFF
11
12
13
                                                                             38
39
40
41
               CONFIG CCP2MX = ON
CONFIG PBADEN = OFF
                                                                                        loop:
                                                                                              btfss PORTB, 7
               CONFIG MCLRE = ON
CONFIG LVP = OFF
14
15
16
17
18
19
20
21
22
                                                                                             goto loop
clrf LATE
                                                                             42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
                                                                                              goto loop
                org 0x0000
                goto init_conf
                                                                                        isr hp:
                                                                                             bsf LATE, 0
bcf INTCON, INTOIF
                org 0x0008
                goto isr_hp
                                                                                             retfie
23
24
25
                org 0x0018
                                                                                        isr_lp:
               goto isr_lp
                                                                                             btfss INTCON3, INT1IF
                                                                                              goto siguientel
26
27
28
               org 0x0020
                                                                                             bsf LATE, 1
bcf INTCON3, INT1IF
          init conf:
                movlw 0x0F
                                                                                        siguiente1:
29
30
31
32
33
34
35
36
                movwf ADCON1
                                             ;Todos
                                                                                             btfss INTCON3, INT2IF
goto siguiente2
                movlw 0x08
                                                                                              bsf LATE, 2
               bsf RCON, IPEN movlw 0x18
                                             ;Habilit
                                                                                             bof INTCONS, INT2IF
                                                                                        siguiente2:
                                             ;INTl e
                                                                                              retfie
                movlw 0xD0
                                                                             61
                                                                                              end
                movwf INTCON
                                             ;INTO ac
```