
#### Microcontroladores


Semana 12 Teoría


1


Sección de Preguntas




 Definir la base de tiempos para el servomecanismo: 20 ms de periodo (50Hz)








 Prueba de Timer0 a 16bits, FOSC/4, PSC 1:4 y sin cuenta inicial (FOSC=48MHz): REGISTER 11-1: TOCON: TIMERO CONTROL REGISTER



7

Uso del Timer0 en modo 16 bits para manipular un servomecanismo

 Interrupciones habilitadas para Timer0



 Prueba de Timer0 a 16bits, FOSC/4, PSC 1:4 y sin cuenta inicial (FOSC=48MHz):

```
1 = #include "cabecera.h"
    #include <xc.h>
    #define _XTAL_FREQ 4800000UL
                                                                                     CE RST
   void init_conf(void) {
       TOCON = 0x80;
                           //FOSC/4, PSC1:4, 16bit
       10
11
12 □ void main(void) {
13
       init conf();
14
       while(1);
15
16
17  void __interrupt() TMR0_ISR(void){
       INTCONbits.TMR0IF = 0;
19
       asm("btg LATE, 0");
20
```

9

# Uso del Timer0 en modo 16 bits para manipular un servomecanismo

 Prueba de Timer0 a 16bits, FOSC/4, PSC 1:4 y sin cuenta inicial (FOSC=48MHz):

```
1 #include "cabecera.h"
       #include <xc.h>
                                                                               RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-/CVREF
      #define XTAL FREQ 48000000UL

¬ void init_conf(void) {

          d init_com.

TOCON = 0x80; //roco.

INTCON = 0xA0; //GIE=1, TMR0IE=1

- 0x0F; //All digital I/O
                                       //FOSC/4, PSC1:4, 16bit
//GIE=1, TMR0IE=1
           TRISEDITS.RE0 = 0;
 9
10
11
12 P void main(void) {
           init_conf();
15
16
17 7 void interrupt() TMR0 ISR(void) {
           INTCONbits.TMR0IF = 0;
19
           asm("btg LATE, 0");
```

• Definir la base de tiempos para el servomecanismo: 20 ms de periodo (50Hz)

