
Microcontroladores

Semestre 2021-0 Semana 7

Preguntas previas:

- PC2 es mañana?
 - Si, mañana miércoles 23 de febrero de 19:00 a 21:50
- No me sale la comunicación serial a 33600 8N1 que necesito para el DD


Configuration Bits			BRG/EUSART Mode	Baud Rate Formula
SYNC	BRG16	BRGH	BRG/EUSART Mode	Baud Rate Formula
0	0	0	8-bit/Asynchronous	Fosc/[64 (n + 1)]



Agenda:

• Aplicaciones con la comunicación serial UART

Circuito de prueba



Ejemplo para visualizar un menú por el terminal serial

```
// PLL Prescaler Selection
     #pragma config PLLDIV = 1
     #pragma config CPUDIV = OSC1 PLL2// System Clock Postscal
     #pragma config FOSC = XTPLL XT // Oscillator Selection b
     #pragma config PWRT = ON
                                      // Power-up Timer Enable
     #pragma config BOR = OFF
                                      // Brown-out Reset Enable
     #pragma config WDT = OFF
                                      // Watchdog Timer Enable
     #pragma config CCP2MX = ON
                                      // CCP2 MUX bit (CCP2 inp
     #pragma config PBADEN = OFF
                                      // PORTB A/D Enable bit
                                      // MCLR Pin Enable bit (M
     #pragma config MCLRE = ON
10
     #pragma config LVP = OFF
                                      // Single-Supply ICSP Enal
11
     #include <xc.h>
13
     #define XTAL FREQ 48000000UL
                                          //frecuencia de traba
14
     unsigned char menu 1[] = {"Bienvenidos a la aplicacion"};
16
     unsigned char menu 2[] = {"Elija opcion:
     unsigned char menu 3[] = {"(1) Prender LED 1
                                                             " } ;
     unsigned char menu 4[] = {"(2) Apagar LED 1
                                                             "};
     unsigned char menu 5[] = {"(3) Prender LED 2
     unsigned char menu 6[] = {"(4) Apagar LED 2
21
     unsigned char menu 7[] = {"(m) Visualizar el menu
                                                             " ] :
22
   void init config(void) {
24
          TRISDbits.RD6 = 0:
25
          TRISDbits.RD7 = 0;
26
27
   void EUSART config(void) {
29
          SPBRGH = 0;
                                      //Ignorado debido a que B
30
          SPBRG = 21;
                                      //33600 baudios
31
          TRISCbits.RC6 = 0;
                                      //Puerto RC6 como salida,
          RCSTAbits.SPEN = 1;
                                      //Encendemos el puerto se
33
          TXSTAbits.TXEN = 1;
                                      //Encendemos el transmiso
34
```

```
void EUSART siguientelinea (void) {
39
          TXREG = 0x0A;
40
          while (TXSTAbits.TRMT == 0);
          TXREG = 0x0D:
42
          while (TXSTAbits.TRMT == 0);
43
45
      void EUSART enviacadena (const unsigned char *vector, unsigned char pos) {
46
              for (unsigned char x=0;x<pos;x++) {
47
                  TXREG = vector[x];
48
                  while (TXSTAbits.TRMT == 0);
50
52
      void main(void) {
53
          init config();
54
          EUSART config();
55
          EUSART enviacadena (menu 1, 28);
56
          EUSART siguientelinea();
          EUSART enviacadena (menu 2, 28);
          EUSART siquientelinea();
          EUSART enviacadena (menu 3, 28);
          EUSART siguientelinea();
61
          EUSART enviacadena (menu 4, 28);
62
          EUSART siguientelinea();
63
          EUSART enviacadena (menu 5, 28);
          EUSART siquientelinea();
          EUSART enviacadena (menu 6, 28);
66
          EUSART siguientelinea();
67
          EUSART enviacadena (menu 7, 28);
          EUSART siguientelinea();
69
          while(1){
71
```

Ejemplo: Recepción de datos desde el terminal serial

```
#pragma config PLLDIV = 1
                                 // PLL Prescaler Selection bi 42 - void EUSART siguientelinea (void) {
                                                                                                                                        init config();
#pragma config CPUDIV = OSC1 PLL2// System Clock Postscaler Se 44
                                                                          TXREG = 0x0A;
                                                                                                                             83
                                                                                                                                        EUSART config();
*pragma config FOSC = XTPLL XT // Oscillator Selection bits
                                                                          while (TXSTAbits.TRMT == 0);
                                                                                                                                        vis menu();
                                                                                                                             84
#pragma config PWRT = ON
                                 // Power-up Timer Enable bit
                                                                          TXREG = 0x0D;
                                                                                                                                        while(1):
#pragma config BOR = OFF
                                 // Brown-out Reset Enable bits
                                                                          while (TXSTAbits.TRMT == 0);
                                                                                                                             86
#pragma config WDT = OFF
                                 // Watchdog Timer Enable bit
                                                                                                                             87
#pragma config CCP2MX = ON
                                 // CCP2 MUX bit (CCP2 input/or 49
                                                                                                                                   void interrupt() RC ISR(void) {
                                 // PORTB A/D Enable bit (PORTE 50
#pragma config PBADEN = OFF
                                                                      void EUSART enviacadena(const unsigned char *vector)
                                                                                                                                        PIRIbits.RCIF = 0;
#pragma config MCLRE = ON
                                                                                                                             89
                                 // MCLR Pin Enable bit (MCLR
                                                                          unsigned char cantidad = 0;
                                                                                                                             90
                                                                                                                                        switch (RCREG) {
#pragma config LVP = OFF
                                 // Single-Supply ICSP Enable
                                                                          cantidad = strlen(vector);
                                                                                                                             91
                                                                                                                                            case '1':
                                                                               for (unsigned char x=0;x<cantidad;x++){
                                                                                                                             92
                                                                                                                                                LATDbits.LD6 = 1:
#include <xc.h>
                                                                                  TXREG = vector[x];
                                                                                                                             93
#include <stdio.h>
                                                                                  while (TXSTAbits.TRMT == 0);
                                                                                                                                                break:
                                                                                                                                            case '2':
#include <string.h>
                                                                                                                             95
                                                                                                                                                LATDbits.LD6 = 0:
#define XTAL FREQ 48000000UL
                                     //frecuencia de trabajo
                                                                                                                             96
                                                                                                                                                break:
                                                                                                                                            case '3':
unsigned char menu 1[] = {"Bienvenidos a la aplicacion"};
                                                                   - void EUSART enviachar (unsigned char papa) {
unsigned char menu_2[] = {"Elija opcion:
                                                                                                                             98
                                                                                                                                                LATDbits.LD7 = 1;
                                                                          TXREG = papa;
                                                                                                                             99
                                                                                                                                                break:
unsigned char menu 3[] = {"(1) Prender LED 1
                                                                          while (TXSTAbits.TRMT == 0);
                                                        " ] ;
unsigned char menu 4[] = {"(2) Apagar LED 1
                                                               62
                                                                                                                                            case '4' -
                                                                                                                             101
                                                                                                                                                LATDbits.LD7 = 0;
unsigned char menu 5[] = {"(3) Prender LED 2
                                                       " ] 7
unsigned char menu 6[] = {"(4) Apagar LED 2
                                                       " ] ;
                                                                   □ void vis menu(void) {
                                                                                                                                                break;
unsigned char menu 7[] = {"(m) Visualizar el menu
                                                                                                                             102
                                                                                                                                            case 'm':
                                                                          EUSART enviacadena (menu 1);
unsigned char error[] = {"Tecla invalida, intente de nuevo"};
                                                                                                                             104
                                                                          EUSART siguientelinea();
                                                                                                                                                vis menu();
                                                                                                                                                break:
                                                                          EUSART enviacadena (menu 2);
void init config(void) {
                                                                          EUSART siguientelinea();
                                                                                                                             106
                                                                                                                                            default:
    TRISDbits.RD6 = 0;
                                                                                                                             107
                                                                          EUSART enviacadena (menu 3);
                                                                                                                                                EUSART enviacadena(error);
    TRISDbits.RD7 = 0;
                                                                          EUSART siguientelinea();
                                                                                                                                                EUSART siguientelinea();
                                                                                                                             108
    INTCONDITS.GIE = 1:
                             //Interruptor global de interrupc: 71
                                                                          EUSART enviacadena (menu 4);
                                                                                                                             109
    INTCONDITS.PEIE = 1:
                            //Interruptor de interrupciones de 72
                                                                          EUSART siguientelinea();
    PIElbits.RCIE = 1;
                             //Habilitamos las interrupciones
                                                                          EUSART enviacadena (menu 5);
                                                                                                            Se esta empleando interrupciones para la recepción en
                                                                          EUSART siguientelinea();
```

EUSART enviacadena (menu 6);

EUSART enviacadena (menu 7);

EUSART siguientelinea();

EUSART siquientelinea();

33

- void EUSART config (void) {

TRISCbits.RC6 = 0;

RCSTAbits.SPEN = 1;

TXSTAbits TXEN = 1:

RCSTAbits.CREN = 1;

//Ignorado debido a que BRG16

//Puerto RC6 como salida, no

//Encendemos el puerto serial

//Encendemos el transmisor

//Encendemos el receptor

//33600 baudios

SPBRGH = 0;

SPBRG = 21:

- Se esta empleando interrupciones para la recepción en el EUSART
- La función "strlen" necesita de las librerías "stdio.h y string.h"
- Tener en cuenta que al presionar una tecla en el teclado dentro del terminal serial se enviará su correspondiente código en ASCII

Fin de la sesión